

Roborock F25 ACE

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve şemaları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



Türkçe

İçerik

- 04 Güvenlik Bilgileri
- 05 Ürün Tanıtımı
- 05 Ürün Kurulumu
- 06 Uygulamaya Bağlanma
- 06 Kullanım Talimatları
- 08 Rutin Bakım
- 09 Temel Parametreler
- 10 Sık Karşılaşılan Sorunlar
- 11 AB Uygunluk Beyanı
- 11 WEEE Bilgileri
- 11 Garanti Bilgileri

Güvenlik Bilgileri

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürünü dış mekânda veya ticari/endüstriyel ortamlarda kullanmayınız. Yalnızca ev tipi kullanım içindir.
- Batarya ömrünün yüksek veya düşük sıcaklıklardan etkilenmemesi için ürünün araç içinde saklamayınız.
- Batarya paketi; yüksek nemli ortamlarda veya 40°C'nin (104°F) üzerindeki ya da 4°C'nin (39°F) altındaki sıcaklıklarda şarj edilmemeli veya kullanılmamalıdır.
- Bakım fırçasını dikkatli kullanınız. Yaralanmaları önlemek için çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılmamalıdır (CB).
- Bu cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri ve tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- RF maruziyet gerekliliklerine uygunluk için, cihaz çalışırken cihaz ile kişiler arasında en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır. Daha yakın kullanım önerilmez.
- Bu verici için kullanılan anten, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya eş

zamanlı kullanılmamalıdır.

- Saç, bol giysiler, parmaklar ve vücudun tüm bölümlerini açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
- Yaralanmaları önlemek için uzuvları ve evcil hayvanları dönen fırça başlıklarından uzak tutunuz.
- Yaralanmaları önlemek için güç kablosuna dokunmayınız ve ürünü ıslak ellerle kullanmayınız.
- Yanmakta olan veya duman çıkaran maddeleri (ör. söndürülmemiş sigara izmaritleri) süpürmeyiniz.
- Sert veya sivri nesneleri (ör. inşaat malzemeleri, cam parçaları, çiviler) süpürmeyiniz.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden 3.000 metrenin altındaki alanlarda kullanılmalıdır.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma sırasında, şarj istasyonu, rulo ve süpürgeğin erişilebilir yüzeyleri yüksek sıcaklıkta olabilir. Isınan yüzeylere dokunmayınız; yalnızca soğuduktan sonra temas ediniz.
- Tehlike oluşturabileceğinden kabloları veya diğer elektrik kablolarını süpürmeyiniz.
- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzu'na uygun şekilde kullanınız. Yanlış kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp veya hasar kullanıcı sorumluluğundadır.

Pil ve Şarj

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyiniz.
- Bu ürün, yalnızca yetkili ve uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içermektedir.
- Bataryanın şarj edilmesi için yalnızca ürünle birlikte verilen roborock MDS14HRR model ayrılabilir şarj istasyonunu kullanınız.
- Üçüncü parti piller, güç kabloları veya şarj istasyonları kullanmayınız.
- Hareketli parçalardan kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak için bakım veya servis

öncesinde cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.

- Bataryayı, güç kablosunu veya şarj istasyonunu sökmeyiniz, onarmayınız veya üzerinde değişiklik yapmayınız.
- Süpürgeyi şarj etmeyiniz ve şarj istasyonunu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (ör. radyatörler, banyolar) kurmayınız.
- Güç kablosunu veya şarj istasyonunu ıslak bezle silmeyiniz ve ıslak ellerle dokunmayınız.
- Güç kablosu hasarlı veya kopuk ise cihazı derhal kullanmayı bırakınız ve satış sonrası servis ile iletişime geçiniz.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, tamamen şarj ediniz, güç bağlantısını kesin ve serin, kuru bir yerde saklayınız.
- Bataryanın aşırı deşarj olmasını önlemek için her üç ayda bir şarj ediniz.
- Atık pilleri çöpe atmayınız. Yetkili geri dönüşüm kuruluşlarına teslim ediniz.

Taşıma

- Ürünü orijinal ambalajında taşımak tavsiye edilir.

Not

- Filtreyi en az ayda bir kez musluk suyu ile durulayın. Ayrıntılar için lütfen Rutin Bakım bölümüne bakın.

A Ürün Tanıtımı

A1 Elektrikli Süpürge

—Ayar Modu

- AUTO / MAX / ECO / Sünger moduna geçmek için
- Şarj sırasında 2 saniye basılı tutun:
- Sessiz Kurutma / Hızlı Kurutma moduna geçmek için

—Güç

- Press: Start/Pause
- Press and hold for 2 seconds when the vacuum cleaner waiting for orders: Power off

—Kendi Kendini Temizleme

- Şarj sırasında basın: Kendi kendini temizleme Başlat/Duraklat
- Şarj sırasında 2 sn basılı tutun: Kurutma Başlat/Durdur

Not: Kendi kendini temizleme veya kurutma işlemini durdurmak için şarj sırasında düğmesine basın.

A1-1 — Hoparlör

A1-2 — Tutma Kolu

A1-3 — Tutma Kolu Çıkarma Deliği

A1-4 — Rulo Kilit Mandalı

A1-5 — Adaptif Sürüş Tekerlekleri

A1-6 — LED Ekran

A1-7 — Kirlı Su Haznesi Kilidi

A1-8 — Kirlı Su Haznesi Kolu

A1-9 — Kirlı Su Haznesi

A1-10 — Temiz Su Haznesi Dolum Ağızı

A1-11 — Temizlik Solüsyonu Dolum Ağızı

A1-12 — Temiz Su Haznesi Kilidi

A1-13 — Temiz Su Haznesi

A1-14 — Rulo

A2 Şarj İstasyonu

A2-1 — Kurutma Tepsisi

A2-2 — Kurutma Hava Çıkışları

A2-3 — Şarj Temas Noktaları

A3 Güç Kablosu

A4 Filtre

A5 Bakım Fırçası

Not: Bakım fırçası, şarj yuvasının arkasındaki oluğa yerleştirilebilir.

A6 LED Ekran

A6-1 — Sünger Modu

A6-2 — ECO Modu

A6-3 — Kurutma Göstergesi

A6-4 — Batarya Seviyesi

A6-5 — AUTO Modu

A6-6 — MAX Modu

A6-7 — Işık Şeridi ve Hata Göstergesi

A6-8 — Wi-Fi Göstergesi

- Kapalı: Wi-Fi devre dışı
- Yavaş yanıp söner: Bağlantı bekleniyor
- Hızlı yanıp söner: Bağlanıyor
- Sabit yanık: Wi-Fi bağlı

B Ürün Kurulumu

B1 Kolu Takma

B1-1 — Tutma kolunu klik sesi gelene kadar ana gövdeye takın. Düğmeler öne bakmalıdır.

B1-2 — Tutma kolunu çıkarmak için kolu sıkıca tutun; ana gövdenin arka kısmındaki kol çıkarma deliğine sert bir cisim yerleştirerek kilit düğmesine basın ve kolu çekerek çıkarın.

B2 Şarj Yuvasının Konumlandırılması

B2-1 — Şarj istasyonunu ters çevirin, güç kablosunu istasyonun soketine takın ve kabloyu kablo yuvası içine gerektiği şekilde yerleştirin.

Not: Güç kablosu, sağ veya sol kablo yuvası açıklığından çıkarılabilir.

B2-2 — Şarj istasyonunu düz ve sert bir zemine yerleştirin ve fişe takın.

B2-3 — Bakım fırçası, şarj istasyonunun arka kısmındaki yuvaya yerleştirilebilir.

Not: Şarj istasyonunu nemli ortamlara veya banyo, mutfak, radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

Uygulamaya bağlanma

1. Uygulamayı indirin

App Store veya Google Play'de "Roborock" araması yapın veya QR kodunu tarayarak uygulamayı indirip yükleyin.



2. Reset Wi-Fi

Süpürgeyi dik konumda tutun, LED ekran açık ve cihaz bekleme modundayken  ve  düğmelerine aynı anda basılı tutun. "Wi-Fi sıfırlanıyor" sesli uyarısını duyduğunuzda işlem başlar; Wi-Fi göstergesi yavaş yavaş sönmeye başladığında sıfırlama tamamlanır ve cihaz bağlantı bekleme moduna geçer.

Not: Yönlendirici ayarları, unutulmuş şifre veya başka bir nedenle süpürgeye bağlanamıyorsanız, Wi-Fi'yi sıfırlayın ve süpürgeyi yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz ekleme

Roborock uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" veya "+" düğmesine dokununuz ve uygulama içi yönlendirmeleri izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notes:

- Uygulama güncellemelerine bağlı olarak adımlar değişiklik gösterebilir. Uygulama içi talimatları izleyin.
- **Yalnızca 2.4 GHz Wi-Fi desteklenmektedir.**

Kullanım Talimatları

Temiz Tankı Doldurma

- C1-1** — Temiz su haznesi kolundan tutun, kilit düğmesine basın ve hazneyi hafif açılı şekilde yukarı doğru çıkarın.
- C1-2** — Temiz su haznesi dolum kapağını açın, musluk suyu ekleyin ve kapağı kapatın.
- C1-3** — Temizlik çözümü dolum kapağını açın, uyumlu temizlik çözümü ekleyin ve kapağı kapatın.
- C1-4** — Temiz su haznesini tekrar süpürge başlığına yerleştirin. Hafifçe bastırarak klik sesi gelene kadar itin.

Notes:

- Temiz su haznesinin deforme olmaması için yalnızca soğuk su kullanın.
- Korozyon veya hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayın; yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik çözümlerini kullanın.
- Daha iyi temizlik performansı için, kullanımdan önce önerilen temizlik çözümünü temizlik çözümünü dolum ağzına eklemeniz tavsiye edilir. Temizlik sırasında cihaz, önceden ayarlanmış orana göre çözümü temiz suya otomatik olarak ekler.

Kilitleme ve Kilit Açma

Süpürge başlığına hafifçe basın ve tutma kolunu kavrayın. İleri iterek süpürgeyi kilitleyin, geri çekerek kilidi açın.

C2-1—Kilitli

C2-2—Kilitli değil

Elektrikli Süpürgeyi Çalıştırma

Süpürgeyi kilidini açmak için kolu çekin ve çalıştırmak için  düğmesine basın.

Düz Temizleme

Süpürge, mobilya altlarını temizlemek için düz şekilde yatırılabilir. Yere yatırmak için cihaz çalışırken tutma kolunu aşağı indirin. Bu kullanımda kirli su haznesinin kapasitesi azalır; bu nedenle mobilya altı temizliğinden önce haznenin boşaltılması önerilir.

Not: Süpürgeyi her zaman, tutma kolu üzerindeki düğmeler yukarı bakacak şekilde düz yatırın.

Mod Değiştirme

 düğmesine basarak AUTO / MAX / ECO / Sünger modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranda, aktif olan modun simgesi görüntülenir.

Komutları bekleyin ve gücü kapatın

Temizlik sırasında  düğmesine basarak süpürgeyi duraklatın. Cihaz komut bekleme moduna geçer.

Komut bekleme modundayken süpürgeyi kilitleyin; böylece zeminde dik konumda durabilir.

3. Komut bekleme modundayken süpürge 5 dakika kullanılmazsa otomatik olarak kapanır. Manuel olarak kapatmak için,

komut bekleme modundayken  düğmesine 2 saniye basılı tutun.

C6 Su Seviyesi Uyarıları

Kullanım sırasında kirli su haznesi dolduğunda veya temiz su haznesi boşaldığında, süpürge sesli ve görsel uyarı verir. Temizliğe devam etmeden önce temiz su haznesini doldurun veya kirli su haznesini boşaltın.

C6-1—Kırmızı ışık şeridi: Hata

C7 Kirli Tankı Boşaltma

C7-1 — Kirli su haznesi kolundan tutun, kilit düğmesine basın ve hazneyi çıkarın.

C7-2 — Hazne kapağını nazikçe çıkarın ve kirli su haznesini boşaltın.

C7-3 — Hazne kapağını tekrar takın. Kirli su haznesini hafif açılı şekilde yerine yerleştirin ve klik sesi gelene kadar bastırın

C8 Şarj ve Kendi Kendini Temizleme

1. Komut bekleme modundayken süpürgeyi kilitleyin ve şarj istasyonuna yerleştirin. “Şarj başladı. Lütfen kendi kendini temizlemeyi başlatın.” sesli uyarısını duyduğunuzda şarj işlemi başlar.
2.  düğmesine basarak akıllı kendi kendini temizlemeyi başlatın / duraklatın.

3. Kendi kendini temizleme ve kurutma tamamlandıktan sonra, sesli uyarıyı takip ederek koku oluşumunu önlemek için kirli su haznesini zamanında boşaltın.

Not:

- En iyi kendi kendini temizleme ve kurutma performansı için temiz su ve kirli su haznelerinin doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Otomatik kendi kendini temizleme, uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.
- Ürün, dahili yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir batarya ile donatılmıştır. Batarya performansını korumak için normal kullanımda ürünü şarjda tutun.
- Zeminde su izi oluşmasını önlemek için, kullanım sonrası süpürgeyi her zaman şarj istasyonuna yerleştirin.
- Charge & Sleep modu kapalıyken cihaz kapanmışa; süpürgeyi şarj istasyonunda olduğundan emin olun,  düğmesine basarak cihazı açın ve ardından kendi kendini temizlemeyi başlatın.

C9 Kurutma

Kendi kendini temizleme tamamlandığında, kurutma otomatik olarak başlar.

Şarj sırasında,  düğmesine 2 saniye basılı tutarak kurutma modunu değiştirebilirsiniz.  düğmesine 2 saniye basılı tutarak kurutmayı başlatabilir / durdurabilirsiniz.

Notes:

- Kendi kendini temizleme sonrası kurutma otomatik başlar; kurutmayı sık sık manuel başlatmayın.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma uygulamadan zamanlanabilir ve modları ayarlanabilir.
- Bu işlemler yalnızca süpürge şarjdayken ve batarya seviyesi yeterlikten kullanılabilir. Batarya düşükse Hızlı Kurutma, Sessiz Kurutmaya otomatik geçer.
- Kurutma sırasında hava çıkışlarından uzak durun.
- Charge & Sleep kapalıyken cihaz kapanmışa; şarj istasyonundayken  ile açın ve kurutmayı başlatın

Şarj ve Uyku Modunu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak

Charge & Sleep modu varsayılan olarak kapalıdır. Şarj sırasında,  düğmesine 5 saniye basılı tutun; “Charge & Sleep modu etkin” veya “Charge & Sleep modu devre dışı” sesli uyarısını duyduğunuzda mod açılır ya da kapanır.

Notes:

- Charge & Sleep modu açıkken: Cihaz şarjdayken 5 dakika işlem yapılmazsa LED ekran kapanır, tam şarjda otomatik kapanmaz. Kendi kendini temizleme ve kurutma için  düğmesine basın. Şarj istasyonundan alındığında aktif kalır ve komut bekler.
- Charge & Sleep modu kapalıyken: Cihaz tam şarjdan 5 dakika sonra otomatik kapanır ve Wi-Fi bağlantısı kesilir. Kendi kendini temizleme ve kurutma için cihaz şarj istasyonundayken  ile açın, ardından  düğmesine basın. Şarj istasyonundan alındığında aktif kalmaz.

Sesli Mesaj Ayarları

Elektrikli süpürgeyi uygulamaya ekledikten sonra, uygulama üzerinden sesli mesajların ses seviyesini ayarlayabilir ve dilini değiştirebilirsiniz.

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Süpürge komut bekleme modundayken,  düğmesine basılı tutun ve ardından  düğmesine 5 saniye basın. “Fabrika ayarlarına dönüldü” sesli uyarısı

duyduğunuzda işlem tamamlanır ve cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanır.

Wi-Fi'yi devre dışı bırakma

Süpürgeyi Wi-Fi'den ayırmak için  +  düğmelerine basılı tutun ve sesli uyarıyı bekleyin. Ardından 5 dakika içinde Wi-Fi otomatik olarak devre dışı kalır. Yeniden bağlamak için ilgili bağlantı talimatlarını izleyin.

D Rutin Bakım

Elektrikli süpürge için optimum performansını korumak için rutin bakım konusunda aşağıdaki tabloya bakın.

Parça	Bakım Sıklığı	Yenileme Sıklığı
Rulo	Gerekirse	3 ay'da 1
Filter	Gerekirse	Gerekirse
Temizleme başlığı ve kirli su yolu	Gerekirse	N/A
Kirli tank	Gerekirse	N/A
Şarj istasyonu	Gerekirse	N/A
Şarj bağlantıları	Gerekirse	N/A
Temiz tank	2-4 Hafta	N/A
Adaptif tekerlekler	Gerekirse	N/A

Not:

- Parça değiştirme sıklığı kullanım durumuna göre değişebilir. Anormal aşınma görülürse parçaları derhal değiştirin.
- Filtre ve rulo liferi, bakteriyel kokulara karşı gümüş iyonlu antimikrobiyal işlemle kaplanmıştır.
- Temizlik veya bakım öncesinde süpürgeyi kapatın/ durdurun ve şarj istasyonunun fişini çekin.

Ürün Bakımı

Ürün uzun süre kullanılmayacaksa tam şarj edin, fişten çekin ve serin, kuru bir yerde saklayın. Nemli ortamlara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Bataryanın aşırı deşarjını önlemek için en az 3 ayda bir şarj edin.

Elektrikli Süpürge

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silin ve temizleyin. Temizlemeden önce, elektrikli süpürgeyi şarj yuvasından çıkarın ve kapatın.

D1 Kirli Tank ve Filtre

D1-1—Kirli su haznesini çıkarın, hazne kapağını çekerek alın ve kapak üzerindeki filtreyi çıkarın. Filtre üzerindeki kirleri bakım fırçası ile temizleyin. Filtre çok kirliyse soğuk suyla durulayın ve kalan suyu silkeleyerek giderin.

D1-2—Tüm parçaları yerine takmadan önce iye kurulayın.

Notes:

- Kirli su haznesini çıkarın, hazne kapağını çekerek alın ve kapak üzerindeki filtreyi çıkarın.
- Filtre üzerindeki kirleri bakım fırçası ile temizleyin.
- Filtre çok kirliyse soğuk suyla durulayın ve kalan suyu silkeleyerek giderin.

D2 Tank ve Silindiri Temizle

D2-1—Temiz su haznesi kolundan tutun, kilit düğmesine basın ve hazneyi hafif açılı şekilde yukarı çekerek çıkarın.

D2-2—Haznenin alt kısmını temiz suyla durulayın.

D2-3—Rulo kilit mandalını tutup ruloyu süpürge başlığı boyunca çekerek çıkarın. Rulo üzerindeki kirleri bakım fırçası ile temizleyin, ardından temiz suyla durulayın.

D2-4—Ruloyu değiştirmek gerektiğinde, rulo kapağını tamamından tutarak rulo üzerinden çekip çıkarın. Ardından rulo kapağını yeni rulo üzerine takın.

Not:

- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Rulo kapağını çıkarırken, sapından çekmeyin.
- Olası hasarı önlemek için, ruloyu temizlerken rulo kapağını takılı halde bırakın.

D2-5—Ruloyu ve temiz su haznesini tekrar takın.

D3 Uyarlanabilir Sürüş Tekerlekleri

Uyarlanabilir sürücü tekerleklerini düzenli olarak temizleyin.

D4 Temizleyici Başlık ve Kirli Su Yolu

1. Süpürgeyi kapatın ve sabit bir konuma yerleştirin. Ardından kirli su haznesini, temiz su haznesini ve ruloyu çıkarın.
2. Bakım fırçasını kullanarak rulo yuvasını ve kirli su kanalını temizleyin.
3. Kirli su haznesini, temiz su haznesini ve ruloyu tekrar takın.

Not: Süpürge başlığını doğrudan su ile durulamayın.

D5 Şarj İstasyonu

Şarj istasyonunun fişini çekin ve yüzeyini ile şarj temas noktalarını yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

Not: Şarj istasyonunu doğrudan su ile durulamayın.

Temel Parametreler

Vacuum Cleaner

Model	WD5M2A
Rated Voltage/ Current	21.6 VDC 11 A
Battery	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Dock Şarj Cihazı

Model	MDS14HRR
Rated Input Voltage	220-240 VAC
Rated Frequency	50-60 Hz
Rated Input (Charging)	0.35 A
Rated Input (Drying)	3 A
Rated Output	30 VDC 1 A
Charging Battery	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

WiFi Özellikleri

Service	WiFi
Protocol	802.11b/g/n
Frequency Range	2400-2483.5 MHz
Max. Output Power	≤20dBm

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde belirgin su izleri oluşuyor, süpürge başlığından su sızıyor veya zemindeki su çekilemiyor.	Ruloyu ve kirli su haznesini çıkarın; kirli su kanalı ile rulo yuvası içindeki emiş ağzında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Kirli su haznesi ve filtrenin doğru şekilde takılı olduğundan emin olduktan sonra tekrar deneyin.
LED ekran yanmıyor ve süpürge çalışmıyor.	Batarya seviyesi düşük. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım sırasında kötü koku oluşuyor.	Ruloyu, kirli su haznesini ve filtreyi temizleyin.
Temizlik sırasında aşırı köpük oluşuyor.	- Temiz su haznesine dezenfektan eklemeyin ve zemine püskürtmeyin. Yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın. - Önerilen temizlik solüsyonunu aşırı miktarda eklemeyin.
Süpürge şarj istasyonuna yerleştirildiğinde şarj olmuyor.	Şarj istasyonu ve süpürge üzerindeki şarj temas noktalarını temizleyin.
LED ekran açık, ancak düğmelere basıldığında süpürge tepki vermiyor.	Cihazın Güç düğmesine 10 saniye basılı tutarak zorla kapatın, ardından yeniden başlatın.
Wi-Fi'ye bağlanamıyor.	- Wi-Fi devre dışı. Wi-Fi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. - Wi-Fi sinyali zayıf. Süpürge'nin daha iyi Wi-Fi kapsamı olan bir alanda olduğundan emin olun. - Wi-Fi bağlantısı anormal. Wi-Fi'yi sıfırlayın, uygulamanın en güncel sürümünü indirin ve tekrar deneyin. - Wi-Fi'ye bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir sorun olabilir. Sorun giderme için Roborock müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Süpürge şarj istasyonundayken sürekli enerji mi tüketir?	Süpürge şarj istasyonundayken batarya performansını korumak için düşük seviyede enerji tüketir; ancak bu son derece düşük bir güç tüketimidir.

AB Uygunluk Beyanı

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. olarak, bu cihazın yürürlükteki AB Direktifleri, Avrupa Normları ve ilgili değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. olarak, WD5M2A radyo ekipmanı türünün 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE Bilgileri

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi: Bu işaret, ürünün AB genelinde evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için ürünü sorumlu şekilde geri dönüştürün ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını destekleyin. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için toplama ve iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeci ile iletişime geçin. Bu ürün, çevreye duyarlı geri dönüşüm için teslim alınabilir.



Garanti Bilgileri

Garanti süresi, ürünün satıldığı ülkenin mevzuatına bağlıdır ve garanti satıcının sorumluluğundadır.

Garanti, yalnızca malzeme veya işçilik kaynaklı kusurları kapsar.

Garanti kapsamındaki onarımlar yalnızca yetkili servis merkezleri tarafından yapılabilir. Garanti talebinde bulunulurken satın alma tarihi bulunan orijinal fatura ibraz edilmelidir.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır:

- Normal kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranma.
- Yanlış kullanım, örneğin cihazın aşırı yüklenmesi, onaylanmamış aksesuarların kullanılması veya zorlanması.
- Harici etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım kılavuzuna uyulmaması nedeniyle oluşan hasarlar; örneğin uygun olmayan elektrik şebekesine bağlantı veya kurulum talimatlarına uyulmaması.
- Kısmen veya tamamen sökülmüş cihazlar.