

Roborock F25 RT

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge Kullanıcı Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



İçindekiler

- 03 Güvenlik Bilgileri
- 04 Ürün Tanıtımı
- 04 Ürünün Kurulumu
- 04 Kullanım Talimatları
- 06 Rutin Bakım
- 07 Temel Parametreler
- 08 Durum Göstergesi Kılavuzu
- 09 Genel Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürünü açık alanlarda veya herhangi bir ticari ya da endüstriyel ortamda kullanmayın. Yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilememesi için ürünü araç içinde herhangi bir yerde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürge için pil takımı, nemin yüksek veya sıcaklığın 40 °C'nin (104 °F) üzerinde veya 4 °C'nin (39 °F) altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanılamaz.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın. Çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim altında tutulmamaları veya talimat almamaları durumunda fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim altında tutulmaları veya talimat almaları ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetim altında olmadıkları durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.

- Yaralanmaları önlemek için güç kablosuna dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesnelere (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metreyi geçmeyen alanlarda kullanılmalıdır.
- ⚠️ Kendi kendini temizlerken ve kuruturken şarj istasyonunun, fırçanın ve elektrikli süpürge için erişilebilir yüzeylerinin sıcaklığı yüksek olacaktır. Kullanım sırasında ısınabilecek yüzeylere lütfen dokunmayın. Yalnızca yüzeyler soğuduktan sonra dokunun.
- Tehlikeleri önlemek için cihazın kablosunu veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.

Pil ve Şarj

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu ürün yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen pillere sahiptir.
- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte gelen roborock MDS18HRR çıkarılabilir şarj istasyonunu kullanın.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya bağlantı istasyonlarını kullanmayın.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce cihazı kapatın.
- Pili, güç kablosunu veya istasyonu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- İstasyonu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (radyatör veya banyo gibi) kurmayın ve elektrikli süpürgeyi böyle yerlerde şarj etmeyin.

- Güç kablosunu veya bağlantı istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara ellerinizin ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunun hasar görmesi veya kırılması durumunda derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa tamamen şarj edin, fişini prizden çekin, ardından serin ve kuru bir yere koyun.
- Pili aşırı deşarj olmasını önlemek için üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın, bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Nakliye

- Ürünün orijinal ambalajında nakledilmesi önerilir.

Not

- Filtreyi en az ayda bir kez musluk suyuyla yıkayın. Ayrıntılar için lütfen Rutin Bakım bölümüne bakın.

A Ürün Tanıtımı

A1 Elektrikli Süpürge

🔊—Mod Değiştirme

- Basma: EKO/Maks mod arasında geçiş
- Süpürge komut beklerken 2 saniye basılı tutma: Sesli mesajları açma/kapatma / Ses seviyesini ayarlama

🔌—Güç

- Basma: Başlatma/Duraklatma
- Süpürge komut beklerken 2 saniye basılı tutma: Kapatma

🌀—Kendi Kendini Temizleme

- Şarj olurken basma: Kendi kendini temizlemeyi ve kurutmayı başlatma
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Kurutmayı başlatma
- Kendi kendini temizleme veya kurutma sırasında basma: Kendi kendini temizleme veya kurutmayı duraklatma/devam ettirme

Not: Kendi kendini temizlemeyi veya kurutmayı durdurmak için şarj esnasında 🌀 düğmesine basın.

A1-1—Hoparlör

A1-2—Sap

A1-3—Sap Kilidi Açma Yuvası

A1-4—Fırça Kilidi Açma Tırnağı

A1-5—Tekerlekler

A1-6—Durum Göstergesi

A1-7—Kirli Tank Kilidi

A1-8—Kirli Tank Sapı

A1-9—Kirli Tank

A1-10—Temiz Tank Doldurma Girişi

A1-11—Temiz Tank Kilidi

A1-12—Temiz Tank

A1-13—Fırça

A2 Kurutma ve Şarj İstasyonu

A2-1—Kurutma Tepsisi

A2-2—Kurutma Hava Çıkışları

A2-3—Şarj Temas Noktaları

A3 Güç Kablosu

A4 Filtre

A5 Bakım Fırçası

Not: Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

A6 Durum Göstergesi

A6-1—Durum Göstergesi

- Mavi gösterge: Normal kullanım
- Kırmızı gösterge: Anormallik veya hata

B Ürünün Kurulumu

B1 Sapı Takma

B1-1—Sapı ana gövdeye takın ve yerine oturana kadar itin. Saptaki düğmeler ileriye bakmalıdır.

B1-2—Sapı çıkarmak için sıkıca tutun ve

açma düğmesine basmak için ana gövdenin arkasındaki sap serbest bırakma deliğine sert bir nesne sokun, aynı anda kolu dışarı çekin.

B2 Şarj İstasyonunun Yerleşimi

B2-1—Şarj istasyonunu ters olarak yerleştirin, güç kablosunu şarj istasyonunun yuvasına bağlayın ve kabloyu gerektiği şekilde güç kablosu saklama yuvasına dolayın.

Not: Güç kablosu, sağ veya sol kablo saklama yuvası açıklığından çıkabilir.

B2-2—Şarj istasyonunu düz ve sert bir zemine yerleştirin ve prize takın.

B2-3—Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

Not: Şarj istasyonunu banyo, mutfak ve radyatör gibi nemli yerlere veya ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

C Kullanım Talimatları

Dil Seçimi

Dil seçimini başlatmak için 🌀 ve 🌀 düğmelerini 3 saniye basılı tutun, ardından dili değiştirmek için 🌀 düğmesine basın. Seçiminizi onaylamak için tercih ettiğiniz dilde 10 saniye bekleyin veya 🌀 düğmesine basın.

C1 Temiz Tankı Doldurma

C1-1—Tankı sökmek için temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı hafif bir açıyla yavaşça yukarı doğru çekin.

C1-2—Temiz tankın doldurma girişinin kapağını, musluk suyu ekleyin, ardından kapağı kapatın.

C1-3—Temiz tankı temizleyici başlığına geri yerleştirin. Yerine oturana kadar hafifçe aşağı doğru itin.

Notlar:

- Temiz tankın deforme olmasını önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Pas veya hasar oluşumunu önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik çözümlerini kullanın.
- Temizlik performansını iyileştirmek için kullanımdan önce dolu su tankına önerilen temizleme çözümünden şise kapağının 1/4'ü kadar eklemenizi öneririz.


C2 Kilitleme ve Kilit Açma

Temizleyici başlığına yavaşça basın ve sapı tutun. Elektrikli süpürgeyi kilitlemek için itin, elektrikli süpürgeyi kilidi açmak için ise çekin.

C2-1—Kilitli

C2-2—Kilit Açık

C3 Elektrikli Süpürgeyi Çalıştırma


Elektrikli süpürgeyi açmak için kolu çekin ve çalıştırmak için  düğmesine basın.

C4 Yatarak Temizlik



Elektrikli süpürge, mobilyaların altını temizlemek için yatırılarak kullanılabilir. Yatırmak için makineyi kullanırken sapı indirin. Yatarak temizlik sırasında kirli tankın kullanılabilir kapasitesi azalır. Bu nedenle mobilyaların altını temizlemeden önce kirli tankı boşaltmanız önerilir.

Not: Süpürgeyi her zaman sapındaki düğmeler yukarı bakacak şekilde yatırın.

C5 Mod Değiştirme

EKO ve MAKS modları arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın. Durum göstergesi mevcut moda bağlı olarak yanıp sönecektir.

Komut Bekleme ve Kapanma

1. Temizlik sırasında  düğmesine basarak elektrikli süpürgeyi duraklatın. Şimdi komut bekliyor.
2. Komut beklerken elektrikli süpürgeyi kilitleyin, böylece zeminde dik durabilir.
3. Elektrikli süpürge, komut beklerken 5 dakika boyunca boşa bırakılırsa otomatik olarak kapanır. Manuel olarak kapatmak için komut beklerken  düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Su Seviyesi Uyarıları

Kullanım esnasında kirli tank dolduğunda elektrikli süpürge sesli ve görsel uyarı

verecektir. Bu durumda temizliğe devam etmeden önce kirli tankı boşaltın.

Not: Kirli tank dolduğunda kırmızı göstergesi sabit yanacaktır.


C6 Kirli Tankı Boşaltma

C6-1—Kirli tank sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve kirli tankı dışarı çekin.

C6-2—Tank kapağını yavaşça çıkarın ve kirli tankı boşaltın.

C6-3—Tank kapağını tekrar takın. Kirli tankı eğin, alt kısmını elektrikli süpürgeye geri yerleştirin ve yerine oturana kadar yavaşça itin.

C7 Şarj ve Kendi Kendini Temizleme

1. Elektrikli süpürgeyi komut beklerken kilitleyin ve şarj istasyonuna yerleştirin. "Şarj başladı. Lütfen kendi kendini temizlemeyi başlatın." sesli mesajını duyduğunuzda şarj başlar.
2. Kendi kendini temizlemeyi başlatmak/duraklatmak için  düğmesine basın.
3. Kendi kendini temizleme ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra sesli mesajı izleyerek kokuları önlemek için kirli tankı zamanında boşaltın.

Notlar:

- En iyi kendi kendini temizleme ve kurutma performansı için temiz ve kirli tankın yerinde olduğundan emin olun.

- Ürün; yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımına sahiptir. Pil performansını korumak için ürünü normal kullanım için şarj edilmiş halde tutun.
- Zemindeki su lekesi bırakmasını önlemek için kullanımdan sonra elektrikli süpürgeyi mutlaka tekrar şarj istasyonuna yerleştirin.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için **Ⓛ** düğmesine basın, ardından kendi kendini temizlemeyi başlatın.

Kurutma

Kendi kendini temizleme tamamlandığında kurutma otomatik olarak başlayacaktır. Şarj esnasında manuel kurutmayı başlatmak için **Ⓛ** düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Notlar:

- Kendi kendini temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlayacaktır. Kurutma işlemini sık sık manuel olarak başlatmayın.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma işlemleri yalnızca elektrikli süpürge şarj olurken ve pil seviyesi yüksekken kullanılabilir.
- Kurutma sırasında kurutma hava çıkışlarından uzak durun.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için **Ⓛ** düğmesine basın, ardından kurutmayı başlatın.

Şarj ve Uyku Modunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Şarj ve Uyku modu varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şarj sırasında **Ⓛ** düğmesini 5 saniye basılı tutun ve şu sesli mesajı duyana kadar bekleyin: "Şarj ve Uyku modu etkin" veya "Şarj ve Uyku modu devre dışı."

Notlar:

- Şarj ve Uyku modu etkin: Makine 5 dakika boyunca işlem yapılmadan şarj olduktan sonra LED ekran kapanacaktır. Makine tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak kapanmayacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için **Ⓛ** düğmesine basın. Makine şarj istasyonundan çıkarılırsa aktif kalacak ve komut bekleyecektir.
- Şarj ve Uyku modu devre dışı: Makine tamamen şarj olduktan beş dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için makinenin şarj yuvasında olduğundan emin olun, açmak için **Ⓛ** düğmesine basın, ardından **Ⓛ** düğmesine basın. Makine şarj istasyonundan çıkarılırsa aktif kalmayacak ve komut beklemeyecektir.

D Rutin Bakım

Elektrikli süpürge için optimum performansını korumak amacıyla rutin bakım işlemleri için aşağıdaki tabloya bakın:

Bölüm	Bakım Sıklığı	Değişim Sıklığı
Fırça	Gerektiğinde	3 ay
Filtre	Gerektiğinde	Gerektiğinde
Temizlik		
Başlığı ve Kirli Su Yolu	Gerektiğinde	Mevcut değil
Kirli Tank	Gerektiğinde	Mevcut değil
Şarj İstasyonu	Gerektiğinde	Mevcut değil
Şarj Temas Noktaları	Gerektiğinde	Mevcut değil
Temiz Tank	2 ila 4 hafta	Mevcut değil

Notlar:

- Temizlik veya bakım işlemlerine başlamadan önce elektrikli süpürge için kapatılması veya durdurulması veya şarj istasyonunun çıkarılması gerekir.
- Değiştirme sıklığı gerçek duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse parçaları derhal değiştirin.
- Filtre ve rulo lifleri, bakteri kaynaklı kokulara karşı dayanıklı olması için gümüş iyonlu antimikrobiyal madde ile kaplanmıştır.

Ürün Bakımı

Bu ürünün uzun süre kullanılmadan bırakılması durumunda tamamen şarj edip fişini çekin, ardından serin ve kuru bir yerde saklayın. Nemli yerlere veya doğrudan güneş ışığına bırakmayın. Aşırı deşarjı önlemek için pili en az 3 ayda bir şarj edin.

Elektrikli Süpürge

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silerek temizleyin. Temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi şarj istasyonundan çıkarın ve kapatın.

D1 Kirli Tank ve Filtre

D1-1—Kirli tankı sökün, tank kapağını çıkarın ve tank kapağındaki filtreyi çıkarın. Filtredeki kalıntıları temizlemek için verilen bakım fırçasını kullanın. Filtre çok kirliyse soğuk suyla durulayın ve kalan suyu silkeleyin.

D1-2—Yerine geri takmadan önce tüm parçaları iyice kurulayın.

Notlar:

- Filtreyi tekrar takmadan önce tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.
- Filtre yüzeyine zarar vermemek için elinizle, fırçayla veya keskin nesnelere filtrenin yüzeyine dokunmayın.

D2 Temiz Tank ve Fırça

D2-1—Tankı sökmek için temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı hafif bir açıyla yavaşça yukarı doğru çekin.

D2-2—Tankın altını temiz suyla durulayın.

D2-3—Fırça silindiri serbest bırakma tırnağını tutun ve fırça silindiri temizlik başlığı boyunca dışarı çekin. Verilen bakım fırçasını kullanarak silindirdeki kiri temizleyin, ardından temiz suyla durulayın.

D2-4—Fırça silindiri değiştirmeniz gerektiğinde tüm kapağı tutarak silindir kapağını silindirden çıkarın. Ardından silindir kapağını yeni bir silindire takın.

Notlar:

- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Silindir kapağını çıkarırken sapından çekmeyin.
- Olası hasarı önlemek için silindiri temizlerken silindir kapağını takılı tutun.

D2-5—Fırçayı ve temiz tankı tekrar takın.

D3 Temizlik Başlığı ve Kirli Su Yolu

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve sabit bir yere yerleştirin, ardından kirli tankı, temiz tankı ve fırça silindiri çıkarın.

2. Birlikte gelen bakım fırçasını kullanarak fırça yuvasını ve kirli su yolunu temizleyin.

3. Kirli tankı, temiz tankı ve fırçayı geri takın.

Not: Temizlik başlığını doğrudan suyla yıkamayın.

D4 Şarj İstasyonu

Şarj istasyonunun fişini çekin ve yüzeyini ve şarj temas noktalarını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Not: Şarj istasyonunu doğrudan suyla durulamayın.

Temel Parametreler

Elektrikli Süpürge

Model	WD5M7B
Nominal Gerilim/Akım	21,6 VDC 8,8 A
Pil	21,6 V/2.500 mAh (tipik) Lityum iyon pil

Şarj İstasyonu


Model	MDS18HRR
Nominal Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Nominal Frekans	50 - 60 Hz
Nominal Giriş (Şarj esnasında)	0,35 A
Nominal Giriş (Kurutma esnasında)	3 A
Nominal Çıkış	30 VDC 1 A
Pil Şarjı	21,6 V/2.500 mAh (tipik) Lityum iyon pil

Durum Göstergesi Kılavuzu

Mavi gösterge normal işlemleri, kırmızı gösterge ise hataları veya anormallikleri gösterir.

Makine Durumu	Durum Göstergesi
Şarj	Mavi gösterge kademeli olarak yanar
Tam şarj oldu / Çalışıyor, pil seviyesi \geq %20	Mavi gösterge sabit yanar
Pil seviyesi $<$ %20	Mavi gösterge yavaşça yanıp söner
Başarıyla mod değiştirme	Mavi gösterge hızlıca yanıp söner
Pil gerilimi düşük	Gösterge sırayla kırmızı ve mavi renkte yanıp söner ve sonra kapanır
Kirli tankı dolu	Kırmızı gösterge sabit yanar
Diğer hatalar	Kırmızı gösterge yanıp sönmeye devam eder

Genel Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde belirgin su lekeleri var, temizlik başlığı su sızdırıyor veya zemindeki sular süpürülemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Silindiri ve kirli tankı çıkarın, kirli tank yolunda ve silindir yuvasının içindeki emiş girişinde tıkanıklık olup olmadığını ve filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Kirli tankın ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun, ardından tekrar deneyin.
Gösterge yanmıyor ve elektrikli süpürge çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Düşük pil seviyesi. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım esnasında hoş olmayan bir koku geliyor.	<ul style="list-style-type: none">• Fırça silindirini, kirli tankı ve filtreyi temizleyin.
Temizleme esnasında çok fazla köpük oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none">• Temiz tanka herhangi bir dezenfektan eklemeyin veya zemine püskürtmeyin. Temiz tankta yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın.• Önerilen temizlik solüsyonundan aşırı miktarda eklemeyin.
Elektrikli süpürge istasyona yerleştirildiğinde şarj olmuyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şarj istasyonundaki şarj temas noktalarını ve elektrikli süpürgeyi temizleyin.
Gösterge yanıyor, ancak elektrikli süpürge düğmeye basmaya yanıt vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı zorla kapatmak için  düğmesini 2 saniye basılı tutun, ardından makineyi yeniden başlatın.
Elektrikli süpürge istasyona takılıken sürekli güç mü çekiliyor?	<ul style="list-style-type: none">• Elektrikli süpürge, pil performansını korumak için şarj istasyonuna takılıken güç kullanır ancak güç tüketimi son derece düşüktür.

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: WD5M7B

Üretici: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli/İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com