

Roborock F25 Steam

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge Kullanıcı Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



İçindekiler

03	Güvenlik Bilgileri
03	Uluslararası Sembol Açıklamaları
04	Ürün Tanıtımı
04	Ürünün Kurulumu
04	Kullanım Talimatları
06	Rutin Bakım
07	Temel Parametreler
08	Genel Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürünü açık alanlarda veya herhangi bir ticari ya da endüstriyel ortamda kullanmayın. Yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilememesi için ürünü araç içinde herhangi bir yerde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürgeğin pil takımı, nemin yüksek veya sıcaklığı 40 °C'nin (104 °F) üzerinde veya 4 °C'nin (39 °F) altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanılamaz.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın. Çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim altında tutulmamaları veya talimat almamaları durumunda fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır (CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim altında tutulmaları veya talimat almaları ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetim altında olmadıkları durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Saçlar, bol kıyafetler, parmaklar ve vücudun geri kalanını açık ve hareketli parçalardan uzak tutulmalıdır.
- Yaralanmaları önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için güç kablosuna

- dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesneleri (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metreyi geçmeyen alanlarda kullanılmalıdır.
- ⚠️Buharlı kendi kendini temizleme ve kurutma işlemi sırasında ve sonrasında şarj istasyonunun, fırçanın, temizlik başlığının ve süpürgeğin erişilebilir yüzeylerinin sıcaklığı yüksek olacaktır.
- ⚠️Buhardan kaynaklanan yanık ve haşlanmaları önlemek için yüzeylerine dokunmayın veya temiz tankı çıkarmayın.
- Temizlik başlığını, özellikle buhar çıkışlarını, fırın içi gibi elektrikli bileşenler içeren ekipmanlara doğru tutmayın.
- Tehlikeleri önlemek için cihazın kablosunu veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Zemin temizliği sırasında ve hemen sonrasında zemin ıslak ve kaygan olacaktır. Kayma riskini azaltmak için temizlik modunu zemin türüne, yüzey koşullarına ve ortam sıcaklığı ile nemine göre ayarlayın. Tamamen kuruyana kadar zeminde yürümeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanıcı Kilavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.
- Roborock ve yetkili satıcıları, bu ürünün kullanımı, yanlış kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, tesadüfi veya sonuçsal zararlardan sorumlu değildir. Bu feragatname, yürürlükteki yasal kapsamında feragat edilemeyen yasal hakları etkilemez.

Pil ve Şarj

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu ürün yalnızca uzman kişiler tarafından

değiştirilebilir pillere sahiptir.

- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte gelen roborock MDS54HRR çıkarılabilir şarj istasyonunu kullanın.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya bağlantı istasyonlarını kullanmayın.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce cihazı kapatın.
- Pili, güç kablosunu veya istasyonu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- İstasyonu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (radyatör veya banyo gibi) kurmayın ve elektrikli süpürgeyi böyle yerlerde şarj etmeyin.
- Güç kablosunu veya bağlantı istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara ellerinizin ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunun hasar görmesi veya kırılması durumunda derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj edin, fişini prizden çekin, ardından serin ve kuru bir yere koyun.
- Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın. Bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Nakliye

- Ürünün orijinal ambalajında nakledilmesi önerilir.

Uluslararası Sembol Açıklamaları

🏠 - Sadece iç mekanda kullanım içindir.

A Ürün Tanıtımı

A1 Elektrikli Süpürge

—Mod Değiştirme

- Basma: OTOMATİK/Buhar/EKO/ Sünger moduna geçme
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Sessiz Kurutma/Hızlı Kurutma moduna geçiş
- Süpürge komut beklerken 2 saniye basılı tutma: Sesli mesajları açma/ kapatma / Ses seviyesini ayarlama

—Güç

- Basma: Çalıştırma/Komut bekleme moduna geçiş
- Süpürge komut beklerken 2 saniye basılı tutma: Kapatma

—Kendi Kendini Temizleme

- Şarj olurken basma: Kendi kendini temizlemeyi başlatma/duraklatma
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Kurutmayı başlatma/durdurma

Not: Kendi kendini temizlemeyi veya kurutmayı durdurmak için şarj esnasında  düğmesine basın.

A1-1—Hoparlör

A1-2—Sap

A1-3—Sap Kilidi Açma Yuvası

A1-4—Fırça Kilidi Açma Tırnağı

A1-5—LED Ekran

A1-6—Kirli Tank Kilidi Açma Düğmesi

A1-7—Kirli Tank Sapı

A1-8—Kirli Tank

A1-9—Temiz Tank Doldurma Girişi

A1-10—Temiz Tank

A1-11—Buhar Çıkışları

A1-12—Temiz Tank Kilidi Açma Düğmesi

A1-13—Temizlik Solüsyonu Doldurma Girişi

A1-14—Far

A1-15—Fırça

A2 Şarj İstasyonu

A2-1—Kurutma Tepsisi

A2-2—Kurutma Hava Çıkışları

A2-3—Şarj Temas Noktaları

A3 Güç Kablosu

A4 Filtre

A5 Bakım Fırçası

Not: Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

A6 LED Ekran

A6-1— Sünger Modu

A6-2— EKO Mod

A6-3— OTOMATİK Mod

A6-4— Buhar Modu

A6-5— Kurutma Göstergesi

A6-6— Işık Şeridi ve Hata Göstergesi

A6-7— Pil Durumu Göstergesi

B Ürünün Kurulumu

B1 Sapı Takma

B1-1—Sapı ana gövdeye takın ve yerine oturana kadar itin. Saptaki düğmeler ileriye bakmalıdır.

B1-2—Sapı çıkarmak için ana gövdenin arkasındaki sap çıkarma deliğine kalem gibi bir nesne yerleştirin ve bastırın. Sapı tutun ve dışa doğru çekin.

B2 Şarj İstasyonunu Prize Takma

B2-1—Şarj istasyonunu ters çevirin ve güç kablосunu istasyona takın.

B2-2—Şarj istasyonunu düz ve sert bir zemine yerleştirin ve prize takın.

Not: Şarj istasyonunu banyo, mutfak veya radyatör gibi nemli yerlere ya da ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

C Kullanım Talimatları

Dil Seçimi

Dil seçimini başlatmak için  ve  düğmelerini 3 saniye basılı tutun, ardından dili değiştirmek için  düğmesine basın. Seçiminizi onaylamak için tercih ettiğiniz dilde 10 saniye bekleyin veya  düğmesine basın.

C1 Temiz Tankı Doldurma

C1-1—Temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı çıkarmak için hafif bir açıyla yukarı doğru çekin.

C1-2—Temiz tankın doldurma girişinin kapağını açın, musluk suyu ekleyin, ardından kapağı sıkıca kapatın.

C1-3—Temizlik solüsyonu doldurma girişinin kapağını açın, orta miktarda temizlik solüsyonu ekleyin, ardından kapağı sıkıca kapatın.

C1-4—Temiz tankı temizleyici başlığına geri yerleştirin. Yerine oturana kadar hafifçe aşağı doğru itin.

Notlar:

- Temiz tankın deforme olmasını önlemek için 60 °C'den daha sıcak su kullanmayın.
- Korozyon veya hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayın. Yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın.
- Temizlik performansını artırmak için kullanmadan önce temizlik solüsyonunu doldurma girişine temizlik solüsyonu eklemenizi öneririz. Temizlik sırasında makine solüsyonu önceden ayarlanmış orana göre temiz suyla otomatik olarak karıştıracaktır. Günlük temizlik sırasında zemin temizlik solüsyonlarına ihtiyaç duyulmuyorsa bu adımı atlayın.

C2 Kilitleme ve Kilit Açma

Temizleyici başlığına hafifçe basın ve sapı tutun. Elektrikli süpürgeyi kilitlemek için itin, kilidi açmak için çekin.

C2-1—Kilitli

C2-2—Kilit Açık

C3 Elektrikli Süpürgeyi Çalıştırma

⏻ düğmesine bastığınızda makine komut bekleme moduna girecektir. Temizleyici başlığına hafifçe basın ve sapı tutun. Ardından, makinenin kilidini açmak için kolu geriye doğru eğin. Otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

C4 Yatay Temizlik

Elektrikli süpürge, mobilyaların ve ev aletlerinin altını temizlemek için yatay olarak yatırılabilir. Bunu yapmak için makineyi kullanırken kolu indirin. Düşük profilli temizlik sırasında kirli tankın kullanılabilir kapasitesi azalır. Bu nedenle mobilyaların ve ev aletlerinin altını temizlemeden önce kirli tankı boşaltmanızı öneririz.

Not: Elektrikli süpürgeyi her zaman sapındaki düğmeler yukarı bakacak şekilde düz tutun.

C5 Mod Değiştirme

OTOMATİK, Buhar, EKO ve Sünger modları arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesine basın. Ekranda mevcut modun simgesi görüntülenecektir.

Not: Buhar modunu kullandıktan sonra az miktarda buhar çıkmaya devam etmesi normaldir.

Komut Bekleme ve Kapanma

1. Temizlik sırasında ⏻ düğmeye basarsanız veya makineyi dik konumda tutarsanız çalışmayı durduracak ve komut bekleme moduna geçecektir.

2. Elektrikli süpürge, komut beklerken 5 dakika boyunca boşta kalırsa otomatik olarak kapanır. Manuel olarak kapatmak için komut beklerken ⏻ düğmesini 2 saniye basılı tutun.

C6 Su Seviyesi Uyarıları

Kullanım esnasında kirli tank dolduğunda veya temiz tank boşaldığında elektrikli süpürge sesli ve görsel uyarı verecektir. Bu durumda temizliğe devam etmeden önce temiz tankı doldurun veya kirli tankı boşaltın.

C6-1—Işık şeridi kırmızı: Hata oluştu

C7 Kirli Tankı Boşaltma

C7-1—Kirli tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve tankı çıkarmak için geriye doğru eğin.

C7-2—Tank kapağını çıkarmak için kapağın sapını yavaşça yukarı doğru çekin, ardından kirli tankı boşaltın.

C7-3—Tank kapağını tekrar takın. Kirli tankı eğin, alt kısmını elektrikli süpürgeye geri yerleştirin ve yerine oturana kadar yavaşça içeri doğru itin.

C8 Şarj ve Kendi Kendini Temizleme

1. Elektrikli süpürgeyi komut beklerken kilitleyin ve şarj istasyonuna yerleştirin. Şarj, şu sesli mesajı duyduğunuzda

başlar: "Şarj başladı. Lütfen kendi kendini temizlemeyi başlatın."

2. Kendi kendini temizlemeyi başlatmak/duraklatmak için  düğmesine basın.
3. Kendi kendini temizleme ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra sesli mesajı izleyerek kokuları önlemek için kirli tankı hemen boşaltın.

Notlar:

- En iyi kendi kendini temizleme ve kurutma performansı için temiz ve kirli tankın yerinde olduğundan emin olun.
- Ürün; yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımına sahiptir. Pil performansını korumak için ürünü kullandıktan sonra mutlaka şarj edin.
- Zemindeki su lekelerini önlemek için kullanımdan sonra elektrikli süpürgeyi mutlaka tekrar şarj istasyonuna yerleştirin.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için  düğmesine basın, ardından kendi kendini temizlemeyi başlatın.

Kurutma

Kendi kendini temizleme tamamlandığında kurutma otomatik olarak başlayacaktır. Şarj sırasında kurutma modları arasında geçiş yapmak için  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Doğrudan kurutmayı başlatmak için cihaz şarj olurken  düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Notlar:

- Otomatik temizleme ve kurutma yalnızca elektrikli süpürge şarj olurken ve yeterli pil seviyesine sahipken kullanılabilir. Gerekli pil seviyesi kurutma moduna göre değişir. Elektrikli süpürge hızlı kurutmaya ayarlı ancak pil seviyesi düşüğe otomatik olarak sessiz kurutmaya geçecektir.

- Otomatik temizleme ve kurutma sırasında şarj istasyonu alanından uzak durun.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için  düğmesine basın, ardından kurutmayı başlatın.

Şarj ve Uyku Modunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Şarj ve Uyku modu varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şarj sırasında  düğmesini 5 saniye basılı tutun ve şu sesli mesajı duyana kadar bekleyin: "Şarj ve Uyku modu etkin" veya "Şarj ve Uyku modu devre dışı."

Notlar:

- Şarj ve Uyku modu etkin: Makine 5 dakika boyunca işlem yapılmadan şarj olduktan sonra LED ekran kapanacaktır. Makine tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak kapanmayacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için  düğmesine basın. Makine şarj istasyonundan çıkarılırsa aktif kalacak ve komut bekleyecektir.
- Şarj ve Uyku modu devre dışı: Makine tamamen şarj olduktan beş dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için makinenin şarj yuvasında olduğundan emin olun, açmak için  düğmesine basın, ardından  düğmesine basın. Makine şarj istasyonundan çıkarılırsa aktif kalarak veya komut beklemeyecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Elektrikli süpürge komut beklerken "Fabrika ayarları geri yükleniyor" sesli mesajını duyana kadar  ile  düğmelerini 5 saniye basılı tutun. Ardından makinenin fabrika ayarları geri yüklenecektir.

ⓓ Rutin Bakım

Notlar:

- Ürünü temizlemeden veya bakımını yapmadan önce elektrikli süpürge kapalı veya durdurulmuş olduğundan ve şarj istasyonunun fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Değiştirme sıklığı gerçek kullanıma göre değişebilir. Herhangi bir anormal aşınma fark ederseniz parçaları hemen değiştirin.
- Filtre ve rulo lifleri, bakteri kaynaklı kokuları karşı dayanıklı olması için gümüş iyonlu antimikrobiyal madde ile kaplanmıştır.

Ürün Bakımı

Makine uzun süre kullanılmadan bırakılırsa tamamen şarj edin, fişini çekin ve serin, kuru bir yerde saklayın. Nemli yerlere veya doğrudan güneş ışığına bırakmayın. Aşırı deşarji önlemek için en az 3 ayda bir şarj edin.

Elektrikli Süpürge

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silerek temizleyin. Temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi şarj istasyonundan çıkarın ve kapatın.

ⓓ1 Kirli Tank ve Filtre

- * Kirli tank: Gerektiğinde temizleyin.
- * Filtre: Gerektiğinde temizleyin veya değiştirin.

D1-1—Kirli tankı çıkarın, tank kapağının sapını yukarı çekerek kapağı çıkarın ve filtreyi tank kapağından çıkarın. Filtreyi soğuk suyla durulayın ve kalan suyu silkeleyin.

D1-2—Yerine takmadan önce tüm parçaları iyice kurulaın.

Notlar:

- Filtreyi tekrar takmadan önce en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.
- Filtre yüzeyine zarar vermemek için elinizle, fırçayla veya keskin nesnelerle filtrenin yüzeyine dokunmayın.

D2 Katı Sıvı Ayırıcı

*** Gerekliğinde temizleyin.**

1. Katı-sıvı ayırıcıyı çıkarmak için her iki taraftaki geçmeli bağlantı elemanlarının alt kısmını sıkın.
2. Ayırıcıyı takmak için geçmeli bağlantı elemanlarının alt kısmını sıkın ve yerine oturtun.

D3 Temiz Tank ve Fırça

* Temiz tank: 2 ila 4 haftada bir temizleyin.

* Fırça: Gerekliğinde temizleyin ve 3 ayda bir değiştirin.

D3-1—Temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı çıkarmak için hafif bir açıyla yukarı doğru çekin.

D3-2—Tankın altını temiz suyla durulaın.

Not: Tıkanmayı önlemek için buhar çıkışlarında kir olup olmadığını kontrol edin ve uzun süreli kullanımdan sonra gerekliğinde durulaın.

D3-3—Fırça silindiri serbest bırakma tırnağını tutun ve fırça silindirini temizlik başlığı boyunca dışarı çekin. Verilen bakım fırçasını kullanarak silindirdeki kiri temizleyin, ardından temiz suyla durulaın.

D3-4—Fırça silindirini değiştirmek için düz uçlu bir tornavida kullanarak silindir kapağını nazikçe çıkarın. Ardından kapağı yeni fırça silindirine takın.

D3-5—Fırçayı, ardından temiz tankı tekrar takın.

Notlar:

- **D3-6**—Buhar modunu kullandıktan sonra şemada gösterilen alanlara dokunmayın.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Silindir kapağını çıkarırken sapından çekmeyin.
- Olası hasarı önlemek için silindiri temizlerken silindir kapağını takılı tutun.

D4 Temizlik Başlığı ve Kirli Su Yolu

*** Gerekliğinde temizleyin.**

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın, sabit bir yere yerleştirin, ardından kirli tankı, temiz tankı ve fırça silindirini çıkarın.
2. Birlikte gelen bakım fırçasını kullanarak fırça yuvasını ve kirli su yolunu temizleyin.
3. Silindiri ve kirli tankı tekrar takın.

Not: Temizlik başlığını doğrudan suyla yıkamayın.

D5 Şarj İstasyonu

*** Gerekliğinde temizleyin.**

Şarj istasyonunun fişini çekin ve yüzeyini ve şarj temas noktalarını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Notlar:

- Şarj istasyonunu doğrudan suyla durulamayın.
- Şarj istasyonunun yüzeyinde su olduğunda yumuşak ve kuru bir bezle silin ve hasarı önlemek için ters çevirmeyin.

Temel Parametreler

Elektrikli Süpürge

Model	WD6Y6A
Nominal Gerilim/Akım	21,6 VDC 13 A
Pil	21,6 V/4.600 mAh (TYP) Lityum iyon pil

Şarj İstasyonu

Model	MDS54HRR
Nominal Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Nominal Frekans	50 - 60 Hz
Nominal Giriş (Şarj esnasında)	0,65 A
Nominal Giriş (Kurutma esnasında)	3 A
Nominal Çıkış	29 VDC 2,07 A
Pil Şarjı	21,6 V/4.600 mAh (TYP) Lityum iyon pil

Genel Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde su lekeleri var, temizlik başlığı su sızdırıyor veya zemindeki sular süpürülemiyor.	• Silindiri ve kirli tankı çıkarın, kirli su yolunda ve fırça yuvasının içindeki emiş girişinde tıkanıklık olup olmadığını ve filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Kirli tankın ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun, ardından tekrar deneyin.
LED ekran ışığı yanmıyor ve elektrikli süpürge çalışmıyor.	• Düşük pil seviyesi. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım esnasında hoş olmayan koku geliyor.	• Fırçayı, kirli tankı ve filtreyi temizleyin.
Temizleme esnasında çok fazla köpük oluşuyor.	• Temiz tanka herhangi bir dezenfektan eklemeyin veya zemine püskürtmeyin. Temiz tankta yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın. • Önerilen miktardan fazla temizlik solüsyonu eklemeyin.
Elektrikli süpürge düzgün şarj olmuyor veya kurutma veya kendi kendini temizleme işlemi kesintiye uğruyor.	• Şarj istasyonundaki şarj temas noktalarını ve elektrikli süpürgeyi temizleyin.
LED ekran yanıyor, ancak elektrikli süpürge düğmeye basmaya yanıt vermiyor.	• Cihazı zorla kapatmak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun, ardından makineyi yeniden başlatın.
Elektrikli süpürge şarj istasyonuna takılıyken sürekli güç mü çekiliyor?	• Elektrikli süpürge, pil performansını korumak için şarj istasyonuna takılıyken güç kullanır ancak güç tüketimi son derece düşüktür.
Buhar modunda buhar çıkmıyor.	• Temiz tankta su olup olmadığını ve tankın doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: WD6Y6A

Üretici: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli / İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com