

Roborock F25 Ultra

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge Kullanıcı Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



İçindekiler

03	Güvenlik Bilgileri
03	Uluslararası Sembol Açıklamaları
04	Ürün Tanıtımı
04	Ürünün Kurulumu
04	Uygulamaya Bağlanma
05	Kullanım Talimatları
07	Rutin Bakım
08	Temel Parametreler
09	Genel Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürünü açık alanlarda veya herhangi bir ticari ya da endüstriyel ortamda kullanmayın. Yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilememesi için ürünü araç içinde herhangi bir yerde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürge için pil takımı, nemin yüksek veya sıcaklığın 40 °C'nin (104 °F) üzerinde veya 4 °C'nin (39 °F) altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanılamaz.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın. Çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim altında tutulmaması veya talimat almamaları durumunda fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim altında tutulmaları veya talimat almaları ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetim altında olmadıkları durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- RF maruziyeti gerekliliklerini karşılamak için cihazın çalışması sırasında bu cihaz ile insanlar arasında 20 cm veya daha fazla mesafe korunmalıdır. Uyumluluğu sağlamak için bu mesafeden daha yakında kullanım önerilmez.
- Bu verici için kullanılan anten başka bir anten veya vericile birlikte aynı yere yerleştirilmemelidir.

- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı döner fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için güç kablosuna dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesnelere (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metreyi geçmeyen alanlarda kullanılmalıdır.
- ⚠️Buharlı veya yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleme ve kurutma işlemi sırasında ve sonrasında şarj istasyonunun, fırçanın, temizlik başlığının ve süpürgeyi erişilebilir yüzeylerinin sıcaklığı yüksek olacaktır.
- ⚠️Buhardan kaynaklanan yanık ve haşlanmaları önlemek için yüzeylerine dokunmayın veya temiz tankı çıkarmayın.
- Temizlik başlığını, özellikle buhar çıkışlarını, fırın içi gibi elektrikli bileşenler içeren ekipmanlara doğru tutmayın.
- Tehlikeleri önlemek için cihazın kablosunu veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.
- Roborock ve yetkili satıcıları, bu ürünün kullanımı, yanlış kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, tesadüfi veya sonuçsal zararlardan sorumlu değildir. Bu feragatname, yürürlükteki yasalar kapsamında feragat edilemeyen yasal hakları etkilemez.

Pil ve Şarj

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu ürün yalnızca uzman kişiler tarafından

değiştirilebilen pillere sahiptir.

- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte gelen roborock MDS27HRH çıkarılabilir şarj istasyonunu kullanın.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya bağlantı istasyonlarını kullanmayın.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce cihazı kapatın.
- Pili, güç kablosunu veya istasyonu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- İstasyonu ili kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (radyator veya banyo gibi) kurmayın ve elektrikli süpürgeyi böyle yerlerde şarj etmeyin.
- Güç kablosunu veya bağlantı istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunun hasar görmesi veya kırılması durumunda derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj edin, fişini prizden çekin, ardından serin ve kuru bir yere koyun.
- Pilin aşırı deşarj olması önlemek için üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın. bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Nakliye

- Ürünün orijinal ambalajında nakledilmesi önerilir.

Not

- Filtreyi en az ayda bir kez musluk suyuyla yıkayın. Ayrintılar için lütfen Rutin Bakım bölümüne bakın.

Uluslararası Sembol Açıklamaları

🏠 - Sadece iç mekanda kullanım içindir.

A Ürün Tanıtımı

A1 Elektrikli Süpürge

🔄—Mod Değiştirme

- Basma: Otomatik/Buhar/Sıcak su/ Sünger moduna geçiş
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Sessiz Kurutma/Hızlı Kurutma moduna geçiş

🔊—Güç

- Basma: Çalıştırma/Komut bekleme moduna geçiş
- Süpürge komut beklerken 2 saniye basılı tutma: Kapatma

🔄—Kendi Kendini Temizleme

- Şarj olurken basma: Kendi kendini temizlemeyi başlatma/duraklatma
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Kurutmayı başlatma/durdurma

Not: Kendi kendini temizlemeyi veya kurutmayı durdurmak için şarj esnasında 🔄 düğmesine basın.

A1-1—Hoparlör

A1-2—Sap

A1-3—Sap Kilidi Açma Yuvası

A1-4—Fırça Kilidi Açma Tırnağı

A1-5—Uyarlanabilir Süreç Tekerlekleri

A1-6—LED Ekran

A1-7—Kırlı Tank Kilidi Açma Düğmesi

A1-8—Kırlı Tank Sapı

A1-9—Kırlı Tank

A1-10—Temiz Tank Doldurma Girişi

A1-11—Temiz Tank

A1-12—Buhar Çıkışları

A1-13—Temiz Tank Kilidi Açma Düğmesi

A1-14—Temizlik Solüsyonu Doldurma Girişi

A1-15—Far

A1-16—Fırça

A2 Şarj İstasyonu

A2-1—Kurutma Tepsisi

A2-2—Kurutma Hava Çıkışları

A2-3—Şarj Temas Noktaları

A3 Güç Kablosu

A4 Filtre

A5 Bakım Fırçası

Not: Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

A6 LED Ekran

A6-1—Işık Şeridi

A6-2—WiFi Göstergesi

- Kapalı: WiFi devre dışı
- Yavaş yanıp sönmeye: Bağlantı bekleniyor
- Hızlı yanıp sönmeye: Bağlanıyor
- Sabit yanma: WiFi bağlı

A6-3—Pil Seviyesi

A6-4—Sünger Modu

A6-5—OTOMATİK Mod

A6-6—Şarj göstergesi

A6-7—Hata göstergesi

A6-8—Sıcak Su Modu

A6-9—Buhar Modu

B Ürünün Kurulumu

B1 Sapı Takma

B1-1—Sapı ana gövdeye takın ve yerine oturana kadar itin. Saptaki düğmeler ileriye bakmalıdır.

B1-2—Sapı çıkarmak için ana gövdenin arkasındaki sap çıkarma deliğine kalem gibi bir nesne yerleştirin ve bastırın. Sapı tutun ve dışa doğru çekin.

B2 Şarj İstasyonunu Prize Takma

B2-1—Şarj istasyonunu ters çevirin ve güç kablosunu istasyona takın.

B2-2—Şarj istasyonunu düz ve sert bir zemine yerleştirin ve prize takın.

Notlar:

- Şarj istasyonunu banyo, mutfak ve radyatör gibi nemli yerlere veya ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirme

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock"

araması yapın veya kare kodu taratın.



2. WiFi ağını sıfırlama

Makineyi şarjda veya ekran açık komut bekleme modunda tutun. "WiFi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar ve düğmelerini aynı anda basılı tutun. WiFi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Elektrikli süpürge daha sonra bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not: Yönlendiricinizin yapılandırması, şifreyi unutma veya başka bir nedenle elektrikli süpürgeye bağlanamıyorsanız WiFi ağını sıfırlayın ve elektrikli süpürgenizi yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekleme

Roborock uygulamasını açın, ana sayfadaki "Cihaz Ekle" veya "+" düğmesine dokunun ve uygulama içi yönlendirmeleri izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Gerçek yöntem, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Uygulamada verilen talimatları uygulayın.
- Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir.

C Kullanım Talimatları

C1 Temiz Tankı Doldurma

C1-1—Temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı çıkarmak için hafif bir açılıyla yukarı doğru çekin.

C1-2—Temiz tankın doldurma girişinin kapağını açın, musluk suyu ekleyin, ardından kapağı sıkıca kapatın.

C1-3—Temizlik çözümü doldurma girişinin kapağını açın, orta miktarda temizlik çözümü ekleyin, ardından kapağı sıkıca kapatın.

C1-4—Temiz tankı temizleyici başlığına geri yerleştirin. Yerine oturana kadar hafifçe aşağı doğru itin.

Notlar:

- Temiz tankın deforme olmasını önlemek için sıcak su kullanmayın.
- Korozyon veya hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayın. Yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik çözümlerini kullanın.
- Temizlik performansını artırmak için kullanmadan önce temizlik çözümünü doldurma girişine temizlik çözümü eklemenizi öneririz. Temizlik sırasında makine çözümü önceden ayarlanmış orana göre temiz suyla otomatik olarak karıştıracaktır. Günlük temizlik sırasında zemin temizlik çözümlerine ihtiyaç duyulmuyorsa bu adımı atlayın.

C2 Kilitleme ve Kilit Açma

Temizleyici başlığına hafifçe basın ve sapı tutun. Elektrikli süpürgeyi kilitlemek için itin, kilidi açmak için ise çekin.

C2-1—Kilitli

C2-2—Kilit Açık

C3 Elektrikli Süpürgeyi Çalıştırma

düğmesine bastığınızda makine komut bekleme moduna girecektir. Temizleyici başlığına hafifçe basın ve sapı tutun. Ardından, makinenin kilidini açmak için kolu geriye doğru eğin. Otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

C4 Yatay Temizlik

Elektrikli süpürge, mobilyaların ve ev aletlerinin altını temizlemek için yatay olarak yatırılabilir. Bunu yapmak için makineyi kullanırken kolu indirin. Düşük profilli temizlik sırasında kirli tankın kullanılabilir kapasitesi azalır. Bu nedenle mobilyaların ve ev aletlerinin altını temizlemeden önce kirli tankı boşaltmanızı öneririz.

Not: Elektrikli süpürgeyi her zaman sapındaki düğmeler yukarı bakacak şekilde düz tutun.

C5 Mod Değiştirme

Otomatik, Buhar, Sıcak Su ve Sünger modları arasında geçiş yapmak için düğmesine basın. Ekranda mevcut modun simgesi görüntülenecektir.

Not: Buhar modunu kullandıktan sonra az miktarda buhar çıkmaya devam etmesi normaldir.

Komut Bekleme ve Kapanma

1. Temizlik sırasında makineyi dik konumda

tutarsanız çalışmayı durduracak ve komut bekleme moduna geçecektir.

- Elektrikli süpürge, komut beklerken 5 dakika boyunca boшта kalırsa otomatik olarak kapanır. Manuel olarak kapatmak için komut beklerken **⏻** düğmesini 2 saniye basılı tutun.

C6 Su Seviyesi Uyarıları

Kullanım esnasında kirli tank dolduğunda veya temiz tank boşaldığında elektrikli süpürge sesli ve görsel uyarı verecektir. Bu durumda temizliğe devam etmeden önce temiz tankı doldurun veya kirli tankı boşaltın.

C6-1—Yanıp sönen hata göstergesi: Hata oluştu

C7 Kirli Tankı Boşaltma

- C7-1**—Kirli tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve tankı çıkarmak için geriye doğru eğin.
- C7-2**—Tank kapağını çıkarmak için kapağın sapını yavaşça yukarı doğru çekin, ardından kirli tankı boşaltın.
- C7-3**—Tank kapağını tekrar takın. Kirli tankı eğin, alt kısmını elektrikli süpürgeye geri yerleştirin ve yerine oturana kadar yavaşça içeri doğru itin.

C8 Şarj ve Kendi Kendini Temizleme

- Elektrikli süpürgeyi komut beklerken kilitleyin ve şarj istasyonuna yerleştirin. Şarj, şu sesli mesajı duyduğunuzda başlar: "Şarj başladı. Lütfen kendi kendini temizlemeyi başlatın."
- Akıllı kendi kendini temizlemeyi başlatmak/duraklatmak için **⏻** düğmesine basın.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra sesli mesajı izleyerek kokuları önlemek için kirli tankı hemen boşaltın.

Notlar:

- En iyi kendi kendini temizleme ve kurutma performansı için temiz ve kirli tankın yerinde olduğundan emin olun.
- Ürün; yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımına sahiptir. Pil performansını korumak için normal kullanım esnasında ürünü şarj edilmiş halde tutun.
- Zemindeki su lekelerini önlemek için kullanımdan sonra elektrikli süpürgeyi mutlaka tekrar şarj istasyonuna yerleştirin.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için **⏻** düğmesine basın, ardından kendi kendini temizlemeyi başlatın.

Kurutma

Kendi kendini temizleme tamamlandığında kurutma otomatik olarak başlayacaktır. Şarj sırasında kurutma modları arasında geçiş yapmak için **⏻** düğmesini 2 saniye basılı tutun. Doğrudan kurutmayı başlatmak için cihaz şarj olurken **⏻** düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Notlar:

- Kendi kendini kurutmayı uygulamadan devre dışı bırakabilirsiniz.
- Uygulamada kendi kendini temizleme ve kurutmayı ayarlayabilir veya programlayabilirsiniz.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma yalnızca elektrikli süpürge şarj olurken ve yeterli pil seviyesine sahipken kullanılabilir. Gerekliliği pil seviyesi, kendi kendini temizleme ve kurutma moduna göre değişir. Elektrikli süpürge buharlı otomatik temizleme veya hızlı kurutmaya ayarlanmışsa ancak pil seviyesi düşükse otomatik olarak sırasıyla yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleme veya sessiz kurutmaya geçecektir.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma sırasında şarj istasyonu alanından uzak durun.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için **⏻** düğmesine basın, ardından kurutmayı başlatın.

Şarj ve Uyku Modunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Şarj ve Uyku modu varsayılan olarak devre dışıdır. Şarj sırasında "Şarj ve Uyku modu etkin" veya "Şarj ve Uyku modu devre dışı" sesli mesajını duyana kadar **⏻** düğmesini 5 saniye basılı tutun.



Notlar:

- WiFi bağlantısı yokken ve Şarj ve Uyku modu devre dışıysa: Makine tamamen şarj olduktan beş dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak üzere açmak için **⏻** düğmesine, ardından **⏻** düğmesine basın.
- Diğer durumlarda: Makine 5 dakika boyunca işlem yapılmadan şarj olduktan sonra LED ekran kapanacaktır. Makine tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak kapanmayacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için **⏻** düğmesine basın.



Sesli Mesaj Ayarları

Elektrikli süpürgeyi uygulamaya ekledikten sonra uygulamada sesli mesajların ses seviyesini ayarlayabilir ve dilini değiştirebilirsiniz.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Elektrikli süpürge komut beklerken "Fabrika ayarları geri yükleniyor" sesli mesajını duyana kadar  düğmesini, ardından  düğmesini 5 saniye basılı tutun. Ardından makinenin fabrika ayarları geri yüklenecektir.

WiFi Açını Deaktive Etme

Elektrikli süpürgeyi WiFi bağlantısını kesmek için sesli mesaj duyana kadar  ve  düğmelerine basın. Ardından 5 dakika bekleyin, WiFi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Yeniden bağlanmak isterseniz lütfen ilgili bağlantı talimatlarını uygulayın.

D Rutin Bakım

Notlar:

- Ürünü temizlemeden veya bakımını yapmadan önce elektrikli süpürgeyi kapalı veya durdurulmuş olduğundan ve şarj istasyonunun fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Değiştirme sıklığı gerçek kullanıma göre değişebilir. Herhangi bir anormal aşınma fark ederseniz parçaları hemen değiştirin.
- Filtre ve rulo lifleri, bakteri kaynaklı kokulara karşı dayanıklı olması için gümüş iyonlu antimikrobiyal madde ile kaplanmıştır.

Ürün Bakımı

Makine uzun süre kullanılmadan bırakılırsa tamamen şarj edin, fişini çekin ve serin, kuru bir yerde saklayın. Nemli yerlere veya doğrudan güneş ışığına bırakmayın. Aşırı deşarjı önlemek için en az 3 ayda bir şarj edin.

Elektrikli Süpürge

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silerek temizleyin. Temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi şarj istasyonundan çıkarın ve kapatın.

D1 Kirli Tank ve Filtre

- * Kirli tank: Gerektiğinde temizleyin.
- * Filtre: Gerektiğinde temizleyin veya değiştirin.

D1-1—Kirli tankı çıkarın, tank kapağının sapını yukarı çekerek kapağı çıkarın ve filtreyi tank kapağından çıkarın. Filtredeki kalıntıları temizlemek için verilen bakım fırçasını kullanın. Filtre kirliyse soğuk suyla durulayın ve kalan suyu silkeleyin.

D1-2—Yerine takmadan önce tüm parçaları iyice kurulayın.

Notlar:

- Filtreyi tekrar takmadan önce en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.
- Filtre yüzeyine zarar vermemek için elinizle, fırçayla veya keskin nesnelere filtrelin yüzeyine dokunmayın.

D2 Katı Sıvı Ayırıcı

- * Gerektiğinde temizleyin.

1. Katı sıvı ayırıcıyı çıkarmak için her iki taraftaki geçmeli bağlantı elemanlarını tutun ve ayırın.
2. Ayırıcıyı takmak için kir girişine doğru baktığınızdan emin olun, geçmeli bağlantı elemanlarını doğru şekilde hizalayın ve yerine oturana kadar bastırın.

D3 Temiz Tank ve Fırça

- * Temiz tank: 2 ila 4 haftada bir temizleyin.
- * Fırça: Gerektiğinde temizleyin ve 3 ayda bir değiştirin.

D3-1—Temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı çıkarmak için hafif bir açıyla yukarı doğru çekin.

D3-2—Tankın altını temiz suyla durulayın.

Not: Tıkanmayı önlemek için buhar çıkışlarında kir olup olmadığını kontrol edin ve uzun süreli kullanımdan sonra gerektiğinde durulayın.

D3-3—Fırça silindiri serbest bırakma tırnağını tutun ve fırça silindirin temizlik başlığı boyunca dışarı çekin. Verilen bakım fırçasını kullanarak silindirdeki kiri temizleyin, ardından temiz suyla durulayın.

D3-4—Silindiri değiştirmek için silindir kapağını tutun ve silindirden çıkarın. Ardından silindir kapağını yeni bir silindire takın.

D3-5—Fırçayı ve temiz tankı sırasıyla tekrar takın.

Notlar:

- **D3-6**—Buhar modunu kullandıktan sonra şemada gösterilen noktalara dokunmayın.
- **D3-7**—Sıcak su modunu kullandıktan sonra şemada gösterilen su çıkışlarına dokunmayın.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Silindir kapağını çıkarırken silindirden çekmeyin.
- Olası hasarı önlemek için silindiri temizlerken silindiri kapağını takılı tutun.

D4 Uyarlanabilir Sürüş Tekerlekleri

Uyarlanabilir sürüş tekerleklerini düzenli olarak temizleyin.

D5 Temizlik Başlığı ve Kirli Su Yolu

* Gerekliğinde temizleyin.

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın, sabit bir yere yerleştirin, ardından kirli tankı, temiz tankı ve fırça silindirini çıkarın.
2. Birlikte gelen bakım fırçasını kullanarak fırça yuvasını ve kirli su yolunu temizleyin.
3. Silindiri, temiz tankı ve kirli tankı tekrar takın.

Not: Temizlik başlığını doğrudan suyla yıkamayın.

D6 Şarj İstasyonu

* Gerekliğinde temizleyin.

Şarj istasyonunun fişini çekin ve yüzeyini ve şarj temas noktalarını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Notlar:

- Şarj istasyonunu doğrudan suyla durulamayın.
- Şarj istasyonunun yüzeyinde su olduğunda yumuşak ve kuru bir bezle silin ve hasarı önlemek için ters çevirmeyin.

Temel Parametreler

Elektrikli Süpürge

Model	WD6Y3A
Nominal Gerilim/Akım	21,6 VDC 20 A
Pil	21,6 V/4.600 mAh (TYP) Lityum iyon pil


Şarj İstasyonu

Model	MDS27HRR
Nominal Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Nominal Frekans	50 - 60 Hz
Nominal Giriş (Şarj esnasında)	0,65 A
Nominal Giriş (Kurutma esnasında)	3 A
Nominal Çıkış	29 VDC 2,07 A
Pil Şarjı	21,6 V/4.600 mAh (TYP) Lityum iyon pil

WiFi Teknik Özellikleri

Servis	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekans Aralığı	2.400 - 2.483,5 MHz
Maks Çıkış Gücü	≤20 dBm

Genel Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde büyük su lekeleri var, temizlik başlığı su sızdırıyor veya zemindeki sular süpürülemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Silindiri ve kirli tankı çıkarın, kirli tank yolunda ve silindir yuvasının içindeki emiş girişinde tıkanıklık olup olmadığını ve filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Kirli tankın ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun, ardından tekrar deneyin.
LED ekran ışığı yanmıyor ve elektrikli süpürge çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Düşük pil seviyesi. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım esnasında hoş olmayan koku geliyor.	<ul style="list-style-type: none">• Fırçayı, kirli tankı ve filtreyi temizleyin.
Temizleme esnasında çok fazla köpük oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none">• Temiz tanka herhangi bir dezenfektan eklemeyin veya zemine püskürtmeyin. Yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın, diğerleri ürüne zarar verebilir.• Önerilen miktardan fazla temizlik solüsyonu eklemeyin.
Elektrikli süpürge düzgün şarj olmuyor veya kurutma veya kendi kendini temizleme işlemi kesintiye uğruyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şarj istasyonundaki şarj temas noktalarını ve elektrikli süpürgeyi temizleyin.
LED ekran yanıyor, ancak elektrikli süpürge düğmeye basmaya yanıt vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı zorla kapatmak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun, ardından makineyi yeniden başlatın.
WiFi ağına bağlanılamıyor.	<ul style="list-style-type: none">• WiFi devre dışı. WiFi ağını sıfırlayın ve tekrar deneyin.• WiFi sinyali zayıf. Elektrikli süpürgeyi WiFi sinyali iyi olan bir yere yerleştirildiğinden emin olun.• Anormal WiFi bağlantısı. WiFi ağını sıfırlayın, en son uygulama sürümünü indirin ve tekrar deneyin.• WiFi aniden bağlanılamaz duruma geliyor. Yönlendiricinizin ayarlarında bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Elektrikli süpürge şarj istasyonuna takılıken sürekli güç mü çekiliyor?	<ul style="list-style-type: none">• Elektrikli süpürge, pil performansını korumak için şarj istasyonuna takılıken güç kullanır ancak güç tüketimi son derece düşüktür.
Buhar modunda buhar çıkmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Temiz tankta su olup olmadığını ve tankın doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: WD6Y3A

Üretici: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli / İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com