

Roborock Qrevo Curv 2 Flow/FlowX

Robot Sprge Kullanım Kılavuzu

Bu rn kullanmadan nce bu Őemali kullanım kılavuzunu dikkatli bir Őekilde okuyun ve ileride baŐvurmak iin uygun Őekilde saklayın.



Türkçe

İçindekiler

- 03 Güvenlik Bilgileri
- 04 Uluslararası Sembollerin Açıklaması
- 04 Radyo Frekansı (RF) Özellikleri
- 05 Ürün Genel Bakışı
- 06 Kurulum
- 07 Robotu Uygulamaya Bağlama
- 07 Kullanım Talimatları
- 09 Rutin Bakım
- 11 Temel Parametreler
- 12 Yaygın Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kısıtlamalar

UYARI

- Pili şarj etmek için yalnızca bu ürünü birlikte verilen Roborock EWFD53HRR çıkarılabilir yerleştirme istasyonunu kullanın.
- Temizlik veya bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazına bağlanmamalı veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Şarj istasyonu yalnızca 14,4 V/5.200 mAh (TYP) lityum-iyon pille donatılmış robot süpürgeyi şarj etmek için kullanılabilir.

DİKKAT

- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzuna uygun şekilde kullanın. Yanlış kullanımın neden olduğu her türlü zarar veya hasar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocukların yanında veya çocuklar tarafından kullanıldığında dikkatli gözetim şarttır.
- Temizlemeden önce toz haznesi, yıkanabilir filtre, toz torbası, yan fırçalar, paspas bezi, silindir paspas kapağı, kirlı su kanalı, dahili kirlı su haznesi, ana fırçalar ve ana fırça kapağı parçalarının yerlerine takılı olduğundan emin olun.
- Robotun, istasyonun veya zeminin çizilmesini önlemek için, ürünü sert veya keskin nesnelere (dekorasyon atıkları, cam ve çiviler gibi) temizlemek için kullanmayın.
- Robotun veya istasyonun üzerine oturmayın ya da basmayın.
- Korozyonu veya hasarı önlemek için dezenfektan maddeleri kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonunu kullanın.
- Merdivenler gibi yükseltilmiş alanların yakınına alçak nesnelere (ayakkabılar, paspaslar gibi) koymayın. Aksi takdirde robot, sensörlerin düzgün çalışmaması nedeniyle düşebilir.
- Su hasarını önlemek için robotun çalıştığı zeminde su olmadığından emin olun.
- Bu ürünü çatı katı zemini, açık uçlu teras, kaygan yüzeyler veya mobilya üstleri gibi bariyer bulunmayan yüksek alanlarda kullanmayın.
- Olası yaralanmaları önlemek için saçları, sabitlenmemiş giysileri, parmakları ve insanların veya evcil hayvanların vücut kısımlarını ürünün açıklıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun.
- Ürünü bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- Robotu dikey tampon, manyetik üst kapak, paspas bezi, silindir mili, yan fırçalar veya tampondan tutarak taşımayın. İstasyonu istasyon kapağından veya istasyon tabanından tutarak taşımayın.
- Taşları, kağıt parçalarını veya hava kanalını tıkayabilecek başka cisimleri toplamak için istasyonu kullanmayın.
- Robotu veya istasyonu sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanan veya tüten maddeleri; çakmak, benzin gibi yanıcı ya da patlayıcı maddeleri veya yazıcı ve fotokopi makinelerinde kullanılan toneri temizlemek için kullanmayın.
- İstasyonu sert ve düz bir zemine yerleştirin. İstasyonu, robotu ve güç kablosunu ateşten ve radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutun. Robotu havada asılı kalabileceği nemli ve dar alan veya yerlerde kullanmayın.

- Robotun veya istasyonun üzerine, istasyonun emme girişinin yakınına herhangi bir nesne koymayın veya herhangi bir şeyle (toz geçirmez kapak dahil olmak üzere) kapatmayın.
- Toz torbasız kullanmayın.
- Ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse çalıştırmayın. Yardım almak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Aşırı ısınmayı önlemek için ürünü her zaman iyi havalandırılmış alanlarda çalıştırın.
- Roborock ve bayileri, bu ürünün kullanımından, yanlış kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, arızı veya sonuçsal hasarlardan doğan tüm sorumlulukları reddeder. Bu ret, geçerli yasalar altında reddedilmeyen yasal hakları etkilemez.
- Robotu ve istasyonu yıkamayın.
- Robotu ters çevirmeden önce dahili kirli su haznesini çıkarın.
- Yanıkları önlemek için kurutma havası çıkışlarına dokunmayın.

Pil ve Şarj Etme

UYARI

- Besleme geriliminin istasyonda belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Olası duman, ısınma veya yangın gibi durumları önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen pili, şarj cihazını, güç kablosunu, istasyonu ve diğer aksesuarları kullanın.
- Ürünü herhangi bir türde güç adaptörüyle kullanmayın. Bu durum tehlikeye neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Kullanılmış pilleri çöpe atmayın. Bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.
- İstasyon, yıldırım maruz kalabilecek veya voltajın istikrarsız olduğu bir alana yerleştirilirse koruyucu önlemler alın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj ettikten, fişini çektikten ve kapattıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- Ürünü taşımak için istasyonun fişini çektiğinizden, robotu kapattığınızdan ve su haznesini boşalttığınızdan emin olun. Orijinal ambalajın kullanılması tavsiye edilir.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

🏠 - Sadece kapalı alanda kullanım içindir.

Radyo Frekansı (RF) Özellikleri

Servis	Protokol	Frekans Aralığı	Maks. Çıkış Gücü
WiFi	802.11b/g/n/ax	2.400-2.483,5 MHz	≤20dBm
Bluetooth	BLE v5.2	2.400-2.483,5 MHz	<10dBm

A Ürün Genel Bakışı

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizliği başlatmak için basın

Güç Gösterge Lambası

- Beyaz: pil seviyesi \geq %15
- Kırmızı: pil seviyesi $<$ %15
- Soluk yanma: Şarj oluyor veya başlatma aşamasında
- Hızlı yanıp sönen kırmızı: hata
- Mavi renkte soluk yanma: uzaktan görüntüleme
- Yavaşça yanıp sönen mavi: WiFi bağlantısı için bekliyor
- Mavi renkte hızlıca yanıp sönmeye: Bağlanıyor
- Sabit mavi: Sesli asistan çalışıyor/WiFi bağlı



İstasyon

- Robot istasyonda değil: İstasyona dönme işlevini başlatmak için basın/Nokta temizliğini başlatmak için basılı tutun
- Robot istasyonda: Boşaltma işlemi için basın/Paspas bezini yıkamak için basılı tutun

Not: Çalışan robotu duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın.

- A1-1—Mikrofonlar
- A1-2—Dikey Tampon
- A1-3—LiDAR Sensörü
- A1-4—Reactive AI Engel Tanıma Sensörü
- A1-5—LED Destek Işığı
- A1-6—Duvar Sensörü
- A1-7—Hoparlör

A2 Robot (Altın Görünüm)

- A2-1—Yükseklik Sensörleri
- A2-2—Halı Sensörü
- A2-3—Yan Fırçalar
- A2-4—Silindir Paspas Kapağı
- A2-5—Silindir Paspas
- A2-6—Dahili Kirli Su Haznesi
- A2-7—Her Yöne Dönebilen Tekerlek
- A2-8—Ana Fırçalar
- A2-9—Emme Girişi
- A2-10—Ana Tekerlekler
- A2-11—Kirli Su Kanalı

A3 Robot (Üst Kapak Çıkarılmış)

- A3-1—Manyetik Üst Kapak
- A3-2—Toz Haznesi
- A3-3—Tampon
- A3-4—Sıfırlama Düğmesi
- A3-5—Şarj Temas Noktaları
- A3-6—İletişim Sensörü
- A3-7—Otomatik Dolum Portu
- A3-8—İstasyon Hizalama Bağlantı Noktaları

A4 Dahili Kirli Su Haznesi

- A4-1—Kirli Su Haznesi Kapağı
- A4-2—Hazne Serbest Bırakma Düğmesi
- A4-3—Tahliye Tetikleyici Bağlantı Noktası
- A4-4—Tahliye Çıkışı

A5 Silindir Paspas

- A5-1—Silindir Paspas Serbest Bırakma Düğmesi

A6 Kirli Su Kanalı

A7 Toz Haznesi

- A7-1—Toz Haznesi Kapağı
- A7-2—Hava Girişi
- A7-3—Toz Haznesi Mandalı
- A7-4—Emme Girişi
- A7-5—Toz Haznesi Kapağı Mandalı
- A7-6—Yıkanebilir Filtre

A8 Güç Kablosu

A9 Yıkama Suyunu Boşaltma İstasyonu (Arkadan Görünüm)

- A9-1—Güç Portu

A10 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A11 Yıkama Suyunu Boşaltma İstasyonu

- A11-1—İstasyon Kapağı
- A11-2—Toz Haznesi Kapağı
- A11-3—Kırlı Su Haznesi
- A11-4—Su Haznesi Mandalı
- A11-5—Su Haznesi Tutacağı
- A11-6—Filtre
- A11-7—Toz Torbası Yuvası
- A11-8—Temiz Su Haznesi
- A11-9—Durum Gösterge Lambası

- Soluk yanma: Boşaltılıyor/Paspas yıkıyor
- Kırmızı: İstasyon hatası
- Kapalı: Güç kapalı/Şarj oluyor

- A11-10—İstasyon Tabanı
- A11-11—Şarj Temas Noktaları
- A11-12—Boşaltma Portu
- A11-13—Tahliye Aktüatörü
- A11-14—Temizleme Tepsisi Filtresi
- A11-15—Temizleme Tepsisi
- A11-16—Temiz Su Dağıtıcıları
- A11-17—İstasyon Konum İşareti
- A11-18—Robot Dolum Portu
- A11-19—Su Seviyesi Şamandırası
- A11-20—Emme Girişi
- A11-21—Kurutma Hava Çıkışları

Not: Rahatsızlığı en aza indirmek için Durum Gösterge Lambası DND (Rahatsız Etme) modunda kapalı veya sonuk olacaktır.

B Kurulum

B1 Önemli Bilgiler

B1-1—Kabloları düzenleyin, sert veya keskin nesnelere (örneğin çiviler ve cam parçaları) ve yerdeki sabitlenmemiş eşyaları kaldırın. Robotun takılması, çarpması veya devirmesi sonucu oluşabilecek kişisel yaralanmaları ve maddi zararları önlemek için dengeless, kırılabilir, değerli veya tehlikeli eşyaları güvenli bir yere alın.

B1-2—Robotu yüksek bir alanda (dubleks bir daire gibi) kullanırken kişisel yaralanmalara veya maddi zararlara yol açabilecek kazara düşmelerin önüne geçmek için her zaman fiziksel güvenlik bariyeri kullanın.

Notlar:

- Robotu ilk kullanımınızda tüm temizlik rotası boyunca robotu takip edin ve olası sorunları gözleyin. Robot sonraki kullanımlarda kendinizi otomatik olarak temizleme işlemini gerçekleştirir.
- Paspas bezinde aşırı kir birikmesini önlemek için zeminler ilk paspaslama döngüsünden önce en az üç kez süpürülmelidir.

B2 İstasyonu Konumlandırma

İstasyonu sert ve düz bir zemine (ahşap/fayans/beton vb.), duvara yaslanacak şekilde yerleştirin ve en az 0,9 m (2,96 fit) yüksekliği, 0,46 m (1,51 fit) genişliği ve 1,2 m (3,94 fit) derinliği olacak bir alan ayırın. Mobil uygulamada daha iyi bir deneyim için konumun güçlü

bir WiFi kapsama alanında bulunduğundan emin olun. Prize takın ve durum gösterge lambasının yandığından emin olun.

B2-1—1,2 m'den fazla (3,94 fit)



B2-2—0,9 m'den fazla (2,96 fit)

B2-3—0,46 m'den fazla (1,51 fit)

Notlar:

- Güç kablosu zemine dik bir şekilde asılırsa robot tarafından yakalanabilir ve istasyonun yerinden oynamasına veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- İstasyon açıldığında durum gösterge lambası yanar, robot şarj olurken söner.
- Bir hata oluştuğunda durum gösterge lambası kırmızıya döner.
- İstasyonu ateş, ısı ve sudan uzak, sert ve düz bir zemine yerleştirin. Robotu havada asılı kalabileceği dar boşluklarda veya yerlerde kullanmayın.
- İstasyonu yumuşak bir yüzeye (halı veya kilim) yerleştirmek, istasyonun eğilmesine ve robotun yavaşma veya ayrılmayla ilgili sorun yaşamasına yol açabilir.
- İstasyonu doğrudan güneş ışığından ve istasyon konum işaretini engelleyebilecek nesnelere uzak tutun. Aksi halde robot istasyona geri dönemeyebilir.
- İstasyonu temiz su haznesi, kırlı su haznesi, toz haznesi kapağı, tek kullanımlık toz torbası, temizleme tepsisi filtresi veya temizleme tepsisi olmadan kullanmayın.
- İstasyonun bakımını Rutin Bakım talimatlarına göre yapın. İstasyon güç kablosunu ve şarj temas noktalarını ıslak bez veya mendille temizlemeyin.
- Tüm istasyonlar fabrikadan çıkmadan önce su bazı testlerden geçirilir. İstasyonun su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B3 Çalıştırma ve Robotu Şarj Etme

Robotu çalıştırmak için  düğmesini basılı tutun. Güç gösterge lambası sabit olana dek bekleyin, ardından robotu istasyonun önüne yerleştirin. İstasyonun prize takılı olduğundan emin olun. Ardından  düğmesine basın. Robot, şarj olmak için

istasyona otomatik olarak geri döner. Robot, dahili yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu şarjlı durumda tutun.

B3-1— İstasyon durum gösterge lambası kapalı, robot güç gösterge lambası soluk yanıyor: Şarj oluyor.

Not: Pil seviyesi düşük olduğunda robot açılmayabilir. Böyle bir durumda robotu şarj etmek için istasyona yerleştirin.



Robotu Uygulamaya Bağlama

1. Uygulamayı İndirme

Uygulamayı indirip kurmak için App Store veya Google Play'de "Rorobrock" adını aratın ya da karekodu tarayın.



2. WiFi'ı Sıfırlama

"Resetting WiFi" (WiFi Sıfırlanıyor) sesli mesajını duyana dek  ve  düğmelerini aynı anda basılı tutun. Güç gösterge lambası mavi renkte yavaşça yanıp sönyorsa sıfırlama tamamlanmıştır. Ardından robot bağlantı bekler.

Not: Yönlendirici ayarları, unutulmuş şifre veya başka nedenlerle robota bağlanamazsanız WiFi'ı sıfırlayın ve robotu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekleme

Roborock uygulamasını açın, "Add Device" (Cihaz Ekleyin) veya "+" düğmesine dokunun ve uygulama içi kılavuzu izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Uygulama güncellemeleri nedeniyle gerçek işlem adımları değişiklik gösterebilir. Uygulamada verilen yönergeleri izleyin.
- Yalnızca 2.4 GHz WiFi desteklenir.

Kullanım Talimatları


Temiz Su Haznesini Doldurma


İstasyon kapağını açın, temiz su haznesini çıkarın, kapağını açın ve musluk suyuyla doldurun. Doldurduktan sonra kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve temiz su haznesini istasyona geri yerleştirin.

Notlar:

- Hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonunu kullanın.
- Robotun kayma nedeniyle hatalı çalışmasını önlemek için çok fazla temizlik solüsyonu koymayın.
- Deformasyonu önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Su haznesinin dışında su lekeleri kalırsa hazneyi yerine yerleştirmeden önce yumuşak, kuru bir bezle silin.


Açma/Kapama

Robotu açmak için  düğmesini basılı tutun. Güç gösterge lambası yanar ve robot komut bekler.

Robotu kapatıp temizlik döngüsünü tamamlamak için  düğmesini basılı tutun.

Not: Robot şarj olurken kapatılamaz.

Temizliği Başlatma

Temizliği başlatmak için  düğmesine basın. Robot temizlik rotasını planlar ve her odada ilk önce kenarları çizer, ardından zikzak hareketlerle odayı tamamlar. Bu şekilde robot tüm odaları tek tek, kapsamlı ve verimli biçimde temizler.

Notlar:

- Robotun istasyona otomatik olarak geri dönmesi için robotu istasyondan başlatın ve temizlik sırasında istasyonu yerinden oynatmayın.
- Pil seviyesi çok düşük olduğunda temizlik başlatılamaz. Temizlik işlemini başlatmadan önce robotun şarj olması bekleyin.
- Temizlik öncesinde zemindeki kabloları (istasyonun güç kablosu da dahil) ve değerli eşyaları toplayın. Sabitlenmemiş eşyalar robot tarafından sürüklenbilir. Bu durum elektrikli cihazların bağlantısının kesilmesine, kablo ve eşyaların hasar görmesine yol açabilir.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa robot alanı iki kez temizler.
- Temizlik döngüsü sırasında pil seviyesi düşerse robot istasyona otomatik olarak geri döner. Robot şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam eder.
- Robot, halıyı temizlemek için silindirik paspası içeri çeker. Uygulama üzerinden de halıların girilmeyecek bölge olarak ayarlayabilirsiniz.
- Her temizlik işleminden önce paspas bezinin doğru takıldığından emin olun.
- Silindirik paspas kapağı, halının ıslanmaması için robot halının üzerine çıktığında otomatik olarak dışarı doğru kayar ve halıdan uzaklaşırken içeri çekilir.



Nokta Temizliği

Nokta temizliğini başlatmak için  düğmesini basılı tutun.

Temizleme aralığı: Robot, merkezinde kendisinin bulunduğu 1,5 m (4,9 fit) x 1,5 m (4,9 fit) kare büyüklüğünde bir alanı temizler.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot başlangıç noktasına otomatik olarak döner ve talimat bekler.

Duraklatma

Robot çalışırken duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizliğe devam etmek için  düğmesine basın. Duraklatılmış robotu istasyona geri göndermek için  düğmesine basın.

Not: Duraklatılmış robot, istasyona manuel olarak yerleştirildiğinde mevcut temizlik sona erer.

Uyku Modu

Robot 10 dakikadan uzun süre duraklatılırsa uyku moduna geçer ve güç gösterge lambası birkaç saniyede bir yanıp söner. Robotu uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmez.
- Robot 12 saatten uzun süre uyku modunda kalırsa otomatik olarak kapanır.

DND (Rahatsız Etme) Modu

Varsayılan Rahatsız Etme (DND) süresi 22.00 ile 08.00 arasındır. Uygulama

üzerinden DND (Rahatsız Etme) modunu devre dışı bırakabilir veya DND süresini değiştirebilirsiniz. Ayrıca DND süresi boyunca otomatik su doldurma, boşaltma ve kurutma işlevlerini etkinleştirmeyi, gösterge lambalarını kısmayı veya sesli mesajların sesini azaltmayı ayarlayabilirsiniz.


Paspas Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak üzere paspas yıkama ve su haznesini doldurma işlemleri için istasyona ne zaman geri dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirler. Yıkama işlemini manuel olarak başlatmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Temizleme tepsinin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Paspas yıkama sırasında robotu veya istasyonu hareket ettirmeyin.
- Paspas yıkama sıklığı ve modu uygulama üzerinden değiştirilebilir.

Boşaltma

Temizlik tamamlandıktan sonra robot istasyona geri döner ve gerekiyorsa otomatik boşaltma işlemi başlar. Boşaltma işlemini manuel olarak başlatmak için, istasyondaki robotun üzerindeki  düğmesine basın veya uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Boşaltma işlevi uzun süre kullanılmadığında toz haznesini manuel olarak boşaltın ve optimal boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma işlevi, uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık manuel boşaltma yapmaktan kaçınınız.
- Toz haznesi kapağı veya tek kullanımlık toz torbası yerine takılmamışken kullanmayınız.


Kurutma

Paspas yıkama veya temizlik sonrasında gerekirse kurutma işlemi otomatik olarak başlar. Kurutma işlemini manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.
- Kurutma sırasında kurutma hava çıkışlarından uzak durunuz.

Şarj Olma

Temizlik sonrasında robot, şarj olmak için kendiliğinden istasyona döner. Duraklatılmış robotu istasyona geri göndermek için  düğmesine basın. Robot şarj olurken güç gösterge lambası parlayıp söner.

Not: Robot istasyonu bulamazsa başlangıç konumuna otomatik olarak geri döner. Şarj etmek için robotu istasyona manuel olarak yerleştiriniz.

Hata

Bir hata oluştuğunda güç gösterge lambası kırmızı yanıp söner veya durum gösterge lambası sabit kırmızı yanar. Uygulamada bir bildirim görünür ve sesli uyarı çalabilir.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan uzun süre arıza durumunda kalırsa otomatik olarak uyku moduna geçer.
- Arıza durumundaki robotun manuel olarak istasyona yerleştirilmesi mevcut temizliği sona erdirir.

Sistemi Sıfırlama

Bir düğmeye basıldığında robot yanıt vermiyorsa veya kapatılmıyorsa manyetik üst kapağı çıkarıp Sıfırlama düğmesine basarak sistemi sıfırlayın.

Not: Sistem sıfırlandıktan sonra programlanmış temizlik ve WiFi gibi mevcut ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

WiFi'ı Devre Dışı Bırakma

Robotun WiFi bağlantısını kesmek için sesli mesajı duyana kadar sıfırlama düğmesine basın. Beş dakika bekleyin, ardından WiFi bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız ilgili bağlantı talimatlarını izleyin.

Fabrika Ayarlarına Döndürme

Sistem sıfırlamasından sonra robot düzgün çalışmazsa robotu açın. □ düğmesini basılı tutun ve şu sesli mesajı duyana kadar aynı anda Sıfırlama düğmesine basın: "Restoring

factory settings. This will take about 5 minutes." (Fabrika ayarları geri yükleniyor. Yaklaşık 5 dakika sürecektir.) Robot fabrika ayarlarına döndürülür.

D Rutin Bakım

Notlar:

- Temizlik veya bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Değişime sıklığı, mevcut duruma göre farklılık gösterebilir. Anormal bir aşınma olursa parçaları derhal değiştirin.
- Robotu ters çevirmeden önce dahilli kirli su haznesini çıkarın.

D1 Dahili Kirli Su Haznesi

* Gerekliğinde temizleyin.

D1-1—Dahili kirli su haznesini çıkarmak için hazne serbest bırakma düğmesine basın.

D1-2—Tahliye kanalı kapağını çıkarın, ardından hazne kapağını açın ve filtreyi çıkarın. Bunları suyla iyice durulayın.

D1-3—Filtreyi, tahliye kanalı kapağını ve ardından hazneyi sağlam bir şekilde yerine takın.

D2 Silindir Paspas

* İhtiyaç duyulduğunda temizleyin ve 1-3 ayda bir değiştirin.

D2-1—Silindir paspas serbest bırakma düğmesine basın, paspası düğmenin uç kısmından tutarak kaldırın ve dışarı çekin. İyice temizleyin ve havayla kurumaya bırakın.

D2-2—Silindir paspası silindir miline sağlam bir şekilde takın. Silindir paspası aşağı indirin ve yerine oturana kadar bastırın.

D3 Kirli Su Kanalı

* Gerekliğinde temizleyin.

D3-1—Silindir milini yukarı kaldırın. Kirli su kanalını ok yönünde çıkarın ve suyla iyice durulayın.

D3-2—Silindir mili kaldırılmış durumdayken kirli su kanalının arkasındaki yuvaları robotun üzerindeki klipslerle hizalayın, ardından kanalı güvenli bir şekilde geri takın.

D4 Silindir Paspas Kapağı

* Gerekliğinde temizleyin.

D4-1—Silindir paspas kapağının her iki tarafındaki girintilere bastırın ve kapağı sıkıca çekin veya kapağı uzatmak için uygulamayı kullanın.

D4-2—Silindir paspas kapağını çıkarmak için üzerindeki vidaları sökün.

D4-3—Silindir paspas kapağını durulayın, silin ve ardından yerine takın. Vidaları sıkmadan önce düzgün yerleştiğinden emin olun.

D5 Ana Fırçalar

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

D5-1—Ana Fırça Kapağı

D5-2—Ana Fırça Kapak Mandalları

D5-3—Ana Fırçalar

D5-4—Ana Fırça Rulmanı

D5-5—Koruyucu Halka

D5-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için her iki mandalı içe doğru bastırın.

D5-7—Ana fırçaları yukarı kaldırın ve çekerek çıkarın, ardından ana fırçaların ve rulmanların her iki ucuna dolaşan tüm saç veya kirleri temizleyin.

Not: Koruyucu halkalar kirlenirse gerektiğinde döndürüp çıkararak temizleyin.

D5-8—Ana fırça rulmanlarını yerine takın. Sonra ana fırçaları yerine takın ve ana fırçanın rengiyle, ana fırça rulmanı ve robot üzerindeki ok renginin eşleştiğinden emin olun.

D5-9—Ana fırça kapağını yerine takın. Dört dişin yuvalara tam olarak oturduğundan emin olun. Çıt sesi duyulana kadar ana fırça kapağını bastırın.

Notlar:

- Ana fırçaların ıslak bir bezle silinmesi önerilir. Ana fırçalar ıslaksa doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde havayla kurutun.
- Ana fırçaları temizlemek için aşındırıcı temizlik sıvısı veya dezenfektan kullanmayın.

D6 Yan Fırçalar

* Ayda bir temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

D6-1—Robotu ters çevirin, yan fırçaları çıkarmak için vidalarını sökün ve ardından temizleyin.

D6-2—Yan fırçaları her birini karşılık gelen renkle eşleştirerek yerine takın. Robot üzerinde yüksekte yer alan orta göbeği hizalayın ve ardından vidayı sıkarak yan fırçaları yerine takın.

D7 Her Yöne Dönebilen Tekerlek

* Gerektiğinde temizleyin.

D7-1—Her yöne dönebilen tekerleği yavaşça çıkarmak için sol veya sağ taraftan küçük bir tornavida gibi bir alet yerleştirin.

Not: Her yöne dönebilen tekerlek braketi çıkarılamaz.

D7-2—Tekerleği ve mili sudan geçirip kıl ve kirleri temizleyin. Tekerlek ve mili havayla kurumaya bırakın, yerine takın ve bastırarak yerine oturtun.

D8 Ana Tekerlekler

* Gerektiğinde temizleyin.

Ana tekerlekleri yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

D9 Toz Haznesi

* Gerektiğinde temizleyin.

D9-1—Robotun manyetik üst kapağını açın ve toz haznesini çıkarmak için toz haznesi mandalına basın.

D9-2—Toz haznesi kapağını açıp içini boşaltın. Temiz suyla doldurun ve kapağını kapatın. Toz haznesini hafifçe çalkalayın ve kirli suyu dökün.

Not: Tıkanmayı önlemek için temizlik sıvısı ekmeden temiz su kullanın.

D9-3—Yerine yerleştirmeden önce toz haznesi ve yıkanabilir filtrenin kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D10 Yıkanabilir Filtre

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

D10-1—Toz haznesi kapağını açmak için toz haznesi kapak mandalına bastırın ve filtreyi çıkarın.

D10-2—Filtreyi tekrar tekrar yıkayın ve olabildiğince fazla kir çıkarmak için hafifçe vurun.

Not: Olası zararların önüne geçmek için filtrenin yüzeyine ellerinizle, fırçalarla veya sert nesnelere dokunmayın.

D10-3—Yerine yerleştirmeden önce filtrenin tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D11 Robot Sensörleri

* Gerekliğinde temizleyin.

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silerek temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın:

D11-1—Reactive AI Engel Tanıma Sensörü

D11-2—Duvar Sensörü

D11-3—İletişim Sensörü

D11-4—Yükseklik Sensörleri

D11-5—Halı Sensörü

D12 İstasyonu Taşıma

İstasyonu taşımak için tek elinizle istasyonun arkasını diğer elinizle ise ön panelin iç kısmını kavrayın. İstasyonun düşmemesi için istasyonu doğrudan doğruya tabanından veya kapağından tutarak kaldırmayın.

D13 Kirli Su Haznesi

* Gerekliğinde temizleyin.

Kirli su haznesi kapağını açın ve kirli suyu boşaltın. Hazneyi temiz suyla doldurun, kapağını kapatın, mandalı kilitleyin ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağı kilitleyin ve hazneyi yerine takın.

Notlar:

- Deformasyonu önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Su haznesinin dışında su lekeleri kalırsa hazneyi yerine yerleştirmeden önce yumuşak, kuru bir bezle silin.

D14 Şarj Temas Noktaları

* Gerekliğinde temizleyin.

Robot ve istasyon üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

D15 Tek Kullanımlık Toz Torbasını Değiştirme

* Gerekliğinde değiştirin.

D15-1—İstasyon kapağını açın ve toz haznesi kapağını çıkarın.

D15-2—Tek kullanımlık toz torbasını çıkarın ve bertaraf edin.

Notlar:

- Toz torbası tutacağı, sızıntıyı önlemek için torbayı çıkarmadan önce otomatik olarak kapatır.
- Torbasız otomatik boşaltmayı önlemek için toz haznesi kapağını geri yerleştirmeden önce her zaman bir toz torbası takın. Otomatik boşaltmayı uygulama üzerinden de devre dışı bırakabilirsiniz.

D15-3—Filtreyi kuru bir bezle temizleyin, yuvaya yeni bir tek kullanımlık toz torbasını tamamen girecek şekilde takın ve eşit şekilde yayın.

Not: Kirlerin kaçarak istasyona zarar vermesini önlemek için tek kullanımlık toz torbasının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

D15-4—Toz haznesi kapağını yerine takın ve toz haznesinin sıkıca kapandığından emin olmak için istasyon kapağını kapatın.

D16 Temizleme Tepsisi

* Gerekliğinde temizleyin.

D16-1—Temizleme tepsisini çıkarın.

D16-2—Temizleme tepsisini ve filtreyi suyla yıkayın.

D16-3—Filtreyi ve ardından temizleme tepsisini geri takın.

Temel Parametreler

Robot

Model	RRE0BEL
Pil	14,4 V/5.200 mAh (TYP) lityum-iyon pil
Anma Girişi	20 VDC 1,5 A

Not: Seri numarası, robotun alt kısmındaki etikette yer almaktadır.

Yıkama Suyunu Boşaltma İstasyonu

Model	EWFD53HRR
Anma Giriş Voltajı	220-240 VAC
Anma Frekansı	50-60 Hz
Anma Girişi (Toz toplama)	2 A
Anma Girişi (Toz toplama dışı)	0,69 A
Anma Çıkışı	20 VDC 1,5 A

Yaygın Sorunlar

Sorun	Çözüm
Robot açılmıyor	<ul style="list-style-type: none">Pil seviyesi düşüktür. Kullanmadan önce robotu istasyona yerleştirin ve şarj edin.Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek durumdadır. Robotu yalnızca 4-40 °C aralığında kullanın.
Şarj olmuyor	<ul style="list-style-type: none">İstasyon, güç kaynağına bağlı değildir. Güç kablusunun her iki ucunun da düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.Temas zayıftır. İstasyon ve robotun şarj temas noktalarını temizleyin.Durum gösterge lambasının yandığından emin olun.
Yavaş şarj oluyor	<ul style="list-style-type: none">Robot, yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında pil ömrünü uzatmak amacıyla şarj hızını otomatik olarak düşürür.Şarj temas noktaları kirlenmiştir. Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
İstasyona geri dönemiyor	<ul style="list-style-type: none">İstasyon yakınında çok fazla engel vardır. Engelleri temizleyin ya da istasyonu açık bir alana taşıyın.Robot, istasyondan çok uzaktadır. Robotu istasyona daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Robot anormal davranıyor	<ul style="list-style-type: none">Robotu yeniden başlatın.
Temizlik sırasında gürültü yapıyor	<ul style="list-style-type: none">Ana fırçalar, yan fırçalar veya ana tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve bunları temizleyin.Her yöne dönebilen tekerlek sıkışmış olabilir. Bir tornavida kullanılarak tekerleği çıkarın ve temizleyin.

Sorun	Çözüm
WiFi ağına bağlanamıyor	<ul style="list-style-type: none">WiFi devre dışıdır. WiFi'ı sıfırlayın ve tekrar deneyin.WiFi sinyali zayıftır. Robotu WiFi sinyalinin daha iyi çektiği bir yere taşıyın.WiFi bağlantısı normal değildir. WiFi'ı sıfırlayın, en güncel mobil uygulama sürümünü indirin ve yeniden deneyin.WiFi bağlantısı aniden kesilmiştir. Yönlendirici ayarlarınızla ilgili bir hata olabilir. Sorun giderme yardımı almak için Roborock Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
Robot istasyona bağlyken sürekli güç çeker mi?	<ul style="list-style-type: none">Robot, pil performansını korumak amacıyla istasyona bağlı olduğu sürece güç çeksiz de güç tüketimi son derece düşüktür.
İlk üç kullanım öncesinde robotun en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	<ul style="list-style-type: none">Hayır. Lityum-iyon pillerde bellek etkisi yoktur. Robot tamamen şarj edildikten sonra kullanılabilir.
Robot, şarj olduktan sonra temizliğe devam etmiyor	<ul style="list-style-type: none">Robotun DND (Rahatsız Etme) modunda olmadığından emin olun. DND (Rahatsız Etme) modu, otomatik yeniden temizlemeyi engeller.Robot, istasyona manuel olarak yerleştirilirse veya düğmelere basarak istasyona gönderilirse temizliğe devam etmez.
Robot belirli noktaları atlama ya başladı	<ul style="list-style-type: none">Duvar sensörü, yükseklik sensörleri veya halı sensörü kirlenmiş olabilir. Sensörleri yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Programlanmış temizlik çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">Robotun şarjını dolu tutun. Programlanmış temizlik ancak pil seviyesi %15'in üzerinde olduğunda başlar.

Sorun	Çözüm
Temizlik performansı yetersiz ve/veya dışarı toz sızıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Toz haznesi dolmuştur ve boşaltılması gerekmektedir. • Filtre tıkanmıştır ve temizlenmesi gerekmektedir. • Ana fırçalar dolaşmıştır ve temizlenmesi gerekmektedir.
Paspaslama sırasında su hiç yok veya çok az var	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil uygulamayı kullanarak su akışını artırın.
Robot, nokta temizliğinden sonra veya elle taşındığında şarj istasyonuna geri dönemiyor	<ul style="list-style-type: none"> • Robot, nokta temizliği veya büyük bir konum değişikliği sonrasında haritayı yeniden oluşturur. Şarj istasyonu çok uzaktaysa robot şarj için geri dönemeyebilir ve şarj istasyonuna manuel olarak yerleştirilmesi gerekir.
Durum gösterge lambası sürekli kırmızı yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaj hatası. Yerel voltajın istasyonda belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. • Temiz su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa hazneyi doldurun. • Kirli su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa hazneyi boşaltın. • Temizleme tepsisinin veya temizleme tepsi filtresinin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Boşaltma performansı azaldı veya boşaltma sırasında alışılmadık bir gürültü başladı	<ul style="list-style-type: none"> • Ana fırçalar veya ana fırça kapağı düzgün takılmamıştır. Kontrol edin ve doğru şekilde yerine takın. • Filtre, hava kanalı, emme girişi, hava girişi, toz haznesi veya tek kullanımlık toz torbası tıkanmıştır. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Paspas yıkama performansı azaldı	<ul style="list-style-type: none"> • Zemin kirlidir. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Yoğun" (Deep) moduna getirin.

Sorun	Çözüm
Otomatik kurutma başlatılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Otomatik kurutma devre dışı bırakılmıştır. Uygulama ayarlarını kontrol edin. • Robot, kurutma sırasında istasyondan ayrılırsa kurutma işlemi daha erken sona erer. • Nemli ortamlarda kurutma performansını artırmak için kurutma süresini uygulama üzerinden uzatmanız önerilir.
Otomatik boşaltma yapılamıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Otomatik boşaltma devre dışı bırakılmıştır. Uygulama ayarlarını kontrol edin. • İstasyon toz haznesi kapağı takılmamıştır. Kontrol edin ve takın. • Robot temizlik yapmadan istasyona geri dönerse otomatik boşaltma başlamaz. • Robot, DND (Rahatsız Etme) modunda istasyona geri döndükten sonra otomatik boşaltma yapmaz. Temizlik zamanını veya DND süresini ayarlayın ya da manuel boşaltmayı başlatın. • Robot istasyona manuel olarak taşındıysa otomatik boşaltma başlamaz. Boşaltma işlemini manuel olarak başlatın.
Paspas bezi yıkanamıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Paspas bezi kullanılmamışsa yıkanmaz. • Robot, istasyondan başlatılmazsa veya uygulama haritasında istasyon bulunamıyorsa paspas yıkama için istasyona geri dönmez. • Temiz su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa hazneyi doldurun. • Kirli su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa hazneyi boşaltın. • Temizleme tepsisinin veya temizleme tepsi filtresinin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. • Dahili kirli su haznesinin doğru takıldığından emin olun. • Kirli su kanalının doğru takıldığından emin olun.

Sorun	Çözüm
Paspas bezi uzanamıyor	<ul style="list-style-type: none">• FlexiArm Design Geniřletilmiş Paspaslama özelliđinin uygulamada etkinleřtirildiđinden emin olun.• Paspas bezi yalnızca duvarlar ve belirli engeller boyunca uzanır.• Paspas uzatma mekanizmasının sıkıřıp sıkıřmadıđını kontrol edin.
Temizlik sonrasında yerde kirli su kalıntıları kalıyor	<ul style="list-style-type: none">• Kirli su kanalı tıkanmıřtır ve temizlenmesi gerekmektedir.• Dahili kirli su haznesi dolmuřtur ve boşaltılması gerekmektedir.

Robot Süpürge

Ürün Modeli: RRE0BEL

Üretici: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: 19 Mayıs Mah., Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:1A/21 Şişli / İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com