

Roborock Qrevo Curv

Robotik Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

TÜRKÇE

İçindekiler

- 04 Güvenlik Bilgileri Uluslararası
- 05 Semboller Açıklaması
- 06 Ürüne Genel Bakış
- 07 Kurulum
- 08 Uygulamaya Bağlanma
- 10 Kullanım Talimatları
- 12 Rutin Bakım Temel Parametreler
- 13 Ortak Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kısıtlamalar UYARI

- Pili şarj etmek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen roborock EWFD26HRR veya EWFD27HRR çıkarılabilir yerleştirme istasyonunu kullanın.
- Ürünü temizlemeden veya bakımını yapmadan önce ürün kapatılmalı ve fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından beslenmemeli veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Bağlantı istasyonu yalnızca 14,4 V/6400 mAh (TYP) lityum iyon pil ile donatılmış robotik elektrikli süpürgeyi şarj etmek için kullanılabilir.

DİKKAT

- Ürünü sadece Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın dikkat gereklidir.
- Temizlikten önce çöp kovası, yıkanabilir filtre, toz torbası, yan fırça, paspas bezleri, ana fırçalar ve ana fırça kapağının yerine takıldığından emin olun.
- Robotun, yuvanın veya zeminin çizilmesini önlemek için ürünü sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam ve çivi gibi) temizlemek için kullanmayın.
- Robotun veya rıhtımın üzerine oturmayın veya ayakta durmayın.
- Korozyon veya hasarı önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve sadece Roborock tarafından önerilen temizleme solüsyonunu kullanın.
- Merdiven gibi yükseltilmiş alanların yakınına alçak nesneler (ayakkabı, paspas gibi) koymayın. Aksi takdirde, robot arızalı sensörler nedeniyle düşebilir.
- Su hasarını önlemek için robotun çalıştığı zeminde bulunmadığından emin olun.
- Bu ürünü çatı katı zemini, açık uçlu teras, kaydırak veya mobilya üstü gibi bariyeri olmayan yüksek yüzeylerde kullanmayın.
- Olası yaralanmaları önlemek için insanların ve evcil hayvanların saçlarını, bol giysilerini, parmaklarını ve tüm vücut parçalarını ürünün dikişlerinden, açıklıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun.
- Ürünü bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- Robotu dikey tampon, manyetik üst kapak, yan fırça veya tampon kullanarak taşımayın. Dock tabanını kaldırarak dock'u hareket ettirmeyin.
- Hava kanalını tıkalıyabilecek taşları, kağıt parçalarını veya diğer nesneleri almak için iskeleyi kullanmayın.
- Robotu veya yuvayı sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanan veya tüten maddeleri ya da çakmak, benzin veya yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toner gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri süpürmek için kullanmayın.
- Yuvayı sert ve düz bir zemine yerleştirin. Yuvayı, robotu ve güç kablосunu ateşten ve kalorifer radyatörü gibi ısı kaynaklarından uzak tutun. Nemli ve dar alanlardan veya robotun havada asılı kalabileceği yerlerden kaçının.

- Robotun veya yuvanın üzerine, yuvanın emme girişinin yakınına herhangi bir nesne koymayın veya bunları herhangi bir maddeyle (toz geçirmez dahil) örtmeyin.
- Toz torbası olmadan kullanmayın.
- Herhangi bir şekilde hasar görmüşse ürünü çalıştırmayın. Yardım için müşteri hizmetlerine başvurun.
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı her zaman iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın.
- Roborock, bu ürünün kullanımından, yanlış kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan dolaylı, arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için tüm sorumluluğu reddeder. Bu sorumluluk reddi, yürürlükteki yasalar uyarınca reddedilemeyecek herhangi bir yasal hakkı etkilemez.
- Robotu ve istasyonu yıkamayın.

Akü ve Şarj UYARISI

- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için her zaman uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Eğer böyle bir priz mevcut değilse, bir elektrikçiye danışarak bir tane temin edin.
- Besleme voltajının istasyonda listelenen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
- Olası duman, ısı veya yangını önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen pil, şarj cihazı, güç kablosu, yuva ve diğer aksesuarları kullanın.
- Tehlikeye neden olabileceği ve garantiyi geçersiz kılabilen için ürünü herhangi bir güç adaptörü ile kullanmayın.
- Atık pilleri atmayın. Bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.
- Eğer istasyon yüksek veya dengesiz voltajlı bir alana yerleştirilirse, koruma önlemleri alın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, tamamen şarj ettikten, fişini çektikten ve kapattıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- Ürünü taşımak için istasyonun fişini çektiğinizden, robotu kapattığınızdan ve su tanklarını boşalttığınızdan emin olun.
- Orijinal ambalajın kullanılması tavsiye edilir.

Uluslararası Sembollerin Açıklanması

⚡ - KORUYUCU TOPRAK (Koruyucu) sembolü [sembol IEC 60417-5019 2009-02]

A Ürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



-Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizliği başlatmak için basın

-Güç Gösterge Işığı

- Beyaz: Pil seviyesi≥ %15
- Kırmızı: Pil seviyesi< %15
- Yanıp Sönen Işık: Şarj etme veya başlatma
- Kırmızı yanıp sönüyor: Hata
- Mavi Yana Işık: Uzaktan görüntüleme
- Yavaşça mavi yanıp sönüyor: WiFi bağlantısı bekleniyor
- Hızla mavi yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Sabit mavi: Sesli asistan çalışıyor/WiFi bağlı



-İskele

- Robot istasyonda değil: Başlamak için basın yerleştirme/Leke temizliğini başlatmak için basılı tutun
- Robot istasyonda: Boşaltmayı başlatmak için basın/Paspas bezlerini yıkamak için basılı tutun

Not: Çalışan bir robotu duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1-Mikrofonlar

A1-2- Dikey Tampon

A1-3-LiDAR Sensörü

A1-4-LED Dolgu Işığı

A1-5-İstasyon Bulucu

A1-6-Reaktif Yapay Zeka Engel Tanıma Sensörü

A1-7-Tampon

A1-8-Duvar Sensörü

A2 Robot (Altıtan Görünüm)

A2-1-Yükseklik Sensörleri

A2-2-Halı Sensörü

A2-3-Yan Fırça

A2-4-Ana Fırça Kapağı

A2-5-Çok Yönlü Tekerlek

A2-6-Ana Fırçalar

A2-7-Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2-8-Ana Tekerlekler

A2-9-Mop Bezleri

A3 Robot (Üst Kapak Çıkarılmış)

A3-1-Manyetik Üst Kapak

A3-2- Emiş Girişi

A3-3-Otomatik Kaldırma ve Döndürme Paspas

Modülleri

A3-4-Sıfırlama Düğmesi

A3-5-Toz Haznesi

A3-6-Şarj Kontakları

A3-7- Hava Çıkışları

A3-8-Sensör

A3-9- Kendinden Dolum Portu

A3-10-Konumlandırma Düğmesi

A4 Paspas Bezi Montajı

A4-1-Kanca ve Yuvarlak Mop Bezi

A4- 2-Paspas Aksı

Not: Paspas bezlerini düz bir şekilde yerine sabitleyin.

A5 Paspas Bezi

A6 Çöp Kovası

A6-1-Toz Kovası Mandalı

A6-2-Emiş Girişi

A6-3-Hava Girişi

A6-4-Yıkanebilir Filtre

A6- 5-Filtre Mandalı

A7 Güç Kablosu Tek

A8 Kullanımılık Toz Torbası

A9 Boş Yıkama Dolum Yuvası (Arkadan Görünüm)

A9-1-Güç Bağlantı Noktası

A10 Boş Yıkama Dolum İskelesi

A10-1-İstasyon Kapağı

A10-2-Toz Haznesi Kapağı

A10-3- Kirli Su Tankı

A10-4-Su Tankı Mandalı

A10- 5-Su Tankı Kolu

A10-6-Filtre

A10-7-Toz Torbası Yuvası

A10-8-Temiz Su Tankı

A10-9-Durum Gösterge Işığı

•Yanıp Sönen Işık: Boşaltma / Paspas yıkama

•Kırmızı: İstasyon hatası

•Kırmızı: Güç kapalı/Şarj oluyor

A10-10-İstasyon Tabanı

A10-11-Şarj Kontakları

A10-12- Drenaj Portu

A10-13-Tepsi Filtresinin Temizlenmesi

A10-14-Kurutma Havası Çıkışları
A10-15-Rıhtım Konum İşareti
A10- 16-Emiş Girişi
A10-17-Robot Dolum Portu
A10-18-Temizleme Tepsisi Modülü
A10-19-Su Seviye Şamandırası
A10-20-Temiz Su Dispenserleri

B Kurulum

B1 Önemli Bilgiler

B1-1-Kabloları, sert veya keskin nesneleri (çivi ve cam gibi) ve gevşek eşyaları yerden ve eşyaların robota dolanması, çarpması veya robot tarafından devrilmesi nedeniyle kişisel yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek için dengesiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli eşyaları taşıyın.

B1-2-Robotu yüksek bir alanda (dubleks daire gibi) kullanırken, kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilecek kazara düşmeleri önlemek için her zaman fiziksel bir güvenlik bariyeri kullanın.

Notlar:

•Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca onu takip edin ve olası sorunları izleyin. Robot ileriki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecektir.

•Paspas bezlerinde aşırı kir birikmesini önlemek için, ilk paspaslama döngüsünden önce zeminler az üç kez vakumlanmalıdır.

B2 Montaj

B2-1-Bir click sesi duyana kadar paspas aklarını hizalayın ve robota takın.

B2-2—Click

B3 İstasyonun Konumlandırılması

İstasyonu sert, düz bir zemine (ahşap/karo/beton vb.), düz bir duvara yerleştirin ve en az 0,9 m (2,96 ft) yükseklikte, 0,46 m (1,51 ft) genişlikte ve 1,2 m (3,94 ft) derinlikte. Mobil uygulama ile daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir WiFi kapsama alanına sahip olduğundan emin olun. Fişi takın ve durum gösterge ışığının açık olduğundan emin olun.

0,2 m'den (3,94 ft) fazla

B3-2-0,9 m'den (2,96 ft) fazla

B3-3-0,46 m'den (1,51 ft) fazla

Notlar:

- Güç kablosu yere dikey olarak asılırsa, robot tarafından yakalanabilir ve yuvanın hareket etmesine veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- İstasyon açıkken durum gösterge ışığı yanar ve robot şarj olurken söner.
- Bir hata oluşursa durum gösterge ışığı kırmızıya döner.
- İskeleyi ateş, ısı ve sudan uzak, sert ve düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya kaçının.
- İskelenin yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirilmesi iskelenin eğilmesine ve yavaşma ve ayrılma sorunlarına neden olabilir.
- İstasyonu doğrudan güneş ışığından veya istasyon konum işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun, aksi takdirde robot istasyona geri dönemeyebilir. Tek kullanımlık toz torbası veya temizleme tepsisi modülü olmadan istasyonu kullanmayın.

•İstasyonun bakımını Rutin Bakım'a göre yapın. İstasyon güç kablosunu ve şarj temas noktalarını ıslak bir bez veya kağıt mendille temizlemeyin.

•Tüm istasyonlar fabrikadan çıkmadan önce su bazı testlere tabi tutulur. İskelenin su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Açma ve Şarj Etme

Robotu açmak için  basılı tutun. Güç göstergesi ışığı sabit olana kadar bekleyin ve ardından robotu yuvanın önüne yerleştirin.

Ardından,  tuşuna basın.

Robot şarj için otomatik olarak yuvaya geri dönecektir. Robot, dahili bir yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil ile donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu şarjlı tutun.

B4-1-Rıhtım durum gösterge ışığı kapalı, robot güç gösterge ışığı nefes alıyor: Şarj oluyor.

Not: Pil zayıf olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda, robotu şarj etmek için istasyona yerleştirin.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirin

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock" u arayın veya QR kodunu tarayın.



2. WiFi'yi Sıfırla

"WiFi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar ve tuşlarına aynı anda basılı tutun. Güç gösterge ışığı yavaşça mavi renkte yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Robot daha sonra bir bağlantı için bekleyecektir.

Not: Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş bir şifre veya başka bir nedenle robota bağlanamıyorsanız, WiFi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekle

Roborock uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" veya "+" düğmesine dokunun ve uygulama içi kılavuzu izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Gerçek süreç, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişebilir.
- Uygulamada verilen kılavuzu takip edin.
- Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir.
- Robot bir bağlantı için 5 dakikadan fazla beklerse, WiFi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız, devam etmeden önce WiFi'yi sıfırlayın.

Kullanım Talimatları

Açma/Kapama

Robotu açmak için tuşuna basılı tutun. Güç gösterge ışığı yanacak ve robot bekleme moduna geçecektir.

Robotu kapatmak ve temizlik döngüsünü tamamlamak için adresini basılı tutun.

Not: Robot şarj edilirken kapatılamaz.

C1 Temiz Su Tankının Doldurulması

İstasyon kapağını açın, temiz su tankını kaldırın, kapağını açın ve ardından su ile doldurun. Doldurduktan sonra kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve ardından temiz su tankını istasyona geri yerleştirin.

Notlar:

- Hasarı önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve sadece Roborock tarafından önerilen temizleme solüsyonunu kullanın.
- Robotun kayma nedeniyle yanlış çalışmasını önlemek için çok fazla temizleme solüsyonu eklemeyin.
- Deformasyonu önlemek için sadece soğuk su kullanın.
- Su tankının dışında su lekeleri kalırsa, su tankını yeniden takmadan önce bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.

Temizliğe Başlama

Temizliğe başlamak için tuşuna basın. Robot temizlik rotasını planlayacak ve her odada önce kenarları çizecek ve ardından odayı dolduracaktır. Bunu yaparken robot tüm odaları tek tek, derinlemesine ve verimli bir şekilde temizler.

Notlar:

- Robotun yuvaya otomatik olarak döndüğünden emin olmak için, robotu yuvadan başlatın ve temizlik sırasında yuvayı hareket ettirmeyin.
- Pil seviyesi çok düşükse temizlik başlatılamaz. Temizliğe başlamadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizlikten önce, kabloları (yuvanın güç kablosu dahil) ve değerli eşyaları yerden toplayın. Gevşek eşyalar robot tarafından sürüklenbilir ve elektrikli cihazların bağlantısının kesilmesine veya kabloların ve eşyaların hasar görmesine neden olabilir.
- Temizlik 10 dakikadan daha kısa sürede tamamlanırsa, robot alanı iki kez temizleyecektir.
- Bir temizlik döngüsü sırasında pil azalırsa, robot otomatik olarak yuvaya geri dönecektir. Şarj olduktan sonra robot kaldığı yerden devam edecektir.
- Robot, halıyı temizlemek için paspas bezi bağlantılarını geri çekecektir. Ayrıca kaçınmak için uygulamada halıyı girilmez bölge olarak ayarlayabilirsiniz.
- Her temizlik görevine başlamadan önce, paspas bezlerinin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

Leke Temizliği

Nokta temizliğini başlatmak için tuşuna basılı tutun. Temizlik aralığı: Robot 1,5 m'lik (4,9 ft) temizler × 1,5 m (4,9 ft) karelik alan kendi üzerinde ortalanır.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek ve bekleme moduna geçecektir.

Duraklat

Robot çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizlemeye devam etmek için düğmesine basın. Duraklatılmış bir robotu istasyona geri göndermek için tuşuna basın.

Not: Duraklatılmış bir robotu manuel olarak istasyona yerleştirmek mevcut temizlemeyi sonlandıracaktır.

Uyku

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa, uyku moduna geçecek ve güç gösterge ışığı birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu hazır hale getirmek için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmeyecektir.
- Robot 12 saatten fazla uykuda kalırsa otomatik olarak kapanacaktır.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındadır. DND modunu devre dışı bırakmak veya DND değiştirmek için uygulamayı kullanabilir veya DND süresi boyunca otomatik , boşaltma ve kurutmayı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi, gösterge ışıklarını karartıp karartmayacağınızı veya sesli mesajın ses seviyesini düşürüp düşürmeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Paspas Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspas yıkama ve su tankını yeniden doldurma için ne zaman yuvaya dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirleyerek paspaslama işlemini performans olarak en üst düzeye çıkarır. Yıkamayı uygulamadan başlatmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robotun paspas bezlerini otomatik olarak yıkadığından emin olmak için, yuvadan başlatın ve temizlik sırasında yuvayı hareket ettirmekten kaçınınız.
- Sıcak sudan kaynaklanan yanıkları önlemek için temiz su tankına dokunmayınız.
- Paspas yıkama sıklığı ve modu uygulamada değiştirilebilir.

Boşaltma

Temizlikten sonra robot geri dönecek ve gerektiğinde otomatik boşaltma başlayacaktır. Boşaltmayı manuel olarak başlatmak için yerleştirilmiş robotta  tuşuna basın veya uygulamada ilgili düğmeye dokununuz. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Boşaltma işlemi uzun süre kullanılmadan bırakıldığında, çöp kovasını manuel olarak boşaltın ve optimum boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma uygulamada devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık elle boşaltmaktan kaçınınız.
- Toz haznesi kapağı veya tek kullanımlık torbaya yerine takılmadan kullanmayınız.

Kurutma

Paspas yıkandıktan veya temizlendikten sonra, kurutma gerektiği gibi başlayacaktır. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulamada devre dışı bırakılabilir.
- Kurutma sırasında kurutma havası çıkışlarından uzak durunuz.

Şarj etme

Temizlikten sonra robot şarj olmak için otomatik olarak yuvaya geri dönecektir. Duraklatılan robotu yuvaya geri göndermek için  düğmesine basın. Robot şarj olurken güç gösterge ışığı yanacaktır.

Not: Robot yuvayı bulamazsa, otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Yeniden şarj etmek için robotu manuel olarak istasyona yerleştiriniz.

Hata

Bir hata oluşursa, güç gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp söner veya durum gösterge ışığı sabit kırmızı renkte yanar. Uygulamada bir açılır bildirim görünür ve sesli bir uyarı duyulabilir.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan uzun süre arızalı durumda bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Arızalı bir robotu manuel olarak istasyona yerleştirmek mevcut temizliği sonlandıracaktır.

Sistemin Sıfırlanması

Bir düğmeye basıldığında robot yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa, manyetik üst kapağı çıkarıp Sıfırla düğmesine basarak sistemi sıfırlayınız.

Not: Sistem sıfırlandıktan sonra, programlı temizlik ve WiFi gibi mevcut ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Sistem sıfırlandıktan sonra robot düzgün çalışmazsa, gücü açın. adresini basılı tutun ve aynı zamanda "Fabrika ayarları geri yükleniyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir." sesli mesajını duyana kadar Sıfırla düğmesine basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

D Rutin Bakım

Not: Değiştirme sıklığı gerçek duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse, parçaları derhal değiştirin.

D1 Ana Fırçalar

* Her 2 haftada bir temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.

D1-1-Ana Fırça Kapağı

D1-2-Ana Fırça Kapağı Mandalları

D1-3-Ana Fırçalar

D1-4-Ana Fırça Rulmanı

D1-5-Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için iki mandalı içeri doğru bastırın.

D1-6-Ana fırçaları kaldırın ve dışarı çekin, rulmanları çıkarın ve ana fırçaların ve her iki ucundaki dolaşmış kılları veya kirleri temizleyin.

D1-7-Ana fırça rulmanlarını yeniden takın. Ardından, fırçaları yeniden takın ve ana fırçanın, ana fırça rulmanın ve robot üzerindeki okun renginin eşleştiğinden emin olun.

D1-8- Ana fırça kapağını yeniden takın. Dört dişinin yuvalara tam olarak oturduğundan emin olun ve bir klik sesiyle kilitletiğini duyana kadar ana fırça bastırın.

Notlar:

*Ana fırça kapağını güvenli bir şekilde takmak için, ana fırça kapağı mandallarının her ikisini de yerine bastırdığınızdan emin olun.

*Ana fırçaların ıslak bir bezle silinmesi tavsiye edilir. Ana fırçalar ıslaksa, doğrudan güneş ışığından uzakta hava ile kurutun.

*Ana fırçaları temizlemek için aşındırıcı temizlik sıvısı veya dezenfektan kullanmayın.

D2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve her 3-6 ayda bir değiştirin.

Yan fırça vidasını sökün. Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin. Ardından, fırçayı yeniden takın ve vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

*Gerektiği gibi temizleyin.

D3-1-Aksı kaldırmak ve tekerleği çıkarmak için küçük bir tornavida gibi bir alet kullanın.

Not: Çok yönlü tekerlek braketini çıkartılamaz.

D3-2-Tekerleği ve aksı su ile durulayarak saç ve kirden arındırın. Havayla kurutun, yeniden takın ve tekerleği ve aksı yerine bastırın.

D4 Ana Tekerlekler

*Gerektiği gibi temizleyin.

Ana tekerlekleri yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

D5 Çöp Haznesi

*Gerektiği gibi temizleyin.

D5-1-Robotun manyetik üst kapağını çıkarın ve çöp kovasını çıkarmak için çöp kovası mandalına basın.

D5-2-Yıkanebilir filtreyi çıkarın ve çöp kovasını boşaltın.

D5-3-Çöp kovasını temiz su ile doldurun ve yıkanebilir filtreyi tekrar takın. Çöp kovasını hafifçe çalkalayın ve ardından kirli suyu dökün.

Not: Tıkanmayı önlemek için, herhangi bir temizleme sıvısı olmadan sadece temiz su kullanın.

D5-4-Tekrar takmadan önce çöp kovasının ve yıkanebilir filtrenin iyice kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D6 Yıkanebilir Filtre

* Her 2 haftada bir temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.

D6-1-Filtreyi çıkarın.

D6-2-Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve mümkün olduğunca çok kirdi çıkarmak için hafifçe vurun.

Not: Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine ellerinizle, fırçalarla veya sert nesnelerle dokunmayın.

D6-3-Tekrar takmadan önce filtrenin iyice kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D7 Paspas Bezleri

* Gerektiği gibi temizleyin ve her 1-3 ayda bir değiştirin.

D7-1-Mop bezlerini mop bezi yuvalarından çıkarın. Paspas bezlerini temizleyin ve kurutun.

Not: Kirli bir paspas bezi paspaslama performansını etkileyecektir. Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2-Mop bezlerini mop bezi yuvalarına düz bir şekilde yapıştırın.

D8 Robot Sensörleri

* Gerektiği gibi temizleyin.

Dahil olmak üzere tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın:

D8-1-İstasyon Bulucu

D8-2-Reaktif Yapay Zeka Engel Tanıma Sensörü

D8-3-Duvar Sensörü

D8-4-Etkileşim Sensörü

D8-5-Yükseklik Sensörleri

D8-6-Halı Sensörü

D9 İskelenin Taşınması

İstasyonu hareket ettirmek için bir elinizle arkadaki tutamağı, diğer elinizle de ön panonun iç tarafını tutun. İstasyonun düşmesini önlemek için istasyon tabanını doğrudan kaldırmayın.

D10 Kirli Su Tankı

*Gerektiği gibi temizleyin.

Kirli su tankının kapağını açın ve kirli suyu boşaltın. Tankı temiz suyla doldurun, kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağı kilitleyin ve tankı yeniden yerleştirin.

Notlar:

- Deformasyonu önlemek için sadece soğuk su kullanın.
- Su deposunun dışında su lekeleri kalırsa, depoyu yeniden takmadan önce bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.

D11 Şarj Kontakları

* Gerektiği gibi temizleyin.

Robot ve yuvadaki şarj kontaklarını silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

D12 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Değiştirilmesi

*Gerektiği gibi değiştirin.

D12-1-Yuva kapağını açın ve toz haznesi kapağını çıkarın.

D12-2-Tek kullanımlık toz torbasını çıkarın ve yeni toz torbasını takın.

Notlar:

- Toz torbası sapı, sızıntıyı önlemek için çıkarıldığında torbayı kapatır.
- Torba olmadan otomatik boşaltmayı önlemek için toz haznesi kapağını geri takmadan önce daima bir toz torbası takın. Otomatik boşaltmayı uygulamadan da devre dışı bırakabilirsiniz.

D12-3-Filtreyi kuru bir bezle temizleyin, yeni bir tek kullanımlık toz torbasını yuvaya sonuna kadar ve eşit şekilde yayın.

Not: Atıkların dışarı çıkmasını ve yuvaya zarar vermesini önlemek için tek kullanımlık toz torbasının doğru şekilde takıldığından emin olun.

D12-4-Toz haznesi kapağını tekrar yerine takın ve toz haznesinin güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olmak için yuva kapağını kapatın..

D13 Temizleme Tepsisi Modülü

*Gerektiği gibi temizleyin.

D13-1-Temizleme tepsisi modülünü çıkarın.

D13-2-Temizleme tepsisini ve filtreyi modülden çıkarın ve ardından suyla durulayın.

D13-3-Filtreyi ve temizleme tepsisini yeniden takın. Ardından, temizleme tepsisi modülünü yeniden takın.

Temel Parametreler

Robot

Model	V10VIV 1
Batarya	4,4 V/6400 mAh (TYP) lityum-iyon pil
Nominal Giriş	20 VDC 1,5 A Şarj
Şarj Süresi	Yaklaşık 4 saat

Not: Seri numarası robotun alt bir etiketin üzerindedir.

İstasyon Özellikleri

Model	EWFD26HRR
Nominal Giriş Voltajı	220-240 VAC
Nominal Giriş	50-60 Hz
Nominal Giriş (Toz toplama)	3 A
(Sıcak suyla paspas yıkama)	5.7 A
Nominal Giriş (Şarj ve kurutma)	0.6 A
Nominal Çıkış	20 VDC 1,5 A

Ortak Sorunlar

Sorun	Çözüm
Güç veriliyor	•Pil zayıf. Robotu yuvaya yerleştirin ve kullanmadan önce şarj edin. •Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu sadece 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor	•İstasyon güce bağlı değil. Güç kablosunun her iki ucunun da düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. •Zayıf temas. İstasyon ve robotun şarj kontaklarını temizleyin. •Durum gösterge ışığının açık olduğunu kontrol edin.
Yavaş şarj	•Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır.
Robot İstasyona geri dönüyor	•Şarj kontakları kirli. Kuru bir bezle silin. •İstasyonun yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın •Robot iskeleden çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve yeniden deneyin
Anormal davranış	•Robotu yeniden başlatın.
Temizlik sırasında gürültü	•Ana fırçalar, yan fırçalar veya ana tekerlekler sıkışmış. Robotu kapatın temizleyin. •Çok yönlü tekerlek sıkışmış olabilir. Temizlemek üzere çıkarmak için bir tornavida kullanın.
WiFi'ye bağlanamıyor	•WiFi devre dışı. WiFi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. •Zayıf WiFi sinyali. Robotu daha iyi WiFi olan bir alana taşıyın. •Anormal WiFi bağlantısı. WiFi'yi sıfırlayın, en son uygulama sürümünü indirin ve yeniden deneyin. •WiFi'ye aniden bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Robot istasyondan her zaman güç tüketir mi?	•Robot, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç çekecektir, ancak güç tüketimi son derece düşüktür.
Robotun ilk üç kullanım için en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	•Hayır. Lityum-iyon pillerin hafıza etkisi yoktur. Robot tamamen şarj edildikten sonra kullanılabilir.
Robot yeniden şarj edildikten sonra temizliğe devam etmiyor.	•Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu otomatik yüklemeyi önleyecektir. •Robot manuel olarak yuvaya yerleştirilirse veya düğmelere basılarak yuvaya gönderilirse, temizliğe devam edemeyecektir.
Robot belirli noktaları kaçırmaya başlıyor	•Duvar sensörü, yükseklik sensörleri veya halı sensörü kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
Planlanmış temizlik çalışmıyor	•Robotu şarjlı tutun. Programlı temizlik yalnızca pil seviyesi %15'in üzerinde olduğunda başlar.
Durum gösterge ışığı sabit kırmızıdır	•Voltaj hatası. Yerel voltajın yuvada listelenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. •Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerektiğinde depoyu yeniden doldurun. •Kirli su tankı yerleşimini kontrol edin veya tankı gerektiği gibi boşaltın. •Temizleme tepsisi modülü veya temizleme tepsisi filtresi takılmamış veya düzgün takılmamış.

Ortak Sorunlar

Sorun	Çözüm
Boşaltma performansında azalma veya boşaltma sırasında olağandışı gürültü	•Ana fırçalar veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Kontrol edin ve yerine takın. •Filtre, hava kanalı, emme girişi, hava girişi, çöp kovası veya tek kullanımlık toz torbası tıkalı. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Azaltılmış paspas yıkama performansı	•Paspas bezleri düzgün takılmamış. Bunları bağlantılara düz bir şekilde yapıştırın. •Zemin kirli. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Derin" olarak değiştirin.
Otomatik kurutma başlatılmıyor	•Otomatik kurutma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. •Robot kurutma sırasında rıhtımdan ayrılırsa, kurutma önceden sona erecektir. •Nemli bir ortamda, kurutma performansını iyileştirmek için uygulamadaki kurutma süresinin uzatılması önerilir.
Otomatik boşaltma yapılamıyor	•Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. •İstasyontoz haznesi kapağı takılı değil. Kontrol edin ve takın. •Robot temizlik yapmadan rıhtıma geri dönerse otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. •Robot, DND modunda yuvaya döndükten sonra otomatik olarak boşaltma yapmayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boşaltmayı manuel olarak başlatın. •Robot rıhtıma manuel olarak taşınırsa otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. Manuel olarak boşaltmaya başlayın. •Pil seviyesi %10'dan düşük. Akü %10'a ulaşıncaya kadar robotu şarj edin.

Sorun	Çözüm
Paspas bezleri yıkamıyor	•Paspas bezleri kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır. •Robot rıhtımdan başlamazsa veya uygulama haritasında rıhtım bulunmazsa, paspas yıkama için rıhtıma geri dönmeyecektir. •Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerektiğinde depoyu yeniden doldurun. •Kirlı su tankı yerleşimini kontrol edin veya tankı gerektiği gibi boşaltın. •Temizleme tepsisi modülünün veya temizleme tepsisi filtresinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
Paspas bezlerinin sıcak su yıkanamaması	•Uygulamada Sıcak Su ile Paspas Yıkama özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edin.
Paspas bezi uzatılmıyor	•FlexiArm Design Extended Mopping özelliğinin uygulamada etkin olup olmadığını kontrol edin. •Paspas bezi yalnızca duvarlar ve belirli engeller boyunca uzanacaktır. •Paspas uzatma yapısının sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Yan fırça uzatılmıyor	•FlexiArm Design Extended Cleaning özelliğinin uygulamada etkin olup olmadığını kontrol edin. •Robot duvar boyunca temizlik yaparken yan fırça her köşe için veya her seferinde uzanmaz. •Yan fırçanın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.