

Roborock Qrevo S

Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce, diyagramların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



Güvenlik Bilgileri

Kullanım Koşulları

UYARI

- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte verilen çıkarılabilir şarj istasyonu Roborock EWFD24HRR'yi kullanın.
- Üründe temizlik veya bakım yapılmadan önce ürün mutlaka kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden besleme yapılmamalı veya yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

DİKKAT

- Bu ürünü çatı katı zemini, açık uçlu teras, kaydırak veya mobilya üstü gibi bariyersiz yükseltilmiş yüzeylerde kullanmayın.
- Ürünün tıkanmasını önlemek ve değerli eşyaların zarar görmesini önlemek için, temizlemeden önce hafif eşyaları (naylon poşetler gibi) ve kırılabilir nesneleri (vazolar gibi) yerden kaldırın.
- Robotun veya zeminin çizilmesini önlemek için ürünü sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam ve çiviler gibi) temizlemek için kullanmayın.
- Robotu depoya kaldırmadan önce tamamen şarj edin, kapatın ve ardından serin ve kuru bir yer seçin. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir yeniden şarj edin.
- Toz istasyonunun vakum girişinin yakınına herhangi bir nesne koymayın.
- Olası yaralanmaları önlemek için parmaklarınızı şarj istasyonun dişiğine sokmayın.
- Ürünü bebek veya çocuğun uyuduğu odada çalıştırmayın.
- Robotu dikey tampon, üst kapak, yan fırça veya tampon kullanarak taşımayın. Bağlantı istasyonunu, bağlantı tabanını, su deposu kollarını veya toz haznesi kapağını kaldırarak hareket ettirmeyin.
- Robotun bağlantı istasyonuyla uyumlu olduğundan emin olun; aksi takdirde boşaltma veya şarj işlemi başarısız olabilir.
- Şarj istasyonu taşları, kâğıt artıklarını veya hava kanalı tıkayabilecek diğer nesneleri toplamak için kullanmayın. Hava kanalı tıkanırsa hemen temizleyin.
- Şarj istasyonu ateşten, ısıdan ve sudan uzak, sert, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya konumlardan kaçın.
- Çalışır durumda olsun ya da olmasın, ürünün veya yerleştirme istasyonunun üzerine herhangi bir nesne, çocuk veya evcil hayvan koymayın veya üzerini herhangi bir öğeyle (toz geçirmez kapak dâhil) kapatmayın.
- Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi çekmeyin.
- Bağlantı birimini, ateş çakmağı, benzin ve yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toner gibi yanıcı veya patlayıcı nesneleri almak için kullanmayın.
- Robotu ve şarj istasyonu yıkamayın.
- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın, uygunsuz kullanımdan doğacak her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.
- Temizlemeden önce çöp kutusunun, yıkanabilir filtrenin, toz torbasının, yan fırçanın, paspas bezlerinin, ana fırçanın ve ana fırça kapağının yerine takıldığından emin olun.
- Robotun veya şarj istasyonun üzerine oturmayın veya ayakta durmayın.

Güvenlik Bilgileri

- Korozyonu veya hasarı önlemek için su haznesinde herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizleme solüsyonunu kullanın.
- Merdiven gibi yükseltilmiş alanların yakınına alçak nesneler (ayakkabı, paspas gibi) koymayın, aksi takdirde robot, arızalı sensörlerden dolayı düşebilir.
- Su hasarını önlemek için robotun çalıştığı zeminde su bulunmadığından emin olun.

Pil ve Şarj İşlemi

UYARI

- Besleme voltajının bağlantı istasyonunda listelenen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
- Olası duman, ısı veya yangını önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Ürünü herhangi bir tür güç adaptörüyle kullanmayın; bu, tehlikeye neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Şarj istasyonu gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalabilecek veya voltajın dengesiz olduğu bir alana yerleştirildiyse koruma önlemleri alın.
- Bağlantı birimini depoya kaldırmadan önce güç kablosunu çıkarın.
- Atık pilleri atmayın, profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.
- Ürünü taşımak için mutlaka kapalı ve kapalı olduğundan emin olunuz ve su depolarında kalan sıvıyı boşaltınız. Orijinal ambalajda olması tavsiye edilir.

A Ürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizlemeye başlamak için basın

Güç gösterge ışığı

- Beyaz: Pil seviyesi> 15%
- Kırmızı: Pil seviyesi< 15%
- Nefes alma: Şarj etme veya başlatma
- Kırmızı renkte yanıp sönüyor: Hata



Şarj İstasyonu

- Press to return to dock/start emptying
- Press and hold to start spot cleaning/mop washing

Not: Temizleme veya kenetleme sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Şarj İstasyonu Bulucu

A1-2—Reaktif Teknoloji Engellerden Kaçınma Sensörü

A2 Robot (Altından Görünüm)

A2-1—Duvar Sensörü

A2-2—Çok Yönlü Tekerlek

A2-3—Halı Sensörü

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Tekerlek

A2-6—Ana Fırça

A2-7—Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2-8—Mop Bezleri

A2-9—Yükseklik Sensörü

A3 Robot (Üst Kapak Açık)

A3-1—Dikey Tampon

A3-2—Lidar Sensörü

A3-3—WiFi Gösterge Işığı

- Kapalı: WiFi devre dışı/Şarj oluyor
- Yavaşça yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor
- Hızla yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Sabit: WiFi bağlı

A3-4—R Sıfırlama Düğmesi

A3-5—Çöp Kutusu

A3-6—Şarj Kontakları

A3-7—İletişim Sensörü

A3-8—Hava Çıkışı

A3-9—Konumlandırma Düğmesi

A3-10—Otomatik Vakum Noktası

A3-11—Otomatik Kaldırma ve Döndürme Paspas Modülleri

A3-12—Vakum Girişi

A3-13—Tampon

A4 Mop Bezi Montajı

A4-1—Kanca ve Döngü Pedleri

A4-2—Mop Aksı

Not: Paspas bezlerini yerine sabitleyin.

A5 Mop Bezi

A6 Çöp Kutusu

A6-1—Çöp Kutusu Mandalı

A6-2—Hava Girişi

A6-3—Yıkınabilir Filtre

A6-4—Vakum Girişi

A7 Şarj İstasyonu Tabanı

A8 Güç kablosu

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 Şarj İstasyonu

A10-1—Su Haznesi Tutamağı

A10-2—Su Haznesi Mandalı

A10-3—Kırmızı Su Haznesi

A10-4—Toz Haznesi Kapağı

A10-5—Şarj Kontakları

A10-6—Robot Doldurma Noktası

A10-7—Vakum Girişi

A10-8—Temiz Su Haznesi

A10-9—Durum Gösterge Işığı

- Nefes alma: Boşaltma/Paspas yıkama
- Kırmızı: Şarj istasyonu hatası
- Kapalı: Kapalı/Şarj oluyor

A10-10—Su Çıkışı

A10-11—Hava Çıkışları

A10-12—Şarj İstasyonu Tabanı

A10-13—Filtre

A10-14—Toz Torbası Yuvası

A10-15—Şarj İstasyonu Yeri İşareti

A10-16—Temiz Su Sebilleri

A10-17—Su Seviyesi Şamandırası
A10-18—Temizleme Haznesi Filtresi
A10-19— Temizlik Haznesi

A11 Güç Kablosu Saklama

A11-1—Kablo Çıkışları
A11-2—Güç Bağlantı Noktası
A11-3—Kablo Saklama Yuvası

B Kurulum

B1 Önemli Bilgiler

B1-1—Kabloları, sert veya keskin nesneleri (çivi ve cam gibi) ve gevşek eşyaları yerden kaldırın ve dengesiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli eşyaları hareket ettirerek eşyaların birbirine karışması, çarpması nedeniyle kişisel yaralanmayı veya maddi hasarı önleyin.

B1-2—Robotu yüksek bir alanda kullanırken, kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilecek kazara düşmeleri önlemek için her zaman güvenli bir fiziksel bariyer kullanın.

Not: Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca onu takip edin ve olası sorunlara dikkat edin. Robot ilerideki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecektir.

B2 Parçalar

B2-1—Şarj istasyonunu sert ve düz bir zemine yerleştirin.

Tabanın her iki tarafını da sıkıca bastırarak tabanı takın ve ardından ortadaki bağlantı parçasını bir tıklama sesi duyuncaya kadar bastırın.

B2-2—Tıklayın

Not: Şarj istasyonunu taşıırken, düşmesini önlemek için su depolarını sabitleyin.

B2-3—Güç kablosunu bağlantı istasyonunun arkasına bağlayın ve fazla kabloyu depolama yuvasının içinde tutun.

Not: Güç kablosu her iki taraftan da çıkabilir.

B2-4—Bir tıklama sesi duyuncaya kadar paspas akşlarını robotun içine hizalayın ve takın.

B2-5—Tıklayın

B3 Şarj İstasyonunu Yerleştirin

Yaklaşık 0,9 m (2,9 ft) yüksekliğinde, 0,4 m (1,3 ft) uzunluğunda ve 1,2 m (3,9 ft) genişliğinde bir boşluk bırakın. Şarj istasyonunu sert ve düz bir zemine (ahşap/fayans/beton vb.), duvara yaslanacak şekilde yerleştirin. Mobil uygulamayla daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir Wi-Fi'ye sahip olduğundan emin olun ve ardından fişi takın ve şarj istasyonu durum göstergesi ışığının açık olduğundan emin olun.

B3-1— Yaklaşık 0.9 m (2.9 ft)

B3-2— Yaklaşık 0.4 m (1.3ft)

B3-3— Yaklaşık 1.2 m (3.9 ft)

Notlar:

- Güç kablosu yere dikey olarak sarkıyorsa robot tarafından yakalanabilir ve bu da şarj istasyonunun hareket etmesine veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- Şarj istasyonu durumu göstergesi ışığı, şarj istasyonu açıldığında yanar, robot şarj olurken söner.

- Bir hata oluştuğunda bağlantı istasyonu durum göstergesi ışığı kırmızıya döner.
- Şarj istasyonu ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya yerlerden kaçın.
- Şarj istasyonun yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirilmesi, bağlantı biriminin devrilmesine ve yerleştirme ve kalkış sorunlarına neden olabilir.
- Şarj istasyonun doğrudan güneş ışığından veya bağlantı noktası konumu işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun; aksi takdirde robot şarj istasyonuna dönemeyebilir.
- Şarj istasyonu temiz su haznesi, kirli su haznesi, toz haznesi kapağı, tek kullanımlık toz torbası veya temizleme haznesi olmadan kullanmayın.
- Şarj istasyonunun bakımını bakım talimatlarına göre yapın. Şarj istasyonunu ıslak bir bez veya kağıt mendille temizlemeyin.
- Tüm tabanlar fabrikadan çıkmadan önce su bulaşlı testlere tabi tutulur. Tabanın suyolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Gücü Açma ve Şarj Etme

Robotu açmak için düğmeyi  basılı tutun. Güç ışığı sabit yanana kadar bekleyin ve ardından robotu şarj olması için şarj istasyonuna yerleştirin. Şarj istasyonun açık olduğundan emin olun. Robotun şarj edilmek üzere otomatik olarak bağlantı noktasına dönmelerini sağlamak için robotun üzerindeki düğmeye  basın. Robot, yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu şarjlı tutun.

B4-1—Yerleştirme İstasyonu Durum

Göstergesi ışığı kapanır, Robot Güç Göstergesi ışığı yanıyor: Şarj oluyor

Not: Pil zayıf olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda robotu şarj olması için istasyona yerleştirin.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirin

Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock"u arayın veya QR kodunu tarayın.



2. Wi-Fi'yi Sıfırlayın

- Üst kapağı açın ve Wi-Fi gösterge ışığını bulun.
- "Wi-Fi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar  ve  düğmelerini basılı tutun. Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Robot daha sonra bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not: Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş şifreniz veya başka bir nedenden dolayı robota bağlanamıyorsanız Wi-Fi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekle

Roborock uygulamasını açın, "Bağlanmak için Tara" veya "Cihaz Ara" düğmesine dokunun ve uygulamada belirtildiği şekilde cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle gerçek süreç değişiklik gösterebilir. Uygulamada sağlanan kılavuzu izleyin.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi desteklenir.
- Robot bağlantı için 30 dakikadan fazla beklerse Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız devam etmeden önce Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Kullanım İçin Talimatlar

Açık/Kapalı

Robotu açmak için düğmeyi  basılı tutun. Güç gösterge ışığı yanacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robotu kapatmak ve temizleme döngüsünü tamamlamak için  düğmeyi basılı tutun.

Not: Robot şarj edilirken kapatılamaz.

Su Haznesinin Doldurulması

Temiz su haznesini çıkarıp açın ve depoyu MAX'a kadar suyla doldurun. Kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve hazneyi tekrar yerine yerleştirin.

Notlar:

- Korozyonu veya hasarı önlemek için su haznesine herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizleme süsünü kullanın.
- Robotun kayma nedeniyle hatalı çalışmasını önlemek için çok fazla temizleme süsünü eklemeyin.
- Su haznesinin deformasyonunu önlemek için tanka sıcak su koymayın.
- Su haznesinde su izleri kalırsa, yeniden takmadan önce bunları silerek temizleyin.

Temizliğe Başlamak

Temizlemeye başlamak için  düğmeye basın

Robot, odayı taramasına göre temizlik rotasını planlayacaktır. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını çizer ve ardından bölgeyi zikzak deseninde doldurur. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir şekilde temizliyor.

- C2-1—Bölge 1 – Temizlendi.
C2-2—Bölge 2 – Temizlendi.
C2-3—Bölge 3 – Devam Ediyor.
C2-4—Bölge 4 – Sonraki Bölge.

Notlar:

- Robotun otomatik olarak süpürme yapmasına ve şarj istasyonuna dönmesine olanak sağlamak için robotu şarj istasyonundan bağlatın. Temizlik sırasında istasyonu hareket ettirmeyin.
- Pil seviyesi çok düşerse temizlik başlatılamaz. Temizliğe başlamadan önce robotun şarj olmasına izin verin.
- Temizlemeden önce kabloları (bağlantı istasyonunun güç kabloları dâhil) ve değerli eşyaları yerden kaldırın. Gevşek eşyalar robot tarafından sürükenebilir, bu da elektrikli cihazların bağlantısının kesilmesine veya kabloların ve eşyaların hasar görmesine neden olabilir.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa alan iki kez temizlenecektir.
- Temizleme döngüsü sırasında pil azalırsa robot otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner. Robot şarj edildikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.
- Robot, halıyı temizlerken paspas bezi tutucularını geri çekecektir. Bundan kaçınmak için uygulamada halıyı girilmez bölge olarak da ayarlayabilirsiniz.
- Her temizlik işine başlamadan önce paspas bezlerinin düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Nokta Temizleme

Duraklatma modunda nokta temizlemeyi başlatmak için  düğmeyi basılı tutun. Temizleme aralığı: Robot, kendi merkezli 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) kare alanı temizler.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek ve beklemede olacaktır.

Duraklat

Robot çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizlemeye devam etmek için  düğmeye basın ve robotu şarj istasyonuna geri göndermek için  düğmeye basın.

Not: Duraklatılmış bir robotun istasyona manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Uyku

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa uyku moduna geçecek ve güç gösterge ışığı birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduya geçmeyecektir.
- Robot, 12 saatten fazla uyku modunda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındır. DND modunu devre dışı bırakmak veya DND süresini değiştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. DND açıkken robot otomatik olarak temizlemeye devam etmeyecek, güç göstergesi ışığı sönecek ve sesli mesajın ses düzeyi azalacaktır.

Paspas Bezlerinin Yıkınması

Temizlik sırasında robot, paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak

için paspas yıkamak ve su tankını yeniden doldurmak için ne zaman istasyona dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirler. Temizlik sırasında robotu paspas yıkamaya geri göndermek için uygulamadaki Şarj istasyonu düğmesine dokununuz. Robot şarj olurken, robotun üzerindeki  düğmeyi basılı tutunuz veya yıkamayı manuel olarak başlatmak için uygulamadaki Yıkama düğmesine dokununuz. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Notlar:

- Robotun paspası otomatik olarak yıkamasına izin vermek için robotu istasyondan başlatın ve temizlik sırasında istasyonu hareket ettirmeyin.
- Uygulamada paspas yıkama sıklığı ve yıkama modu değiştirilebilir.

Boşaltma

Robot temizlikten sonra istasyona döndüğünde otomatik boşaltma otomatik olarak başlayacaktır. Manuel olarak boşaltmak için yerleştirilmiş robottaki düğmeye  basın veya uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Otomatik boşaltma uzun süre kullanıldan bırakıldığında, çöp kutusunu manuel olarak boşaltın ve optimum boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık manuel boşaltma yapmaktan kaçınınız.

Kurutma

Paspas yıkama veya temizlik tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Şarj İşlemi

Temizledikten sonra robot şarj olmak için otomatik olarak istasyona dönecektir. Duraklatma modunda, robotu şarj istasyonuna geri göndermek için düğmeye  basın. Robot şarj olurken güç gösterge ışığı sönecektir.

Not: Robot istasyonu bulamazsa otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Yeniden şarj etmek için robotu manuel olarak istasyona yerleştirin.

Hata

Bir hata olursa robotun üzerindeki güç ışığı kırmızı renkte yanıp söner veya bağlantı istasyonundaki durum ışığı sabit kırmızı renkte yanar. Uygulamada bir açılır bildirim alınır ve sesli uyarı verilebilir.

Notlar:

- Robot, arızalı bir durumda 10 dakikadan fazla bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Arızalı bir robotun istasyona manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Sistemi Sıfırlama

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa Reset düğmesine basarak sistemi sıfırlayınız.

Not: Sistemin sıfırlanmasının ardından planlı temizlik ve WiFi gibi mevcut ayarlar fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Robot, sistem sıfırlandıktan sonra düzgün çalışmıyorsa açın. Düğmeyi basılı tutun ve aynı zamanda "Fabrika ayarları geri yükleniyor" sesli mesajını duyana kadar Sıfırla düğmesine  basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına döndürülecektir.

D Düzenli Bakım

Not: Değişirme sıklığı duruma göre değişiklik gösterebilir. Anormal aşınma meydana gelirse parçaları derhal değiştirin.

D1 Ana Fırça

• 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

- D1-1—Ana Fırça Kapağı
- D1-2—Ana Fırça Kapağı Mandalları
- D1-3—Ana Fırça
- D1-4—Ana Fırça Başlıkları
- D1-5—Ana Fırça Yatağı

D1-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için ana fırça mandallarına basın.

D1-7—Ana fırçayı dışarı çekin ve ana fırça yatağını çıkarın. Kapakları çıkarmak için ana fırça kapaklarını belirtilen kilit açma yönünde döndürün ve ana fırçanın her iki ucunda dolaşan saçları veya kiri temizleyin.

D1-8— Ana fırçayı yeniden takın.

D1-9—fırça kapağını yeniden takın. Dört dişin yuvaya tam olarak oturduğundan emin olun ve ardından bir klik sesi duyuncaya kadar ana fırça kapağına bastırarak kilitleyin.

Notlar:

- Ana fırça ıslak bir bezle silinmelidir. Ana fırça ıslaksa doğrudan güneş ışığından uzakta ağır havada kurutun.
- Ana fırçayı temizlemek için aşındırıcı temizleme sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

D2 Yan Fırça

• Aylık olarak temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

Yan fırça vidasını sökün. Yan fırçayı çıkarıp temizleyin. Fırçayı takın ve vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

• Gerekli gibi temizleyin.

D3-1—Aksı kaldırıp tekerleği çıkarmak için küçük bir tornavida gibi bir alet kullanın.

Not: Çok yönlü tekerlek tutucusu çikanamaz.

D3-2—Saç ve kiri temizlemek için tekerleği ve aksı suyla durulayın. Tekerleği kurutun ve yerine sıkıca bastırarak yeniden takın.

D4 Ana Tekerlek

• Gerekli gibi temizleyin.

Ana tekerleği yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

D5 Çöp kutusu

• Gerekli gibi temizleyin.

D5-1—Robotun üst kapağını açın ve çöp kutusunu çıkarmak için çöp kutusu mandalına basın.

D5-2—Yıkanebilir filtreyi açın ve çöp kutusunu boşaltın.

D5-3—Çöp kutusunu temiz suyla doldurun ve yıkanebilir filtreyi tekrar takın. Çöp kutusunu yavaşça sallayın ve ardından kirli suyu dökün.

Not: Tıkanmayı önlemek için herhangi bir temizleme sıvısı olmadan yalnızca temiz su kullanın.

D5-4—Çöp kutusunu ve yıkanebilir filtreyi kurumaya bırakın.

D6 Yıkanebilir Filtre

• 2 haftada bir temizleyin ve filtreyi 6-12 ayda bir değiştirin.

D6-1—Filtreyi çıkarın.

D6-2—Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve mümkün olduğu kadar fazla kiri temizlemek için hafifçe vurun.

Not: Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine elleriniz, fırçanız veya sert nesnelerle dokunmayın.

D6-3—Filtrenin iyice kuruması için en az 24 saat bekleyin ve tekrar takın.

D7 Mop Bezleri

• Gerekli gibi temizleyin ve 1-3 ayda bir değiştirin.

D7-1—Paspas bezini paspas bezi tutucusundan çıkarın. Paspas bezini temizleyin ve havayla kurutun.

Not: Kirli bir paspas bezi yıkama performansını etkileyecektir. Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2—Paspas bezini tutucuya yerine ve sıkıca yapıştırın.

D8 Robot Sensörleri

• Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın:

D8-1—Şarj İstasyonu Bulucu

D8-2— Reaktif Teknoloji Engellerden

Kaçınma Sensörü

D8-3— Duvar Sensörü

D8-4— İletişim Sensörü

D8-5— Halı Sensörü

D8-6— Dört Yükseklik Sensörü

D9 Şarj İstasyonun Taşınması

Şarj istasyonu yukarı kaldırın ve hareket ettirin. Şarj istasyonun düşmesini önlemek için istasyon tabanını, su haznesi tutamaklarını veya toz haznesi kapağını doğrudan kaldırarak istasyonu hareket ettirmeyin.

D10 Kirli Su Haznesi

• Gerekli olduğu gibi temizleyin

Kirli su haznesinin kapağını açın ve kirli suyu boşaltın, hazneyi temiz suyla doldurun, kapağı kapatın ve çalkalayın. Kapağı kapatın ve tekrar takın.

D11 Şarj Temas Alanları

• Aylık temizlik yapın.

Robot ve istasyon üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

D12 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Değiştirilmesi

• Gerekli olduğu gibi değiştirin.

D12-1—Toz haznesi kapağını çıkarın.

D12-2—Tek kullanımlık toz torbasını ok yönünde çıkarın ve atın.

Notlar:

- Toz torbası sapı, sızıntıyı önlemek için çıkarıldığında torbayı kapatır.
- Torba olmadan otomatik boşaltmayı önlemek için toz haznesi kapağını kapatmadan önce daima bir toz torbası takın. Otomatik boşaltmayı uygulamada da devre dışı bırakabilirsiniz.

D12-3— Filtrenin etrafını kuru bir bezle temizleyin. Yuva boyunca yeni bir tek kullanımlık toz torbası takın ve boşaltma performansını en üst düzeye çıkarmak için toz torbasını açın.

Not: Atıkların kaçmasını ve toz istasyonuna zarar vermesini önlemek için tek kullanımlık toz torbasının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.

D12-4—Toz haznesi kapağını kapatın ve iyice kapatıldığından emin olun.

D13 Temizleme Haznesi

• Gerekli olduğu gibi değiştirin.

D13-1—Temizleme haznesini çıkarın.

D13-2—Temizleme tankını ve filtreyi suyla durulayın.

D13-3—Temizleme haznesini tekrar takın.

Temel parametreler

Robot

Model	QX1PEC
Pil	14.4 V/5200 mAh (TYP) lityum iyon pil
Nominal Giriş	20VDC 1.5A
Şarj Süresi	Yaklaşık 4 saat
Kullanım Ömrü	10 Yıl

Not: Seri numarası robotun alt tarafındaki etikette bulunmaktadır.

Yıkama Doldurma Boşaltma İstasyonu

Model	EWFD24HRR
Anma Giriş Voltajı	220-240VAC
Nominal Frekans	50-60Hz
Nominal Giriş (Toz toplama)	3A
Nominal Giriş (Tozsuz toplama)	0.6A
Nominal Çıkış	20VDC 1.5A
Pilin Şarj Edilmesi	14.4 V/5200 mAh (TYP) lityum iyon pil

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Açılmıyor	• Düşük pil, Robotu şarj istasyonuna koyun ve kullanmadan önce şarj edin. • Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek, Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor	• Şarj istasyonu güce bağlı değil, Güç kablosunun her iki ucunun da düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Zayıf bağlantı, Şarj istasyonunun ve robotun şarj temas noktalarını temizleyin. • Şarj istasyonu gösterge ışığının açık olduğunu doğrulayın.
Yavaş şarj.	• Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır. • Şarj kontakları kirli, Bunları kuru bir bezle silin.
Şarj istasyonuna dönmüyor	• Şarj istasyonunun yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın. • Robot şarj istasyonundan çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin. • Şarj istasyonu bağlantı noktası bulucu kirli olabilir. Kuru bir bezle silin.
Temizlik sırasında gürültü var	• Ana fırça, yan fırça veya ana tekerlekler sıkışmış olabilir, Robotu kapatın ve temizleyin. • Çok yönlü tekerlek sıkışmış olabilir. Temizlemek amacıyla çıkarmak için bir tornavida kullanın.

Sorun	Çözüm
WiFi'ye bağlanamıyor.	• WiFi devre dışı, WiFi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. • Zayıf WiFi sinyali, Robotu WiFi alımının iyi olduğu bir alana taşıyın. • Anormal WiFi bağlantısı, WiFi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin. • WiFi'ye aniden bağlanamıyor Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir, Sorun giderme konusunda yardım için Roborock Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
Robot şarj istasyonundayken sürekli güç tüketiyor mu?	• Robot, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç çekecek, ancak güç tüketimi son derece düşük.
Robotun ilk üç kullanımında en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	• Hayır, Lityum iyon pillerin hafıza etkisi yoktur, Robot tamamen şarj edildikten sonra kullanılabilir.
Şarj edildikten sonra temizlik devam etmiyor.	• Robotun DND modunda olmaması temizliği önleyecektir. • Kullanıcılar yeniden şarj etmek için düğmeye basarsa veya robotu manuel olarak tekrar bağlantı istasyonuna yerleştirirse robot temizlemeye devam etmeyecektir.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Robot aniden belli bir noktayı kaçırıyor.	• Duvar sensörü, yükseklik sensörleri veya halı sensörü kirli olabilir. Bunları yumuşak ve kuru bir bezle silin.
Programlar etkili değil.	• Programlar yalnızca pil %15'in üzerinde olduğunda geçerli olacaktır.
Şarj istasyonundaki LED durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanıyor.	• Voltaj hatası Yerel voltajın şarj istasyonunda listelenen gereksinimleri karşıladığını kontrol edin. • Temiz su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. • Kirli su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın. • Temizleme haznesinin veya temizleme haznesi filtresinin doğru şekilde takıldığından emin olun.
Boşaltma performansında azalma veya boşaltma sırasında alışılmadık gürültü var.	• Ana fırça veya ana fırça kapağı düzgün şekilde takılmamış. Kontrol edip yerine takın. • Filtre, hava kanalı, vakum girişi, hava girişi, çöp kutusu veya toz torbası tıkalı Tıkanmaları gidermek için temizleyin.
Paspas yıkama performansını düşük.	• Paspas bezleri düzgün takılmamış. Tekrar takın. • Zemin kirli. Daha iyi temizlik için uygulamadaki paspas yıkama modunu değiştirin.
Otomatik kurutma başlatılmıyor.	• Otomatik kurutma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. • Otomatik kurutma yalnızca paspaslama veya paspasla yıkama sonrasında başlar.

Sorun	Çözüm
Otomatik boşaltma yapılmıyor.	• Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. • Şarj istasyonu toz haznesi kapağı takılı değil Kontrol edin ve takın. • Robotun temizlemeden istasyona dönüşü durumunda otomatik boşaltma tetiklenmez. • Robot, Rahatsız Etmeyin (DND) modunda bağlantı istasyonuna döndükten sonra otomatik olarak boşaltmayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boşaltmayı manuel olarak başlatın.
Paspas bezleri yıkanamıyor.	• Paspas kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır. • Robot temizliği istasyonundan başlamazsa veya yıkamak için istasyona geri dönmeyi. • Temiz su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. • Kirli su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın. • Temizleme haznesinin veya temizleme hazne filtresinin doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

Esentepe Mah. Bü yükdere Cad.
Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Tel 0850 308 6777
info@recciteknoloji.com

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / İthalatçı firmanın

Ünvanı - RECCİ TEKMOLOJİ A.Ş.
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Telefonu -0 850 308 67 77
Faksı - 0 212 319 50 50
e-posta - info@recciteknoloji.com

Firma yetkilisinin imzası - Kaşesi

RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273425
Tic. Sic. No: 734 254 0230

Malın

Cinsi - Robot Süpürge
Markası - Roborock
Modeli - Q REVO S / QX1PEC
Bandrol ve seri no -
Teslim tarihi ve yeri -
Garanti süresi - 2 yıl
Azami tamir süresi - 20 iş günü

Satıcı firmanın

Ünvanı -
Adresi -
Telefonu -
Faksı -
e-posta: -
Fatura tarih ve no -
Teslim tarihi ve yeri -
Firma yetkilisinin imzası - Kaşesi

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az 4 defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

ÜN VAN: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:171/2 -4.Kat

Metrocity Avm Şişli/İSTANBUL

İletişim - Whatsapp Hattı: 0850 308 67 77

Mail: teknikservis@recciteknoloji.com



**Kullanım Kılavuzu ve
Web sitesi için
QR kodu okutunuz.**