



Roborock Q Revo

Robot Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce, diyagramların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

İçindekiler

04	Güvenlik Bilgisi
05	Pil ve Şarj
05	Uluslararası Sembollerin Açıklaması
06	FCC/IC Beyanı
07	Ürüne Genel Bakış
08	Kurulum
08	Uygulamaya Bağlanma
09	Kullanım için talimatlar
11	Rutin bakım
12	Temel parametreler
13	Çevre Koruma Açıklaması
14	Ortak sorunlar

Güvenlik Bilgisi

UYARI

- Yalnızca roborock EWFD11LRR veya EWFD12LRR yerleştirme istasyonu ile kullanım içindir.
- Diğer cihazların kablolarını temizlenecek alanın dışına yerleştirin.
- Elektrikli süpürgeyi bebek veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- Temizlenecek zeminde yanan mumların veya kırılabilir nesnelerin bulunduğu bir alanda elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
- Elektrikli süpürgeyi yanlışlıkla çarpabileceği veya çarpabileceği mobilyaların üzerinde yanan mumların bulunduğu bir odada elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
- Çocukların elektrikli süpürgeyi üzerine oturmasına izin vermeyin.
- Robotu dikey tampon, üst kapak veya tampon kullanarak taşımayın. Bağlantı birimini, bağlantı tabanını, su deposu tutamaklarını veya toz haznesi kapağını kaldırarak hareket ettirmeyin.
- Bağlantı birimini ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya yerlerden kaçınin.
- Ürün kullanılmadığında, temizlik veya bakım yapılmadan önce ürün mutlaka kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine ürünün güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. dahil olmuştur. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pili veya şarj ünitesini sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Bağlantı istasyonu gök gürültüsü sağanak yağışlara maruz kalabilecek veya voltajın dengesiz olduğu bir alana yerleştirildiyse koruma önlemleri alın.

Güvenlik Bilgisi

Pil ve Şarj

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazda polarize bir fiş bulunmaktadır (bir bıçak diğerinden daha geniştir). Bu fiş, polarize bir prize yalnızca tek yönde takılabilir. Fiş prize tam oturmuyorsa fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa, uygun prizin takılması için yetkili bir elektrikçiye başvurun. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
- Şarj ünitesini ısıdan (radyatörler gibi) uzak tutun.
- Şarj temas noktalarını ıslak bezle veya ıslak ellerle silmeyin.
- Robotu kapatın ve nakliye için orijinal ambalajı kullanın.
- Robotu depoya koyacaksanız, tamamen şarj edin ve serin ve kuru bir yere koymadan önce kapatın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- Sıcaklık 40°C'den (104°F) yüksek veya 4°C'den (39°F) düşük olduğunda veya zeminde herhangi bir sıvı veya yapışkan madde varken ürünü kullanmayın.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

~ – ALTERNATİF AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5032 (2009-02)]

≡ – DOĞRU AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5031 (2009-02)]

FCC/IC Beyanı

Uyumluluk Bilgileri	
Ürün adı	Şarj Üniteli Robot Elektrikli Süpürge
ürün modeli	Robot Elektrikli Süpürge Modeli: QX0PEA Boş Yıkama Doldurma Yuvası: EWFD11LRR, EWFD12LRR
Uygunluk bildirimi	Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmemelidir. Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma'nın lisanstan muaf RSS'leriyle uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmemelidir.
Sorumlu tarafın ABD'deki yazışmaları	
Şirket	Roborock Teknoloji A.Ş.
Adres	ODA 1227, 12. KAT, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-posta	destek@roborock.com

Aürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güçlü temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizlemeye başlamak için basın

Güç göstergesi

- Beyaz: Pil seviyesi ≥ %20
- Kırmızı: Pil seviyesi < %20
- Titreşimli: Şarj oluyor veya başlatılıyor
- Kırmızı renkte yanıp sönüyor: Hata



— Dock

- Bağlantı istasyonuna dönmek/boşaltmayı başlatmak için basın
- Nokta temizleme/yıkama paspasını başlatmak için basılı tutun

Not: Temizleme veya kenetleme sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Yerleştirme İstasyonu Bulucu

A1-2—Reaktif Teknoloji Engellerinden Kaçınma Sensör

A2 Robot (Altından Görünüm)

A2-1—Duvar Sensörü

A2-2—Çok Yönlü Tekerlek A2-3—

Halı Sensörü

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Çark

A2-6—Ana Fırça

A2-7—Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2-8—Paspas Bezleri

A2-9—Eşik Sensörleri

A3 Robot (Üst Kapak Açık)

A3-1—Dikey Tampon

A3-2—LiDAR Sensörü

A3-3—WiFi Göstergesi

- Kapalı: WiFi devre dışı
- Yavaşça yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor
- Hızla yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Sabit: Wi-Fi bağlı

A3-4—Sıfırlama Düğmesi

A3-5—Çöp Kutusu

A3-6—Şarj Kontakları

A3-7—Paspas Yıkama Sensörü

A3-8—Konumlandırma Düğmesi A3-9—

Kendiliğinden Doldurulan Bağlantı Noktası

A3-10—Otomatik Kaldır ve Döndür Paspas Modüller

A3-11—Hava Çıkışı

A3-12—Tampon

A4 Paspas Bezi Montajı

A4-1—Cırt Cırtlı Pedler A4-2—

Paspas Aksı

Not: Paspas bezlerini yerine sabitleyin.

A5 Paspas Bezi

A6 Çöp kovası

A6-1—Çöp Kutusu Mandali

A6-2—Emme Girişi

A6-3—Yıkanebilir Filtre

A6-4—Hava Girişi

A7 Bağlantı İstasyonu Tabanı

A8 Güç kablosu

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 Rıhtım

A10-1—Su Tankı Tutamağı

A10-2—Su Tankı Mandali

A10-3—Kırlı Su Deposu

A10-4—Toz Kabi Kapağı A10-5—Şarj

Kontakları A10-6—Kendiliğinden

Doldurulan Bağlantı Noktası

A10-7—Emme Girişi

A10-8—Temiz Su Deposu

A10-9—Durum Gösterge İşığı

- Darbeleri: Boşaltma/Paspas yıkama
- Kırmızı: Bağlantı istasyonu hatası
- İşık kapalı: Kapalı/Şarj oluyor

A10-10—Su Çıkışı

A10-11—Hava Çıkışı

A10-12—Dock Tabanı

A10-13—Filtre

A10-14—Toz Torbası Yuvası

A10-15—Yerleştirme Yeri İşareti

A10-16—Su Seviyesi Şamandırası

A10-17—Temizleme Tankı Filtresi

A10-18—Temizleme Tankı

A11 Güç Kablosu Depolama

A11-1—Kablo Çıkışları

A11-2—Güç Bağlantı Noktası

A11-3—Kablo Depolama Yuvası

B Kurulum

B1 Önemli bilgi

B1-1—Düzenli kablolar, sert veya keskin nesneler (çivi ve cam gibi) ve yerdeki eşyaları gevşetin ve dengersiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli eşyaları hareket ettirin; böylece eşyaların robota dolanması, çarpması veya devrilmesinden kaynaklanan kişisel yaralanma veya mal hasarını önleyin.

B1-2—Robotu yükseltilmiş bir konumda kullanırken Kişisel yaralanma veya maddi hasarları sonuçlanabilecek kazara düşmeleri önlemek için her zaman güvenli bir fiziksel bariyer kullanın.

Not: Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca onu takip edin ve olası sorunlara dikkat edin. Robot ilerideki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecektir.

B2 Toplantı

B2-1—Bağlantı birimini sert ve düz bir zemine yerleştirin. Tabanın her iki tarafını da sıkıca bastırarak tabanı takın ve ardından ortadaki bağlantı parçasını klik sesi duyuncaya kadar bastırın.

Not: Bağlantı istasyonunu taşıırken, düşmesini önlemek için su depolarını sabitleyin.

B2-2—Güç kablосunu arkaya bağlayın ve fazla kabloyu depolama yuvasının içinde tutun.

Not: Güç kablосu her iki taraftan da çıkabilir.

B2-3 —Paspas akıslarını robota takın
"klik" sesini duyana kadar yerinde tutun.

B2-4—Tıklamak

B3 Dock'u yerleştirin

Yaklaşık 1 m (3,3 ft) yüksekliğinde, 0,46 m (1,5 ft) uzunluğunda ve 1,2 m (3,9 ft) genişliğinde bir boşluk bırakın. Bağlantı istasyonunu sert ve düz bir zemine (ahşap/fayans/beton vb.), duvara yaslanacak şekilde yerleştirin. Mobil uygulamaya daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir Wi-Fi'ye sahip olduğundan emin olun ve ardından fişi takın ve bağlantı istasyonu durum göstergesi ışığının açık olduğundan emin olun.

B3-1—Yaklaşık 1 m (3,3 ft)

B3-2—Yaklaşık 0,46 m (1,5 ft)

B3-3—Yaklaşık 1,2 m (3,9 ft)

Notlar:

- Güç kablосu yere dikey olarak sarkarsa robot tarafından yakalanabilir ve bu da bağlantı istasyonunun hareket etmesine veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- Bağlantı istasyonu durumu gösterge ışığı, bağlantı istasyonu açıldığında yanar, robot şarj olurken kapalıdır.
- Bir hata oluştuğunda bağlantı istasyonu durum göstergesi ışığı kırmızıya döner.
- Bağlantı birimini ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya yerlerden kaçının.
- Bağlantı biriminin yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirilmesi, bağlantı biriminin devrilmesine neden olabilir ve yerleştirme ve kalış sorunlarına neden olabilir.
- Bağlantı birimini doğrudan güneş ışığından veya bağlantı noktası konum işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun; aksi takdirde robot bağlantı istasyonuna dönemeyebilir.
- Bağlantı birimini temiz su deposu, kirli su deposu, toz haznesi kapağı, tek kullanımlık toz torbası veya temizleme haznesi olmadan kullanmayın.
- Bağlantı istasyonunun bakımını bakım talimatlarına göre yapın. Bağlantı birimini ıslak bir bez veya kağıt mendille temizlemeyin.
- Tüm rıhtımlar fabrikadan çıkmadan önce su bızlı testlere tabi tutulur. Rıhtımın su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Gücü açın ve şarj edin Robot

tuşunu basılı tutun  güç düğmesi robotun üzerinde. Güç ışığı sabit yanana kadar bekleyin ve ardından robotu şarj olması için dock'a yerleştirin. Robot, yerleşik, yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu normal kullanım sırasında şarjlı tutun.

B4-1—Yerleştirme İstasyonu Durum Göstergesi ışığı kapanır, Robot Güç Göstergesi yanıp söner: Şarj oluyor

Not: Pil zayıf olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda robotu bağlantı istasyonuna bağlayın.

Uygulamaya Bağlanma

Bu robot hem Roborock hem de Mi Home uygulamalarını destekliyor. İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayıcı seçin.

1 indir uygulaması

Seçenek 1: Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock"u arayın veya QR kodunu tarayın.



Seenek 2:Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'de "Mi Home"u arayın veya QR kodunu tarayın.



2 Wi-Fi'yi sıfırla

- 1.Üst kapağı açın ve WiFi göstergesini bulun.
- 2."WiFi Sıfırlanıyor" sesli uyarısını duyan kadar ve düğmelerini basılı tutun. WiFi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Robot daha sonra bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not:Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş şifreniz veya başka bir nedenden dolayı robota bağlanıyorsanız WiFi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3 Cihaz ekle

Roborock veya Mi Home Uygulamasını açın, "+"ya dokunun ve cihazı uygulamada belirtildiği şekilde ekleyin.

Notlar:

- Gerçek süreç, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Uygulamada sağlanan talimatları izleyin.
- Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir.
- Robot bağlantı için 30 dakikadan fazla bekleirse Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız devam etmeden önce WiFi'yi sıfırlayın.

Kullanım için talimatlar

Açık kapalı

tuşunu basılı tutun açmak için düğmeye robot. Güç göstergesi açılacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robotu kapatmak ve temizleme döngüsünü tamamlamak için düğmeyi basılı tutun.

Not:Robot şarj edilirken kapatılamaz.

Su Tankının Doldurulması

Temiz su deposunu çıkarıp açın ve depoyu suyla doldurun. Kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve tankı tekrar yerine yerleştirin.

Notlar:

- Korozyonu veya hasarı önlemek için su deposunda yalnızca Roborock markalı zemin temizleyiciyi kullanın.
- Robotun kayma nedeniyle hatalı çalışmasını önlemek için çok fazla temizleme sıvısı eklemeyin.
- Su haznesinin deformasyonunu önlemek için, hazneye sıcak su koymayın.
- Su deposunda su izleri kalırsa, yeniden takmadan önce bunları silerek temizleyin.

Temizlemeye Başlama

tuşuna basın Temizlemeyi başlatmak için düğmeye basın. Robot odayı tarayarak temizlik rotasını planlayacaktır. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını çizer ve ardından bölgeyi zıkkak deseninde doldurur. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir şekilde temizliyor.

C2.1—Bölge 1 – Temizlendi C2.2
—Bölge 2 – Temizlendi C2.3—
Bölge 3 – Devam Ediyor C2.4—
Bölge 4 – Sonraki Bölge

Notlar:

- Robotun otomatik olarak süpürüp dock'a dönmelerini sağlamak için robotu dock'tan başlatın. Temizlik sırasında dock'u hareket ettirmeyin.
- Pil seviyesi çok düşükse temizlik başlatılamaz. Temizliği başlamadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa alan iki kez temizlenecektir.
- Temizleme döngüsü sırasında pil azalır robot otomatik olarak bağlantı istasyonuna geri döner. Robot şarj edildikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.
- Robot, halıyı temizlerken paspas bezi tutucusunu geri çekecektir. Bundan kaçınmak için uygulamada halıyı girilmez bölge olarak da ayarlayabilirsiniz.
- Her silme işine başlamadan önce paspas bezlerinin düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Nokta Temizleme

Duraklatma modunda nokta temizlemeyi başlatmak için düğmeyi basılı tutun. Temizleme aralığı: Robot, kendi merkezli 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) kare alanı temizler.

Not:Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek ve Bekleme moduna girecektir.

Duraklat

Robot çalışırken duraklatmak için herhangi bir tuşa basın, devam etmek için düğme. Temizlemek için tuşuna basın geri döndermek için düğmeye basın iskeleye.

Not:Duraklatılmış bir robotun dock'a manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Uyumak

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa uyku moduna geçecek ve güç göstergesi birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uykuya geçemeyecektir.
- Robot, 12 saatten fazla uyku modunda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındır. DND modunu devre dışı bırakmak veya DND süresini değiştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. DND açıkken robot otomatik olarak temizlemeye devam etmeyecek, güç göstergesi ışığı sönecek ve sesli uyarıların ses düzeyi azalacaktır.

Paspas Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak için paspas yıkamak ve su tankını yeniden doldurmak için ne zaman iskeleye dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirler. Temizlik sırasında robotu paspas yıkamaya geri göndermek için uygulamadaki Dock düğmesine dokunun. Robot şarj olurken, robotun üzerindeki düğmeyi basılı tutun veya yıkamayı manuel olarak başlatmak için uygulamadaki Yıkama düğmesine dokunun. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Not:Robotun paspası otomatik olarak yıkamasını sağlamak için robotu dock'tan başlatın ve temizlik sırasında dock'u hareket ettirmeyin.

Boşaltma

Robot temizlikten sonra dock'a döndüğünde otomatik boşaltma otomatik olarak başlayacaktır. Boşaltmayı manuel olarak başlatmak için yerleştirilmiş robottaki düğmesine basın veya uygulamadaki Boşalt düğmesine dokunun. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Otomatik boşaltma uzun süre kullanılmadan bırakıldığında, çöp kutusunu manuel olarak boşaltın ve optimum boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık manuel boşaltma yapmaktan kaçının.

Kurutma

Paspas yıkama veya temizlik tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki Kurutma düğmesine dokunun.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Doluyor

Temizledikten sonra robot şarj olmak için otomatik olarak dock'a dönecektir. Duraklatma modunda robotu bağlantı istasyonuna geri göndermek için düğmeye basın. Robot şarj olurken güç göstergesi yanıp sönecektir.

Not:Robot dock'u bulamazsa otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Yeniden şarj etmek için robotu manuel olarak dock'a yerleştirin.

Sistem sıfırlama

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa sistemi sıfırlayın. Sıfırla düğmesine bastığınızda robot otomatik olarak sıfırlanır.

Not:Sistemi sıfırladıktan sonra programlı temizlik, WiFi vb. fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Robot, sistem sıfırlandıktan sonra düzgün çalışmıyorsa açın. Düğmeyi basılı tutun ve aynı zamanda "Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi" sesli uyarısını duyana kadar Sıfırla düğmesine basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Robot Hatası

Robotun güç göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve sesli bir uyarı duyulacaktır. Sorun giderme için uygulamadaki sesli komutları ve talimatları izleyin.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan fazla arızalı bir durumda bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Arızalı bir robotun dock'a manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Bağlantı İstasyonu Hatası

Bağlantı istasyonu durum gösterge ışığı sabit kırmızı renkte yanacaktır. Sorun giderme için uygulamadaki sesli komutları ve talimatları izleyin.

D Rutin bakım

D1 Ana Fırça

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin

D1-1—Ana Fırça Kapağı

D1-2—Mandallar

D1-3—Ana Fırça

D1-4—Ana Fırça Başlıkları

D1-5—Ana Fırça Yatağı

D1-6—Robotu ters çevirin ve tuşuna basın.
ana fırça kapağını çıkarmak için mandallar.

D1-7—Ana fırçayı dışarı çekin ve çıkarın
ana fırça yatağı. Kapakları çıkarmak
için ana fırça kapaklarını belirtilen kilit
açma yönünde döndürün ve ana
fırçanın her iki ucundaki dolaşmış
saçları veya kiri temizleyin.

D1-8—Ana fırçayı yeniden takın.

D1-9—Ana fırça kapağını yeniden takın. Yapmak
Dört dişin yuvaya tam olarak
oturduğundan emin olun ve ardından
kilitlemek için ana fırça kapağına bastırın.

Notlar:

- Ana fırça nemli bir bezle silinip direkt güneş ışığından uzakta kurumaya bırakılmalıdır.
- Ana fırçayı temizlemek için aşındırıcı temizleme sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

D2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin

Yan fırça vidasını sökün. Yan fırçayı çıkarıp
temizleyin. Fırçayı tekrar takın ve vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

D3-1—Küçük bir alet gibi bir alet kullanın
Akısi kaldırmak ve tekerleği çıkarmak
için tornavida.

Not:Çok yönlü tekerlek braketini çıkarılamaz.

D3-2—Tekerleği ve aksı suyla durulayın
saç ve kiri temizlemek için su.
Tekerleği kurutun ve yerine sıkıca
bastırarak yeniden takın.

D4 Ana Tekerlek

* Aylık temizlik

Ana tekerleği yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

D5 Çöp kovası

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

D5-1—Robotun üst kapağını açın ve
çöp kutusunu çıkarmak için çöp kutusu
mandalına basın.

D5-2—Yıkabilir filtreyi açın ve boşaltın
çöp kutusu.

D5-3—Çöp kutusunu temiz suyla doldurun ve
yıkabilir filtreyi tekrar takın. Çöp
kutusunu yavaşça sallayın ve ardından
kirli suyu dökün.

Not:Tıkanmayı önlemek için herhangi bir temizleme sıvısı olmadan yalnızca
temiz su kullanın.

D5-4—Çöp kutusunu ve yıkabilir olanı bırakın

kuruması için filtreleyin.

D6 Yıkabilir Filtre

* Her iki haftada bir temizleyin ve filtreyi her 6-12 ayda bir değiştirin

D6-1—Filtreyi çıkarın.

D6-2—Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve hafifçe vurun
mümkün olduğu kadar fazla kiri temizlemek için.

Not:Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine elleriniz,
fırçanız veya sert nesnelerle dokunmayın.

D6-3 —Filtrenin kuruması için 24 saat bekleyin
iyice kurulayın ve yeniden yükleyin.

D7 Paspas Bezleri

* Gerekli olduğu gibi temizleyin ve 1-3 ayda bir değiştirin

D7-1—Paspas bezini paspastan çıkarın
kumaş montajı. Paspas bezini temizleyin ve
havayla kurutun.

Not:Kirli bir paspas bezi temizlik performansını etkileyecektir.
Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2—Paspas bezini montaj parçasına yapıştırın
pozisyon ve sıkıca.

D8 Robot Sensörleri

* Aylık temizlik

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak,
kuru bir bez kullanın:

D8-1—Bağlantı Noktası Bulucu

D8-2—Reaktif Teknoloji Engellerinden Kaçınma
Sensör

D8-3 —Duvar Sensörü

D8-4—Paspas Yıkama

Sensörü D8-5—Halı Sensörü

D8-6—Dört Uçurum Sensörü

D9 Hareketli Bağlantı İstasyonu

Bağlantı birimini yukarı kaldırın ve hareket ettirin. Bağlantı biriminin düşmesini önlemek için bağlantı birimi tabanını, su deposu tutamaklarını veya toz haznesi kapağını doğrudan kaldırarak bağlantı birimini hareket ettirmeyin.

D10 Kirli Su Deposu

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

Kirli su deposunun kapağını açın ve kirli suyu boşaltın. Tankı temiz suyla doldurun, kapağını kapatın ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağı kapatın ve ardından tekrar takın.

D11 Şarj Temas Alanları

* Aylık temizlik

Robot ve dock üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

D12 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Değiştirilmesi

* Gerekli olduğu gibi değiştirin

D12-1—Toz haznesi kapağını çıkarın.

D12-2—Tek kullanımlık toz torbasını çıkarın ok yönünde atın ve atın.

Notlar:

- Toz torbası sapı, sızıntıyı önlemek için çıkarıldığında torbayı kapatır.
- Torba olmadan otomatik boşaltmayı önlemek için, toz haznesi kapağını kapatmadan önce daima bir toz torbası takın. Ayrıca uygulamada otomatik boşaltmayı da devre dışı bırakabilirsiniz.

D12-3—Filtrenin etrafını kuru bir bezle temizleyin. bez. Boşaltma performansını en üst düzeye çıkarmak için yuva boyunca yeni bir tek kullanımlık toz torbasını takın ve toz torbasını açın.

D12-4—Toz haznesinin kapağını kapatın ve güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun.

D13 Temizleme Tankı

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

D13-1—Temizleme tankını çıkarın.

D13-2—Temizleme tankını ve su ile filtreleyin.

D13-3—Temizleme tankını tekrar takın.

Yıkama Doldurma Yuvasını Boşalt

Modeli	EWFD11LRR veya EWFD12LRR
Nominal Giriş Gerilimi	120V~
Orantılı frekans	60 Hz
Anma giriş töreni (Toz toplama)	7,5A
Anma giriş töreni (Tozsuz Toplama)	1.0A
Nominal Çıkış	20VDC 1.5A
Pil	14,4V/5200mAh (Tipik) Lityum iyon batarya

Temel parametreler

Robot

Modeli	QX0PEA
Pil	14,4V/5200mAh (Tipik) Lityum iyon batarya
Anma giriş töreni	20VDC 1.5A
Şarj süresi	Yaklaşık. 4 saat

Not:Seri numarası robotun alt tarafındaki etikette bulunmaktadır.

Çevresel Koruma Açıklaması

Pilin çıkarılması

* Aşağıdaki bilgiler yalnızca robotun imhası için geçerlidir ve günlük işlemlerde takip edilmemelidir.

Bu ürünün dahili lityum iyon pilinde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine neden olabilir. Bu ürünü atmadan önce pili çıkarın. Daha sonra pil, yerel yetkililer aracılığıyla veya piller bir pil geri dönüşüm tesisine sağlanarak uygun şekilde geri dönüştürülmelidir.

Pil nasıl çıkarılır:

1. Robotu, pili bitene kadar bağlantı istasyonuna bağlamadan çalıştırın.
2. Robotu kapatın.
3. Pil kapağını sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Pil konnektörünü dışarı çekmek için mandala basın ve pili çıkarın.

Notlar:

- Pili çıkarmadan önce tamamen boşaldığından ve robotun bağlantı istasyonu ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Pil takımının tamamını çıkarın. Kısa devreleri veya tehlikeli madde sızıntısını önlemek için pil takımı muhafazasına zarar vermekten kaçının.
- Pil sıvısıyla kazara temas halinde, suyla iyice durulayın ve derhal tıbbi yardıma başvurun.

Ortak sorunlar

Sorun	Çözüm
Güç açılmıyor.	- Pil seviyesi düşük. Robotu şarj istasyonuna koyun ve kullanmadan önce şarj edin. - Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor.	- Güç gösterge ışığının yandığını ve güç kablusunun her iki ucunun düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. - Temas zayıfsa şarj istasyonundaki ve robottaki temas alanlarını temizleyin.
Yavaş şarj.	- Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır. - Şarj kontakları kirli olabilir. Bunları kuru bir bezle silin.
Yerleştirme yapılmıyor.	- Şarj istasyonunun yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın. - Robot şarj istasyonundan çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin. - Bağlantı istasyonu bulucu kirli olabilir. Bunları kuru bir bezle silin.
Temizlik sırasında gürültü.	- Ana fırça, yan fırça, ana tekerlekler veya çok yönlü tekerlek sıkışmış olabilir. Robotu duraklatın ve temizleyin. - Çok yönlü tekerlek sıkışmış. Temizlemek amacıyla çıkarmak için bir tornavida kullanın.
WiFi'ye bağlanamıyor.	- Wi-Fi devre dışı. WiFi'yi sıfırlayıp tekrar deneyin. - WiFi sinyali zayıf. Robotu WiFi alımının iyi olduğu bir alana taşıyın. - Anormal WiFi bağlantısı. WiFi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin. - WiFi'ye aniden bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Ek destek için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Robot şarj istasyonundayken güç her zaman çekiliyor mu?	Robot, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç çekecek, ancak güç tüketimi minimum düzeyde olacak.
Robotun ilk üç kullanımında en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	Hayır. Robot tamamen şarj edildikten sonra herhangi bir zamanda kullanılabilir.
Şarj edildikten sonra temizlik devam etmiyor.	- Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu temizliği önleyecektir. - Kullanıcılar yeniden şarj etmek için düğmeye basarsa veya robotu  manuel olarak tekrar dock'a yerleştirirse robot temizliğe devam etmeyecektir.

Ortak sorunlar

Sorun	Çözüm
Robot aniden belli bir noktayı kaçırıyor.	• Duvar sensörü, uçurum sensörleri veya halı sensörü kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.
Bağlantı istasyonundaki LED durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanıyor.	• Gerilim hatası. Yerel voltajın bağlantı istasyonunda listelenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. • Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. • Kirli su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın. • Temizleme tankının veya temizleme tankı filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Boşaltma performansında azalma veya boşaltma sırasında alışılmadık gürültü.	• Ana fırça veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Kurulumu kontrol edin ve düzeltin. • Filtre, hava kanalı, emme girişi, hava girişi, çöp kutusu veya toz torbası tıkalı. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Azaltılmış paspas yıkama performansı.	• Paspas bezi düzgün takılmamış. Yeniden yükleyin. • Yer kirli. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Derin" olarak değiştirin.
Otomatik Kurutma çalışmıyor.	• Otomatik Kurutma devre dışı bırakılır. Uygulama içi ayarları kontrol edin. • Otomatik kurutma yalnızca paspaslama veya paspasla yıkama sonrasında başlar.
Otomatik boşaltma çalışmıyor.	• Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. • Bağlantı istasyonu toz haznesi kapağı takılı değil. Kontrol edin ve yükleyin. • Robotun temizlemeden dock'a dönmesi durumunda otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. • Robot, Rahatsız Etmeyin (DND) modunda bağlantı istasyonuna döndükten sonra otomatik olarak boşalmayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boşaltmayı manuel olarak başlatın.
Paspas yıkanmıyor.	• Mop kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır. • Robot, dock'tan başlamazsa veya uygulama haritasında dock bulunamazsa, paspas yıkmak için dock'a geri dönmeyecektir. • Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. Kirli su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın. • Temizleme tankının veya temizleme tankı filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

Robotik Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: QX0PEA

Üretici: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Üreticinin Adresi: Oda 1001, Kat 10, Bina 3, Yard 17, Anju Yolu, Changping Bölgesi, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: www.roborock.com Satış

sonrası destek için şu adresteki destek ekibimizle iletişime geçin:

support@roborock.com (Amerika Birleşik Devletleri/Kanada/Avrupa dışı)

1-855-960-4321 (Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri)

1-833-421-1915 (yalnızca Kanada)

