

Roborock S8 Pro

Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce bu şemalı kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak için uygun şekilde saklayın.



Türkçe	03
English	16
Español	28
Deutsch	41
العربية	55

İçindekiler

04	Güvenlik Bilgisi
06	Uluslararası Sembollerin Tanımı
06	Düşük Güç Modu
07	Ürüne Genel Bakış
08	Kurulum
09	Uygulamaya Bağlanma
09	Kullanım Talimatları
10	Rutin Bakım
12	Temel Parametreler
13	Yaygın Sorunlar
14	AB Uygunluk Beyanı
14	WiFi Özellikleri
14	Lazer Güvenliği
15	WEEE Bilgisi
15	Garanti Bilgileri

Güvenlik Bilgisi

Kısıtlamalar

UYARI

- Pili yeniden şarj etmek için yalnızca roborock AED09HRR veya SPCDZ04RR (roborock BLJ24WJ200120P-V veya BLJ24WJ200120P-S güç kaynağıyla kullanın) bağlantı istasyonunu kullanın.
- Ürün temizliği veya bakımı öncesinde ürün kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Yerleştirme istasyonu yalnızca 14,4 V/5200 mAh (TYP) lityum iyon pille donatılan robot süpürgeyi şarj etmek için kullanılabilir.
- Çocuklar, aygıtlı oynamaları için gözetim altında olmalıdır.
- Bu ürün, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından kendilerine ürünün kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat sağlanmadıkça fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyetleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanım için uygun değildir (CB).
- Bu ürün, gözetim altında olmaları veya kendilerine ürünün güvenli bir şekilde kullanımı hakkında talimat almaları ve ürünün içerdiği tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış ya da deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Radyo frekansı (RF) maruziyetinin gerekliliklerini karşılamak adına cihazın çalışması sırasında bu cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir ayırım mesafesi korunmalıdır. Bu kurala uyumluluğu sağlamak için bu mesafeden daha yakın mesafede ürünün çalıştırılması tavsiye edilmez.
- Bu verici için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte aynı yere konulmamalıdır.
- Bu ürün sadece iç mekan zemin temizliğinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; ürünü dış mekanlarda (açık teras gibi), zemin dışında başka bir yüzeyde (kanepe gibi) veya ticari ya da endüstriyel ortamlarda kullanmayın.

DİKKAT

- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzu'na uygun şekilde kullanın. Yanlış kullanımın neden olduğu her türlü zarar hasar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocukların yanında veya çocuklar tarafından kullanıldığında azami dikkat gerektirir.
- Temizlik öncesinde çöp kutusunun, yıkanabilir filtrenin, yan fırçanın, paspas bezinin, ana fırça ve ana fırça kapağının yerine takılı olduğundan emin olun.
- Robotun, istasyonun veya zeminin çizilmesini önlemek amacıyla, ürünü sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam ve çiviler gibi) temizlemek amacıyla kullanmayın.
- Robotun veya istasyonun üzerine oturmayın ya da basmayın.
- Korozyon veya hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonunu kullanın.

- Merdivenler gibi yükseltilmiş alanlara alçak nesneler (ayakkabılar, paspaslar gibi) koymayın. Aksi takdirde robot, sensörlerin düzgün çalışmaması nedeniyle d  şebilir.
- Su hasarını   lemek i  in robotun   alıřtıđı zeminde su olmadıđından emin olun.
- Bu   r  n  , bir   atı katının veya a  ık terasın zemini gibi bariyerleri olmayan y  ksek y  zeylerde, kaydırmalı y  zeylerde ya da mobilyaların   st  nde kullanmayın.
- Olası yaralanmaları   lemek i  in sa  clarınızı, d  k  ml   giysileri, parmaklarınızı ve evcil hayvanınızın ve kendinizin v  cudunun t  m kısımlarını aralıklardan, a  ıklıklardan ve hareketli par  alardan uzak tutun.
-   r  n   bir bebeđin veya   ocuđun uyuduđu bir odada   alıřtırmayın.
- Robotu dikey tampon,   st kapak, yan fır  a veya tamponundan tutarak tařımayın.
- Robotu sigara, kibrit veya sıcak k  l gibi yanan ve t  ten   geleri veya   akmak ve benzin gibi yanıcı veya patlayıcı   geleri ya da yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toneri s  p  rmek i  in kullanmayın.
- İstasyonu sert ve d  z bir zemine yerleřtirin. İstasyonu, robotu ve g  c kablousunu radyat  r gibi ateř ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Robotun asılarak muhafaza edilebileceđi nemli dar bořluklardan veya yerlerden ka  çının.
- Robotun veya istasyonun   zerine herhangi bir nesne koymayın veya herhangi bir řeyle (toz ge  irmez kapak dahil olmak   zere) kapatmayın.
-   r  n herhangi bir řekilde hasar almıřsa   alıřtırmayın. Yardım almak i  in m  řteri hizmetleriyle iletiřime ge  in.
- Ařır ısınmayı   lemek i  in   r  n   her zaman iyi havalandırılmıř alanlarda   alıřtırın.
- Roborock; bu   r  n  n kullanımından, yanlış kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, arızı veya kullanıma bađlı hasarlarla ilgili t  m sorumlulukları reddeder. Bu ret, ge  erli yasalar altında reddedilmeyen yasal hakları etkilemez.
- Robotu ve istasyonu yıkamayın.
- Bu temizleyicinin pil takımı rutubet oranı y  ksek ortamlarda veya 40   C (104   F)   zerindeki ya da 4   C (39   F) altındaki sıcaklıklarda řarj veya deřarj i  in kullanılamaz.
-   r  n   kullanmadan   nce, robot tarafından   ekilmemeleri ve kiřisel yaralanma veya maddi hasara neden olmamaları i  in, kablolar gibi   geleri ve dengesiz, kırılğan, deđerli veya tehlikeli eřyaları yerden kaldırın.
-   r  n   uzun havlı halılarda kullanmayın.   r  n  n etkinliđi koyu renkli halılarda da azalabilir.
-   r  n  n řarj temas noktalarını ve g  c kablousunu ıslak mendil, nemli bez veya ıslak ellerle temizlemeyin.
- Paspaslama mod  l  n   halı   zerinde kullanmayın.

Pil ve řarj Etme

UYARI

- Besleme geriliminin istasyonda sıralanan gereklilikleri karřıladıđından emin olun.
- Olası duman, ısınma veya yangın gibi durumları   lemek i  in yalnızca   r  n   birlikte verilen pili, řarj cihazını, g  c kablousunu, istasyonu ve diđer aksesuarları kullanın.
- T  kenen pilleri   pe atmayın. Bunları profesyonel bir geri d  n  ř  m kuruluřuna teslim edin.

- İstasyon, yıldırıma maruz kalabilecek veya voltajın istikrarsız olduđu bir alana yerleřtirilirse koruyucu önlemler alın.
- Ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa tamamen řarj edip fiřini çekip kapattıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir řarj edin.
- Ürünü taşımak için istasyonun fiřini çektiđinizden, robotu kapattıđınızdan ve su haznesini boşalttıđınızdan emin olun. Orijinal ambalajın kullanılması tavsiye edilir.
- řarj edilebilir olmayan pilleri řarj etmeyin.
- Bu ürün yalnızca teknik bilgisi olan kişiler tarafından deđiřtirilebilir piller içerir.
- Pili veya istasyonu sökmeyin, tamir etmeyin veya bunların üzerinde deđiřiklik yapmayın.
- Güç kablosu hasar görürse derhal kullanmayı bırakın. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için, üretici, üreticinin servis yetkilisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından deđiřtirilmelidir.

Uluslararası Sembollerin Tanımı



Sadece kapalı alanda kullanım içindir.

Düşük Güç Modu

WiFi'ı sıfırlamak için robot istasyondayken  ve  düğmelerini 3 saniye boyunca eş zamanlı basılı tutun ve en az 10 dakika bekleyin. Tamamen řarj olmasından iki dakika sonra robot, gösterge ışıkları kapalı olarak Düşük Güç Modu'na geçecektir. Düşük Güç Modu'ndan çıkmak için  düğmesine basın.

A Ürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizliği başlatmak için basın

Güç Göstergesi Işığı

- Beyaz: Pil seviyesi $\geq$ %15
- Kırmızı: Pil Seviyesi $<$ %15
- Parlayıp sönme: Şarj ediliyor veya başlatılıyor
- Kırmızı renkte hızlıca yanıp sönme: Hata
- Mavi renkte yavaşça yanıp sönme: Wi-Fi bağlantısını bekliyor
- Mavi renkte hızlıca yanıp sönme: Bağlanıyor
- Sabit mavi: WiFi bağlantısı yapıldı



—İstasyon

- İstasyona dönme işlevini başlatmak için basın

Not: Temizlik veya istasyona dönüş sırasında çalışan robotu duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Dikey Tampon

A1-2—LiDAR Sensörü

A1-3—Reactive Tech Engellerden Kaçınma Sensörü

A1-4—İstasyon Bulucu

A2 Robot (Altın Görünüm)

A2-1—Yükseklik Sensörleri

A2-2—Çok Yönlü Tekerlek

A2-3—Halı Sensörü

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Fırça

A2-6—Ana Fırça Kapak Mandalları

A2-7—Ana Tekerlekler

A3 Robot (Üst Kapak Çıkarılmış)

A3-1—Üst Kapak

A3-2—Çöp Kutusu ve Su Haznesi Birleşik Ünitesi

A3-3—Şarj Temas Noktaları

A3-4—VibraRise Modülü

A3-5—Hava Çıkışları

A3-6—Sıfırlama Düğmesi

A3-7—Tampon

A4 VibraRise Modülü

A4-1—Paspas Bezi Eklenti Yuvası

A4-2—Titreşim Modülü

A4-3—VibraRise Paspas Bezi Yuvası

A4-4—VibraRise Paspas Bezi Yuva Mandalları

A5 VibraRise Paspas Bezi

A5-1—Cırt Cırtlı Pedler

Not: Paspas bezini düz bir şekilde yerine sabitleyin.

A6 Nem Geçirmez Mat

A6-1—Nem Geçirmez Mat Yapışkan Bant

A7 Adaptör

A8 Çöp Kutusu ve Su Haznesi Birleşik Ünitesi

A8-1—Çöp Kutusu ve Su Haznesi Birleşik Mandalları

A8-2—Çöp Kutusu Kapağı

A8-3—Kapak Mandalı

A8-4—Su Haznesi Kapağı

A8-5—Filtre Tutacağı

A8-6—Yıkanebilir Filtre

A8-7—Toz Çıkışı

A8-8—Toz Çıkışı Mandalı

A8-9—Toz Girişi

A9 Şarj İstasyonu


A9-1—İstasyon Konum İşareti

A9-2—Güç Portu

A9-3—Şarj Temas Noktaları

B Kurulum

Önemli Bilgiler



1. Robota dolaşan, robotun çarptığı veya devirdiği eşyalara bağlı kişisel yaralanmaları veya maddi zararları önlemek için kabloları düzenleyin, sert ve keskin nesneleri (çivi ve cam gibi) ve boşa duran eşyaları yerden alın, dengesiz, kırılabilir, değerli veya tehlikeli eşyaları kaldırın.

2. Robotu yüksek bir alanda (dubleks bir daire gibi) kullanırken kişisel yaralanmalara veya maddi zararlara yol açabilecek kazara düşmelerin önüne geçmek için her zaman fiziksel güvenlik bariyeri kullanın.

Notlar:

- Robotu ilk kullanımda, tüm rotası boyunca robotu takip edin ve olası sorunları gözleyin. Robot sonraki kullanımlarda kendiliğinden temizlik yapabilecektir.
- Paspas bezlerinde aşırı kir birikmesini önlemek için zeminler, ilk paspaslama döngüsünden önce en az üç kez süpürülmelidir.

B1 İstasyonun Konumlanması

İstasyonu sert ve düz bir zemine, duvara karşı düz olacak şekilde yerleştirin. Adaptörü istasyona bağlayıp kablunun fazla gelen kısmını toplayın. Mobil uygulamada daha iyi bir deneyim için konumda iyi bir WiFi kapsamı bulunduğundan emin olun. Prize takın ve durum göstergesi ışığının yandığından emin olun.

B1-1—0,5 m'den (1,6 fit) fazla

B1-2—1,0 m'den (3,3 ft) fazla

Notlar:

- Herhangi bir tarafta en az 0,5 m (1,6 fit), ön kısımda ise en az 1,0 m (3,3 fit) boşluk bırakın.
- Güç kablosu zemine dik bir şekilde asılırsa robot tarafından yakalanabilir ve istasyonun yerinden oynamasına veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- İstasyonu doğrudan güneş ışığından veya istasyon konum işaretinin görünmesine engel olabilecek her türlü şeyden uzak tutun, aksi halde robot istasyona geri dönemeyebilir.

B2 Nem Geçirmez Matı Takma

Şarj istasyonunu yerine sabitledikten sonra nem geçirmez matın yerleştirileceği alanı temiz bir bezle temizleyin. Nem geçirmez matın alt tarafında bulunan çift taraflı bantı söküp matı zemine yapıştırın.

Notlar:

- Ahşap zeminlere daima nem geçirmez mat yerleştirin.
- Çift taraflı bantı çıkarmanız gerekirse yapıştırıcı kalıntısını azaltmak için bu işlemi yavaşça yapın.
- Nem geçirmez mat en iyi pürüzsüz yüzeylere yapışır.

B3 Çalıştırma ve Şarj Etme

Kullanmadan önce, robotun önündeki ve arkasındaki istasyon bulucuların üzerindeki filmi çıkardığınızdan emin olun. Robotu çalıştırmak için  düğmesini basılı tutun. Güç göstergesi ışığı sabit beyaz olana dek bekleyin ve ardından robotu istasyona yerleştirin. Robot, dahili yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını sürdürmek için robotu şarj edilmiş halde tutun.

B3-1—Güç Göstergesi Işığı

Notlar:

- Pil seviyesi düşük olduğunda robot açılmayabilir. Böyle bir durumda robotu şarj etmek için istasyona yerleştirin.
- Robot şarj edilirken kapatılamaz.

B4 Paspaslamayı Başlatma

Not: Paspas bezinde aşırı kir birikmesini önlemek için zeminler ilk paspaslama döngüsünden önce en az üç kez süpürülmelidir.

- B4-1**—Çöp kutusu ve su haznesi birleşik ünitesini çıkarın, su haznesi kapağını açıp yerine yerleştirmeden önce musluk suyuyla doldurun. Üniteyi doğrudan suya sokmayın.
- B4-2**—Paspas bezini ıslatıp damlama kesilene kadar sıkın. Paspası, paspas bezi eklenti yuvasının altına yerleştirin ve iyice oturtun.
- B4-3**—Paspas bezi yuvasını, çıt sesini duyana kadar birleşik ünitenin altına paralel olacak şekilde takın.
- B4-4**—Robot, temizliği bitirdikten ve istasyona döndükten sonra paspas bezi yuvasının iki mandalına iki elinizle içe doğru basın ve paspas bezi yuvasını çıkarmak için geri çekin.

Notlar:

- Deformasyonu önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Çöp kutusu ve su haznesi birleşik ünitesini suyla durulamayın veya suya sokmayın.
- Hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonunu kullanın.
- Paspas bezini ıslatıp damlama kesilene kadar sıkın. Paspası, paspas bezi yuvasına takın ve düz bir şekilde yerine oturtun. Paspaslama işlemi sonrası, su haznesindeki kullanılmamış suyu hemen boşaltın.
- Tüm birleşik üniteler fabrikadan çıkmadan önce su bazlı testlere tabi tutulur. Üniteye az miktarda su kalması normaldir.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirin

Uygulamayı indirip kurmak için App Store'da veya Google Play'de "Roborock" ismiyle arama yapın ya da karekodu taratın.



2. WiFi'ı Sıfırlayın

"Ağ yapılandırma moduna giriliyor" sesli mesajını duyana dek  ve  düğmelerini aynı anda basılı tutun. Güç göstergesi ışığı mavi renkte yavaşça yanıp sönüyorsa sıfırlama tamamlanmıştır. Sonrasında robot bağlanmayı bekleyecektir.

Not: Yönlendiricinizin konfigürasyonu, unutulur şifre ya da başka bir nedenle robota bağlanamazsanız WiFi'ı sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekleyin

Roborock uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" veya "+" düğmesine dokunun ve uygulama kılavuzunda belirtildiği gibi cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Filtre süreci devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Uygulamada verilen kılavuzu izleyin.
- Yalnızca 2.4 GHz WiFi desteklenir.
- Robot, ağ kurulumunda 5 dakikadan fazla kaldığında kurulum, otomatik olarak durdurulur.

Kullanım Talimatları

Açma/Kapama

Robotu açmak için  düğmesini basılı tutun. Güç göstergesi ışığı yanacak ve robot, talimat bekliyor olacaktır. Robotu kapatmak için  düğmesini basılı tutun ve temizlik döngüsünü tamamlayın.

Not: Robot şarj edilirken kapatılamaz.

Temizliği Başlatma

Temizliği başlatmak için  düğmesine basın. Robot temizlik rotasını planlar ve her odada ilk önce kenarları çizer, ardından zikzak hareketlerle odayı tamamlar. Robot, bunu yaparken tüm odaları ayrıntılı ve etkili bir biçimde tek tek temizler.

Notlar:

- Temizlik öncesinde zemindeki kabloları (istasyonun güç kablosu da dahil) ve değerli eşyaları toplayın. Gevşek cisimler robot tarafından sürüklenebilir ve bu da elektrikli aletlerin bağlantısının kesilmesine, kablo ve eşya hasarına neden olabilir.
- Her temizlik görevine başlamadan önce paspas bezlerinin uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Robotun otomatik olarak istasyona geri dönüşü için robotu istasyondan başlatın ve temizlik sırasında istasyonu yerinden oynamayın.
- Pil seviyesi çok düşük olduğunda temizlik başlatılamaz. Temizlik işlemini başlatmadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizlik döngüsü sırasında pil gücü azalırsa robot otomatik olarak istasyona geri dönecektir. Şarj olduktan sonra robot kaldığı yerden devam edecektir.
- Robot, halıyı temizlemek için paspas bezi yuvalarını içeri çekecektir. Bunun önüne geçmek için uygulama üzerinde halıları girilmeyecek bölgeler olarak da ayarlayabilirsiniz.

Sadece Paspaslama

Sadece paspaslamayı başlatmak için uygulamayı kullanın.

Ana fırça ve fan, çalışma hızlarını düşürür ve paspaslama modülü de kendini alçaltır.

Not: Diğer temizleme modlarıyla karşılaştırıldığında Sadece Paspaslama modunda oluşan gürültü çok daha azdır.

Duraklatma

Robot çalışırken duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizliğe devam etmek için  düğmesine basın. Duraklatılan robotu şarj olmak üzere istasyona geri göndermek için  düğmesine basın.

Not: Duraklatılmış haldeki robotun manuel olarak istasyona yerleştirilmesi konulması mevcut temizliği sona erdirecektir.

Uyku Modu

Robot 10 dakikadan uzun süre duraklatılırsa uyku moduna geçecek ve güç göstergesi ışığı birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmeyecektir.
- Robot, 12 saatten uzun süre uykuda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

Şarj olma

Temizlik sonrasında robot, şarj olmak için kendiliğinden istasyona dönecektir. Duraklatılan robotu istasyona geri göndermek için  düğmesine basın. Robot şarj olurken güç göstergesi ışığı parlayıp sönecektir.

Not: Robot, istasyonu bulamazsa otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Şarj etmek için robotu istasyona manuel olarak yerleştirin.

Hata

Bir hata meydana geldiğinde, güç göstergesi ışığı kırmızı renkte yanıp sönecek veya durum göstergesi ışığı sabit olarak kırmızı renkte yanacaktır. Uygulamada açılır pencere bildirimi çıkacaktır ve sesli uyarı çalabilir.

Notlar:

- Robot 10 dakikadan uzun süre arıza durumunda bırakıldığında otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Arıza durumundaki robotun manuel olarak istasyona yerleştirilmesi mevcut temizliği sona erdirecektir.

DND (Rahatsız Etme) Modu

Varsayılan Rahatsız Etme (DND) süresi 22.00 ile 08.00 arasındır. Uygulamayı kullanarak DND modunu devre dışı bırakabilir, DND süresini değiştirebilir, otomatik tamamlayıcı temizlik, boşaltma ve kurutma işlevlerini etkinleştirmeyi ayarlayabilir, gösterge ışıklarını kısabilir veya DND süresi boyunca sesli mesajların sesini kısabilirsiniz.

Sistemin Sıfırlanması

Bir düğmeye basıldığında robot yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa Sıfırla düğmesine basarak sistemi sıfırlayın.

Not: Sistem sıfırlandıktan sonra, programlanmış temizlik ve WiFi gibi mevcut ayarlar, fabrika ayarlarına geri dönecektir.

Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakın

Robotun Wi-Fi bağlantısını kesmek için Wi-Fi'i sıfırlayın ve sıfırlamanın gerçekleştiğinden emin olun. 5 dakika bekleyin ardından Wi-Fi bağlantısı otomatik olarak devre dışı kalır. Tekrar bağlanmak istiyorsanız lütfen ilgili bağlanma talimatlarını izleyin.

Fabrika Ayarlarına Döndürme

Sistem sıfırlaması sonrasında robot düzgün şekilde çalışmazsa robotu açın. Aynı anda  düğmesini ve Sıfırla düğmesini "Fabrika ayarlarına geri dönüyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir" sesli mesajını duyana dek basılı tutun. Robot, fabrika ayarlarına geri dönecektir.

Rutin Bakım

Notlar:

- Ürün temizliği veya bakımı öncesinde ürün kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Değiştirme sıklığı, mevcut duruma göre farklılık gösterebilir. Anormal bir aşınma olursa parçaları derhal değiştirin.

Ana Fırça

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

C1-1—Ana Fırça

C1-2—Ana Fırça Rulmanı

C1-3—Ana Fırça Kapağı

C1-4—Ana Fırça Kapak Mandalları

C1-5—Saç Engelleiyici Halkalar

C1-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için her iki mandalı içe doğru bastırın.

C1-7—Ana fırçayı dışarı çekip soldaki ana fırça rulmanlarını, resimde gösterildiği gibi çıkarın. Ana fırçanın her iki ucuna dolaşan saçları veya kirleri temizleyin. Ardından, diğer taraftaki ana fırça rulmanlarını yerine takın.

C1-8—Ana fırçayı ve ana fırça kapağını tekrar takip kapağa sıkıca bastırın.

Notlar:

- Ana fırçanın ıslak bir bezle silinmesi önerilir. Ana fırça ıslaksa güneş ışığı almayacak şekilde havayla kurutun.
- Ana fırçayı temizlemek için aşındırıcı temizleme sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

C2 Yan Fırça

* Ayda bir temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

1. Yan fırça vidasını sökün.
2. Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin. Ardından fırçayı yerine takın ve vidayı sıkın.

C3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerektiğinde temizleyin.

C3-1—Küçük bir tornavida gibi bir alet kullanarak mili kaldırın ve tekerleği çıkarın.

Not: Her yöne dönebilen tekerlek braketi çıkarılamaz.

C3-2—Kil ve kirleri almak için tekerleği ve mili suyla yıkayarak temizleyin. Tekerlek ve mili havayla kurumaya bırakın, yerine takın ve bastırarak yerine oturtun.

C4 Ana Tekerlekler

* Gerektiğinde temizleyin.

Ana tekerlekleri yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

C5 Çöp Kutusu ve Su Haznesi Birleşik Ünitesi

* Gerektiğinde temizleyin.

C5-1—Robotun üst kapağını açıp çöp kutusunu çıkarın.

C5-2—Toz çıkışı açın, boşaltın ve çöp kutusunu temizleyin.

C5-3—Su haznesi kapağını açıp kullanılmayan su haznesini boşaltın.

C5-4—Üniteyi robota yeniden takın.

Not: Paspaslama işlemi sonrası su haznesini boşaltın, paspas bezini yıkayıp koku oluşmasını önlemek için havayla kurumaya bırakın.

C6 Yıkabilir Filtre

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

C6-1—Çöp kutusu kapağını açın ve filtreyi dışarı çıkarın.

C6-2—Filtreyi tekrar tekrar yıkayın ve mümkün olduğunca fazla kirin çıkması için hafifçe vurun.

Not: Olası zararların önüne geçmek için filtrenin yüzeyine ellerinizle, fırçalarla veya keskin nesnelerle dokunmayın.

C6-3—Yerine yerleştirmeden önce tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.

C7 VibraRise Paspas Bezi

* Her kullanımdan sonrasında temizleyin ve her 3-6 ayda bir değiştirin.

C7-1—Paspas bezi yuvasını çıkarmak için her iki ucundan tutun.

C7-2—Paspas bezini yuvasından çıkarın.

C7-3—Paspas bezini yıkayıp havayla kurulayın.

C8 Robot Sensörleri

* Gerektiğinde temizleyin.

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın:

C8-1—İstasyon Bulucu

C8-2—Reactive Tech Engellerden Kaçınma Sensörü

C8-3—Halı Sensörü

C8-4—Yükseklik Sensörleri

C9 Şarj Temas Noktaları

* Gerektiğinde temizleyin.

Robot ve istasyon üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Temel Parametreler

Robot

Modeli	RRA0TAL
Pil	14,4 V/5200 mAh (TYP) lityum iyon pil
Anma Girişi	20 VDC 1,2 A

Şarj İstasyonu

Modeli	SPCDZ04RR
Anma Girişi	20 VDC 1,2 A
Anma Çıkışı	20 VDC 1,2 A

Güç kaynağı

Modeli	BLJ24WJ200120P-V veya BLJ24WJ200120P-S
Anma Girişi	100-240 VAC 50/60 Hz, 0,8 A
Anma Çıkışı	20 VDC 1,2 A
Şarj Edilen Pil	14,4 V/5200 mAh (TYP)

Not: Seri numarası, robotun altına yapıştırılmış olan etiketin üstündedir.

Yaygın Sorunlar

Sorunlar	Çözüm
Aygıt açılmıyor	• Pil seviyesi düşük. Kullanmadan önce robotu istasyona yerleştirip şarj edin. • Pil sıcaklığı çok düşük veya yüksek. Robotu yalnızca 4-40 °C (39-104 °F) aralığında kullanın.
Şarj olmuyor	• İstasyon, güç kaynağına bağlı değil. Güç kablosunun her iki ucunun da düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun. • Temas noktalarında sorun var. İstasyon ve robotun şarj temas noktalarını temizleyin. • Pil sıcaklığı çok düşük veya yüksek. Robotu yalnızca 4-40 °C (39-104 °F) aralığında kullanın.
İstasyona geri dönemiyor	• İstasyon yakınında çok fazla engel var. Engelleri temizleyin ya da istasyonu açık bir alana taşıyın. • Robot, istasyondan çok uzakta. Daha yakına koyun ve tekrar deneyin.
Anormal davranış	• Robotu yeniden başlatın.
WiFi ağına bağlanamıyor	• WiFi devre dışı. WiFi'i sıfırlayın ve tekrar deneyin. • Zayıf WiFi sinyali. Robotu daha iyi WiFi'a sahip bir alana taşıyın. • Anormal WiFi bağlantısı. WiFi'i sıfırlayın, en güncel mobil uygulama sürümünü indirin ve yeniden deneyin. • WiFi bağlantısı birdenbire kesiliyor. Yönlendirici ayarlarınızla ilgili bir hata olabilir. Sorun gidermede yardım almak için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Robot çevrimdışı olur	• Robotunuzun Roborock uygulamasına bağlı ve WiFi kapsamında olduğundan emin olun.
Temizlik esnasında gürültü yapıyor	• Ana fırça, yan fırça veya ana tekerler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve bunları temizleyin. • Her yöne dönebilen tekerlek sıkışmış olabilir. Tornavida kullanarak çıkarın ve temizleyin. • Paspaslama modülüne herhangi bir şeyin sıkışmadığından emin olun.
Yetersiz temizlik performansı ve/veya toz kaçağı	• Çöp kutusu dolmuş ve boşaltılması gerekiyor. • Filtre tıkanmış ve temizlenmesi gerekiyor. • Ana fırça dolaşmış. Ana fırçayı temizleyin.
Programlanmış temizlik çalışmıyor	• Robotu şarjda tutun. Programlanmış temizlik, yalnızca pil seviyesi %15'in üzerinde olduğunda başlar.
Robot şarj olduktan sonra temizliğe devam etmiyor	• Robotun DND (Rahatsız Etme) modunda olmadığından emin olun. DND modu, otomatik tamamlayıcı temizliği engeller. • Robot, manuel olarak istasyona yerleştirilirse veya düğmelere basarak istasyona gönderilirse temizliğe devam etmeyecektir.
Yavaş şarj oluyor	• Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için otomatik olarak şarj hızını düşürecektir. • Şarj temas noktaları kirli. Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
İstasyona bağlıyken robot sürekli elektrik harcar mı?	• Pil performansını korumak amacıyla robot istasyona bağlı olduğu sürece elektrik çekecektir ancak elektrik tüketimi son derece düşüktür.

Sorunlar	Çözüm
İlk üç kullanım öncesinde robotun en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	• Hayır. Lityum-iyon pillerde bellek etkisi yoktur. Robot yalnızca tamamen şarj edildiğinde kullanılabilir.
Robot, belirli noktaları atlamaya başladı	• Yükseklik sensörleri veya halı sensörü kirlenmiş olabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Paspaslama işlemi esnasında hiç su yok ya da çok az su var	• Mobil uygulamayı kullanarak su akışını artırın. • Su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin ve çöp kovası ve su haznesi birleşik ünitesinin, paspas bezi tabanının ve paspas bezinin nasıl doğru şekilde takılacağına ilişkin talimatlar için kılavuza bakın.
Robot, nokta temizliğinden sonra ya da elle taşındığında şarj istasyonuna geri dönemiyor	• Nokta temizliği veya büyük bir konum değişikliği sonrasında robot, haritayı yeniden oluşturacaktır. Şarj istasyonu çok uzaktaysa robot şarj için geri dönmeyebilir ve şarj istasyonuna yerleştirilmesi gerekir.

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. olarak bu ekipmanın geçerli Direktiflere ve Avrupa normlarına ve bunlarda yapılan değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki İnternet adresinden ulaşılabilir:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Beijing Roborock Technology Co., Ltd., işbu telsiz ekipman türü RRA0TAL'nin Direktif 2014/53/Eu'ya uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki İnternet adresinden ulaşılabilir: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

WiFi Özellikleri

Servis	Protokol	Frekans Aralığı	Maks. Çıkış Gücü
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤ 20 dBm

Lazer Güvenliği

Bu ürünün lazer mesafe sensörü, IEC 60825-1:2014'te yer alan 1. Sınıf Lazer Ürünlerine ilişkin standartlara uygundur ve tehlikeli lazer ışınını üretmez.

WEEE Bilgisi

Ürünün doğru şekilde imhası. Bu işaret, bu ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına verebileceği olası zararların önüne geçmek için materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Onlar çevresel bakımdan güvenli geri dönüşüm için bu ürünü alabilirler.



Garanti Bilgileri

Garanti süresi ürünün satıldığı ülkenin kanunlarına bağlıdır ve garanti satıcının sorumluluğundadır.

Garanti sadece malzeme veya işçilik hatalarını kapsar.

Garanti kapsamındaki onarımlar yalnızca yetkili servis merkezleri tarafından yapılabilir. Garanti kapsamında bir talepte bulunulurken satın alma faturasının aslının (satın alma tarihini gösteren) ibraz edilmesi zorunludur.

Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir:

- Normal aşınma ve yıpranma.
- Hatalı kullanım, örneğin cihaza aşırı yüklenme, onaylı olmayan aksesuar kullanma, güç kullanma.
- Dış etkilerin neden olduğu zararlar.
- Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan zararlar, örneğin uygun olmayan bir şebekeye bağlanma veya kurulum talimatlarına uymama.
- Cihazın kısmen veya tamamen sökülmesi.

Robot Süpürge

Ürün Modeli: RRA0TAL

Üretici: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli/İstanbul

İletişim - Whatsapp Hattı: 0850 377 67 77

Mail: support-tr@roborock-eu.com

English

Roborock S8 Pro

Robotic Vacuum Cleaner User Manual

Read this user manual with diagrams carefully before using this product and store it properly for future reference.

Contents

17	Safety Information
19	International Symbols Explanation
19	Low Power Mode
20	Product Overview
20	Installation
22	Connecting to the App
22	Instructions for Use
23	Routine Maintenance
24	Basic Parameters
25	Common Issues
26	EU Declaration of Conformity
26	WiFi Specification
26	Laser Safety
27	WEEE Information
27	Warranty Information

Safety Information

Restrictions

WARNING

- For the purposes of recharging the battery, only use with roborock AED09HRR or SPCDZ04RR (use with roborock BLJ24WJ200120P-V or BLJ24WJ200120P-S power supply) docking station.
- The product must be switched off and the plug must be removed from socket outlet before cleaning or maintaining the product.
- The docking station can only be used to charge the robotic vacuum cleaner equipped with a 14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ion battery.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety (CB).
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision (EU).
- To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.
- The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
- This product is designed for indoor floor cleaning only, do not use it outdoors (such as on an open-ended terrace), on any surface other than the ground (such as a sofa), or in any commercial or industrial environment.

CAUTION

- Only use the product in accordance with the User Manual. Any loss or damage caused by improper use will be borne by the user.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Make sure dustbin, washable filter, side brush, mop cloth, main brush and main brush cover are installed in place before cleaning.
- Do not use the product to clean hard or sharp objects (such as decoration wastes, glass, and nails) to avoid scratching the robot, the dock or the floor.
- Do not sit or stand on the robot or dock.
- To prevent corrosion or damage, do not use any disinfectant and only use cleaning solution recommended by Roborock.
- Do not put any low objects (such as shoes, mats) near raised areas like stairs. Otherwise, the robot may fall down caused by malfunctional sensors.
- To prevent water damage, make sure that the floor where the robot operates is free of water.
- Do not use this product on elevated surfaces without barriers such as the floor of a loft, an open-ended terrace, a slide, or top of furniture.

- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts of people and pets away from seams, openings and moving parts of the product to avoid possible injury.
- Do not operate the product in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not carry the robot using vertical bumper, top cover, side brush or bumper.
- Do not use the robot to vacuum any burning or smoking items such as cigarettes, matches, hot ashes, or any flammable or explosive items such as lighters, gasoline, or toner used in printers or copiers.
- Place the dock on a hard, flat floor. Keep the dock, robot, and power cord away from fire and heat sources like a heating radiator. Avoid humid and narrow spaces or locations where the robot may be suspended in the air.
- Do not place any object on top of the robot or dock, or cover them with any item (including dust-proof cover).
- Do not operate the product if it has been damaged in any way. Contact customer service for help.
- Always operate the device in well-ventilated areas to prevent overheating.
- Roborock disclaims all liability for indirect, punitive, incidental, or consequential damages resulting from the use, misuse, or inability to use this product. This disclaimer does not affect any statutory rights that may not be disclaimed under applicable law.
- Do not rinse the robot and the dock.
- The battery pack of this cleaner cannot be used for charging or discharging in environments with high humidity, or temperatures above 40°C (104°F) or below 4°C (39°F).
- Before using the product, move sundries such as wires and any unstable, fragile, precious, or dangerous items from the floor to prevent them from being pulled by the robot and causing personal injury or property damage.
- Do not use the product on high pile carpets. Product effectiveness may also be reduced on dark carpets.
- Do not clean the charging contacts and power cord of the product with a wet wipe, damp cloth, or wet hands.
- Do not use the mopping module on carpets.

Battery and Charging

WARNING

- Be sure that the supply voltage meets the requirements listed on the dock.
- To prevent potential smoke, heat, or fire, only use the battery, charger, power cord, dock, and other accessories provided with the product.
- Do not discard waste batteries. Leave them with a professional recycling organization.
- If the dock is placed in an area susceptible to thunderstorms or with unstable voltage, take protection measures.
- If the product is left unused for a long period, store it in a cool, dry place after having it fully charged, unplugged, and switched off. Recharge it at least every three months to avoid battery overdischarge.
- To transport the product, be sure to unplug the dock, switch off the robot, and empty water tank. Use of the original packaging is advised.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- This product contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

- Do not dismantle, repair or modify the battery or dock.
- If the power cord is damaged, stop using it immediately. It must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

International Symbols Explanation



For indoor use only.

Low Power Mode

When the robot is docked, press and hold  and  for 3 seconds simultaneously to reset WiFi and wait for at least 10 minutes. Two minutes after the robot is fully charged, the robot will activate Low Power Mode with indicator lights off. To deactivate Low Power mode, press the .

A Product Overview

A1 Robot (Top View)



Power/Clean

- Press and hold to turn the robot on or off
- Press to start cleaning

Power Indicator Light

- White: Battery level $\geq 15\%$
- Red: Battery level $< 15\%$
- Breathing: Charging or starting up
- Flashing red quickly: Error
- Flashing blue slowly: Waiting for WiFi connection
- Flashing blue quickly: Connecting
- Steady blue: WiFi connected



Dock

- Press to start docking

Note: Press any button to pause a running robot during cleaning or docking.

A1-1—Vertical Bumper

A1-2—LiDAR Sensor

A1-3—Reactive Tech Obstacle Avoidance Sensor

A1-4—Dock Locator

A2 Robot (Bottom View)

A2-1—Cliff Sensors

A2-2—Omnidirectional Wheel

A2-3—Carpet Sensor

A2-4—Side Brush

A2-5—Main Brush

A2-6—Main Brush Cover Latches

A2-7—Main Wheels

A3 Robot (Top Cover Removed)

A3-1—Top Cover

A3-2—Dustbin and Water Tank Combo Unit

A3-3—Charging Contacts

A3-4—VibraRise Module

A3-5—Air Outlets

A3-6—Reset Button

A3-7—Bumper

A4 VibraRise Module

A4-1—Mop Cloth Attachment Slot

A4-2—Vibration Module

A4-3—VibraRise Mop Cloth Mount

A4-4—VibraRise Mop Cloth Mount Latches

A5 VibraRise Mop Cloth

A5-1—Hook and Loop Pads

Note: Secure the mop cloth flat in place.

A6 Moisture-Proof Mat

A6-1—Moisture-Proof Mat Adhesive Tape

A7 Adapter

A8 Dustbin and Water Tank Combo Unit

A8-1—Dustbin and Water Tank Combo Latches

A8-2—Dustbin Lid

A8-3—Cover Latch

A8-4—Water Tank Stopper

A8-5—Filter Handle

A8-6—Washable Filter

A8-7—Dust Outlet

A8-8—Dust Outlet Latches

A8-9—Dust Inlet

A9 Charging Dock


A9-1—Dock Location Beacon


A9-2—Power Port

A9-3—Charging Contacts

B Installation

Important Information





1. Tidy cords, hard or sharp objects (such as nails and glass), and loose items from the ground and move any unstable, fragile, precious, or dangerous items to prevent personal injury or property damage due to items becoming tangled in, struck by, or knocked over by the robot.
2. When using the robot in a raised area (such as in a duplex apartment), always use a physical security barrier to prevent accidental falls that may result in personal injury or property damage.

Notes:

- When using the robot for the first time, follow it throughout its whole cleaning route and watch for potential problems. The robot will be able to clean by itself in future uses.
- To prevent excessive buildup of dirt on the mop cloth, floors should be vacuumed at least three times before the first mopping cycle.

B1 Positioning the Dock

Place the dock on a hard, flat floor, flat against a wall. Connect the adapter with the

dock and tidy up the excess cord. Make sure that the location has good WiFi coverage for a better experience with the mobile app. Plug in and make sure that the status indicator light is on.

B1-1—More than 0.5 m (1.6 ft)

B1-2—More than 1.0 m (3.3 ft)

Notes:

- Keep at least 0.5 m (1.6 ft) of clearance on either side, 1.0 m (3.3 ft) in front.
- If the power cord hangs vertically to the ground, it may be caught by the robot, causing the dock to be moved or disconnected.
- Keep the dock away from direct sunlight or anything that may block the dock location beacon, otherwise the robot may fail to return to the dock.

B2 Attach the Moisture-Proof Mat

After fixing the charging dock in place, use a dry cloth to clean the area where the moisture-proof mat will be located. Tear off the double-sided tape at the bottom of the moisture-proof mat, and stick the mat on the floor.

Notes:

- Always place the moisture-proof mat on wooden floors.
- When necessary, remove the double-sided adhesive tape slowly to reduce residue glue.
- The moisture-proof mat attaches best to smooth surfaces.

B3 Powering On & Charging

Before using, be sure to remove the film on the dock locators on the front of and at the rear of the robot. Press and hold  to power on the robot. Wait until the power indicator light is steady white, and then

place the robot to the dock. The robot is equipped with a built-in high-performance lithium-ion rechargeable battery pack. To maintain battery performance, keep the robot charged.

B3-1—Power Indicator Light

Notes:

- The robot may not be turned on when the battery is low. In this case, place the robot to the dock for charging.
- The robot cannot be turned off when it is being charged.

B4 Starting Mopping

Note: To prevent excessive buildup of dirt on the mop cloth, floors should be vacuumed at least three times before the first mopping cycle.

B4-1—Remove the dustbin and water tank combo unit, open the water tank stopper, and fill the water tank with tap water before reinstalling the stopper. Do not immerse the unit into the water directly.

B4-2—Dampen the mop cloth and wring it until it stops dripping. Insert the mop to the bottom of the mop cloth attachment slot and stick it firmly.

B4-3—Align the mop cloth mount with the bottom of the combo unit and slide it in until it clicks into place.

B4-4—After the robot finishes cleaning and returns to the dock, press two latches of the mop cloth mount inwards with both hands and pull backwards to remove the mop cloth mount.

Notes:

- To avoid deformation, only use cold water.
- Do not rinse or immerse the dustbin and water tank combo unit with water.
- To prevent damage, do not use any disinfectant and only use cleaning solution recommended by Roborock.
- Dampen the mop cloth and wring it until it stops dripping. Install the mop onto the mop cloth mount and stick it flat in place. After mopping, empty the water tank of unused water immediately.
- All combo units are subject to water-based tests before leaving the factory. It is normal that a small amount of water remains in the unit.

Connecting to the App

1. Download the App

Search for “Roborock” in the App Store or Google Play or scan the QR code to download and install the app.



2. Reset WiFi

Press and hold $\cup$ and $\square$ simultaneously until you hear the “Entering network configuration mode” voice message. The reset is complete when the power indicator light flashes blue slowly. The robot will then wait for a connection.

Note: If you cannot connect to the robot due to your router configuration, a forgotten password, or any other reason, reset the WiFi and add your robot as a new device.

3. Add Device

Open the Roborock app, tap the “Add Device” or “+” button and add your device following the in-app guide.

Notes:

- The actual process may vary due to ongoing app updates. Follow the guide provided in the app.
- Only 2.4 GHz WiFi is supported.
- If the robot stays in network setup for more than 5 minutes, the setup will be stopped automatically.

Instructions for Use

Turning On/Off

Press and hold $\cup$ to turn on the robot. The power indicator light will come on, and the robot will wait for orders.

Press and hold $\cup$ to turn off the robot and complete the cleaning cycle.

Note: The robot cannot be turned off when it is being charged.

Starting Cleaning

Press $\cup$ to start cleaning. The robot will plan its cleaning route and in each room, it firstly draws out edges and then fills the room in a zigzag pattern. In so doing, the robot cleans all rooms one by one, thoroughly and efficiently.

Notes:

- Before cleaning, tidy cords (including the power cord of the dock) and valuables from the floor. Loose items may be dragged by the robot, resulting in the disconnection of electrical appliances or damage of cords and property.
- Before starting each cleaning task, make sure that the mop cloth have been properly installed.

- To make sure the robot returns to the dock automatically, start the robot from the dock and do not move the dock during cleaning.
- Cleaning cannot start if the battery level is too low. Allow the robot to charge before starting a cleanup.
- If the battery runs low during a cleaning cycle, the robot will automatically return to the dock. After charging, the robot will resume where it left off.
- The robot will retract mop cloth mount to clean the carpet. You can also set the carpet as a no-go zone in the app to avoid it.

Mop Only

Use app to start mopping only.

The main brush and fan reduce their operating speed, and the mopping module lowers itself.

Note: Compared with other cleaning modes, noise emanating from Mop Only is much lower.

Pause

When the robot is running, press any button to pause it, press $\cup$ to resume cleaning. Press $\square$ on a paused robot to send it back to the dock for charging.

Note: Placing a paused robot on the dock manually will end the current cleanup.

Sleep

If the robot is paused for over 10 minutes, it will go to sleep, and the power indicator light will flash every few seconds. Press any button to wake the robot up.

Notes:

- The robot will not go to sleep when it is charging.
- The robot will automatically shut down if left sleep for more than 12 hours.

Charging

After cleaning, the robot will automatically return to the dock to charge. Press **⏮** to send the paused robot back to the dock. The power indicator light will breathe during robot charging.

Note: If the robot fails to find the dock, it will automatically return to its starting position. Place the robot on the dock manually to recharge.

Error

If an error occurs, the power indicator light will flash red or status indicator light will be steady red. A pop-up notification will appear in the app and a voice alert may sound.

Notes:

- The robot will go to sleep automatically if left in a malfunctioning state for over 10 minutes.
- Placing a malfunctioning robot on the dock manually will end the current cleanup.

DND Mode

The default Do Not Disturb (DND) period is from 22:00 to 08:00. You can use the app to disable the DND mode or modify the DND period, or set whether to enable auto top-up, emptying and drying, to dim indicator lights, or lower the volume of the voice message during the DND period.

Resetting the System

If the robot does not respond when a button is pressed or cannot be turned off, reset the system by pressing the Reset button.

Note: After resetting the system, existing settings such as scheduled cleaning and WiFi will be restored to factory settings.

Deactivating WiFi

To disconnect the robot from WiFi, reset WiFi and ensure the reset is successful. Then wait for 5 minutes and the WiFi will be automatically deactivated. If you want to reconnect, please follow the related connecting instructions.

Restoring Factory Settings

If the robot does not function properly after a system reset, power it on. Press and hold **⏮** and at the same time, press the Reset button until you hear the "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." voice message. The robot will then be restored to factory settings.

Ⓒ Routine Maintenance

Notes:

- The product must be switched off and the plug must be removed from socket outlet before cleaning or maintaining the product.
- The frequency of replacement may vary with the actual situation. If abnormal wear occurs, replace the parts immediately.

C1 Main Brush

* Clean every 2 weeks and replace every 6-12 months.

C1-1—Main Brush

C1-2—Main Brush Bearing

C1-3—Main Brush Cover

C1-4—Main Brush Cover Latches

C1-5—Hair-Blocking Rings

C1-6—Turn over the robot and press the two latches inwards to remove the main brush cover.

C1-7—Pull out the main brush and remove the main brush bearing on the left as shown in the picture. Remove any entangled hair or dirt at both ends of the main brush. Then, reinstall the main brush bearing.

C1-8—Reinstall the main brush and main brush cover, and press the cover securely.

Notes:

- It is recommended to wipe the main brush with a wet cloth. If the main brush is soaked, air-dry it away from direct sunlight.
- Do not use corrosive cleaning fluid or disinfectant to clean the main brush.

C2 Side Brush

* Clean monthly and replace every 3-6 months.

1. Unscrew the side brush screw.
2. Remove and clean the side brush. Then, reinstall the brush and tighten the screw.

C3 Omnidirectional Wheel

* Clean as required.

C3-1—Use a tool, such as a small screwdriver, to pry out the axle and take out the wheel.

Note: The omnidirectional wheel bracket cannot be removed.

C3-2—Rinse the wheel and the axle with water to remove any hair and dirt. Air-dry, reinstall, and press the wheel and axle back in place.

C4 Main Wheels

* Clean as required.

Clean the main wheels with a soft, dry cloth.

C5 Dustbin and Water Tank Combo Unit

* Clean as required.

C5-1—Open the top cover of the robot and take out the unit.

C5-2—Open the dust outlet, empty it, and clean the dustbin.

C5-3—Open the water tank stopper, and empty the tank of unused water.

C5-4—Reinstall the unit in the robot.

Note: After mopping, empty the water tank, wash the mop cloth, and air-dry them to prevent odors.

C6 Washable Filter

* Clean every 2 weeks and replace every 6-12 months.

C6-1—Open the dustbin lid and take out the filter.

C6-2—Rinse the filter repeatedly and tap it to remove as much dirt as possible.

Note: Do not touch the surface of the filter with hands, brushes, or sharp objects to avoid potential damage.

C6-3—Allow at least 24 hours for the filter to dry thoroughly before reinstalling it.

C7 VibraRise Mop Cloth

* Clean after each use and replace every 3-6 months.

C7-1—Hold the mop cloth mount by both ends to remove it.

C7-2—Remove the mop cloth from the mount.

C7-3—Wash the mop cloth and then air-dry it.

C8 Robot Sensors

* Clean as required.

Use a soft, dry cloth to wipe and clean all sensors, including:

C8-1—Dock Locator

C8-2—Reactive Tech Obstacle Avoidance Sensor

C8-3—Carpet Sensor

C8-4—Cliff Sensors

C9 Charging Contacts

* Clean as required.

Use a soft, dry cloth to wipe the charging contacts on the robot and the dock.

Basic Parameters

Robot

Model	RRA0TAL
Battery	14.4V/5200mAh (TYP) lithium-ion battery
Rated Input	20VDC 1.2A

Charging Dock

Model	SPCDZ04RR
Rated Input	20VDC 1.2A
Rated Output	20VDC 1.2A

Power supply

Model	BLJ24WJ200120P-V or BLJ24WJ200120P-S
Rated Input	100-240VAC 50/60Hz, 0.8A
Rated Output	20VDC 1.2A
Charging Battery	14.4V/5200mAh (TYP)

Note: The serial number is on a sticker on the underside of the robot.

Common Issues

Issues	Solution
Unable to power on	• Battery low. Put the robot on the dock and charge it before use. • Battery temperature too low or too high. Only use the robot within the range of 4-40°C (39-104°F).
Unable to charge	• Dock not connected to power. Check whether both ends of the power cord are properly connected. • Poor contact. Clean the charging contacts of the dock and the robot. • Battery temperature too low or too high. Only use the robot within the range of 4-40°C (39-104°F).
Unable to return to dock	• Too many obstacles near the dock. Clear them up or move the dock to an open area. • Robot too far from the dock. Place it closer and retry.
Abnormal behavior	• Restart the robot.
Unable to connect to WiFi	• WiFi disabled. Reset the WiFi and try again. • Poor WiFi signal. Move the robot to an area with better WiFi. • Abnormal WiFi connection. Reset the WiFi, download the latest app version and retry. • Unable to connect to WiFi abruptly. There may be an error with your router settings. Contact Roborock customer service for help with troubleshooting.
Robot becomes offline	• Check that your robot is connected to Roborock app and is always within WiFi coverage.
Noise during cleaning	• The main brush, side brush, or main wheels may be jammed. Turn off the robot and clean them. • The omnidirectional wheel may be jammed. Use a screwdriver to remove it for cleaning. • Check that no objects are stuck around the mopping module.
Poor cleaning performance and/or dust leakage	• The dustbin is full and needs emptying. • The filter is blocked and needs cleaning. • The main brush are tangled up. Clean the main brush.
Scheduled cleaning is not working	• Keep the robot charged. Scheduled cleaning can only begin when the battery level is above 15%.
The robot does not resume cleaning after recharging	• Make sure that the robot is not in DND mode. DND mode will prevent auto top-up. • If the robot is placed manually on the dock or sent to dock by pressing buttons, it will not be able to resume cleaning.
Slow charging	• When used at high or low temperatures, the robot will automatically reduce its charging speed to extend battery life. • Charging contacts dirty. Wipe them with a soft, dry cloth.
Is power always being drawn when the robot is on the dock?	• The robot will draw power while it is docked to maintain battery performance, but the power consumption is extremely low.

Issues	Solution
Does the robot need to be charged for at least 16 hours for the first three uses?	• No. Lithium-ion batteries have no memory effect. The robot can be used once fully charged.
The robot begins to miss certain spots	• The cliff sensors or carpet sensor may be dirty. Clean them with a soft, dry cloth.
No or little water during mopping	• Use the mobile app to increase the water flow. • Check whether there is water in the water tank and check the manual for instructions on how to correctly install the dustbin and water tank combo unit, mop cloth mount and mop cloth.
The robot cannot return to the charging dock after spot cleaning or when it has been moved manually	• After spot cleaning or a significant position change, the robot will re-generate the map. If the charging dock is too far away, it may not be able to return to recharge and must be placed on the charging dock.

EU Declaration of Conformity

We Beijing Roborock Technology Co., Ltd. hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Hereby, Beijing Roborock Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type RRA0TAL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>.

WiFi Specification

Service	Protocol	Frequency Range	Max. Output Power
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤ 20dBm

Laser Safety

The laser distance sensor of this product meets the standards for Class 1 Laser Products in IEC 60825-1:2014 and will not generate hazardous laser radiation.

WEEE Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Warranty Information

The warranty period depends on the laws of the country in which the product is sold, and the warranty is the responsibility of the seller. The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear.
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories, use of force.
- Damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.

Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: RRAOTAL

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: <https://tr.roborock.com>

For after-sales support, contact our after-sales service team:

Roborock Authorized Technical Service

Roborock Warranty Service Contact Information:

Service Center: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Address: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli/İstanbul

WhatsApp: 0850 377 67 77

Mail: support-tr@roborock-eu.com

Español

Roborock S8 Pro

Manual del usuario del robot aspirador

Lea atentamente este manual del usuario con diagramas antes de utilizar el robot aspirador y consérvelo para futuras consultas.

Índice

- 29 Información de seguridad
- 31 Descripción de símbolos internacionales
- 31 Modo de bajo consumo
- 32 Descripción general del producto
- 33 Instalación
- 34 Conexión a la aplicación
- 34 Instrucciones de uso
- 36 Mantenimiento rutinario
- 37 Parámetros básicos
- 38 Problemas comunes
- 39 Declaración de conformidad de la UE
- 39 Especificaciones de la conexión WiFi
- 39 Seguridad del láser
- 40 Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- 40 Información sobre la garantía

Información de seguridad

Restricciones

ADVERTENCIAS

- Para recargar la batería, utilice únicamente la base de carga AED09HRR o SPCDZ04RR (con la fuente de alimentación BLJ24WJ200120P-V o BLJ24WJ200120P-S).
- Antes de limpiarlo o realizar operaciones de mantenimiento, el robot aspirador debe estar apagado y el enchufe desconectado de la toma de corriente.
- La base de carga solo puede utilizarse para cargar el robot aspirador con una batería de iones de litio de 14,4 V/5200 mAh (típica).
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el producto.
- Este robot aspirador no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con poca experiencia y conocimientos, salvo que lo hagan bajo supervisión o hayan sido instruidas en el uso del producto por una persona responsable de su seguridad (certificación CB).
- El robot aspirador puede ser utilizado por personas a partir de los 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o poca experiencia y conocimientos cuando lo hagan bajo supervisión o hayan sido instruidas para realizar un uso seguro del producto y hayan entendido los peligros que su uso implica. No permita que los niños jueguen con el robot aspirador. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento del robot aspirador sin supervisión (certificación UE).
- Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencias, las personas deben mantener una distancia mínima de 20 cm con este producto durante el funcionamiento del mismo. Para garantizar la conformidad, no se recomienda utilizar el robot aspirador a una distancia inferior.
- La antena que se utiliza para este transmisor no se debe situar junto a otras antenas u otros transmisores.
- Este robot aspirador ha sido diseñado exclusivamente para su uso en interiores, no lo utilice en exteriores (como terrazas abiertas), sobre superficies distintas al suelo (como un sofá) ni en instalaciones comerciales o industriales.

ATENCIÓN

- Utilice el producto solamente según lo indicado en el Manual del usuario. Toda pérdida o daño causado por un uso inapropiado será responsabilidad del usuario.
- Este aparato no es un juguete. Preste mucha atención cuando sea utilizado por niños o esté cerca de ellos.
- Asegúrese de que el depósito de polvo, el filtro lavable, el cepillo lateral, la mopa, el cepillo principal y la tapa del cepillo principal estén bien instalados antes de la limpieza.
- No use el robot aspirador para recoger objetos rígidos o punzantes (p. ej., restos de objetos decorativos, vidrio o clavos), ya que podrían producirse arañazos en el robot aspirador, en la base o en el suelo.
- No se suba ni se siente sobre el robot aspirador ni sobre la base.

- Para evitar corrosión o daños, no utilice ningún desinfectante. Use únicamente la solución de limpieza recomendada por Roborock.
- No coloque objetos bajos (como zapatos o colchonetas) junto a zonas elevadas como escaleras. De lo contrario, un mal funcionamiento de los sensores podría provocar que el robot aspirador se caiga.
- Para evitar daños por agua, asegúrese de que el suelo en el que se utilice el robot aspirador esté seco.
- No utilice el robot aspirador en superficies elevadas desprovistas de barreras, como suelos de altillos, terrazas abiertas, rampas o encima de muebles.
- Para evitar posibles lesiones, mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo de personas y mascotas alejados de las juntas, orificios y piezas móviles del producto.
- No use el producto en una habitación donde duerma un bebé o un niño.
- No transporte el robot aspirador sosteniéndolo por la tapa superior, el parachoques, el cepillo lateral o el parachoques vertical.
- No utilice el robot aspirador para aspirar restos incandescentes o humeantes, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes, o cualquier objeto inflamable o explosivo, como mecheros, gasolina o tóner usado en impresoras o fotocopiadoras.
- Coloque la base sobre un suelo duro y plano. Mantenga la base, el robot aspirador y el cable de alimentación alejados del fuego y de fuentes de calor, como los radiadores. Evite los espacios húmedos y estrechos o los lugares en los que el robot aspirador pueda quedar suspendido en el aire.
- No coloque objetos sobre el robot aspirador ni sobre la base (incluyendo la cubierta antipolvo), ni los cubra con ningún elemento.
- No utilice el producto en caso de que presente cualquier tipo de daño. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Para evitar un sobrecalentamiento, utilice siempre el dispositivo en zonas bien ventiladas.
- Roborock declina toda responsabilidad por los daños indirectos, punitivos, incidentales o que surjan del uso, uso inadecuado o imposibilidad de usar este producto. Este descargo de responsabilidad no afecta a aquellos derechos conferidos por la ley y de obligado cumplimiento en virtud de esta.
- No moje el robot aspirador ni la base.
- La batería de este producto no se puede cargar o descargar en entornos con mucha humedad ni a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) o inferiores a 4 °C (39 °F).
- Antes de poner en marcha el robot aspirador, retire del suelo los artículos que sea necesario, como cables y objetos inestables, frágiles, peligrosos o de valor, para evitar que el robot los tire y ocasione lesiones personales o daños materiales.
- No pase el robot aspirador sobre alfombras de pelo largo. La efectividad del robot aspirador también puede verse reducida en alfombras de tonos oscuros.
- No limpie los contactos de carga ni el cable de alimentación del robot aspirador con ni con un paño húmedo ni con las manos mojadas.
- No utilice el módulo de fregado sobre alfombras.

Batería y carga

ADVERTENCIAS

- Asegúrese de que la tensión eléctrica cumple los requisitos indicados en la base.
- Para evitar la posible formación de humo, calor o fuego, use únicamente la batería, el cargador, el cable de alimentación, la base y el resto de accesorios suministrados con el producto.
- No deseche las baterías gastadas. Póngalas en manos de un organismo de reciclaje profesional.
- Si la base está situada en una zona propensa a las tormentas eléctricas o con tensión inestable, tome medidas de protección.
- Si el producto no va a utilizarse durante un tiempo prolongado, debe almacenarse en un lugar fresco y seco, con la batería totalmente cargada, desenchufado y desconectado. Recárguelo al menos cada tres meses para evitar que la batería sufra daños por exceso de descarga.
- Para transportar el producto, asegúrese de desenchufar la base, desconectar el robot aspirador y vaciar el tanque de agua. Se recomienda usar el embalaje original.
- No recargue baterías no recargables.
- Este producto contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal cualificado.
- No desmonte, repare ni cambie la batería ni la base.
- Si detecta daños en el cable de alimentación, deje de usarlo inmediatamente. Para evitar peligros, el cable debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con una cualificación similar.

Descripción de símbolos internacionales



Solo para uso en interiores.

Modo de bajo consumo

Con el robot aspirador en la base de carga, mantenga pulsados simultáneamente  y  durante 3 segundos para restablecer la conexión WiFi. A continuación, espere al menos 10 minutos. Dos minutos después de completar la carga, el robot aspirador activará el modo de bajo consumo y las luces indicadoras se apagarán. Para desactivar el modo de bajo consumo, pulse .

A Descripción general del producto

A1 Robot aspirador (vista superior)



Encendido/Limpiar

- Mantener pulsado para encender y apagar el robot aspirador
- Pulsar para iniciar la limpieza

Luz del indicador de encendido

- Blanca: nivel de batería $\geq 15\%$
- Roja: nivel de batería $< 15\%$
- Intermitente: cargando o arrancando
- Parpadeo rápido de luz roja: error
- Parpadeo lento de luz azul: esperando conexión WiFi
- Parpadeo rápido de luz azul: conectando
- Luz azul fija: WiFi conectada



— Base

- Pulsar para regresar a la base

Nota: Pulse cualquier botón para pausar el robot aspirador mientras está limpiando o volviendo a la base.

A1-1—Parachoques vertical

A1-2—Sensor de distancia láser (LiDAR)

A1-3—Sensor de obstáculos Reactive Tech

A1-4—Localizador de la base de carga

A2 Robot aspirador (vista inferior)

A2-1—Sensores de desnivel

A2-2—Rueda omnidireccional

A2-3—Sensor de alfombras

A2-4—Cepillo lateral

A2-5—Cepillo principal

A2-6—Pestillos de la tapa del cepillo principal

A2-7—Ruedas principales

A3 Robot aspirador (sin la tapa superior)

A3-1—Tapa superior

A3-2—Unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua

A3-3—Contactos de carga

A3-4—Módulo VibraRise

A3-5—Salidas de aire

A3-6—Botón Restablecer

A3-7—Parachoques

A4 Módulo VibraRise

A4-1—Ranura de fijación de mopa

A4-2—Módulo de vibración

A4-3—Soporte de mopa VibraRise

A4-4—Pestillos del soporte de mopa VibraRise

A5 Mopa VibraRise

A5-1—Almohadillas de velcro

Nota: Fije la mopa bien estirada en su sitio.

A6 Alfombrilla antihumedad

A6-1—Cinta adhesiva de alfombrilla antihumedad

A7 Adaptador

A8 Unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua

A8-1—Pestillos de la unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua

A8-2—Tapa del depósito de polvo

A8-3—Pestillo de la tapa

A8-4—Tapón del tanque de agua

A8-5—Agarre del filtro

A8-6—Filtro lavable

A8-7—Salida de polvo

A8-8—Pestillo de la salida de polvo

A8-9—Entrada de polvo

A9 Base de carga


A9-1—Baliza de localización de la base de carga

A9-2—Puerto de alimentación

A9-3—Contactos de carga

B Instalación

Información importante



1. Antes de limpiar, recoja los cables, los objetos rígidos o punzantes (p. ej., clavos o vidrio) y los objetos dispersos por el suelo y cambie de lugar cualquier objeto inestable, frágil, peligroso o de valor. El robot aspirador puede atascarse, enredarse con ellos o arrollarlos,

causando lesiones personales o daños materiales.

2. Cuando use el robot aspirador en una zona elevada (como un dúplex), utilice siempre una barrera física de seguridad para evitar caídas accidentales que puedan ocasionar lesiones personales o daños materiales.

Notas:

- Cuando utilice el robot aspirador por primera vez, sígalo durante toda su ruta de limpieza para observar qué problemas pueden surgir. El robot aspirador podrá limpiar por sí solo a partir de entonces.
- Para evitar que se acumule demasiada suciedad en la mopa, debe aspirarse el suelo al menos tres veces antes de la primera sesión de fregado.

B1 Ubicación de la base

Coloque la base contra la pared sobre un suelo duro y plano. Conecte el adaptador a la base y guarde el cable sobrante.

Asegúrese de que la ubicación cuente con buena cobertura WiFi para disfrutar de una mejor experiencia en la aplicación móvil. Enchúfela y compruebe que la luz del indicador de estado se encienda.

B1-1—Más de 0,5 m (1,6 pies)

B1-2—Más de 1 m (3,3 pies)

Notas:

- Mantenga como mínimo 0,5 m (1,6 pies) de espacio libre a cada lado y 1 m (3,3 pies) por delante.
- Si el cable de alimentación cuelga hasta el suelo, el robot aspirador podría atraparlos, moviendo la base de carga y desconectándola.
- Mantenga la base alejada de la luz solar directa y de cualquier elemento que pueda bloquear la baliza de localización de la base de carga; de lo contrario, podría ocurrir que el robot aspirador no volviera a la base.

B2 Colocar la alfombrilla antihumedad

Una vez fijada la base de carga en su sitio, use un paño seco para limpiar la zona donde irá colocada la alfombrilla antihumedad. Retire la cobertura de la cinta de doble cara de la parte inferior de la alfombrilla antihumedad y péguela en el suelo.

Notas:

- Use siempre la alfombrilla antihumedad en suelos de madera.
- Cuando sea necesario, retire lentamente la cinta de doble cara para minimizar los residuos de pegamento.
- La alfombrilla antihumedad se adhiere mejor a superficies lisas.

B3 Encendido y carga

Antes de usar, asegúrese de quitar la película de los localizadores de la base situados en la parte frontal y trasera del robot aspirador. Mantenga pulsado (○) para encender el robot aspirador. Espere hasta que la luz del indicador de encendido se mantenga fija en blanco y coloque el robot aspirador en la base. El robot aspirador lleva integrada una batería recargable de iones de litio de alta eficiencia. Para conservar el rendimiento de la batería, manténgalo siempre cargado.

B3-1—Luz del indicador de encendido

Notas:

- Si el nivel de batería es bajo, puede que el robot aspirador no se encienda. En este caso, coloque el robot aspirador en la base para cargarlo.

- El robot aspirador no puede apagarse mientras se está cargando.

B4 Comenzar a fregar

Nota: Para evitar que se acumule demasiada suciedad en la mopa, debe aspirarse el suelo al menos tres veces antes de la primera sesión de fregado.

B4-1—Retire la unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua. Abra el tapón del tanque de agua, llénelo con agua del grifo e instálelo de nuevo. No sumerja la unidad directamente en el agua.

B4-2—Humedezca la mopa y escúrrala hasta que deje de gotear. Introduzca la mopa hasta el fondo de la ranura de fijación de la mopa y fjela firmemente en su sitio.

B4-3—Alinee el soporte de mopa con la parte inferior de la unidad conjunta y deslícelo hasta que encaje en posición.

B4-4—Cuando el robot aspirador termine de limpiar y vuelva a la base, presione hacia dentro los dos pestillos del soporte de mopa con ambas manos y tire hacia atrás para retirar el soporte de mopa.

Notas:

- Para evitar deformaciones, utilice únicamente agua fría.
- No enjuague ni sumerja la unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua.
- Para evitar daños, no utilice ningún desinfectante. Use únicamente la solución de limpieza recomendada por Roborock.

- Humedezca la mopa y escúrrala hasta que deje de gotear. Coloque la mopa bien estirada en el soporte de mopa. Vacíe el agua residual del tanque de agua inmediatamente después de fregar.
- Todas las unidades conjuntas están sujetas a pruebas con agua antes de salir de fábrica. Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en la unidad.

Conexión a la aplicación

1. Descargar la aplicación

Busque "Roborock" en App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.



2. Restablecer la conexión WiFi

Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente hasta que escuche el mensaje de voz "Entrando en modo de configuración de la red". El restablecimiento se completa cuando la luz del indicador de encendido parpadea lentamente en color azul. El robot aspirador esperará entonces a establecer una conexión.

Nota: Si no puede conectarse al robot aspirador por problemas con la configuración del router, porque haya perdido la contraseña o por cualquier otro motivo, restablezca la conexión WiFi y agregue el robot aspirador como un nuevo dispositivo.

3. Añadir dispositivo

Abra la aplicación Roborock, pulse el botón "Agregar dispositivo" o el botón "+" y agregue el dispositivo siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Notas:

- El proceso real puede variar debido a las continuas actualizaciones que experimenta la aplicación. Siga la guía proporcionada en la aplicación.
- Solo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz.
- Si el robot aspirador permanece en configuración de red durante más de 5 minutos, la configuración se detendrá automáticamente.

Instrucciones de uso

Encendido/Apagado

Mantenga pulsado  para encender el robot aspirador. La luz del indicador de encendido se iluminará y el robot aspirador esperará sus órdenes.

Mantenga pulsado  para apagar el robot aspirador y terminar el ciclo de limpieza.

Nota: El robot aspirador no puede apagarse mientras se está cargando.

Comenzar a limpiar

Pulse  para iniciar la limpieza. El robot aspirador planifica la ruta de limpieza. Primero limpia los bordes y luego el interior, siguiendo un movimiento en zigzag. De esta manera, el robot aspirador limpia todas las habitaciones, una a una, de forma minuciosa y eficiente.

Notas:

- Antes de limpiar, recoja los cables (incluido el cable de alimentación de la base) y los objetos de valor que haya por el suelo. El robot aspirador puede arrollar y arrastrar los objetos dispersos por el suelo, lo que puede desconectar aparatos eléctricos y dañar cables o bienes de valor.
- Antes de comenzar cada tarea de limpieza, asegúrese de que la mopa estén instaladas correctamente.
- Para garantizar que el robot aspirador vuelva a la base de forma automática, póngalo en marcha desde la base y no mueva esta durante la limpieza.
- No es posible comenzar a limpiar con un nivel de batería demasiado bajo. El robot aspirador debe cargarse antes de comenzar a limpiar.
- Si la batería se agota durante una sesión de limpieza, el robot aspirador volverá automáticamente a la base de carga. Una vez cargado, continuará la limpieza donde la dejó.
- El robot aspirador retraerá el soporte de mopa cuando limpie la alfombra. El usuario también puede configurar la alfombra como zona restringida desde la aplicación.

Solo fregar

Use la aplicación para iniciar el modo de solo fregar.

El cepillo principal y el ventilador reducirán su velocidad y el módulo de fregado descenderá.

Nota: En comparación con otros modos de limpieza, la opción de solo fregar produce mucho menos ruido.

Pausa

Cuando el robot aspirador esté en funcionamiento, pulse cualquier botón para ponerlo en pausa. Luego, pulse  para que reanude la limpieza. Si el robot aspirador está en pausa, pulse  para que vuelva a la base de carga.

Nota: Si coloca el robot aspirador en la base de forma manual mientras está en pausa, la sesión de limpieza en curso se dará por finalizada.

Suspensión

Si el robot aspirador permanece en pausa más de 10 minutos, entrará en modo de suspensión y la luz del indicador de encendido parpadeará cada pocos segundos. Pulse cualquier botón para activarlo.

Notas:

- El robot aspirador no entrará en modo de suspensión mientras se esté cargando.
- El robot aspirador se apagará automáticamente tras permanecer en suspensión más de 12 horas.

Carga

Después de limpiar, el robot aspirador volverá a la base automáticamente para recargarse. Pulse  para enviar al robot aspirador en pausa de vuelta a la base. Mientras el robot aspirador esté cargando, la luz del indicador de encendido lucirá de forma intermitente.

Nota: Si el robot aspirador no puede encontrar la base de carga, volverá a la última posición de partida automáticamente. Coloque el robot aspirador en la base de carga manualmente para cargarlo.

Error

Si se produce un error, la luz del indicador de encendido parpadeará en rojo o la luz del indicador de estado está fija en rojo. Aparecerá una notificación en la aplicación y puede que suene una alerta de voz.

Notas:

- El robot aspirador entrará en modo de suspensión automáticamente tras permanecer en estado de error más de 10 minutos.
- Si coloca el robot aspirador en la base mientras está en estado de error, la sesión de limpieza en curso se dará por finalizada.

Modo DND (no molestar)

El periodo de DND predeterminado es de 22:00 a 08:00. Puede usar la aplicación para deshabilitar el modo DND, modificar el periodo de DND, para habilitar o deshabilitar la recarga, el vaciado y el secado automáticos, para atenuar las luces indicadoras o para bajar el volumen de los mensajes de voz durante el modo DND.

Restablecer el sistema

Si el robot aspirador no responde al pulsar los botones o no se puede apagar, restablezca el sistema pulsando el botón Restablecer.

Nota: Una vez restablecido el sistema, los ajustes existentes, como las limpiezas programadas y la WiFi, volverán a los valores de fábrica.

Desactivación de la WiFi

Para desconectar el robot aspirador de la WiFi, restablezca la configuración de WiFi y asegúrese de que el restablecimiento se haya realizado correctamente. A continuación, espere 5 minutos para que la WiFi se desactive automáticamente. Si desea volver a conectarlo, siga las instrucciones correspondientes para la conexión.

Restaurar ajustes de fábrica

Si el robot aspirador no funciona correctamente después de restablecer el sistema, enciéndalo. Mantenga pulsados  y el botón Restablecer al mismo tiempo hasta oír el mensaje de voz "Restaurando valores de fábrica. Esto durará en torno a 5 minutos". El robot aspirador se restaurará entonces a los valores de fábrica.

Mantenimiento rutinario

Notas:

- Antes de limpiarlo o realizar operaciones de mantenimiento, el robot aspirador debe estar apagado y el enchufe desconectado de la toma de corriente.
- La frecuencia de sustitución dependerá de la situación real. Si se produce un desgaste anormal, reemplace las piezas de inmediato.

C1 Cepillo principal

* Limpiar cada 2 semanas y sustituir cada 6-12 meses.

C1-1—Cepillo principal

C1-2—Cojinete del cepillo principal

C1-3—Tapa del cepillo principal

C1-4—Pestillos de la tapa del cepillo principal

C1-5—Anillos atrapacabellos

C1-6—Dele la vuelta al robot aspirador y presione hacia dentro los dos pestillos para retirar la tapa del cepillo principal.

C1-7—Extraiga el cepillo principal y retire el cojinete del cepillo principal por la izquierda, como se muestra en la imagen. Retire la suciedad y los cabellos enredados en ambos extremos del cepillo principal. A continuación, vuelva a instalar el cojinete del cepillo principal por el otro lado.

C1-8—Vuelva a instalar el cepillo principal y la tapa, y presione la tapa para asegurarse de que quede bien cerrada.

Notas:

- Se recomienda limpiar el cepillo principal con un paño húmedo. Si el cepillo principal está mojado, déjelo secar al aire sin exponerlo a la luz solar directa.
- No utilice desinfectantes ni limpiadores líquidos corrosivos para limpiar el cepillo principal.

C2 Cepillo lateral

* Limpiar cada mes y sustituir cada 3-6 meses.

1. Desenrosque el tornillo del cepillo lateral.
2. Retire y limpie el cepillo lateral. Vuelva a colocar el cepillo y apriete el tornillo.

C3 Rueda omnidireccional

* Limpiar cuando sea necesario.

C3-1—Utilice un destornillador pequeño u otra herramienta parecida para extraer la rueda haciendo palanca en el eje.

Nota: El soporte de la rueda omnidireccional no se puede extraer.

C3-2—Enjuague el eje y la rueda con agua para eliminar la suciedad y los cabellos atrapados. Deje secar al aire y vuelva a montar la rueda y el eje en su sitio mediante presión.

C4 Ruedas principales

* Limpiar cuando sea necesario.

Limpie las ruedas principales con un paño suave seco.

C5 Unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua

* Limpiar cuando sea necesario.

C5-1—Abra la tapa superior del robot aspirador y extraiga la unidad conjunta.

C5-2—Abra la salida de polvo, vacíela y limpie el depósito de polvo.

C5-3—Abra el tapón del tanque de agua y vacíelo del agua no utilizada.

C5-4—Vuelva a instalar la unidad en el robot aspirador.

Nota: Para evitar malos olores, después de fregar, vacíe el tanque de agua, limpie la mopa y deje que ambos se sequen al aire.

C6 Filtro lavable

* Limpiar cada 2 semanas y sustituir cada 6-12 meses.

C6-1—Abra la tapa del depósito de polvo y extraiga el filtro.

C6-2—Enjuague varias veces y golpee suavemente el filtro para eliminar toda la suciedad posible.

Nota: Para evitar posibles daños, no toque la superficie del filtro con las manos, con cepillos ni con objetos afilados.

C6-3— Deje secar el filtro durante al menos 24 horas o hasta que esté completamente seco antes de volver a instalarlo.

C7 Mopa VibraRise

* Limpiar después de cada uso y sustituir cada 3-6 meses.

C7-1— Agarre el soporte de mopa por ambos lados para extraerlo.

C7-2— Retire la mopa de su soporte.

C7-3— Lave la mopa y déjela secar al aire.

C8 Sensores del robot aspirador

* Limpiar cuando sea necesario.

Use un paño suave seco para limpiar todos los sensores, incluyendo los siguientes:

C8-1— Localizador de la base de carga

C8-2— Sensor de obstáculos Reactive Tech

C8-3— Sensor de alfombras

C8-4— Sensores de desnivel

C9 Contactos de carga

* Limpiar cuando sea necesario.

Use un paño suave seco para limpiar los contactos de carga del robot aspirador y de la base.

Parámetros básicos

Robot aspirador

Modelo	RRAOTAL
Batería	Batería de iones de litio de 14,4 V/5200 mAh (típica)
Entrada nominal	20 VCC 1,2 A

Base de carga

Modelo	SPCDZ04RR
Entrada nominal	20 VCC 1,2 A
Salida nominal	20 VCC 1,2 A

Fuente de alimentación

Modelo	BLJ24WJ200120P-V o BLJ24WJ200120P-S
Entrada nominal	100-240 VCA 50/60 Hz, 0,8 A
Salida nominal	20 VCC 1,2 A
Carga de batería	14,4 V/5200 mAh (típica)

Nota: El número de serie se encuentra en una pegatina en la parte inferior del robot aspirador.

Problemas comunes

Problema	Solución
No es posible encender	• Batería baja. Coloque el robot aspirador en la base y cárguelo antes de usarlo. • La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja. Utilice el robot aspirador únicamente en el intervalo de temperatura de 4-40 °C (39-104 °F).
No es posible cargar	• La base no está conectada a la corriente. Compruebe que ambos extremos del cable de alimentación estén bien conectados. • Mal contacto. Limpie los contactos de carga de la base y el robot aspirador. • La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja. Utilice el robot aspirador únicamente en el intervalo de temperatura de 4-40 °C (39-104 °F).
No es posible regresar a la base	• Hay demasiados obstáculos alrededor de la base. Despéjelos o traslade la base a un área abierta. • El robot aspirador se encuentra demasiado lejos de la base. Colóquelo más cerca y vuelva a intentarlo.
Funcionamiento anómalo	• Reinicie el robot aspirador.
No es posible conectarse a la red WiFi	• WiFi deshabilitada. Restablezca la conexión WiFi e inténtelo de nuevo. • Puede que la señal WiFi no sea buena. Traslade el robot aspirador a una zona con mejor WiFi. • Conexión WiFi anómala. Restablezca la conexión WiFi, descargue la versión más reciente de la aplicación y vuelva a intentarlo. • No es posible conectarse a la red WiFi de forma repentina. Puede haber algún problema en la configuración de su router. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Roborock para solucionar el problema.
El robot aspirador pierde la conexión	• Compruebe que el robot aspirador esté conectado a la aplicación Roborock y tenga cobertura WiFi en todo momento.
Ruido durante la limpieza	• El cepillo principal, el cepillo lateral o las ruedas principales pueden estar atascados. Apague el robot aspirador y límpielos. • Es posible que la rueda omnidireccional esté atascada. Use un destornillador para extraerla y limpiarla. • Compruebe que no haya objetos obstruyendo el área alrededor del módulo de fregado.
Mal rendimiento de limpieza o fugas de suciedad	• El depósito de polvo está lleno y debe vaciarlo. • El filtro está obstruido y debe limpiarlo. • El cepillo principal está atascado. Limpie el cepillo principal.
La limpieza programada no funciona	• Mantenga cargado el robot aspirador. La limpieza programada solo puede comenzar con un nivel de batería por encima del 15 %.
El robot aspirador no reanuda la limpieza tras recargar	• Asegúrese de que el robot aspirador no está en modo DND (no molestar). El modo DND impide que se produzca la recarga automática. • Si el robot aspirador se coloca de forma manual en la base o se pulsan los botones para que vuelva a la base, no podrá reanudar la limpieza.

Problema	Solución
¿Hay que cargar el robot aspirador durante al menos 16 horas las tres primeras veces que se use?	No. Las baterías de litio no tienen efecto memoria. El robot aspirador puede utilizarse en cuanto se haya cargado por completo.
El robot aspirador comienza a ignorar ciertos lugares	Los sensores de desnivel o de alfombras podrían estar sucios. Límpieli con un paño suave seco.
Fregado sin agua o con poca agua	- Utilice la aplicación móvil para incrementar el flujo de agua. - Verifique si hay agua en el tanque de agua y consulte en el manual las instrucciones para instalar correctamente la mopa, el soporte de mopa y la unidad conjunta de depósito de polvo y tanque de agua.
El robot aspirador no vuelve a la base tras una limpieza localizada o cuando se ha trasladado manualmente	Después de una limpieza localizada o de haber trasladado el robot aspirador a una cierta distancia de su posición original, este deberá generar de nuevo el mapa del lugar. Si la base de carga está demasiado lejos, puede que el robot aspirador no sea capaz de volver para recargarse, por lo que deberá colocarlo en ella manualmente.

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, nosotros, Beijing Roborock Technology Co., Ltd. declaramos que este equipo cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. declara que el equipo radioeléctrico tipo RRA0TAL cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración UE de conformidad en la siguiente dirección de Internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Especificaciones de la conexión WiFi

Servicio	Protocolo	Rango de frecuencia	Máx. potencia de salida
WiFi	802.11 b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤ 20dBm

Seguridad del láser

El sensor de distancia láser de este robot aspirador cumple las exigencias de la norma IEC 60825-1:2014 para productos láser de clase 1 y no genera radiaciones láser peligrosas.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Cómo desechar correctamente este producto. La marca de la derecha indica que este producto no debe ser desechado junto a otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. La eliminación incontrolada de residuos puede poner en riesgo el medio ambiente y la salud humana: recicle este producto de forma responsable para promover la reutilización sostenible de las materias primas. Para devolver su producto una vez utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto. Ellos se pueden encargar de reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.



Información sobre la garantía

El periodo de garantía depende de las leyes del país donde se vende el producto, y la garantía es responsabilidad del vendedor.

La garantía solo cubre defectos de fabricación o materiales.

Las reparaciones cubiertas por la garantía únicamente serán realizadas por centros técnicos autorizados. Cuando se presenta una reclamación dentro del periodo de garantía, esta debe ir acompañada por la factura original de compra (la cual debe especificar la fecha de compra).

La garantía no será aplicable en los siguientes casos:

- Desgaste normal.
- Uso incorrecto, p. ej., sobrecarga del producto, uso de accesorios no aprobados o uso de la fuerza.
- Daños causados por influencias externas.
- Daños causados por no respetar las indicaciones expuestas en el manual del usuario, como la conexión a una toma de corriente que no sea adecuada o no haber seguido las instrucciones de instalación.
- Desmontaje parcial o completo del producto.

Robot aspirador

Modelo: RRA0TAL

Fabricante: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Dirección del fabricante: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, República Popular China

Para obtener más información sobre el producto, visite nuestro sitio web: <https://tr.roborock.com>

Para obtener asistencia de posventa, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio de posventa:

Servicio técnico autorizado de Roborock

Información de contacto del servicio de garantía de Roborock

Centro de servicio: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Dirección: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli/İstanbul

WhatsApp: 0850 377 67 77

Correo electrónico: support-tr@roborock-eu.com

Deutsch Roborock S8 Pro Benutzerhandbuch für Staubsaugerroboter

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und schauen Sie sich die darin enthaltenen Diagramme genau an, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen sicher auf.

Inhalt

- 42 Sicherheitsinformationen
- 44 Erläuterung der internationalen Symbole
- 44 Energiesparmodus
- 45 Produktübersicht
- 46 Einrichtung
- 47 Mit der App verbinden
- 48 Gebrauchsanweisung
- 49 Routinemäßige Wartung
- 50 Grundparameter
- 51 Häufige Probleme
- 52 EU-Konformitätserklärung
- 53 WLAN-Spezifikationen
- 53 Laser-Sicherheit
- 53 WEEE-Informationen
- 53 Gewährleistungsinformationen

Sicherheitsinformationen

Einschränkungen

WARNUNG

- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die Roborock Dockingstation AED09HRR oder SPCDZ04RR (Verwendung mit der Stromversorgung Roborock BLJ24WJ200120P-V oder BLJ24WJ200120P-S).
- Vor der Reinigung oder Wartung des Produkts muss das Produkt ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Die Dockingstation kann nur verwendet werden, um einen Saugroboter mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 14,4 V/5200 mAh (TYP) zu laden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Produkts eingewiesen werden (CB).
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Bedienung des Produkts belehrt wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden (EU).
- Um die Strahlenschutz-Richtlinien zu erfüllen, sollte zwischen diesem Gerät und Personen im Betrieb des Gerätes ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden. Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, wird von einem Betrieb mit einem geringeren Abstand als diesem abgeraten.
- Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht gemeinsam mit anderen Antennen oder Sendern platziert werden.
- Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in Innenbereichen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einer offenen Terrasse), auf einer anderen Oberfläche als dem Boden (z. B. einem Sofa) oder in einer gewerblichen oder industriellen Umgebung.

ACHTUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß Benutzerhandbuch. Jeglicher Verlust oder Schaden, der durch eine unsachgemäße Nutzung entsteht, ist durch den Benutzer zu verantworten.
- Erlauben Sie nicht die Verwendung als Spielzeug. Wenn das Produkt durch Kinder oder in deren Nähe verwendet wird, müssen Sie sorgfältig achtgeben.
- Achten Sie darauf, dass der Staubbehälter, der waschbare Filter, die Seitenbürste, das Wischtuch, die Hauptbürste sowie deren Abdeckung vor dem Reinigungsvorgang korrekt positioniert sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen harter oder scharfer Gegenstände (z. B. Dekorationsreste, Glas und Nägel), um Kratzer am Roboter, an der Dockingstation oder am Boden zu vermeiden.
- Sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Roboter oder der Dockingstation.

- Zur Vermeidung von Korrosion oder Beschädigung verwenden Sie keine Desinfektionsmittel und verwenden Sie nur die von Roborock empfohlene Reinigungslösung.
- Platzieren Sie keine flachen Gegenstände (wie Schuhe oder Matten) in die Nähe von erhöhten Bereichen wie Treppenstufen. Andernfalls kann der Roboter aufgrund von Sensorfehlfunktionen herunterfallen.
- Zur Vermeidung von Wasserschäden stellen Sie sicher, dass der Boden im Wirkungsbereich des Roboters frei von Flüssigkeit ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf hochgelegenen Flächen ohne Schutzbarrieren, wie z. B. auf dem Boden einer Galerie, einer offenen Terrasse, einer Schräge oder auf Möbeln.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Menschen und Haustieren von Nähten, Öffnungen und beweglichen Teilen des Produkts fern, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen ein Säugling oder ein Kind schläft.
- Tragen Sie den Roboter nicht am vertikalen Stoßfänger, an der oberen Abdeckung, an der Seitenbürste oder am Stoßfänger.
- Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Objekten wie Zigaretten, Zündhölzern, heißer Asche oder brennbaren oder explosiven Gegenständen wie Feuerzeugen, Benzin und Tonern, die in Druckern oder Kopierern verwendet werden.
- Setzen Sie die Dockingstation auf einem harten, ebenen Untergrund ab. Halten Sie die Dockingstation, den Roboter und das Netzkabel von Feuer und Wärmequellen wie einem Heizkörper fern. Vermeiden Sie feuchte und enge Stellen oder Orte, an denen der Roboter eventuell in die Luft gehoben werden könnte.
- Positionieren Sie keine Gegenstände auf dem Roboter oder auf der Dockingstation und verdecken Sie sie auch nicht mit Gegenständen (einschließlich staubdichter Abdeckungen).
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt wurde. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
- Verwenden Sie das Gerät immer in gut belüfteten Bereichen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Roborock schließt jegliche Haftung für indirekte, Begleit- oder Folgeschäden sowie Strafschadensersatz ab, die aus der sach- oder unsachgemäßen Verwendung oder Nichtverwendbarkeit dieses Produkts resultieren. Dieser Haftungsausschluss beeinträchtigt nicht jegliche gesetzlichen Rechte, die unter geltendem Gesetz nicht ausgeschlossen werden können.
- Spülen Sie den Roboter und die Dockingstation nicht ab.
- Das Akkupack dieses Staubsaugers darf nicht für das Laden oder Entladen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen über 40 °C oder unter 4 °C verwendet werden.
- Entfernen Sie vor der Benutzung des Geräts Kabel und ähnliche Gegenstände sowie jegliche instabilen, zerbrechlichen, wertvollen oder gefährlichen Objekte vom Boden, um zu verhindern, dass diese vom Roboter gezogen werden und daraus Personen- oder Sachschäden resultieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Hochflorteppichen. Die Wirksamkeit des Geräts kann auch auf dunklen Teppichen beeinträchtigt sein.
- Reinigen Sie die Ladekontakte und das Netzkabel des Geräts nicht mit einem Feuchttuch, nassen Tuch oder nassen Händen.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichen.

Akku und Laden

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung den auf der Dockingstation angegebenen Anforderungen entspricht.
- Um Rauch-, Überhitzungs- oder Brandrisiken zu minimieren, verwenden Sie bitte nur Akku, Ladegerät, Ladekabel, Dockingstation und weiteres Zubehör, das mit dem Produkt geliefert wird.
- Entsorgen Sie Altbatterien nicht im Müll. Führen Sie sie dem professionellen Recycling zu.
- Treffen Sie Schutzmaßnahmen, wenn die Dockingstation in einer gewittergefährdeten Gegend oder mit instabiler Spannung verwendet wird.
- Wenn das Produkt über längere Zeit nicht genutzt wird, lagern Sie es nach vollständiger Ladung an einem kühlen, trockenen Ort, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker. Laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Achten Sie beim Transport darauf, dass der Roboter ausgeschaltet, der Wassertank leer und der Stecker zur Dockingstation gezogen ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nur von fachkundigen Personen ausgetauscht werden können.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Dockingstation nicht.
- Hören Sie bei einer Beschädigung des Netzkabels sofort auf, es zu benutzen. Es muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Erläuterung der internationalen Symbole



Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Energiesparmodus

Wenn der Roboter angedockt ist, halten Sie  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen, und warten Sie mindestens 10 Minuten. Der Roboter aktiviert zwei Minuten nach vollständiger Aufladung den Energiesparmodus, wobei die Anzeigeleuchten ausgeschaltet sind. Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie .

A Produktübersicht

A1 Roboter (Ansicht von oben)



Power/Reinigen

- Zum Ein-/Ausschalten des Roboters gedrückt halten
- Zum Starten der Reinigung drücken

Stromanzeigeleuchte

- Weiß: Akkustand $\geq 15\%$
- Rot: Akkustand $< 15\%$
- Langsames Pulsieren: Aufladen oder Hochfahren
- Schnell rot blinkend: Fehler
- Langsam blau blinkend: Auf WLAN-Verbindung warten
- Schnell blau blinkend: Verbindung wird hergestellt
- Konstant blau: Mit WLAN verbunden



Dockingstation

- Zum Starten des Dockvorgangs drücken

Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den laufenden Roboter während der Reinigung oder des Andockens anzuhalten.

A1-1—Vertikaler Stoßfänger

A1-2—LiDAR-Sensor

A1-3—Reactive

Tech-Hindernisumgehungssensor

A1-4—Dockingstationssucher

A2 Roboter (Ansicht von unten)

A2-1—Klippensensoren

A2-2—Rundlauftrad

A2-3—Teppichsensor

A2-4—Seitenbürste

A2-5—Hauptbürste

**A2-6—Verschlüsse der
Hauptbürstenabdeckung**

A2-7—Hauptträger

A3 Roboter (ohne obere Abdeckung)

A3-1—Oberer Deckel

**A3-2—Kombi-Einheit aus Staubbehälter
und Wassertank**

A3-3—Ladekontakte

A3-4—VibraRise-Modul

A3-5—Luftauslässe

A3-6—Reset-Taste

A3-7—Stoßfänger

A4 VibraRise-Modul

A4-1—Wischtuch-Befestigungsschlitz

A4-2—Vibrationsmodul

A4-3—VibraRise-Wischtuchhalterung

**A4-4—Verriegelungen der
VibraRise-Wischtuchhalterung**

A5 VibraRise-Wischtuch

A5-1—Klettverschlussaufsätze

Hinweis: Bringen Sie die Wischtücher flach und sicher an.

A6 Feuchtigkeitschutzmatte

A6-1—Klebeband

Feuchtigkeitschutzmatte

A7 Adapter

A8 Kombi-Einheit aus Staubbehälter und Wassertank

**A8-1—Verriegelungen der Kombi-Einheit
aus Staubbehälter und Wassertank**

A8-2—Deckel des Staubbehälters

A8-3—Verschluss der Abdeckung

A8-4—Wassertank-Stopfen

A8-5—Filtergriff

A8-6—Waschbarer Filter

A8-7—Staubauslass

A8-8—Verriegelung des Staubauslasses

A8-9—Staubeinlass

A9 Ladestation



A9-1—Stations-Standortsignal

A9-2—Stromanschluss

A9-3—Ladekontakte

B Einrichtung

Wichtige Informationen



1. Kabel, harte oder scharfe Gegenstände (wie Nägel und Glas) und lose Gegenstände vom Boden aufheben und instabile, zerbrechliche, wertvolle oder gefährliche Gegenstände entfernen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, die durch verfängene,

angefahrene oder vom Roboter umgestoßene Gegenstände verursacht werden können.

2. Wenn Sie den Roboter in einem höher gelegenen Bereich einsetzen (wie zum Beispiel einer Maisonettewohnung), verwenden Sie stets eine Sicherheitsbarriere, um Stürze zu vermeiden, bei denen Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden könnten.

Hinweise:

- Folgen Sie dem Roboter beim ersten Einsatz entlang der gesamten Reinigungsstrecke und achten Sie auf mögliche Probleme. Bei zukünftigen Einsätzen kann sich der Roboter dann selbstständig reinigen.
- Um eine übermäßige Ansammlung von Schmutz auf den Wischtüchern zu verhindern, sollten die Böden vor dem ersten Wischvorgang mindestens dreimal gesaugt werden.

B1 Positionieren der Dockingstation

Platzieren Sie die Dockingstation auf einem harten, ebenen Untergrund flach an einer Wand. Verbinden Sie den Adapter mit der Dockingstation und verstauen Sie überschüssiges Netzkabel. Damit die mobile App problemlos genutzt werden kann, sollte am Standort eine optimale WLAN-Verbindung gegeben sein. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, und stellen Sie sicher, dass die Status-Kontrollleuchte leuchtet.

B1-1—Mehr als 0,5 m

B1-2—Mehr als 1,0 m

Hinweise:

- Sorgen Sie für einen Abstand von mindestens 0,5 m auf jeder Seite und 1,0 m davor.
- Wenn das Netzkabel senkrecht auf den Boden hängt, kann es vom Roboter erfasst werden, wodurch die Dockingstation möglicherweise bewegt oder getrennt wird.
- Schützen Sie die Dockingstation vor direkter Sonneneinstrahlung und allem, was das Stationsstandortsignal blockieren könnte, andernfalls kehrt der Roboter möglicherweise nicht zur Dockingstation zurück.

B2 Befestigen der Feuchtigkeitsschutzmatte

Nachdem Sie die Ladestation befestigt haben, reinigen Sie den Bereich, in dem sich die Feuchtigkeitsschutzmatte befinden wird, mit einem trockenen Tuch. Ziehen Sie die Schutzschicht des doppelseitigen Klebebands an der Unterseite der Feuchtigkeitsschutzmatte ab und kleben Sie die Matte auf den Boden.

Hinweise:

- Legen Sie die Feuchtigkeitsschutzmatte immer auf Holzböden.
- Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband bei Bedarf langsam, um Klebstoffreste zu reduzieren.
- Die Feuchtigkeitsschutzmatte lässt sich am besten auf glatten Oberflächen anbringen.

B3 Einschalten und Aufladen

Bevor Sie den Roboter verwenden, entfernen Sie unbedingt die Folie von den Dockingstationssuchern an der Vorder- und Rückseite des Roboters. Halten Sie  gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Warten Sie, bis die Stromanzeigeleuchte konstant weiß leuchtet, und stellen Sie den

Roboter dann zum Aufladen auf die Dockingstation. Der Roboter ist mit einem integrierten leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Sorgen Sie dafür, dass der Roboter geladen bleibt, um die Akkuleistung zu erhalten.

B3-1—Stromanzeigeleuchte

Hinweise:

- Bei niedrigem Akkustand lässt sich der Roboter möglicherweise nicht einschalten. Platzieren Sie den Roboter in diesem Fall zum Laden auf der Dockingstation.
- Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

B4 Start des Wischens

Hinweis: Um eine übermäßige Ansammlung von Schmutz auf dem Wischtuch zu verhindern, sollten die Böden vor dem ersten Wischvorgang mindestens dreimal gesaugt werden.

B4-1—Entfernen Sie die Kombi-Einheit aus Staubbehälter und Wassertank, öffnen Sie den Wassertank-Stopfen und befüllen Sie sie vor dem erneuten Einsetzen des Stopfens mit Leitungswasser. Tauchen Sie die Einheit nicht direkt in das Wasser ein.

B4-2—Befeuchten Sie das Wischtuch und wringen Sie es aus, bis es nicht mehr tropft. Stecken Sie das Wischtuch an die Unterseite des Wischtuch-Befestigungsschlitzes und fixieren Sie es.

B4-3—Richten Sie die Wischtuchhalterung parallel zur Unterseite der Kombi-Einheit aus und schieben Sie sie hinein, bis Sie ein Klicken hören.

B4-4—Nachdem der Roborock die Reinigung beendet hat und zur Dockingstation zurückkehrt ist, drücken Sie zwei Verriegelungen der Wischtuchhalterung mit beiden Händen nach innen und ziehen Sie sie rückwärts, um die Wischtuchhalterung zu entfernen.

Hinweise:

- Verwenden Sie nur kaltes Wasser, um Verformungen zu vermeiden.
- Sie dürfen die Kombi-Einheit aus Staubbehälter und Wassertank nicht mit Wasser spülen oder in Wasser eintauchen.
- Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie kein Desinfektionsmittel verwenden, sondern nur von Roborock empfohlene Reinigungslösung.
- Befeuchten Sie das Wischtuch und wringen Sie es aus, bis es nicht mehr tropft. Installieren Sie den Mopp auf der Wischtuchhalterung und befestigen Sie ihn flach in der Halterung. Lassen Sie nach dem Wischen sofort ungenutztes Wasser aus dem Wassertank ab.
- Alle Kombi-Einheiten werden vor dem Verlassen des Werks einem Wassertest unterzogen. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser in der Einheit verbleibt.

Mit der App verbinden

1. App herunterladen

Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach „Roborock“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



2. WLAN zurücksetzen

Halten Sie die gleichzeitig  und  gedrückt, bis Sie den Hinweis „Netzwerkkonfigurationsmodus wird aufgerufen“ hören. Wenn die Stromanzeigeleuchte langsam blau blinkt, wurde das WLAN zurückgesetzt. Der Roboter wartet dann auf eine Verbindung.

Hinweis: Wenn Sie aufgrund Ihrer Router-Konfiguration, eines vergessenen Kennworts oder aus anderen Gründen keine Verbindung zum Roboter herstellen können, setzen Sie das WLAN zurück und fügen Sie Ihren Roboter als neues Gerät hinzu.

3. Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die Roborock App, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“ und folgen Sie der Anleitung in der App, um ein Gerät hinzuzufügen.

Hinweise:

- Der tatsächliche Prozess kann aufgrund kontinuierlicher App-Updates variieren. Folgen Sie der Anleitung in der App.
- Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.
- Wenn der Roborock länger als 5 Minuten in der Netzwerkeinrichtung bleibt, wird die Einrichtung automatisch angehalten.

Gebrauchsanweisung

Einschalten/Ausschalten

Halten Sie  gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Die Stromanzeigeleuchte geht an und der Roboter wartet auf Aufträge.

Halten Sie  gedrückt, um den Roboter auszuschalten und den Reinigungsvorgang zu beenden.

Hinweis: Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Start der Reinigung

Drücken Sie  zum Starten der Reinigung. Der Roboter plant seine Reinigungsroute für jeden Raum und beginnt zunächst in den Ecken, bevor er den Rest des Raums im Zickzack befährt. Auf diese Weise reinigt der Roboter alle Räume nacheinander, gründlich und effizient.

Hinweise:

- Entfernen Sie vor der Reinigung die Kabel (einschließlich des Stromkabels von der Dockingstation) und wertvolle Gegenstände vom Boden. Lose Gegenstände könnten durch den Roboter gezogen werden, was zum Ausstecken von Elektrogeräten oder zur Beschädigung von Kabeln und zu Sachschäden führen könnte.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Reinigen, das Wischtuch ordnungsgemäß angebracht wurde.
- Damit der Roboter automatisch zur Dockingstation zurückkehrt, starten Sie ihn von der Dockingstation aus und bewegen Sie diese während der Reinigung nicht.
- Bei zu niedrigem Akkustand kann die Reinigung nicht gestartet werden. Lassen Sie den Roboter vor Reinigungsbeginn aufladen.

- Wenn der Akku während eines Reinigungszyklus zur Neige geht, kehrt der Roboter automatisch in die Dockingstation zurück. Nach dem Aufladen macht der Roboter dort weiter, wo er aufgehört hat.
- Der Roboter zieht die Wischtuchhalterung beim Reinigen des Teppichs ein. Sie können den Teppich in der App auch als Sperrzone festlegen, um ihn zu vermeiden.

Nur Wischen

Verwenden Sie die App, um den Modus „Nur Wischen“ zu starten.

Die Hauptbürste und das Gebläse verringern ihre Betriebsgeschwindigkeit und das Wischmodul wird abgesenkt.

Hinweis: Im Vergleich zu anderen Reinigungsmodi ist die Geräuscentwicklung im Modus „Nur Wischen“ viel geringer.

Pausieren

Zum Pausieren des laufenden Roboters drücken Sie eine beliebige Taste. Zum Fortführen der Reinigung drücken Sie . Während der Roboter pausiert, drücken Sie , um den Roboter zum Aufladen zur Dockingstation zurückzuschicken.

Hinweis: Einen pausierten Roboter manuell auf der Dockingstation zu platzieren, beendet die laufende Reinigung.

Schlafen

Wenn der Roboter mehr als 10 Minuten pausiert, schaltet er in den Schlafmodus und die Stromanzeigeleuchte blinkt alle paar Sekunden. Zum Aufwecken des Roboters eine beliebige Taste drücken.

Hinweise:

- Der Roboter schaltet sich nicht in den Schlafmodus, wenn er aufgeladen wird.
- Wenn sich der Roboter länger als 12 Stunden im Schlafmodus befindet, schaltet er sich automatisch ab.

Aufladen

Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch in die Dockingstation zurück, um sich aufzuladen. Zum Zurücksenden des angehaltenen Roboters zur Dockingstation drücken Sie . Die Stromanzeigeleuchte pulsiert langsam, während der Roboter lädt.

Hinweis: Findet der Roboter die Dockingstation nicht, kehrt er automatisch in seine Startposition zurück. Setzen Sie den Roboter zum Aufladen manuell an die Dockingstation.

Fehler

Bei Fehlern blinkt die Stromanzeigeleuchte rot oder die rote Status-Kontrollleuchte erscheint. In der App erscheint eine Popup-Benachrichtigung, und möglicherweise ertönt ein Sprachalarm.

Hinweise:

- Der Roboter geht automatisch in den Schlafmodus, wenn er sich länger als 10 Minuten in einem fehlerhaften Zustand befindet.
- Einen Roboter in einem fehlerhaften Zustand manuell auf der Dockingstation zu platzieren, beendet die laufende Reinigung.

DND-Modus

Der Standardzeitraum für „Nicht stören“ (Do Not Disturb, DND) ist von 22:00 bis 08:00 Uhr. In der App können Sie den DND-Modus deaktivieren oder den Zeitraum anpassen. Außerdem können Sie

automatisches Auffüllen, Leeren und Trocknen aktivieren, die Anzeigenleuchten dimmen oder die Lautstärke der Ansagestimme im DND-Modus verringern.

System zurücksetzen

Setzen Sie das System durch Drücken der Reset-Taste zurück, wenn der Roboter nicht auf Tastendrucke reagiert oder sich nicht ausschalten lässt.

Hinweis: Nach dem Zurücksetzen des Systems werden vorhandene Einstellungen wie die planmäßige Reinigung und das WLAN auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WLAN deaktivieren

Um den Roboter vom WLAN zu trennen, setzen Sie das WLAN zurück und stellen Sie sicher, dass das Zurücksetzen erfolgreich ist. Warten Sie anschließend 5 Minuten und das WLAN wird automatisch deaktiviert. Wenn Sie die Verbindung erneut herstellen möchten, folgen Sie bitte den entsprechenden Verbindungsanweisungen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn der Roboter auch nach dem Zurücksetzen nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie ihn ein. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie zugleich die Reset-Taste, bis Sie die Ansage „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dies wird circa 5 Minuten dauern.“ hören. Der Roboter wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

C Routinemäßige Wartung

Hinweise:

- Vor der Reinigung oder Wartung des Produkts muss das Produkt ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Die Häufigkeit des Austauschs kann je nach tatsächlicher Situation variieren. Bei abnormalem Verschleiß müssen die Teile sofort ausgetauscht werden.

C1 Hauptbürste

* Alle 2 Wochen reinigen und alle 6–12 Monate austauschen.

C1-1—Hauptbürste

C1-2—Hauptbürstenlager

C1-3—Hauptbürstenabdeckung

C1-4—Verschlüsse der Hauptbürstenabdeckung

C1-5—Haarblockierende

C1-6—Drehen Sie den Roboter um und drücken Sie die zwei Verriegelungen nach innen, um die Hauptbürstenabdeckung zu entfernen.

C1-7—Ziehen Sie die Hauptbürste heraus und entfernen Sie die Hauptbürstenlager auf der linken Seite, wie im Bild gezeigt. Entfernen Sie verhedderte Haare oder Schmutz an beiden Enden der Hauptbürste. Setzen Sie dann die Hauptbürstenlager wieder auf der anderen Seite ein.

C1-8—Setzen Sie die Hauptbürste und Hauptbürstenlager wieder ein und drücken Sie fest auf die Abdeckung.

Hinweise:

- Es wird empfohlen, die Hauptbürste mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Wenn die Hauptbürste durchnässt ist, lassen Sie sie an der Luft trocknen und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Hauptbürste keine ätzenden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

C2 Seitenbürste

* Monatlich reinigen und alle 3–6 Monate austauschen.

1. Schrauben Sie die Schraube der Seitenbürste ab.
2. Entfernen und reinigen Sie die Seitenbürste. Setzen Sie dann die Seitenbürste wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest.

C3 Rundlaufrad

* Nach Bedarf reinigen.

C3-1—Verwenden Sie ein Werkzeug, z. B. einen kleinen Schraubendreher, um die Achse herauszuhebeln und das Rad herauszunehmen.

Hinweis: Die Halterung des Rundlaufrads kann nicht entfernt werden.

C3-2—Spülen Sie das Rad und die Achse mit Wasser ab, um Haare und Schmutz zu entfernen. Lassen Sie das Rad und die Achse an der Luft trocknen, bauen Sie sie wieder ein und drücken Sie sie in Position.

C4 Haupträder

* Nach Bedarf reinigen.

Reinigen Sie die Haupträder mit einem weichen, trockenen Tuch.

C5 Kombi-Einheit aus Staubbehälter und Wassertank

* Nach Bedarf reinigen.

C5-1—Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters und entnehmen Sie die Einheit.

C5-2—Öffnen Sie den Staubauslass, entleeren Sie ihn und reinigen Sie den Staubbehälter.

C5-3—Öffnen Sie den Wassertank-Stopfen und lassen Sie das ungenutzte Wasser aus dem Tank ab.

C5-4—Setzen Sie die Einheit wieder in den Roboter ein.

Hinweis: Nach dem Wischen entleeren Sie den Wassertank, waschen das Wischtuch und trocknen beide mit Luft, um Gerüche zu vermeiden.

C6 Waschbarer Filter

* Alle 2 Wochen reinigen und alle 6-12 Monate austauschen.

C6-1—Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und nehmen Sie den Filter heraus.

C6-2—Spülen Sie den Filter mehrmals aus und klopfen Sie ihn ab, um so viel Schmutz wie möglich zu entfernen.

Hinweis: Berühren Sie die Filteroberfläche nicht mit den Händen, Bürsten oder scharfen Gegenständen, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

C6-3—Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden lang gründlich trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

C7 VibraRise-Wischtuch

* Nach jeder Verwendung reinigen und alle 3-6 Monate austauschen.

C7-1—Halten Sie die Wischtuchhalterung an beiden Enden, um sie auszubauen.

C7-2—Entfernen Sie das Wischtuch von der Halterung.

C7-3—Waschen Sie das Wischtuch und lassen Sie es dann an der Luft trocknen.

C8 Robotersensoren

* Nach Bedarf reinigen.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um alle Sensoren abzuwischen. Dazu gehören:

C8-1—Dockingstationssucher

C8-2—Reactive Tech-Hindernisumgehungssensor

C8-3—Teppichsensor

C8-4—Klippensensoren

C9 Ladekontakte

* Nach Bedarf reinigen.

Wischen Sie die Ladekontakte am Roboter und an der Dockingstation mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Grundparameter

Roboter

Modell	RRA0TAL
Akku	14,4 V/5200 mAh (TYP) Lithium-Ionen-Akku
Nenneingangsleistung	20 V DC 1,2 A

Ladestation

Modell	SPCDZ04RR
Nenneingangsleistung	20 V DC 1,2 A
Nennausgangsleistung	20 V DC 1,2 A

Stromversorgung

Modell	BLJ24WJ200120P-V oder BLJ24WJ200120P-S
Nenneingangsleistung	100-240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A
Nennausgangsleistung	20 V DC 1,2 A
Akku	14,4 V/5200 mAh (TYP)

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber an der Unterseite des Roboters.

Häufige Probleme

Probleme	Lösung
Einschalten nicht möglich	• Akkustand niedrig. Stellen Sie den Roboter in die Dockingstation und laden Sie ihn vor Gebrauch auf. • Akkutemperatur zu niedrig oder zu hoch. Verwenden Sie den Roboter nur im Bereich von 4–40 °C (39–104 °F).
Laden nicht möglich	• Dockingstation nicht an den Strom angeschlossen. Prüfen Sie, ob beide Enden des Netzkabels korrekt angeschlossen sind. • Schlechter Kontakt. Reinigen Sie die Ladekontakte der Dockingstation und des Roboters. • Akkutemperatur zu niedrig oder zu hoch. Verwenden Sie den Roboter nur im Bereich von 4–40 °C (39–104 °F).
Rückkehr zur Dockingstation nicht möglich	• Zu viele Hindernisse in der Nähe der Dockingstation. Beseitigen Sie diese oder bewegen Sie die Dockingstation in einen offenen Bereich. • Roboter zu weit von der Dockingstation entfernt. Positionieren Sie ihn näher an der Dockingstation und versuchen Sie es erneut.
Ungewöhnliches Verhalten	• Starten Sie den Roboter neu.
Keine Verbindung zum WLAN möglich	• WLAN deaktiviert. Setzen Sie das WLAN zurück und versuchen Sie es erneut. • Schlechtes WLAN-Signal. Bewegen Sie den Roboter in einen Bereich mit besserem WLAN. • Unnormale WLAN-Verbindung. Setzen Sie das WLAN zurück, laden Sie die aktuellste Version der App herunter und versuchen Sie es erneut. • Verbindung zu WLAN plötzlich nicht möglich. Möglicherweise liegt ein Fehler in Ihren Routereinstellungen vor. Wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst, um Hilfe bei der Fehlerbehebung zu erhalten.
Roboter geht offline	• Prüfen Sie, dass Ihr Roboter mit der Roborock App verbunden und immer innerhalb der WLAN-Abdeckung ist.
Lärm während der Reinigung	• Möglicherweise sind die Hauptbürste, Seitenbürste oder Haupträder blockiert. Schalten Sie den Roboter aus und reinigen Sie sie. • Das Rundlaufrad könnte blockiert sein. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um es zum Reinigen zu entfernen. • Überprüfen Sie, dass keine Gegenstände um das Wischmodul herum eingeklemmt sind.
Schlechte Reinigungsleistung und/oder Staub tritt aus	• Der Staubbehälter ist voll und muss geleert werden. • Der Filter ist verstopft und muss gereinigt werden. • In der Hauptbürste sind Haare/Verschmutzungen verheddert. Reinigen Sie die Hauptbürste.
Geplantes Reinigen funktioniert nicht	• Sorgen Sie dafür, dass der Roboter geladen bleibt. Eine geplante Reinigung lässt sich nur bei einem Akkustand über 15 % starten.
Der Roboter setzt das Reinigen nach dem Aufladen nicht fort	• Vergewissern Sie sich, dass sich der Roboter nicht im Nicht-Stören-Modus (DND-Modus) befindet. Im DND-Modus wird das automatische Auffüllen verhindert. • Wenn der Roboter manuell auf die Dockingstation gestellt oder durch Drücken von Tasten zurück zur Dockingstation geschickt wird, kann er die Reinigung nicht fortsetzen.

Probleme	Lösung
Langsames Laden	• Wenn der Roboter bei hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt wird, reduziert er automatisch seine Ladegeschwindigkeit, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. • Ladekontakte verschmutzt. Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Wird immer Strom verbraucht, wenn der Roboter in der Dockingstation steht?	• Der Roboter verbraucht Strom, während er in der Dockingstation ist, um die Akkuleistung aufrechtzuerhalten, aber der Stromverbrauch ist sehr gering.
Muss der Roboter bei den ersten drei Benutzungen für mindestens 16 Stunden geladen werden?	• Nein. Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt. Der Roboter kann verwendet werden, sobald er voll aufgeladen ist.
Der Roboter beginnt, bestimmte Stellen auszulassen	• Möglicherweise sind Klippensensoren oder Teppichsensor verschmutzt. Reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.
Kein oder kaum Wasser beim Wischen	• Erhöhen Sie den Wasserdurchfluss über die mobile App. • Prüfen Sie, ob Wasser im Wassertank ist, und lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie Sie die Kombi-Einheit aus Staubbehälter und Wassertank, die Wischtuchhalterung und das Wischtuch richtig installieren.
Der Roboter kann nach einer Punktreinigung oder wenn er manuell bewegt wurde, nicht zur Ladestation zurückkehren.	• Nach einer Punktreinigung oder einer größeren Positionsänderung erstellt der Roboter die Karte neu. Wenn die Ladestation zu weit entfernt ist, kann er möglicherweise nicht zum Aufladen zurückkehren und muss in die Ladestation gesetzt werden.

EU-Konformitätserklärung

Wir, Beijing Roborock Technology Co., Ltd. bestätigen hiermit, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Europäischen Normen und deren Änderungen ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Hiermit erklärt Beijing Roborock Technology Co., Ltd., dass die Funkausrüstung des Typs RRA0TAL die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

WLAN-Spezifikationen

Dienst	Protokoll	Frequenzbereich	Max. Ausgangsleistung
WLAN	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤ 20 dBm

Laser-Sicherheit

Der Laser-Abstandssensor dieses Produkts erfüllt die Normen für Laserprodukte der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1:2014 und erzeugt keine gefährliche Laserstrahlung.

WEEE-Informationen

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts: Innerhalb der EU weist diese Kennzeichnung darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.



Recycling von Altgeräten

Beim Kauf eines neuen Geräts bei einem Händler dürfen Sie Ihr Altgerät bei diesem zurückgeben. Die Händler sind verpflichtet, diese Geräte zu recyceln, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Wenden Sie sich an den Händler, um mehr Informationen zu erhalten.

Datenschutz

Vergewissern Sie sich vor dem Recycling von Altgeräten, dass alle personenbezogenen Daten gelöscht wurden, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Gewährleistungsinformationen

Die Gewährleistungsfrist hängt von den Gesetzen des Landes ab, in dem das Produkt verkauft wird, und liegt in der Verantwortung des Verkäufers.

Die Gewährleistung umfasst nur Material- und Verarbeitungsfehler.

Die Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung dürfen nur von einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. Bei der Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruchs muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.

Die Gewährleistung gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Normale Abnutzung und Verschleiß.

- Unsachgemäßer Gebrauch, z. B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör, Anwendung von Gewalt.
- Durch externe Einwirkungen verursachte Schäden.
- Durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs verursachte Schäden, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Netzversorgung oder Nichtbeachtung der Installationsanweisungen.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte.

Staubsaugerroboter

Produktmodell: RRA0TAL

Hersteller: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Herstelleradresse: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Weitere Produktinformationen auf unserer Website: <https://tr.roborock.com>

E-Mail-Kontakt zum Kundenservice:

Roborock Autorisierter technischer Service

Kontaktinformationen für den Roborock Garantieservice:

Servicecenter: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adresse: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli/İstanbul

WhatsApp: 0850 377 67 77

E-Mail: support-tr@roborock-eu.com

معلومات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

اتباع طريقة التخلص الصحيحة من المنتج. تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج ووضعه مع النفايات المنزلية الأخرى وذلك في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي. لمنع الإضرار المحتمل بالبيئة أو بصحة الإنسان بسبب التخلص غير الآمن للنفايات، أعد تدوير هذا الجهاز بطريقة تتسم بالمسؤولية حتى تعمل على نشر ثقافة إعادة الاستخدام المستدامة للموارد. لإعادة منتجك المستعمل، يرجى اتباع نظم الاستعادة والتجميع أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج. حيث يمكنه إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة على البيئة.



معلومات الضمان

- تعتمد فترة الضمان على قوانين البلد الذي يباع فيه المنتج، وتقع مسؤولية الضمان على البائع.
- يغطي الضمان العيوب في المواد أو التصنيع فقط.
- لا يجوز إجراء الإصلاحات بموجب الضمان إلا من خلال مركز خدمة معتمد. عند تقديم مطالبة بموجب الضمان، يجب تقديم فاتورة الشراء الأصلية (تحتوي على تاريخ الشراء).
- لا يُعد الضمان ساريًا في الحالات التالية:
- البلى والتلف الناتج عن الاستهلاك العادي.
 - الاستخدام غير الصحيح، على سبيل المثال، التحميل الزائد على الجهاز، واستخدام ملحقات غير معتمدة، والتعامل بالقوة مع الجهاز.
 - الأضرار الناجمة عن التأثيرات الخارجية.
 - الأضرار الناجمة عن عدم اتباع دليل الاستخدام، على سبيل المثال، التوصيل بمصدر تيار كهربائي غير مناسب أو عدم الالتزام بتعليمات التركيب.
 - تفكيك الجهاز جزئيًا أو كليًا.

المكنسة الكهربائية الروبوتية

طراز المنتج: RRAOTAL
الجهة المصنعة: شركة Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
عنوان الجهة المصنعة: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. جمهورية الصين الشعبية

لمزيد من المعلومات عن المنتج، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: <https://tr.roborock.com>
للحصول على الدعم الفني في ما بعد البيع، تواصل بفريق الخدمات في ما بعد البيع لدينا:

الخدمات الفنية المعتمدة Roborock

معلومات الاتصال بخدمات الضمان Roborock

مركز الخدمات: RECCI TEKNOLOJİ A.Ş.

العنوان: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli/İstanbul

واتساب: 0850 377 67 77

البريد الإلكتروني: support-tr@roborock-eu.com

المشكلات	الحل
هل يحتاج الروبوت إلى الشحن لمدة 16 ساعة على الأقل لأول ثلاث مرات من الاستخدام؟	• لا، ليس لبطاريات الليثيوم أيون أي تأثير على الذاكرة، يمكن استخدام الروبوت بمجرد شحنه بالكامل.
يبدأ الروبوت في تفويت بقع معينة	• قد تكون مستشعرات المنحدرات أو مستشعر السجاد متسخًا، نظفها بقطعة قماش ناعمة وجافة.
لا توجد مياه أو يوجد القليل منها أثناء المسح	• استخدم تطبيق الهاتف المحمول لزيادة تدفق الماء. • تحقق من وجود مياه في خزان المياه وراجع دليل المستخدم للحصول على التعليمات الكاملة حول كيفية تركيب الوحدة المجهزة لصندوق القمامة وخزان المياه وحامل قماش المسحة وقماش المسحة بشكل صحيح.
لا يمكن للروبوت العودة إلى قاعدة الشحن بعد تنظيف البقعة أو عند نقله يدويًا	• بعد تنظيف البقعة أو تغيير الموقع بشكل واضح، سيقوم الروبوت بإعادة إنشاء الخريطة. إذا كانت قاعدة الشحن بعيدة للغاية، فقد لا يتمكن الروبوت من العودة لإعادة الشحن ويجب وضعه على قاعدة الشحن.

إقرار المطابقة الأوروبية

نقر نحن شركة Beijing Roborock Technology Co., Ltd، بموجب هذا الدليل، أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والمعايير الأوروبية وتعديلاتها المعمول بها. النص الكامل لإقرار المطابقة الأوروبية متاح على الرابط التالي: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

بموجب هذا، تعلن شركة Beijing Roborock Technology Co., Ltd، أن نوع المعدات اللاسلكية RRA0TAL يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإقرار المطابقة الأوروبية متاح على الرابط التالي: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

مواصفات WiFi

الخدمة	البروتوكول	نطاق التردد	أقصى طاقة إخراج
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 ميغا هرتز	20dBm≥

أمان الليزر

يُفي مستشعر مسافة الليزر لهذا المنتج بمعايير منتجات الليزر من الفئة 1 في معيار IEC 60825-1:2014 ولن يولد إشعاع ليزر خطيرًا.

المشاكل الشائعة

المشكلات	الحل
تعذر التشغيل	- البطارية منخفضة. ضع الروبوت على قاعدة الشحن واشحنه قبل الاستخدام. - درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا. استخدم الروبوت في نطاق 4-40 درجة مئوية (39-104 درجات فهرنهايت) فقط.
تعذر الشحن	- قاعدة الشحن غير متصلة بمدخل الطاقة. تحقق مما إذا كان كلا طرفي سلك الطاقة متصلين بشكل صحيح. - اتصال سبي. نظف نقاط التلامس الخاصة بالشحن في قاعدة الشحن والروبوت. - درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا. استخدم الروبوت في نطاق 4-40 درجة مئوية (39-104 درجات فهرنهايت) فقط.
تعذر العودة إلى قاعدة الشحن	- توجد الكثير من العوائق بالقرب من القاعدة. أزلها أو انقل القاعدة إلى منطقة مفتوحة. - الروبوت بعيد جدًا عن القاعدة. قم بتقريبه وأعد المحاولة.
سلوك غير طبيعي	أعد تشغيل الروبوت.
تعذر الاتصال بشبكة WiFi	- تم تعطيل شبكة WiFi. قم بإعادة تعيين شبكة WiFi وحاول مرة أخرى. - إشارة شبكة WiFi ضعيفة. انقل الروبوت إلى منطقة بها شبكة WiFi أفضل. - اتصال شبكة WiFi غير طبيعي. قم بإعادة تعيين شبكة WiFi وتنزيل أحدث إصدار من التطبيق، وحاول مرة أخرى. - تعذر الاتصال بشبكة WiFi بشكل مفاجئ. قد يكون هناك خطأ في إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك. اتصل بخدمة عملاء Roborock للحصول على المساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
يُصبح الروبوت غير متصل بالإنترنت	تحقق من أن الروبوت متصل بتطبيق Roborock ودائمًا يقع في نطاق تغطية شبكة WiFi.
تصدر ضوضاء أثناء التنظيف	- قد تكون الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية أو العجلات الرئيسية محشورة. قم بإيقاف تشغيل الروبوت ونظفه. - قد تكون العجلة متعددة الاتجاهات محشورة. استخدم المفك لإزالتها للتنظيف. - تحقق من عدم وجود أجسام محشورة حول وحدة المسح.
ضعف أداء التنظيف أو تسرب الأتربة (أو كلاهما)	- صندوق الأتربة ممتلئ ويحتاج إلى التفرغ. - الفلتر مسدود ويحتاج إلى التنظيف. - الفرشاة الرئيسية متشابكة. نظف الفرشاة الرئيسية.
التنظيف المجدول لا يعمل	أحرص على إبقاء الروبوت مشحونًا. لا يمكن بدء التنظيف المجدول إلا عندما يكون مستوى البطارية أعلى من 15%.
لا يستأنف الروبوت عملية التنظيف بعد إعادة الشحن	- تأكد من أن الروبوت ليس في وضع عدم الإزعاج. سيمنع وضع عدم الإزعاج التعبئة التلقائية. - إذا تم وضع الروبوت يدويًا على القاعدة أو إرساله إليها بالضغط على الأزرار، فلن يتمكن من استئناف التنظيف.
الشحن بطيء	- عند الاستخدام في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، سيقلل الروبوت تلقائيًا سرعة شحنه لإطالة عمر البطارية. - وصلات الشحن متسخة. امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.
هل يتم سحب الطاقة دائمًا عندما يكون الروبوت على قاعدة الشحن؟	سوف يسحب الروبوت الطاقة أثناء إرسائه على قاعدة الشحن للحفاظ على أداء البطارية، لكن استهلاك الطاقة منخفض للغاية.

C6-3 — اترك الفلتر لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيبه.

C7 قماش ممسحة VibraRise

* تُنظف بعد كل استخدام ويُستبدل كل 3-6 أشهر.

C7-1 — أمسك حامل قماش الممسحة من الطرفين لإزالته.

C7-2 — قم بإزالة قماش الممسحة من الحامل.

C7-3 — اغسل قماش الممسحة ثم اتركه حتى يجف في الهواء.

C8 مستشعرات الروبوت

* تُنظف حسب الحاجة.

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح وتنظيف جميع المستشعرات، والتي تشمل:

C8-1 — محدد موقع القاعدة

C8-2 — مستشعر

تجنب العوائق التقني التفاعلي

C8-3 — مستشعر السجاد

C8-4 — مستشعرات المنحدرات

C9 مواضع تلامس الشحن

* تُنظف حسب الحاجة.

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف مواضع تلامس الشحن الموجودة في الروبوت والقاعدة.

المعلومات الأساسية

الروبوت

الطراز	RRA0TAL
البطارية	14.4 فولت/5200 مللي أمبير ساعة (TYP) بطارية ليثيوم أيون
الإدخال المقدر	20 فولت تيار مستمر 1.2 أمبير

قاعدة الشحن

الطراز	SPCDZ04RR
الإدخال المقدر	20 فولت تيار مستمر 1.2 أمبير
الخروج المقدر	20 فولت تيار مستمر 1.2 أمبير

الإمداد بالطاقة

الطراز	BLJ24WJ200120P-V أو BLJ24WJ200120P-S
الإدخال المقدر	100-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز، 0.8 أمبير
الخروج المقدر	20 فولت تيار مستمر 1.2 أمبير
بطارية الشحن	14.4 فولت/5200 مللي أمبير ساعة (TYP)

ملاحظة: الرقم التسلسلي موجود على ملصق على الجانب السفلي من الروبوت.

وضع عدم الإزعاج (DND)

فترة عدم الإزعاج (DND) الافتراضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 08:00. يمكنك استخدام التطبيق لتعطيل وضع عدم الإزعاج (DND) أو تعديل فترة عدم الإزعاج، أو تعيين ما إذا كنت تريد تمكين التعبئة التلقائية والتفريغ والتجفيف التلقائيين، أو إخفاء أضواء المؤشر، أو خفض مستوى صوت الرسالة الصوتية خلال فترة عدم الإزعاج.

إعادة ضبط النظام

إذا لم يستجب الروبوت عند الضغط على زر ما أو تعذر إيقاف تشغيله، فأعد ضبط النظام بالضغط على زر إعادة الضبط.

ملاحظة: بعد إعادة ضبط النظام، سيتم استعادة الإعدادات الحالية مثل التنظيف المجدول وشبكة WiFi إلى إعدادات المصنع.

إلغاء تنشيط WiFi

لفصل الروبوت عن WiFi، قم بإعادة تعيين WiFi وتأكد من نجاح إعادة التعيين. ثم انتظر لمدة 5 دقائق وسيتم إلغاء تنشيط WiFi تلقائيًا. إذا كنت تريد إعادة الاتصال، يرجى اتباع تعليمات الاتصال ذات الصلة.

استعادة إعدادات المصنع

إذا لم يعمل الروبوت بشكل صحيح بعد إعادة ضبط النظام، فقم بتشغيله. اضغط مع الاستمرار على  وفي الوقت نفسه، اضغط على زر إعادة الضبط حتى تسمع الرسالة الصوتية "استعادة إعدادات المصنع. سيستغرق ذلك حوالي 5 دقائق". سيتم بعد ذلك استعادة الروبوت إلى إعدادات المصنع.

الصيانة الدورية

ملاحظات:

- يجب إيقاف تشغيل المنتج وإزالة الفاس من منفذ المقيس قبل تنظيف المنتج أو صيانته.
- قد يختلف عدد مرات الاستبدال اللازمة حسب الحالة الفعلية. في حالة حدوث تآكل غير طبيعي، استبدل الأجزاء على الفور.

C1 الفرشاة الرئيسية

* تُنظف كل أسبوعين وتُستبدل كل 6-12 شهرًا.

C1-1—الفرشاة الرئيسية

C1-2—محمل الفرشاة الرئيسية

C1-3—غطاء الفرشاة الرئيسية

C1-4—مزاج غطاء الفرشاة الرئيسية

C1-5—حلقات منع دخول الشعر

C1-6—أقرب الروبوت واضغط على المزلاجين نحو

الداخل لإزالة غطاء الفرشاة الرئيسية.

C1-7—اسحب الفرشاة الرئيسية وأزل محامل الفرشاة

الرئيسية الموجودة على اليسار كما هو موضح

في الصورة. قم بإزالة أي شعر متشابك أو أوساخ

على طرفي الفرشاة الرئيسية. بعد ذلك، أعد تركيب

محامل الفرشاة الرئيسية على الجانب الآخر.

C1-8—أعد تركيب الفرشاة الرئيسية وغطاء الفرشاة

الرئيسية واضغط على الغطاء بإحكام.

ملاحظات:

- يوصى بمسح الفرشاة الرئيسية بقطعة قماش مبللة. إذا كانت الفرشاة الرئيسية مشبعة بالماء، جففها عن أشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم سوائل التنظيف أو المصهورات المسببة للتآكل لتنظيف الفرشاة الرئيسية.

C2 الفرشاة الجانبية

* تُنظف شهريًا وتُستبدل كل 3-6 أشهر.

1. قم بفك مسمار الفرشاة الجانبية.

2. انزع الفرشاة الجانبية ونظفها. ثم، أعد تركيب الفرشاة

واربط المسمار.

C3 العجلة متعددة الاتجاهات

* تُنظف حسب الحاجة.

C3-1—استخدم أي أداة، مثل مفك براغي صغير، لإخراج

المحور وإخراج العجلة.

ملاحظة: سادة العجلة متعددة الاتجاهات غير قابلة للإزالة.

C3-2—اشطف العجلة والمحور بالماء لإزالة أي شعر أو

أوساخ. اتركها حتى تجف في الهواء، ثم أعد تركيبها.

واضبط على العجلة والمحور مرة أخرى حتى

يستقر في مكانهما.

C4 العجلات الرئيسية

* تُنظف حسب الحاجة.

نظف العجلات الرئيسية باستخدام قطعة قماش ناعمة

وحافة.

C5 الوحدة المجمعة لصندوق

القمامة وخزان المياه

* تُنظف حسب الحاجة.

C5-1—افتح الغطاء العلوي للروبوت وأخرج الوحدة.

C5-2—افتح مخرج الأتربة، وقم بتفريغه، ثم قم بتنظيف

صندوق القمامة.

C5-3—افتح سداة خزان المياه وأفرغ المياه غير

المستخدمة من الخزان.

C5-4—أعد تركيب الوحدة في الروبوت.

ملاحظة: بعد المسح، أفرغ خزان المياه واغسل قماش الممسحة وجففهما في الهواء لتجنب الروائح.

C6 الفلتر القابل للغسل

* تُنظف كل أسبوعين وتُستبدل كل 6-12 شهرًا.

C6-1—افتح صندوق القمامة وأخرج الفلتر.

C6-2—اشطف الفلتر بشكل متكرر وانقر عليه لإزالة أكبر

قدر ممكن من الأوساخ.

ملاحظة: لا تلمس سطح الفلتر بيديك أو بفرك أو بأدوات صلبة لتجنب التلف المحتمل.

الاتصال بالتطبيق

١. تنزيل التطبيق

ابحث عن تطبيق "Roborock" في متجر التطبيقات App Store أو Google Play أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته.



٢. إعادة ضبط شبكة WiFi

اضغط مع الاستمرار على  في أي واحد حتى تسمع الرسالة الصوتية "ادخل إلى وضع تكوين الشبكة". تكتمل عملية إعادة التكوين عندما يومض ضوء مؤشر الطاقة باللون الأزرق ببطء. سينتظر الروبوت بعد ذلك الاتصال.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من الاتصال بالروبوت بسبب تكوين جهاز التوجيه الخاص بك أو تسبب كلمة المرور أو لأي سبب آخر، فأعد ضبط شبكة WiFi وأضف الروبوت الخاص بك كجهاز جديد.

٣. إضافة جهاز

افتح تطبيق Roborock، واضغط على الزر "إضافة جهاز" أو "+" وأضف جهازك باتباع الإرشادات الواردة في التطبيق.

ملاحظات:

- قد تختلف العملية الفعلية بسبب تحديثات التطبيق المستمرة. اتبع الإرشادات الواردة في التطبيق.
- شبكة WiFi بتردد 2.4 جيجا هرتز هي المدعومة فقط.
- إذا بقي الروبوت في إعداد الشبكة لأكثر من 5 دقائق، فسيتم إيقاف الإعداد تلقائياً.

تعليمات الاستخدام

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على  لتشغيل الروبوت. سيضيء ضوء مؤشر الطاقة وسينتظر الروبوت الأوامر. اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الروبوت وإكمال دورة التنظيف.

ملاحظة: لا يمكن إيقاف تشغيل الروبوت أثناء شحنه.

بدء التنظيف

اضغط على  لبدء التنظيف. سيقوم الروبوت بتخطيط مسار التنظيف الخاص به، وفي كل غرفة، يرسم الحواف أولاً، ثم يملأ الغرفة بنمط متعرج. وهكذا، يقوم الروبوت بتنظيف جميع الغرف واحدة تلو الأخرى بدقة وكفاءة.

ملاحظات:

- قبل التنظيف، قم برفع الأسلاك (بما في ذلك سلك الطاقة الخاص بالقاعدة) والأشياء المتنبية من الأرضية. قد يقوم الروبوت بسحب العناصر السائبة، ما يؤدي إلى فصل الأجهزة الكهربائية أو تلف الأسلاك والممتلكات.
- قبل البدء بأي مهمة تنظيف، تأكد من تركيب قماش الممسحة بشكل صحيح.
- للتأكد من عودة الروبوت إلى القاعدة تلقائياً، أبدأ تشغيل الروبوت من القاعدة ولا تحرك القاعدة أثناء التنظيف.
- لا يمكن بدء التنظيف إذا كان مستوى البطارية منخفضاً جداً. اترك الروبوت يشحن قبل بدء عملية التنظيف.
- وإذا انخفضت طاقة البطارية أثناء إحدى دورات التنظيف، فسيعود الروبوت تلقائياً إلى القاعدة. بعد الشحن، سيستأنف الروبوت عمله من حيث توقف.
- وسيقوم الروبوت بسحب حوامل قماش الممسحة لتنظيف السجادة. يمكنك أيضاً تحديد السجادة كمسحورة في التطبيق لتجنب تنظيفها.

الممسحة فقط

استخدم التطبيق لبدء المسح فقط.

تعمل الفرشاة الرئيسية والمروحة على تقليل سرعة

التشغيل، كما تخفض وحدة المسح نفسها.

ملاحظة: مقارنة بأوضاع التنظيف الأخرى، فإن الأوضاع التي تصدر عن الممسحة فقط أقل بكثير.

الإيقاف المؤقت

عندما يكون الروبوت قيد العمل، اضغط على أي زر لإيقاف تشغيله مؤقتاً، واضغط على  لاستئناف التنظيف. اضغط على  على روبوت موقوف لتشغيله مؤقتاً لإرساله مرة أخرى إلى القاعدة للشحن.

ملاحظة: إن وضع الروبوت المتوقف مؤقتاً على القاعدة يدوياً سيؤدي إلى إنهاء عملية التنظيف الحالية.

السكون

إذا تم إيقاف الروبوت مؤقتاً لأكثر من 10 دقائق، فسيدخل في وضع السكون، وسيومض ضوء مؤشر الطاقة بلع ثوانٍ. اضغط على أي زر لتنشيط الروبوت.

ملاحظات:

- إن يدخل الروبوت وضع السكون أثناء الشحن.
- سيتم إيقاف تشغيل الروبوت تلقائياً إذا ثرك في وضع السكون أكثر من 12 ساعة.

الشحن

بعد التنظيف، سيعود الروبوت تلقائياً إلى قاعدة الشحن من أجل الشحن. اضغط على  لإرسال الروبوت المتوقف مؤقتاً إلى القاعدة. سيضيء ضوء مؤشر الطاقة وينطفئ بشكل متكرر أثناء شحن الروبوت.

ملاحظة: إذا فشل الروبوت في العثور على القاعدة، فسيعود تلقائياً إلى موضع البداية. ضع الروبوت على القاعدة يدوياً للشحن.

خطأ

إذا حدث خطأ، فسيومض ضوء مؤشر الطاقة باللون الأحمر. أو سيضيء ضوء مؤشر الحالة باللون الأحمر الثابت. سيظهر إشعار منبثق في التطبيق وقد يصدر تنبيه صوتي.

ملاحظات:

- مفوف يدخل الروبوت في وضع السكون تلقائياً إذا ثرك في حالة تعطل لأكثر من 10 دقائق.
- إن وضع الروبوت المتعطل على القاعدة يدوياً سيؤدي إلى إنهاء عملية التنظيف الحالية.

B4 بدء المسح

ملاحظة: لمنع تراكم الأوساخ الرائد على قماش الممسحة، يجب تنظيف الأرضيات بالمكسبة الكهربائية ثلاث مرات على الأقل قبل أول دورة مسح.

B4-1—أزل الوحدة الممجة لصندوق القمامة وخزان المياه، وافتح سدادة خزان المياه، واملأ خزان المياه بمياه الصنبور قبل إعادة تركيب السدادة. لا تغمر الوحدة في المياه مباشرة.

B4-2—بلل قماش الممسحة وأعصره حتى يتوقف عن التقطير. أدخل الممسحة في الجزء السفلي من فتحة ملحق قماش الممسحة وألصقها بإحكام.

B4-3—قم بمحاذاة حامل قماش الممسحة مع الجزء السفلي من الوحدة الممجة وحركه حتى يثبت في مكانه.

B4-4—بعد أن ينتهي الروبوت من التنظيف ويعود إلى القاعدة، اضغط على مزلاجي حامل قماش الممسحة للدخول بكتلتا يديك واسحب للخلف لإزالة حامل قماش الممسحة.

ملاحظات:

- لتجنب حدوث تشوه، استخدم ماءً بارداً فقط.
- لا تشطف الوحدة الممجة لصندوق القمامة وخزان المياه أو تغمرها بالمياه.
- لمنع التلف، لا تستخدم أي مظهر واستخدم فقط محلول التنظيف الذي توصي به شركة Roborock.
- بلل قماش الممسحة وأعصره حتى يتوقف عن التقطير. ركب الممسحة في حامل قماش الممسحة وثبتها في مكانها. بعد المسح، أفرغ المياه غير المستخدمة من خزان المياه على الفور.
- تخضع جميع الوحدات الممجة لاختبارات المياه قبل مغادرة المصنع. من الطبيعي أن تبق كمية صغيرة من الماء في الوحدة.

وتأكد من أن ضوء مؤشر الحالة يعمل.

B1-1—أكثر من 0.5 متر (1.6 قدم)
B1-2—أكثر من 1.0 متر (3.3 أقدام)

ملاحظات:

- انزك مساحة خالية تزيد على 0.5 متر (1.6 قدم) على كل جانب، و 1.0 متر (3.3 أقدام) في الأمام.
- إذا كان سلك الطاقة معطلاً بشكل رأسي بالنسبة إلى الأرضية، فقد يعلق به الروبوت، مما يتسبب في تحريك القاعدة أو فصلها.
- احرص على بقاء القاعدة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة أو أي شيء قد يحجب إشارة موقع القاعدة؛ وإلا قد يفشل الروبوت في العودة إليها.

B2 ألصق السجادة المقاومة للرطوبة

بعد تثبيت قاعدة الشحن في مكانها، استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف المنطقة التي ستوضع فيها السجادة المقاومة للرطوبة. انزع الشريط اللاصق على الوجهين الموجود أسفل السجادة المقاومة للرطوبة، ثم قم بلصق السجادة على الأرض.

ملاحظات:

- ضع دائفا السجادة المقاومة للرطوبة على أرضيات خشبية.
- عند الضرورة، قم بإزالة الشريط اللاصق على الوجهين ببطء لتقليل بقايا الغراء.
- تثبت السجادة المقاومة للرطوبة بشكل أفضل على الأسطح الملساء.


B3 التشغيل والشحن

قبل الاستخدام، تأكد من إزالة الغشاء من على محددات موقع القاعدة من أمام الروبوت ومن خلفه. اضغط مع الاستمرار على زر (ن) لتشغيل الروبوت. انتظر حتى يصح ضوء مؤشر الطاقة أبيض ثابتاً، ثم ضع الروبوت في القاعدة. تم تجهيز الروبوت بطارية ليثيوم أيون مدمجة عالية الأداء قابلة لإعادة الشحن. للحفاظ على أداء البطارية، احرص على إبقاء الروبوت مشحوناً.

B3-1—ضوء مؤشر الطاقة

ملاحظات:

- قد لا يعمل الروبوت عندما تكون البطارية منخفضة. في هذه الحالة، ضع الروبوت على القاعدة لشحنه.
- لا يمكن إيقاف تشغيل الروبوت أثناء شحنه.



1. قم بترتيب الكابلات والأشياء الصلبة أو الحادة (مثل الزجاج والمسامير)، والأشياء غير الثابتة على الأرض، وتحريك أي عناصر غير مستقرة أو قابلة للكسر أو ثمينة أو خطيرة لمنع الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة تشابك الأشياء أو اصطدامها أو سقوطها بواسطة الروبوت.
2. عند استخدام الروبوت في منطقة مرتفعة (مثل شقة ذات طابقين)، استخدم دائفاً حاجزاً مادياً آمناً لمنع السقوط دون قصد، ما قد يؤدي إلى الإصابة أو تلف في الممتلكات.

ملاحظات:

- عند استخدام الروبوت لأول مرة، راقبه جيداً طوال مسار التنظيف بالكامل واثنيه لحدوث مشاكل محتملة. سيتمكن الروبوت من تنظيف من تلقاء نفسه في المستقبل.
- لمنع تراكم الأوساخ الرائد على قماش الممسحة، يجب تنظيف الأرضيات بالمكسبة الكهربائية ثلاث مرات على الأقل قبل أول دورة مسح.

B1 تحديد موقع القاعدة

ضع قاعدة الشحن على أرضية صلبة مسطحة أمام حائط. قم بتوصيل المهابيل بالقاعدة وارفع السلك الرائد. وتأكد من أن الموقع يتمتع بتغطية جيدة لشبكة WiFi للاستمتاع بتجربة أفضل مع تطبيق الهاتف المحمول. ثم قم بالتوصيل

A نظرة عامة على المنتج

A1 الروبوت (منظر علوي)



التشغيل/التنظيف

- اضغط مع الاستمرار لتشغيل الروبوت أو إيقافه
- اضغط لبدء التنظيف

ضوء مؤشر الطاقة

- أبيض: مستوى البطارية $\leq 15\%$
- أحمر: مستوى البطارية $> 15\%$
- يومض وينطفئ: الشحن أو بدء التشغيل
- وميض أحمر بسرعة: خطأ
- وميض أزرق ببطء: في انتظار الاتصال بشبكة WiFi
- وميض أزرق بسرعة: توصيل
- أزرق ثابت: تم الاتصال بشبكة WiFi

— قاعدة الشحن



• اضغط لبدء الرجوع إلى القاعدة

ملاحظة: اضغط على أي زر لإيقاف الروبوت قيد التشغيل مؤقتًا أثناء التنظيف أو الرجوع إلى القاعدة.

- A1-1—المصد الرأسي
- A1-2—مستشعر LiDAR
- A1-3—مستشعر تجنب العوائق التقني التفاعلي
- A1-4—محدد موقع القاعدة

A2 الروبوت (منظر سفلي)

- A2-1—مستشعرات المنحدرات
- A2-2—العجلة متعددة الاتجاهات
- A2-3—مستشعر السجادة
- A2-4—الفرشاة الجانبية
- A2-5—الفرشاة الرئيسية
- A2-6—مزاج غطاء الفرشاة الرئيسية
- A2-7—العجلات الرئيسية

A3 الروبوت (تمت إزالة الغطاء العلوي)

- A3-1—الغطاء العلوي
- A3-2—الوحدة المجمعة لصندوق القمامة وخزان المياه
- A3-3—مواضع تلامس الشحن
- A3-4—وحدة VibraRise
- A3-5—مخارج الهواء
- A3-6—زر إعادة الضبط
- A3-7—المصد

A4 وحدة VibraRise

- A4-1—فتحة ملحق قماش الممسحة
- A4-2—وحدة الاهتزاز
- A4-3—حامل قماش ممسحة VibraRise
- A4-4—مزاج حامل قماش الممسحة VibraRise

A5 قماش ممسحة VibraRise

- A5-1—وسادات الشريط اللاصق

ملاحظة: تثبيت قماش الممسحة في مكانه بشكل مستو.

A6 السجادة المقاومة للرطوبة

- A6-1—شريط لاصق مقاوم للرطوبة

A7 المهائئ


A8 الوحدة المجمعة لصندوق

القمامة وخزان المياه

- A8-1—مزاج الوحدة المجمعة لصندوق القمامة وخزان المياه
- A8-2—غطاء صندوق الأتربة
- A8-3—مزاج الغطاء
- A8-4—سدادة خزان المياه
- A8-5—مقبض الفلتر
- A8-6—الفلتر القابل للغسل

B التركيب

معلومات مهمة



وضع الطاقة المنخفضة

عندما يتم تثبيت الروبوت، اضغط مع الاستمرار على  و  لمدة 3 ثوانٍ في نفس الوقت لإعادة تعيين WiFi وانتظر لمدة 10 دقائق على الأقل. بعد دقيقتين من شحن الروبوت بالكامل، سيقوم الروبوت بتنشيط وضع الطاقة المنخفضة مع إطفاء أضواء المؤشر. لإلغاء تنشيط وضع الطاقة المنخفضة، اضغط على .

- ضع قاعدة الشحن على أرضية صلبة مسطحة. أبعد قاعدة الشحن والروبوت وسلك الطاقة بعيدًا عن مصادر النار والحرارة مثل مشعاع التدفئة. تجنب المساحات أو الأماكن الرطبة والضيقة التي قد يكون الروبوت فيها معلقًا في الهواء.
- لا تضع أي شيء فوق الروبوت أو القاعدة ولا تقم بتغطيتها بأي أغراض (مثل الغطاء المضاد للأتربة).
- لا تُشغل المنتج إذا حدث تلف بأي صورة. وتواصل مع خدمة العملاء للحصول على مساعدة.
- قم دائمًا بتشغيل الجهاز في مناطق جيدة التهوية لتجنب الحرارة الزائدة.
- لا تتحمل شركة Roborock أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة والعقابية أو العرضية أو التبعية الناتجة من استخدام هذا المنتج أو سوء استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا يؤثر إخلاء المسؤولية هذا على أي حقوق قانونية لا يجوز التنصل منها بموجب القانون المعمول به.
- تجنب شطف الروبوت والقاعدة.
- لا يمكن استخدام حزمة البطارية الخاصة بهذه المكنسة للشحن أو التفريغ في بيئات ذات رطوبة عالية، أو درجات الحرارة التي تزيد على 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) أو تقل عن 4 درجات مئوية (39 درجة فهرنهايت).
- قبل استخدام المنتج، قم بإزالة الأشياء المتنوعة مثل الأسلاك وأي أشياء غير ثابتة أو سهلة الكسر أو ثمينة أو خطيرة من الأرضية لمنع الروبوت من سحبها والتسبب في الإصابات الجسدية أو تلف الممتلكات.
- لا تستخدم المنتج على السجاد الكثيف الوبر. قد تقل فعالية المنتج أيضًا على السجاد الداكن.
- لا تنظف مواضع تلاصق الشحن وسلك الطاقة الخاص بالمنتج بمسحوق مبلل أو قطعة قماش مبللة أو أيدي مبللة.
- لا تستخدم وحدة المسح على السجاد.

البطارية والشحن

تحذير

- تأكد من أن جهد التغذية يلبي المتطلبات المدرجة في قاعدة الشحن.
- لتجنب أي انبعاث محتمل للأدخنة أو الحرارة أو النيران، استخدم فقط البطارية والشاحن وسلك الطاقة والقاعدة والملحقات الأخرى المقدمة مع هذا المنتج.
- لا تتخلص من نفايات البطاريات. اتركها لمؤسسة إعادة تدوير متخصصة.
- إذا تم وضع القاعدة في منطقة معرضة للعواصف الرعدية أو ذات جهد كهربائي غير مستقر، فاتخذ تدابير الحماية.
- في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، خزنه في مكان جاف وبارد بعد شحنه بالكامل وقصه عن القابس وإيقاف تشغيله. قم بإعادة شحنه كل ثلاثة أشهر على الأقل لتجنب تفريغ البطارية بشكل زائد.
- لنقل المنتج، احرص على فصل القاعدة من الكهرباء وإيقاف تشغيل الروبوت وتفريغ خزان المياه. يُنصح باستخدام العبوة الأصلية.
- لا تشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يحتوي هذا المنتج على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من خلال فنيين مهرة.
- لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تعديل البطارية أو القاعدة.
- توقف عن استخدام سلك الطاقة على الفور إذا كان تالفًا. كما يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو فني مؤهل بنفس خبرة وكيل الخدمة بهدف تجنب

شرح الرموز الدولية

للإستخدام الداخلي فقط. 

معلومات السلامة

قيود

تحذير

- لغرض إعادة شحن البطارية، لا تستخدم سوى وحدة الشحن AED09HRR أو SPCDZ04RR الخاصة بشركة roborock (استخدم مصدر الإمداد بالطاقة BLJ24WJ200120P-V أو BLJ24WJ200120P-S من شركة roborock).
- يجب إيقاف تشغيل المنتج وإزالة القابس من منفذ القابس قبل تنظيف المنتج أو صيانه.
- يمكن استخدام وحدة الشحن فقط لشحن المكينة الكهربائية الروبوتية المزودة ببطارية ليثيوم أيون بقوة 14.4 فولت/5200 مللي أمبير ساعة (TYP).
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة (بما فيهم الأطفال)، ما لم يتوفر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام المنتج من قبل شخص مسئول عن سلامتهم (مكتب الأطفال).
- يمكن للأطفال أكبر من 8 سنوات والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو الإدراكية أو العقلية أو ممن يفتقرون للخبرة والمعرفة، استخدام المنتج عند الإشراف عليهم أو إعطاء التعليمات الخاصة باستخدام المنتج بطريقة آمنة تجعلهم يدركون المخاطر المحتملة. يجب ألا يعيب الأطفال بالمنتج. لا يُسمح للأطفال بتنظيف الجهاز وصيانه دون وجود الرقابة اللازمة (الاتحاد الأوروبي).
- لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة تبلغ 20 سم أو أكثر بين هذا الجهاز والأشخاص أثناء تشغيل الجهاز. ولضمان الامتثال، لا يوصى بالتشغيل ضمن هذه المسافة.
- يجب ألا يكون الهوائي المستخدم لجهاز الإرسال في مكان مشترك مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.
- صُمم هذا المنتج لتنظيف الأرضيات الداخلية فقط، وهو غير مخصص للاستخدام في الأماكن الخارجية (مثل الشرفات المفتوحة)، أو على أي سطح آخر غير الأرض (مثل الأريكة)، أو في أي بيئة تجارية أو صناعية.

تنبيه

- يرجى استخدام المنتج فقط وفقًا لما يرد في دليل المستخدم. سيتحمل المستخدم أي أضرار أو تلفيات ناتجة عن الاستخدام غير السليم.
- لا تسمح باستخدامه كوسيلة للعب. من الضروري توخي الحذر الشديد عند استخدامه بالقرب من الأطفال أو بواسطتهم.
- تأكد من تركيب صندوق القمامة والفنلر القابل للغسل والفرشاة الجانبية وقماش الممسحة والفرشاة الرئيسية وغطاء الفرشاة الرئيسية في مكانها قبل التنظيف.
- لا تستخدم المنتج لتنظيف الأشياء الصلبة أو الحادة (مثل مخلفات الديكور والزجاج والمسامير) لتجنب خدش الروبوت أو القاعدة أو الأرضية.
- لا تجلس أو تقف على الروبوت أو القاعدة.
- لمنع التآكل أو التلف، لا تستخدم أي مطهر واستخدم فقط محلول التنظيف الذي توصي به شركة Roborock.
- لا تضع أي أشياء منخفضة (مثل الأحذية والحصى) بالقرب من المناطق المرتفعة مثل السلالم، وإلا، فقد يسقط الروبوت بسبب خلل في أجهزة الاستشعار.
- لمنع حدوث أضرار ناجمة عن المياه، تأكد من أن الأرضية التي يعمل فيها الروبوت خالية من الماء.
- لا تستخدم هذا المنتج على الأسطح المرتفعة بدون حواجز مثل أرضية السندرة أو الشرفة المفتوحة أو منزلق أو فوق الأثاث.
- إبعاد الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء جسم الأشخاص والحيوانات الأليفة بعيدًا عن التجويفات والفتحات والأجزاء المتحركة للمنتج لتجنب الإصابة المحتملة.
- لا تقم بتشغيل المنتج في غرفة نيام فيها رضع أو أطفال.
- لا تحمل الروبوت باستخدام المصد الرأسي أو الغطاء العلوي أو الفرشاة الجانبية أو المصد.
- لا تستخدم الروبوت لتنظيف أي عناصر محترقة أو مدخنة مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن أو أي عناصر قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الولاعات أو البنزين أو الجبر المستخدم في الطابعات أو آلات التصوير.

المحتويات

معلومات السلامة	65
شرح الرموز الدولية	64
وضع الطاقة المنخفضة	63
نظرة عامة على المنتج	62
التركيب	62
الاتصال بالتطبيق	60
تعليمات الاستخدام	60
الصيانة الدورية	59
المعلومات الأساسية	58
المشاكل الشائعة	57
إقرار المطابقة الأوروبية	56
مواصفات WiFi	56
أمان الليزر	56
معلومات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية	55
معلومات الضمان	55

Roborock S8 Pro

دليل استخدام المكنسة الكهربائية الروبوتية

برجاء قراءة هذا الدليل وكذلك الرسوم البيانية بعناية قبل استخدام هذا المنتج والاحتفاظ به بطريقة صحيحة للرجوع إليه في المستقبل.



007001805V1.0