

Roborock Saros 10

Elektrikli Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

Türkçe

İçindekiler

- 4 Güvenlik Bilgileri
- 5 Uluslararası Sembollerin Açıklanması
- 5 RF Spesifikasyonu
- 6 Ürüne Genel Bakış
- 7 Kurulum
- 8 Uygulamaya Bağlanma
- 8 Kullanım Talimatları
- 10 Rutin Bakım
- 12 Temel Parametreler
- 13 Ortak Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kısıtlamalar UYARI

- Pili şarj etmek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen roborock EWFD32HRR veya EWFD33HRR çıkarılabilir yerleştirme istasyonunu kullanın.
- Ürünü temizlemeden veya bakımını yapmadan önce ürün kapatılmalı ve fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından beslenmemeli veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Bağlantı istasyonu yalnızca 14,4 V/6400 mAh (TYP) lityum iyon pil ile donatılmış robotik elektrikli süpürgeyi şarj etmek için kullanılabilir.

DİKKAT

- Ürünü sadece Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın dikkat gereklidir.
- Temizlikten önce çöp kovası, yıkanabilir filtre, toz torbası, yan fırça, paspas bezleri, ana fırçalar ve ana fırça kapağının yerine takıldığından emin olun.
- Robotun, istasyonun veya zeminin çizilmesini önlemek için ürünü sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam ve çivi gibi) temizlemek için kullanmayın.
- Robotun veya istasyonun üzerine oturmayın veya ayakta durmayın.
- Korozyon veya hasarı önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve sadece Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonunu kullanın.
- Merdiven gibi yükseltilmiş alanların yakınına alçak nesneler (ayakkabı, paspas gibi) koymayın. Aksi takdirde, robot arızalı sensörler nedeniyle düşebilir.
- Su hasarını önlemek için robotun çalıştığı zeminde bulunmadığından emin olun.
- Bu ürünü çatı katı zemini, açık uçlu teras, kaydırak veya mobilya üstü gibi bariyeri olmayan yüksek yüzeylerde kullanmayın.
- Olası yaralanmaları önlemek için insanların ve evcil hayvanların saçlarını, bol giysilerini, parmaklarını ve tüm vücut parçalarını ürünün dikişlerinden, açıklıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun.
- Ürünü bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın. Robotu dikey tampon, manyetik üst kapak, yan fırça veya tampon kullanarak taşımayın.
- Dock tabanını, su deposu kollarını, dock kapağını veya toz haznesi kapağını kaldırarak dock'u hareket ettirmeyin.
- Hava kanalını tıkayabilecek taşları, kağıt parçalarını veya diğer nesneleri almak için iskeleyi kullanmayın.
- Robotu veya yuvayı sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanan veya tüten maddeleri ya da çıkmak, benzin veya yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toner gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri süpürmek için kullanmayın.
- Yuvayı sert ve düz bir zemine yerleştirin. Yuvayı, robotu ve güç kablосunu ateşten ve kalorifer radyatörü gibi ısı kaynaklarından uzak tutun. Nemli ve dar alanlardan veya robotun havada asılı kalabileceği yerlerden kaçının.
- Robotun veya yuvanın üzerine, yuvanın emme girişinin yakınına herhangi bir nesne koymayın veya bunları herhangi bir maddeyle (toz geçirmez dahil) örtmeyin.

- Toz torbası olmadan kullanmayın. Herhangi bir şekilde hasar görmüşse ürünü çalıştırmayın. Yardım için müşteri hizmetlerine başvurun.
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı her zaman iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın.
- Roborock, bu ürünün kullanımından, yanlış kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan dolaylı, arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için tüm sorumluluğu reddeder.
- Bu sorumluluk reddi, yürürlükteki yasalar uyarınca reddedilemeyecek herhangi bir yasal hakkı etkilemez.
- Robotu ve istasyonu durulamayın.

 - Yanıkları önlemek için temiz su dağıtıcılarına veya kurutma havası çıkışlarına dokunmayın.

Akü ve Şarj UYARISI

- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için her zaman uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Eğer böyle bir priz mevcut değilse, bir elektrikçiye danışarak bir tane temin edin.
- Besleme voltajının yuvada listelenen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
- Olası duman, ısı veya yangını önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen pil, şarj cihazı, güç kablosu, yuva ve diğer aksesuarları kullanın.
- Tehlikeye neden olabileceği ve garantiyi geçersiz kılabilen için ürünü herhangi bir güç adaptörü ile kullanmayın.
- Atık pilleri atmayın. Bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.
- Eğer ritim yüksek veya dengesiz voltajlı bir alana yerleştirilirse, koruma önlemleri alın.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, tamamen şarj ettikten, fişini çektikten ve kapattıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- Ürünü taşımak için istasyonun fişini çektiğinizden, robotu kapattığınızdan ve su tanklarını boşalttığınızdan emin olun. Ayrıca, temizleme solüsyonu kartuşunu boşaltın ve durulayın, tamamen kurumaya bırakın ve ardından yeniden takın.
- Orijinal ambalajın kullanılması tavsiye edilir.

Uluslararası Sembollerin Açıklanması

 - KORUYUCU TOPRAK (Koruyucu) sembolü [sembol IEC 60417-5019 2009-02]

RF Spesifikasyonu

Hizmet	Protokol	Frekans Aralığı	Maks. Çıkış Gücü
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤20dBm
Bluetooth	BLE V4.1	2400-2483,5 MHz	<10dBm

A Ürünü Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



-Sadece Paspas/Çocuk Kilidi

- Yalnızca Paspas'ı başlatmak için basın
- Çocuk Kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için 3 saniye basılı tutun



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizliği başlatmak için basın

Güç Gösterge Işığı

- Beyaz: Pil seviyesiz %15
- Kırmızı: Pil seviyesi< %15
- Nefes alma: Şarj etme veya başlatma
- Hızlıca kırmızı yanıp sönüyor: Hata
- Dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz yanıp söner: Uzaktan izleme veya seyir



İskele

- Robot iskelede değil: Kenetlenmeyi başlatmak için basın
- Robot rıhtımda: Boşaltmayı başlatmak için basın/Paspas bezlerini yıkamak için basılı tutun

Not: Çalışan bir robotu duraklatmak için herhangi bir düğmeye dokunun. Robot mobilya veya cihazların altına temizlerken  ve ardından duraklatmak için  ögesine çift dokunun.

A1-1-Dikey Tampon

A1-2- LiDAR Sensör

A1-3- Mikrofonlar

A1-4-Yukarı Sensör

A1-5-İstasyon Konumlandırıcı

A1-6-LED Dolgu Işığı

A1-7-Reaktif Yapay Zeka Engel Tanıma Sensörü

A1-8-Duvar Sensörü

A2 Robot (Altın Görünüm)

A2-1-Yükseklik Sensörleri

A2- 2-Halı Sensörü

A2-3-Çok Yönlü Tekerlek

A2-4- Yan Fırça

A2-5-Ana Fırça Kapağı

A2-6- Ana Fırçalar

A2-7-Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2- 8-Ana Tekerlekler

A3 Robot (Üst Kapak Çıkarılmış)

A3-1-Sıfırlama Düğmesi

A3-2-Tampon

A3-3-Toz Haznesi

A3-4-Emiş Girişi

A3-5-Manyetik Üst Kapak

A3-6-Sesli Asistan ve WiFi Gösterge Işığı

•Yavaşça yanıp sönüyor:

Bağlantı bekleniyor

•Hızlıca yanıp sönüyor: Bağlanıyor

•Titriyor: Çalıştırma veya sesli asistan hazır

A3-7-Şarj Kontakları

A3-8-Hava Çıkışları

A3-9-İletişim Sensörü

A3-10-Kendinden Doldurmaşı Port

A3-11-VibraRise Modülü

A4 VibraRise Modülü

A4-1-Mop Bezi Bağlantı Yuvası

A4-2- Titreşim Modülü

A4-3-Mop Bezi Montaj Mandalları

A4- 4-Mop Bezi Montajı

A4-5-Edgewise Paspaslama Modülü

A5 VibraRise Paspas Bezi

A5-1-A5-1—Cırt Cırtlı Mop Bezler

Not: Paspas bezini düz bir şekilde yerine sabitleyin.

A6 Edgewise Paspas Bezi

A7 Çöp Kovası

A7-1-Yıkınabilir Filtre

A7- 2-Hava Girişi

A7-3-Emiş Girişi

A7-4-Toz HaznesiKapağı Mandalı

A7-5-Toz Haznesi Kapağı

A7-6-Toz Kovası Mandalı

A8 Dock Base

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A1 Güç Kablo

0 Boş Yıkama Dolum İskelesi

A11-1-İstasyon Kapağı

A11-2-Su Tankı Kolu

A11-3-Su Tankı Mandalı

A11-4-Temiz Su Tankı

A11-5-Toz Haznesi Kapağı

A11-6-Kurutma Havası Çıkışları
A11-7-İstasyon Tabanı
A11-8-Su Filtresi
A11-9- Filtre
A11-10-Şarj Kontakları
A11-11- Robot Dolum Portu
A11-12-Edgewise Paspaslama Modülünün
Temizleme Tepsisi

A11-13-Kirli Su Tankı
A11-14-Durum Gösterge Işığı

•Yanıp Sönen Işık: Boşaltma / Paspas yıkama
•Kırmızı: İstasyon hatası
•Kapalı: Güç kapalı/Şarj oluyor

A11-15-Mop Yıkama Modülü
A11-15-1-Yüksek Hızlı Bakım Fırça
A11-15-2-Yıkama Şeridi
A11-15-3-Temiz Su Dağıtıcıları
A11-15-4- Bakım Fırçası Mandalı
A11-16-Temizleme Solüsyonu Dispanseri
A11-17-Toz Torbası Yuvası
A11-18-İstasyon Konum İşareti
A11- 19-Emiş Girişi

A12- Boş Yıkama Dolum Yuvası (Arkadan Görünüm)

A12-1-Güç Kablo Su Saklama Yuvası
A12-2-Güç Bağlantı Noktası
A12-3-Kablo Çıkışları

Not: Güç kablosu her iki taraftan da
çıkabilir.

B Kurulum

B1 Önemli Bilgiler

B1-1- Kabloları, sert veya keskin nesneleri (çivi ve kabloları, sert veya keskin nesneleri (çivi ve cam gibi) ve gevşek nesneleri yerden kaldıran ve kişisel yaralanma veya mülk hasarını önlemek için dengesiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli nesneleri robotun içine dolanması, robot tarafından vurulması veya devrilmesinden kaynaklanan hasarları önleyin.

B1-2- Robotu yüksek bir alanda (dubleks daire gibi) kullanırken, kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilecek kazara düşmeleri önlemek için her zaman fiziksel bir güvenlik bariyeri kullanın.

Notlar:

- Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca onu takip edin ve olası sorunları izleyin. Robot ileriki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecektir.
- Paspas bezlerinde aşırı kir birikmesini önlemek için, ilk paspaslama döngüsünden önce zeminler en az üç kez vakumlanmalıdır.

B2 Montaj

B2-1- Taşıma sırasında paspas yıkama modülünü sabitlemek için kullanılan köpüğü yuvanın altından çıkarın

B2-2- Tabanının her iki tarafına ve ortadaki bağlantı parçasını
tık sesi duyana kadar

sıkıca bastırarak istasyon tabanını takın.

B2-3- Güç kablosunu istasyonun arkasına bağlayın ve fazla kabloyu saklama yuvasının içinde tutun.

Not: Güç kablosu her iki taraftan da çıkabilir.

B3 İstasyonun Konumlandırılması

İstasyonu sert, düz bir zemine (ahşap/kiremit/beton vb.), düz bir duvara yerleştirin ve en az 0,8 m (2,62 ft) yüksekliğinde bir alan ayırın, 0,42 m (1,38 ft) genişliğinde ve 1 m (3,28 ft) derinliğindedir. Mobil uygulama ile daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir WiFi kapsama alanına sahip olduğundan emin olun. Fişi takın ve durum gösterge ışığının açık olduğundan emin olun.

B3-2-0,8 m'den (2,62 ft) fazla

B3-3-0,42 m'den (1,38 ft) fazla

Notlar:

- Güç kablosu yere dikey olarak sarkarsa, robot tarafından yakalanabilir ve yuvanın hareket etmesine veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir. Fazla kabloyu saklama yuvasının içinde tutun.
- İstasyon açikken durum gösterge ışığı yanar ve robot şarj olurken söner.
- Bir hata olursa durum gösterge ışığı kırmızıya döner.
- İstasyonu ateş, ısı ve sudan uzak, sert ve düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya kaçının.
- İstasyonun yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirilmesi İstasyonun eğilmesine ve yavaşma ve ayrılma sorunlarına neden olabilir.
- Rihtımı doğrudan güneş ışığından veya İstasyon konum işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun, aksi takdirde robot rihtıma geri dönebilebilir.
- Temiz su tankı, kirli su tankı, yüksek hızlı bakım fırçası, tek kullanımlık toz torbası, kenarlı paspas modülünün temizleme tepsisi, temizleme solüsyonu dispenseri veya su filtresi olmadan istasyonu kullanmayın.

İstasyonun bakımını Rutin Bakım'a göre yapın. İstasyon güç kablosunu veya şarj temas noktalarını ıslak bir bez veya kâğıt mendille temizlemeyin.

•Tüm istasyonlar fabrikadan çıkmadan önce su bazlı testlere tabi tutulur. İşkelenin su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Açma ve Şarj Etme

Robotu açmak için  düğmesine basılı tutun. Güç göstergesi ışığı sabit olana kadar bekleyin ve ardından robotu yuvanın yerleştirin. İstasyonunun olduğundan emin olun. Ardından  düğmesine basın ve robot şarj için otomatik olarak yuvaya geri dönecektir. Robot, dahili bir yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil paketi ile donatılmıştır. Bakımını yapmak için pil performansı, robotu şarjlı tutun.

B4-1- İstasyon durum gösterge ışığı kapalı, robot güç gösterge ışığı açık: Şarj oluyor

Not: Pil zayıf olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda, robotu şarj etmek için İstasyona yerleştirin.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirin

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock" u arayın veya QR kodunu tarayın.



2. Wi-Fi'yi Sıfırla

"Wi-Fi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar  ve  tuşlarına aynı anda basılı tutun. Sesli asistan ve Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Robot daha sonra bir bağlantı için bekleyecektir.

Not: Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş bir şifre veya başka bir nedenle robotu bağlanamıyorsanız, Wi-Fi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekleme

Roborock uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" veya "+" düğmesine dokunun ve uygulama içi kılavuzu izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Gerçek süreç, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişebilir. Uygulamada verilen kılavuzu takip edin.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi desteklenir.
- Robot bir bağlantı için 5 dakikadan fazla beklerse, Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız, devam etmeden önce Wi-Fi'yi sıfırlayın.

© Kullanım Talimatları

C1 Temiz Su Tankının Doldurulması

İstasyon kapağını açın, temiz su deposunu kaldırın, kapağını açın ve ardından musluk ile doldurun. Doldurduktan sonra kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve ardından temiz su deposunu istasyona yerleştirin.

Notlar:

- Deformasyonu önlemek için sadece soğuk su kullanın.
- Su tankının dışında su lekeleri kalırsa, depoyu yeniden takmadan önce bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Hasarı önlemek için, temiz su deposuna herhangi bir dezenfektan eklemeyin. Yüksek konsantrasyonda temizleme çözümü oluşmasını önlemek için çözümü sadece temizleme çözümü dispenserine ekleyin.

C2 Temizlik Solüsyonu Ekleme

1. Toz haznesi kapağına basarak açın, tüm temizleme solüsyonu dispenserin alt sapından çekerek çıkarın ve ardından sert, düz bir yüzeye yerleştirin.

Not: Hasarı önlemek için toz haznesi kapağını çekerek açmayın.

2. Dispanserin kapağını açın ve temizleme solüsyonu ekleyin.
3. Kapağı kapatın ve kartuşu yuvaya geri yerleştirin. Klik sesiyle kilitlendiğini duyana kadar kartuşa basın.
4. Toz haznesinin kapağını yerinde kapatın ve toz haznesinin güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun

Notlar:

- Temizleme solüsyonu eklemekten önce temizleme solüsyonu dispenserinin tamamen çıkarıldığından emin olun.
- Hasarı önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve sadece Roborock tarafından önerilen temizleme solüsyonunu solüsyon dispenserinde kullanın.
- Ekledikten sonra robot, optimum paspaslama performansı sağlamak için önceden ayarlanmış orana göre paspas yıkama ve robot su tankının yeniden doldurulması için suya otomatik olarak temizleme solüsyonu ekleyecektir.
- Temizlik solüsyonu pakete dahil değildir. Gerekirse bir tane satın alın.

*Günlük olarak zemin temizleme çözümü kullanılmıyorsa, bu adımı atlayabilir veya Akıllı Temizlik Çözümü Doldurma özelliğini uygulamada devre dışı bırakabilirsiniz.

Açma/Kapama

Robotu açmak için

adresini basılı tutun.  Güç göstergesi ışığı yanacak ve robot bekleme moduna geçecektir.

Robotu kapatmak ve temizlik döngüsünü tamamlamak için  adresini basılı tutun.

Not: Robot şarj edilirken kapatılamaz.

Temizliğe Başlama

Temizliğe başlamak için  tuşuna basın. Robot temizlik rotasını planlayacak ve her odada önce kenarları çizecek ve ardından odayı zikzak dolduracaktır. Böylece robot tüm odaları tek tek, ve verimli bir şekilde temizler.

Notlar:

- *Temizlikten önce, kabloları (yuvarın güç kablosu dahil) ve değerli eşyaları yerden toplayın. Gevşek eşyalar robot tarafından sürüklenbilir ve elektrikli cihazların bağlantısının kesilmesine veya kabloların ve eşyaların hasar görmesine neden olabilir.
- *Her temizlik görevine başlamadan önce, paspas bezlerini düzgün bir şekilde takıldığını emin olun.
- *Robotun yuvaya otomatik olarak döndüğünden emin olmak için, robotu yuvadan başlatın ve temizlik sırasında yuvayı hareket ettirmeyin.
- *Pil seviyesi çok düşüğe temizlik başlatılamaz. Temizliğe başlamadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- *Bir temizlik döngüsü sırasında pil azalır, robot otomatik olarak yuvaya geri döner. Şarj olduktan sonra robot kaldığı yerden devam edecektir.
- *Temizlik 10 dakikadan daha kısa sürede tamamlanırsa, robot alanı iki kez temizleyecektir.
- *Robot, halıyı temizlemek için paspas bezi bağlantılarını geri çekecektir. Ayrıca kaçınmak için uygulamada halıyı Girilmez Bölge olarak ayarlayabilirsiniz.

Nokta Temizliği

Nokta temizliğini başlatmak için  ve 

adreslerine aynı anda basın. Temizlik aralığı: Robot, kendi üzerinde ortalanmış 1,5 m (4,9 ft) × 1,5 m (4,9 ft) kare alanı temizler.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek ve bekleme moduna geçecektir.

Sadece Paspas

Yalnızca Paspas'ı başlatmak için  düğmesine basın. Ana fırçalar ve yan fırça yükselir, ana fırçalar ve fan çalışmayı durdurur ve VibraRise modülü alçalır.

Not: Diğer temizleme modlarıyla karşılaştırıldığında, Yalnızca Paspas'tan kaynaklanan gürültü çok daha düşüktür.

Duraklat

Robot temizlik yaparken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye dokununuz. Mobilya veya cihazların altını temizlerken, duraklatmak için  tuşuna dokununuz ve ardından iki kez  tuşuna dokununuz. Temizlemeye devam etmek için  tuşuna basın. Duraklatılmış bir robotta  tuşuna basın. robotunu kullanarak yuvaya geri gönderin ve paspas bezlerini yıkamak ve ardından temizliğe devam etmek için  tuşuna basılı tutun.

Not: Duraklatılmış bir robotu manuel olarak ıhtıma yerleştirmek mevcut temizlemeyi sonlandıracaktır.

Uyku

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa, uyku moduna geçecek ve güç göstergesi ışığı birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu tekrar aktif etmek için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- *Robot şarj olurken uyku moduna geçmeyecektir.
- *Robot 12 saatten fazla uykuda kalırsa otomatik olarak kapanacaktır.

Paspas Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspas yıkama ve su tankını yeniden doldurmak için ne zaman tankını yeniden doldurmak için ne zaman belirli paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak için. Yıkamayı manuel olarak başlatmak için  basılı tutun veya uygulamada ilgili düğmeye dokununuz. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- *Robotun paspas bezlerini otomatik olarak yıkadığından emin olmak için, yuvadan başlatın ve temizlik sırasında yuvayı hareket ettirmekten kaçınınız.
- *Paspas yıkama sıklığı ve modu uygulamada değiştirilebilir.

*Sıcak sudan kaynaklanan yanıkları önlemek için temiz su tankına dokunmayın.

Boşaltma

Temizlikten sonra robot geri dönecek ve gerektiğinde otomatik boşaltma başlayacaktır. Boşaltmayı manuel olarak başlatmak için yerleştirilmiş robotta  tuşuna basın veya uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- *Boşaltma işlemi uzun süre kullanılmadan bırakıldığında, çöp kovasını manuel olarak boşaltın ve optimum boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- *Otomatik boşaltma uygulamada devre dışı bırakılabilir.
- *Sık sık elle boşaltmaktan kaçınınız.
- *Toz haznesi kapağı kapalı olmadan veya tek kullanımlık toz torbası yerine takılmadan kullanmayınız.

Kurutma

Paspas yıkandıktan veya temizlendikten sonra, kurutma gerektiği gibi başlayacaktır. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki ilgili düğmeye dokununuz.

Notlar:

- Kurutma sırasında kurutma havası çıkışlarından uzak durunuz.
- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulamada devre dışı bırakılabilir.

Şarj etme

Temizlikten sonra robot şarj olmak için otomatik olarak yuvaya geri dönecektir. Duraklatılan robotu yuvaya geri göndermek için  düğmesine basın. Robot şarj güç göstergesi ışığı yanacaktır.

Not: Robot yuvayı bulamazsa, otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Yeniden şarj etmek için robotu manuel olarak yuvaya yerleştirin.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındadır. DND modunu devre dışı bırakmak veya DND süresini değiştirmek için uygulamayı kullanabilir veya DND süresi boyunca otomatik yükleme, boşaltma ve kurutmayı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi, gösterge ışıklarını karartıp karartmayacağınızı veya sesli mesajın ses seviyesini düşürüp düşürmeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için tuşuna  tuşuna basılı tutunuz. Bunu uygulamadan da ayarlayabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, robot hareketsizken düğmeye basılmasına tepki vermez. Robot temizlenirken veya yerleştirilirken, herhangi bir düğmeye dokununuz.

Mobilya veya cihazların altındayken,  tuşuna dokununuz ve ardından, duraklatmak için  tuşuna çift dokununuz.

Hata

Bir hata oluşursa, güç göstergesi ışığı kırmızı renkte yanıp söner veya durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanar. Uygulamada bir açılır bildirim görünür ve sesli bir uyarı duyulabilir.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan uzun süre arızalı durumda

- bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Arızalı bir robotu manuel olarak rıhtıma yerleştirmek mevcut temizliği sonlandıracaktır.

Sistemin Sıfırlanması

Bir düğmeye basıldığında robot yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa, manyetik üst kapağı çıkarıp Sıfırla düğmesine basarak sistemi sıfırlayınız.

Not: Sistem sıfırlandıktan sonra, programlı temizlik ve WiFi gibi mevcut ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Sistem sıfırlamasından sonra robot düzgün çalışmazsa, gücü açınız.  Basın ve basılı tutunuz ve aynı zamanda "Fabrika ayarları geri yükleniyor." mesajını duyana kadar Sıfırla düğmesine basın. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir. Sesli mesajını duyana kadar sıfırla tuşuna basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

D Rutin Bakım

Notlar:

- Ürünü temizlemeden veya bakımını yapmadan önce ürün ve fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Değiştirme sıklığı gerçek duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse, parçaları derhal değiştirin.

D1 Ana Fırçalar

* Her 2 haftada bir temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.

D1-1-Ana Fırça Kapağı

D1-2-Ana Fırça Kapağı Mandalları

D1-3-Ana Fırçalar

D1-4-Ana Fırça Yatakları

D1-5-Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için iki mandalı içeri doğru bastırın.

D1-6-Ana fırçaları kaldırın, dışarı çekin ve ana fırça yataklarını çıkarın. Ana fırçaların ve yatakların her iki ucundaki dolanmış kılları veya kirleri temizleyin.

D1-7-Ana fırça yataklarını yeniden takın. Ardından, ana fırçaları yeniden takın ve ana fırçanın, ana fırça yatağının ve robot üzerindeki okun renginin eşleştiğinden emin olun.

D1-8- Ana fırça kapağını yeniden takın. Dört dişinin yuvalara tam olarak oturduğundan emin olun ve bir klik sesiyle kilitletiğini duyana kadar ana fırça kapağına bastırın.

Notlar:

- Ana fırçaların ıslak bir bezle silinmesi tavsiye edilir.
- Ana fırçalar ıslaksa, doğrudan güneş ışığından uzakta hava ile kurutun.
- Ana fırçaları temizlemek için aşındırıcı temizlik sıvısı veya dezenfektan kullanmayın.

D2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve her 3-6 ayda bir değiştirin.
Yan fırça vidasını sökün. Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin. Ardından, merkezi oluğu robot üzerindeki yükseltilmiş konumla hizalayın ve yan fırçayı yeniden takmak için vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerekliği gibi temizleyin.
D3-1-Aksı kaldırmak ve tekerleği çıkarmak için küçük bir tornavida gibi bir alet kullanın.
Not: Çok yönlü tekerlek braket çıkarılamaz.
D3-2-Tekerleği ve aksı su ile durulayarak saç ve kirden arındırın. Havayla kurutun, yeniden takın ve tekerleği ve aksı yerine bastırın.

D4 Ana Tekerlekler

* Gerekliği gibi temizleyin.
Ana tekerlekleri yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

D5 Çöp Kovası

* Gerekliği gibi temizleyin.
D5-1-Robotun manyetik üst kapağını çıkarın ve çöp kovasını çıkarmak için çöp kovası mandalını sıkıştırın.

D5-2-Toz haznesinin kapak mandalını sıkıştırarak açın ve yıkanabilir filtreyi çıkarın, ardından çöp haznesini boşaltın.

D5-3-Toz haznesini temiz su ile doldurun, yıkanabilir filtreyi tekrar takın ve toz haznesinin kapağını kapatın. Toz haznesini hafifçe çalkalayın ve ardından kirli suyu dökün.

Not: Tıkanmayı önlemek için, herhangi bir temizleme sıvısı olmadan sadece temiz su kullanın.
D5-4-Tekrar takmadan önce toz haznesinin ve yıkanabilir filtrenin iyice kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D6 Yıkanabilir Filtre

* Her 2 haftada bir temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.
D6-1-Toz haznesi kapak mandalını sıkıştırarak açın ve yıkanabilir filtreyi çıkarın.
D6-2-Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve mümkün olduğunca çok kiri çıkarmak için hafifçe vurun.

Not: Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine ellerinizle, fırçalarla veya sert nesnelerle dokunmayın.
D6-3-Tekrar takmadan önce filtrenin iyice kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D7 Edgewise Paspas Bezi

* Gerekliği gibi temizleyin ve her 3-6 ayda bir değiştirin.
D7-1-Mop bezinin ortasındaki vidayı sökün.
Paspas bezini yıkayın ve havada kurutun.

Not: Kirli bir paspas bezi paspaslama performansını etkileyecektir. Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2-Mop bezini yeniden takın ve vidayı sıkın.

D8 VibraRise Paspas Bezi

* Gerekliği gibi temizleyin ve her 3-6 ayda bir değiştirin.
D8-1-Mop bezini mop yuvasından çıkarın. Paspas bezini temizleyin ve havaıyla kurutun.
Not: Kirli bir paspas bezi paspaslama performansını etkileyecektir. Kullanmadan önce temizleyin.
D8-2-Mop bezini bağlantı yuvasının açıklığından içeri kaydırın ve ardından düz bir şekilde yerine yapıştırın.

D9 Robot Sensörleri

* Gerekliği gibi temizleyin.
Dahil olmak üzere tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın:
D9-1-Yukarı Yönlü Sensör
D9-2-İstasyon Bulucu
D9-3-Reaktif Yapay Zeka Engel Tanıma Sensörü
D9-4-Duvar Sensörü
D9-5-İletişim Sensörü
D9-6-Yükseklik Sensörleri
D9-7-Halı Sensörü

D10 Şarj Kontakları

* Gerekliği gibi temizleyin.
Robot ve yuvadaki şarj kontaklarını silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

D11 İstasyonunTaşınması

İstasyonu hareket ettirmek için, bir elinizle arkadaki güç kablosu yuvasını ve diğer elinizle ön panonun iç tarafını kavrayın.

İstasyonun düşmesini önlemek için istasyon tabanını, istasyon kapağını veya toz haznesi kapağını doğrudan kaldırmayın.

D12 Kirli Su Tankı

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Kirli su deposunun kapağını açın ve kirli boşaltın. Depoyu temiz su ile doldurun su koyun, kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve çalkalayın. Kirli suyu dışarı dökün. Kapağı kilitleyin ve tankı yeniden takın.

Notlar:

- Deformasyonu önlemek için sadece soğuk su kullanın.
- Su takının dışında su lekeleri kalırsa, su tankını yeniden takmadan önce bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.

D13 Yüksek Hızlı Bakım Fırçası

* Gerekli olduğu gibi temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.

Yüksek hızlı bakım fırçasını kaldırın mandalı ve fırçayı çıkarın. Yüksek hızlı bakım fırçasına dolanmış nesneleri çıkarın ve fırçayı durulayarak temizleyin. Fırçayı tekrar takın ve yerine kilitleyin.

D14 Su Filtresi

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Su filtresini mandalından dışarı çekin. Suyu durulayın, temizleme lavabosunu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın ve ardından filtreyi yeniden takın. Klik sesiyle kilitlendiğini duyana kadar filtreyi aşağı bastırın.

D15 Edgewise Paspas Modülünün Temizleme Tepsisi

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

D15-1- Temizleme tepsisini çıkarın.

D15-2- Temizleme tepsisini su ile durulayın.

D15-3- Temizleme tepsisini yeniden takın.

D16 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Değiştirilmesi

* Gerekli olduğu gibi değiştirin.

D16-1- Açmak için toz kapağına basın.

Not: Hasar görmesini önlemek için kapğı çekerek açmayın.

D16-2- Tek kullanımlık toz torbasını çıkarın ve atın.

Notlar:

- Toz torbası sapı, sızıntıyı önlemek için çıkarıldığında torbayı kapatır.
- Toz torbasını kapatmadan önce daima bir toz torbası takın.
- Torba olmadan otomatik boşaltmayı önlemek için Otomatik boşaltmayı uygulamadan da devre dışı bırakabilirsiniz.

D16-3- Filtreyi kuru bir bezle temizleyin, yeni bir tek kullanımlık toz torbasını yuvaya sonuna kadar ve eşit şekilde yayın.

Not: Atıkların dışarı çıkmasını ve yuvaya zarar vermesini önlemek için tek kullanımlık toz torbasının düzgün şekilde takıldığından emin olun.

D16-4-Toz haznesinin kapağını kapatarak toz haznesinin güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun.

Temel Parametreler

Robot

Model	S90VER	14,4
	V/6400	mAh
Akü	(TYP) lityum-iyon pil	
Nominal Giriş	20 VDC 2,5 A	

Not: Seri numarası robotun alt bir etiketin üzerindedir.

Boş Yıkama Dolum İşkesesi

Model	EWFD32HRR	
Nominal Giriş Gerilimi	220-240 VAC	
Nominal Frekans	50-60 Hz	
Nominal Giriş (Toz toplama)	3 A	
Nominal Giriş (Sıcak suyla paspas yıkama)	5,8 A	
Nominal Giriş (Şarj ve kurutma)	0,9 A	
Nominal Çıkış	20 VDC 2,5 A	

Ortak Sorunlar

Sorun	Çözüm
Güç açılmıyor	•Pil yavif. Robotu yuvaya yerleştirin ve kullanmadan önce şarj edin. •Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu sadece 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın. •Dock güce bağlı değil. Güç kablusunun her iki ucunun da düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Şarj edilemiyor	•Zayıf temas. Dock ve robotun şarj kontaklarını temizleyin. •Durum gösterge ışığının açık olduğunu kontrol edin. •Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır.
Yavaş şarj	•Şarj kontakları kirli. Kuru bir bezle silin.
İskeleyle geri dönülemiyor	•İskelenin yakınında çok fazla engel var. Onları temizleyin veya iskeleyi açık bir alana taşıyın. •Robot iskeleden çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve yeniden deneyin.
Anormal davranış	- Robotu yeniden başlatın.
Temizlik sırasında gürültü	•Ana fırçalar, yan fırçalar veya ana tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve bunları temizleyin. •Çok yönlü tekerlek sıkışmış olabilir. Temizlemek üzere çıkarmak için bir tornavida kullanın. •VibraRise modülü anormal. Modülüne şekilde takıldığını ve herhangi bir nesnenin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
WiFi'ye bağlanamıyor	•WiFi devre dışı. WiFi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. •Zayıf WiFi sinyali. Robotu daha iyi WiFi olan bir alana taşıyın. •Anormal WiFi bağlantısı. WiFi'yi sıfırlayın, en son uygulama sürümünü indirin ve yeniden deneyin. •WiFi'ye aniden bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Robot rıhtımdayken zaman güç çekiliyor mu?	Robot, pil performansını korumak için yerleştirilmiş haldeyken güç çekecektir, ancak güç tüketimi son derece düşüktür.

Sorun	Çözüm
Robotun şarj edilmesi gerekiyor mu ilk üç kullanım için en az 16 saat boyunca?	•Hayır. Lityum-iyon pillerin hafıza etkisi yoktur. Robot tamamen şarj edildikten sonra kullanılabilir.
Robot yeniden şarj edildikten sonra temizliğe devam etmiyor	•Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu otomatik yüklemeyi önleyecektir. •Robot manuel olarak yuvaya yerleştirilirse veya düğmelere basılarak yuvaya gönderilirse, temizliğe devam edin.
Robot belirli noktaları kaçırmaya başlar	•Duvar sensörü, uçurum sensörleri veya halı sensörü kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
Kötü temizleme performansı ve/veya toz sızıntısı	•Çöp kutusu dolu ve boşaltılması gerekiyor. •Filtre tıkanmış ve temizlenmesi gerekiyor. •Ana fırçalar karışmış. Ana fırçaları temizleyin.
Paspaslama sırasında su yok veya çok az	- Su akışını artırmak için mobil uygulamayı kullanın.
Robot, nokta temizliğinden sonra veya manuel olarak hareket ettirildiğinde şarj yuvasına geri dönemez	•Nokta temizliğinden veya önemli bir konum değişikliğinden sonra robot haritayı yeniden oluşturacaktır. •Şarj yuvası çok , şarj etmek için geri dönemeyebilir ve şarj yuvasına manuel olarak yerleştirilmesi gerekir.
Zamanlanmış temizlik çalışmıyor	- Robotu şarjlı tutun. Programlı temizlik yalnızca pil seviyesi %15'in üzerinde olduğunda başlayabilir. •Voltaj hatası. Yerel voltajın yuvada listelenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Durum gösterge ışığı sabit kırmızıdır	•Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerektiğinde depoyu yeniden doldurun. •Kirli su tankı yerleşimini kontrol edin veya tankı gerektiği gibi boşaltın. •Temizleme lavabosunun su filtresinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
Boşaltma performansında azalma veya boşaltma sırasında olağandışı gürültü	•Ana fırçalar veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Kontrol edin ve yerine takın. •Filtre, hava kanalı, tek kullanımlık toz torbası, emme girişi, hava girişi veya çöp kovası tıkalı. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Sesli uyarı Hata 42 oluşur ve bakım fırçası modülü temizleme lavabosunun bir tarafında durur	•Fırça modülü sol tarafta durursa sıkışmış olabilir. Sıkışan öğeleri çıkarın. •Fırça modülü sağ tarafta duruyorsa, su filtresi tıkanmış veya yerine takılmamış olabilir. Temizleyin ve yerine takın.

Sorun	Çözüm
Azaltılmış paspas yıkama performansı	•Paspas bezleri düzgün takılmamış. Bunları bağlantılara düz bir şekilde yapıştırın. •Zemin kirli. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Derin" olarak değiştirin.
Otomatik boşaltma yapılamıyor	•Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. •Toz haznesi kapağı kapalı değil. Kontrol edin ve kapatın. •Robot temizlik yapmadan rıhtıma geri dönerse otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. •Robot, DND modunda yuvaya döndükten sonra otomatik olarak boşalmayacaktır. Temizleme süresini veya DND süresini ayarlayın veya manuel olarak boşaltmaya başlayın. •Robot rıhtıma manuel olarak taşınırsa otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. Manuel olarak boşaltmaya başlayın.
Paspas bezleri yıkanamıyor	•Paspas bezleri kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır. •Robot istasyondan başlamazsa veya uygulama haritasında rıhtım bulunmazsa, paspas yıkama için istasyona dönmeyecektir. •Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerektiğinde depoyu yeniden doldurun. •Kirli su tankı yerleşimini kontrol edin veya tankı gerektiği gibi boşaltın. •Temizleme lavabosunun su filtresinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
Otomatik kurutma başlatılamıyor	•Otomatik kurutma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. •Robot kurutma sırasında rıhtımdan ayrılırsa, kurutma önceden sona erecektir. •Nemli bir ortamda, kurutma performansını iyileştirmek için uygulamadaki kurutma süresinin uzatılması önerilir.
Paspas bezlerinin sıcak su ile yıkanamaması	•Uygulamada yıkama Suyu Sıcaklığının sıcak su olarak ayarlandığını kontrol edin.
Yan fırça uzatılamıyor	•FlexiArm Design Extended Cleaning özelliğinin uygulamada etkin olup olmadığını kontrol edin. •Robot duvar boyunca temizlik yaparken yan fırça her köşe için veya her seferinde uzanmaz. •Yan fırçanın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Kenar silme modülü	•Kenar silme modülünün sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.

Sorun	Çözüm
LiDAR sensörü kendini kaldıramıyor/indiremiyor	•LiDAR sensörü, yalnızca robot mobilya veya cihazların altını temizlediğinde kendini alçaltır. •LiDAR sensörünün etrafında herhangi bir nesnenin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. •Yukarı doğru sensörü silin. •Uygulamada Paspas Bezi Bağlantılarını Otomatik Çıkarma/Yeniden Takma özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edin
Paspas bezi yuvası otomatik olarak çıkarılmıyor/yeniden takılmıyor	•Paspas Bezi Bağlantılarını Otomatik Çıkarma/Yeniden Takma özelliği yalnızca belirli koşullar altında uygulanabilir. •Paspas bezi yuvasının sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. •Paspas bezi yuvasının robota doğru şekilde takıldığını kontrol edin. •Temizleme lavabosunda herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin.