

Roborock Saros Z70

Akıllı Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu



Bu ürünü kullanmadan önce, diyagramlarla birlikte verilen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.



***Orijinal talimatlar.**

Bu kılavuz çok dilli olarak hazırlanmış olup, esas dil İngilizcedir. Farklı dil sürümleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli kabul edilecektir.

İçindekiler

004	Genel Tanıtım
004	Güvenlik Bilgileri
006	Uluslararası Sembollerin Açıklaması
007	Ürün Genel Bakış
008	Kurulum
009	Uygulama ile Bağlantı
009	Kullanım Talimatları
012	Periyodik Bakım
014	Temel Parametreler
014	UYUMLULUK BEYANI
014	AB Uygunluk Beyanı
015	Sık Karşılaşılan Sorunlar

Genel Açıklama

Bu ürün, ev zeminlerinin temizliği için tasarlanmış bir robot süpürge'dir. Temizlik sırasında yerden küçük eşyaları toplamak için robotik bir kola sahiptir. Ayrıca, robotu şarj edebilen, toz haznesini boşaltan, temiz su tankını dolduran ve mop bezlerini yıkayıp kurutan bir istasyonla birlikte gelir. Roborock uygulamasıyla robota bağlanarak ek özelliklere erişebilirsiniz.

Güvenlik Bilgileri

Kısıtlamalar

UYARI

- Pilin şarjı için, bu ürünle birlikte verilen çıkarılabilir roborock EWFD28HRR veya EWFD29HRR şarj istasyonunu kullanınız.
- Ürün temizlenmeden veya bakımı yapılmadan önce cihazı kapatın, robot kolunu yerine çekin ve fişi prizden çıkarın.
- Sıcaklık kesicisinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için, bu cihaz harici bir anahtarlama cihazı (örneğin zamanlayıcı) ile çalıştırılmalı veya elektrik sağlayıcısı tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Şarj istasyonu yalnızca 14.4 V/6400 mAh (TYP) lityum iyon bataryaya sahip robot süpürgeyi şarj etmek için kullanılabilir.
- Yaralanmaları önlemek için, robotik kol çalışırken (uzama, kavrama, taşıma, sıfırlama ve kolun geri çekilmesi gibi işlemler dahil), özellikle hareketli parçalar ve açıkta kalan kablolar olmak üzere, cihazın hiçbir bölümüne elinizle veya vücudunuzun herhangi bir kısmıyla dokunmayın ve gereksiz şekilde müdahale etmeyin. Robotik kol çalışırken, çocukları ve evcil hayvanları üründen uzak tutun.
- Kişisel yaralanma riski vardır. Sensörler ve kontrol üniteleri yalnızca yetkin kişiler tarafından servis edilmelidir.
- Kullanıcılar, bu robotun kullanımını konusunda yeterli şekilde bilgilendirilmelidir.
- Bu robot yalnızca kapalı alanlarda saklanmalıdır.
- Eğimli zeminlerde kullanmayınız.
- Kabloları, sert veya keskin cisimleri (çivi, cam gibi) ve gevşek eşyaları zeminden kaldırmayınız. Ayrıca, top, makas, bıçak, elektrikli alet, ilaç, zehirli madde, cam, porcelen, sıvı dolu kaplar ve yanar mum gibi dengesiz, kırılabilir, değerli veya tehlikeli eşyaları, robotun toplama sırasında takılması, çarpması, sürüklenmesi, devirmesi, alması ya da düşürmesi sonucu oluşabilecek yaralanma veya zararı önlemek için başka bir yere taşıyın.
- Ürün veya robotik kol herhangi bir şekilde zarar görür ya da düzgün çalışmazsa kullanımı hemen bırakın. Destek için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Tutucu parça en fazla 0,3 kg yük taşıyabilir. 0,3 kg'dan daha ağır nesneleri kaldırmaya çalışmayın; aksi takdirde nesnenin düşmesi gibi risklerle karşılaşabilirsiniz.
- Robot kol, terlik gibi hafif eşyaları toplayabilir.
- A-ağırlıklı ses basınç seviyesi 70 dB(A)'nın altındadır.

DİKKAT

- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen şekilde kullanınız. Yanlış kullanım sonucu oluşacak her türlü kayıp veya hasardan kullanıcı sorumludur.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeminiz. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
- Temizliğe başlamadan önce, toz haznesi, yıkanabilir filtre, toz torbası, yan fırça, paspas bezi, ana fırça ve ana fırça kapağının düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Robotun, istasyonun veya zeminin çizilmemesi için ürünü sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam, çivi gibi) temizlemek için kullanmayınız.
- Robotun veya istasyonun üstüne oturmayınız ya da ayakta durmayınız.
- Paslanmayı veya hasarı önlemek için dezenfektan kullanmayınız; yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik çözümünü tercih ediniz.
- Alçak objeleri (ayakkabı, paspas gibi) merdiven gibi yükseltilmiş alanlara yakın koymayınız. Aksi takdirde, sensör arızası nedeniyle robot düşebilir.
- Su hasarını önlemek için robotun çalıştığı zeminin kuru olduğundan emin olunuz.
- Bu ürünü, çatı katı zemini, açık teras, kaydırak veya mobilya üzeri gibi kenarlığı olmayan yükseltilmiş yüzeylerde kullanmayınız.
- Sağ, bol giysiler, parmaklar ve insanların veya evcil hayvanların tüm vücut bölümlerini, ürünün dikiş, açıklık ve hareketli parçalarından uzak tutarak olası yaralanmaların önüne geçiniz.
- Bebek ya da çocuk uyuyan bir odada ürünü kesinlikle çalıştırmayınız.
- Robotu, manyetik üst kapak, robotik kol, elektrikli kapak, yan fırça veya tampondan tutarak taşımayınız. İstasyonu, istasyon tabanından, su haznesi kollarından veya toz haznesi kapağından kaldırarak hareket ettirmeyiniz.
- Hava kanalını tıkayabilecek taş, kağıt parçası veya benzeri nesneleri toplamak için istasyonu kullanmayınız.
- Yanıcı, duman çıkaran ya da sıcak maddeleri (sigara, kibrit, sıcak kül gibi) veya patlayıcı ürünleri (çakmak, benzin, yazıcı/kopya toneri gibi) temizlemek için robotu, robot kolunu veya istasyonu kesinlikle kullanmayınız.
- İstasyonu sert ve düz bir zemine yerleştiriniz. İstasyon, robot ve güç kablosunu ateş, ısıtıcılara veya benzeri ısı kaynaklarına yakın bırakmayınız. Nemli, dar veya robotun havada asılı kalabileceği alanlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Robotun veya istasyonun üstüne, istasyonun emiş girişine herhangi bir nesne koymayınız ve üzerini (toz koruma kılıfı dahil) örtmeyiniz.
- Toz torbası olmadan kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazı daima iyi havalandırılan alanlarda kullanarak aşırı ısınmayı önleyin.
- Roborock, ürünün kullanımı, yanlış kullanımı ya da kullanılamamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, rastlantısal veya sonucunda ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu feragatname, ilgili yasalara göre feragat edilemeyen yasal hakları etkilemez.
- Robotu ve şarj istasyonunu suyla durulamayınız.
- Acil bir durum olmadığı sürece robotik kolu zorla hareket ettirmeyin, aksi halde robot zarar görebilir.
- Robotik kolu, müşteri hizmetlerimiz tarafından talimat verilmediği sürece sökmeyin; aksi halde robot zarar görebilir.
- Sıkışmaları önlemek için elektrikli kapak açılırken veya kapanırken elinizi, vücudunuzu, evcil hayvanlarınızı ya da herhangi bir nesneyi yaklaştırmayınız.

- Elektrik kapağını zorlayarak açmayın ya da kapatmaya çalışmayın; aksi halde cihaza zarar verebilirsiniz.
-  – Yanıkları önlemek için temiz su çıkışlarına veya kurutma hava deliklerine dokunmayın.

Pil ve Şarj

UYARI

- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için mutlaka topraklı bir priz kullanın. Eğer böyle bir priz yoksa, bir elektrikçi den uygun bir priz yaptırmayı önerilir.
- Besleme voltajının, istasyonda belirtilen gereklilikleri karşıladığından emin olun.
- Olası duman, ısınma veya yangın riskini önlemek için, yalnızca ürünle birlikte verilen pil, şarj cihazı, güç kablosu, istasyon ve diğer aksesuarları kullanın.
- Herhangi bir güç adaptörüyle ürünü kullanmayın; bu durum tehlikeye yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Kullanılmış pilleri çöpe atmayın. Onları yetkili bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.
- İstasyon yıldırım riski yüksek veya voltajın dengesiz olduğu bir yerde bulunuyorsa, gerekli koruma önlemlerini alın.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, tamamen şarj edip prizden çıkararak ve kapatarak serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için en az üç ayda bir yeniden şarj edin.
- Ürünü taşıırken, istasyonun fişini çektiğinizden, robotu kapattığınızdan ve su tanklarını boşalttığınızdan emin olun. Ayrıca, temizlik solüsyonu kartuşunu boşaltıp durulayın, tamamen kurumaya bırakın ve tekrar takın. Orijinal ambalajı kullanmanız tavsiye edilir.

Uluslararası Sembollerin Açıklamaları

 – KORUYUCU TOPRAKLAMA (Koruyucu Toprak) sembolü [sembol IEC 60417-5019 (2009-02)]

 – Sadece kapalı alanlarda kullanılmı için dir.

● Ürün Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)

1



Acil Durum Durdurma Düğmesi

- Robotik kol bölmesinde:  ve  tuşlarına uzun basarak robotik kol işlevini açıp kapatabilirsiniz.

Not: Robotik kol fonksiyonunu Roborock uygulaması üzerinden kullanınız.

- Robotik kol bölmeden dışarıda:  robotu anında durdurmak için bu tuşa basın / robotik kolu sıfırlamak için

Tuşlarına uzun basın.

Robotik Kol Durum Göstergesi

- Yanıp sönüyor: Robotik kol uzatıldı/geri çekildi/sıfırlandı
- Sürekli yanıyor: Robotik kol komut bekliyor
- Yavaş yanıp sönüyor: Robotik kol acil durma modunda
- Hızlı yanıp sönüyor: Robotik kol çalışıyor
- Sönük: Robotik kol bölmesinde

● Robot Durum Göstergesi

- Kısık: Robotik kol işlevi devre dışı
- Parlak: Robotik kol işlevi etkin
- Sürekli yanıyor: WiFi bağlantısı kuruldu

- Yavaşça yanıp sönüyor: Sesli asistan başlatılıyor
- Hızlıca yanıp sönüyor: Sesli asistan çalışıyor
- Yavaş yanıp sönme: Bağlantı bekleniyor
- Hızlı yanıp sönme: Bağlanıyor
- Sönük: Şarj/Mop yıkama/Boşaltma/Uyku/Kapalı vb.

3



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizliği başlatmak için basın

Güç Göstergesi

- Beyaz: Pil seviyesi $\geq 15\%$
- Kırmızı: Pil seviyesi $< 15\%$
- Nefes alıyor: Şarj oluyor veya başlatılıyor
- Hızlı kırmızı yanıp sönüyor: Hata
- Kırmızı ve beyaz sırayla yanıp sönüyor: Uzaktan izleme veya devriye

4



İstasyon

- Robot istasyonda değilken: İstasyona dönmek için basın / Noktasal temizlik için basılı tutun
- Robot istasyondayken: Boşaltmak için basın / Mop bezlerini yıkamak için basılı tutun

Not: Basın  veya  çalışan robotu duraklatmak için.

A1-1—Üst Yüzey Sensörü

A1-2—Duvar Sensörü

A1-3—Mikrofonlar

A1-4—Tampon

A1-5—Ön Navigasyon Sensörü

A1-6—LED Dolgu Işığı

A1-7—Robotik Kol

A1-8—Robotik Kol Geri Çekme Sensörleri

A1-9—Elektrikli Kapak

A1-10—Robotik Kol Bölmesi

A1-11—Sıkışma Önleyici Sensör

A1-12—Basişç Anahtarı

A1-13—Tutucu

A1-13-1—Tutucu Kamerası

A1-13-2—Kamera Dolgu Işığı

A2 Robot (Alt Görünüm)

A2-1—Halı Sensörü

A2-2—Yan Fırça

A2-3—Ana Fırça Kapağı

A2-4—Uçurum Sensörleri

A2-5—Çok Yönlü Tekerlek

A2-6—Ana Fırça

A2-7—Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2-8—Ana Tekerlekler

A2-9—Paspas Bezleri

A Robot (Üst Kapak Çıkarılmış)

A3-1—Manyetik Üst Kapak

A3-2—Toz Haznesi

A3-3—Vakum Girişi

A3-4—Arka Navigasyon Sensörü

A3-5—Sıfırlama Düğmesi

A3-6—Şarj Kontakları

A3-7—Hava Çıkışları

A3-8—İletişim Sensörü

A3-9—Otomatik Su Dolum Girişi

A3-10—Otomatik Yükselen ve Dönen Paspas Modüller

A4 Toz Haznesi

A4-1—Filtre Mandali

A4-2—Vakum Girişi

A4-3—Toz Haznesi Kapağı

A4-4—Yıkabilir Filtre

A4-5—Toz Haznesi Mandali

A4-6—Hava Girişi

A5 Paspas Bezi Aparatı

A5-1—Cırtlı Pedler

A5-2—Paspas Mili

Not: Paspas bezlerini düz bir şekilde sabitleyin.

A6 Paspas Bezi

A7 İstasyon Tabanı

A8 Güç Kablosu

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 Boş Yıkama ve Doldurma İstasyonu

A10-1—Su Tankı Sapı

A10-2—Kırlı Su Tankı

A10-3—Filtre

A10-4—Temizlik Solüsyonu Kartuşu

A10-5—İstasyon Tabanı

A10-6—Temiz Su Tankı

A10-7—Su Deposu Mandali

A10-8—Durum Gösterge Işığı

- Nefes: Boşaltma/Paspas Yıkama
- Kırmızı: İstasyon Hatası
- Kapalı: Güç Kapalı/Şarj Ediliyor

A10-9—Toz Torbası Yuvası

A10-10—Toz Haznesi Kapağı

A10-11—Şarj Temasıları

A10-12—Tahliye Portu

A10-13—Temizlik Tepsisi Filtresi

A10-14—Kurutma Hava Çıkışları

A10-15—İstasyon Konum Işığı

A10-16—Vakum Girişi

A10-17—Robot Su Dolum Portu

A10-18—Temizlik Tepsisi Modülü

A10-19—Su Seviye Şamandırası

A10-20—Temiz Su Dağıtıcıları

A11 Boş Yıkama ve Doldurma İstasyonu (Arka Görünüm)

A11-1—Güç Girişi

A11-2—Güç Kablosu Saklama Yuvası

A11-3—Kablo Çıkışları

Kurulum

B1 Önemli Bilgiler

B1-1—Kabloları, sert veya sivri nesneleri (çivi, cam gibi) ve yerdeki gevşek eşyaları kaldırın. Ayrıca, dengesiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli eşyaları (top, makas, bıçak, elektrikli aletler, ilaçlar, zehirli maddeler, cam, porselen, sıvı dolu kaplar ve yanar mumlar gibi) robotun toplarken takılması, çarpması, sürüklemesi, devirmesi veya alırken düşürmesi sonucu oluşabilecek yaralanma ya da hasara karşı başka bir yere taşıyın.

B1-2—Robotu yükseltilmiş bir alanda (örneğin dubleks dairede) kullanırken, robotun ya da robot kolunun topladığı nesnenin kazara düşmesiyle oluşabilecek yaralanma veya hasarı önlemek için mutlaka fiziksel bir güvenlik bariyeri kullanın.

Notlar:

- Robotu ilk defa kullanırken, tüm temizlik rotasını takip edin ve olası sorunlara karşı gözlem yapın. Sonraki kullanımlarda robot kendi başına temizlik yapabilecektir.
- Paspas bezlerinde kir birikmesini önlemek için, ilk paspaslama öncesinde zemin en az üç kez süpürülmelidir.

B2 Montaj

B2-1—İstasyon tabanını, iki yanından ve ortadaki bağlantı kısmından bastırarak tık sesi duyana kadar yerine sabitleyin.

Not: İstasyonu taşıırken, su tanklarının düşmesini önlemek için sıkıca sabitleyin.

B2-2—Güç kablosunu istasyonun arkasına bağlayın; kablo, sol veya sağdaki çıkıştan dışarı alınabilir.

B2-3—Paspas millerini robota hizalayarak tık sesi gelene kadar düzgünce takın.

B3 İstasyonun Konumlandırılması

İstasyonu, sert ve düz bir zemine (ahşap/seramik/beton vb.), duvara yaslayarak ve en az 0,75 m (2,46 ft) boşluk bırakarak yerleştirin.

Yüksekliği 0,4 m, genişliği 1,2 m ve derinliği 1,2 m olmalıdır. Mobil uygulamadan en iyi verimi almak için bulunduğunuz yerde WiFi sinyalinin güçlü olduğundan emin olun. Prize takın ve durum göstergesinin yandığından emin olun.

B3-1—1,2 m (3,94 ft) ve üzeri

B3-2—0,75 m (2,46 ft) ve üzeri

B3-3—0,4 m (1,31 ft) ve üzeri

Notlar:

- Güç kablosu yere dik bir şekilde sarkarsa, robotun takılmasına ve istasyonun yerinden oynamasına veya bağlantısının kesilmesine yol açabilir.
- İstasyonun güç göstergesi ışığı açıkken yanar; robot şarj olurken ise söner.
- Bir hata oluştuğunda durum ışığı kırmızıya döner.
- İstasyonu sağlam ve düz bir zemine, ateş, ısı ve sudan uzak bir yere yerleştirin. Dar alanlardan ya da robotun havada asılı kalabileceği bölgelerden kaçının.
- İstasyonu yumuşak yüzeylere (halı/paspas) koymak, eğilmesine ve robotun istasyona yanaşma veya ayrılma sorunları yaşamasına yol açabilir.
- İstasyonu doğrudan güneş ışığından veya konum işaretini engelleyebilecek nesnelerden uzak tutun; aksi takdirde robot istasyona dönemeyebilir.
- Temiz su tankı, kirlı su tankı, toz haznesi kapağı, tek kullanımlık toz torbası, temizlik çözümü kartuşu veya temizlik tepsi modülü olmadan istasyonu kullanmayın.
- İstasyonun bakımını, Düzenli Bakım talimatlarına göre yapın. Güç kablosunu ve şarj kontaklarını ıslak bez veya peçete ile temizlemeyin.
- Tüm istasyonlar fabrikadan çıkmadan önce suyla test edilir. İstasyonda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Açma & Şarj Etme

Robotu açmak için. Güç göstergesi sabit yandığında, robotu istasyonun önüne yerleştirin. İstasyonun

pişirmesine başlan, robot otomatik olarak şarj için istasyona dönecektir. Robot, yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil ile donatılmıştır. Pil ömrünü korumak için robotu şarjda tutun.

B4-1—İstasyonun durum göstergesi kapalı, robotun güç göstergesi nefes alır şekilde yanıyor: Şarj oluyor.

Not: Pil zayıfsa robot açılmayabilir. Böyle bir durumda, robotu şarj olması için istasyona yerleştirin.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirin

App Store veya Google Play'de "Roborock" arayın ya da QR kodunu okutarak uygulamayı indirip kurun.



2. WiFi'yi Sıfırlayın

Başlatma uyarı açtığınızda, "WiFi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar bekleyin. Sıfırlama işlemi

Robotun durum göstergesi yavaşça yanıp söner. Robot, bağlantı bekleyecektir.

Notlar:

- Yönlendirici ayarı, unutulmuş şifre veya başka bir nedenle robota bağlanamıyorsanız, WiFi'yi sıfırlayın ve robotu yeni cihaz olarak ekleyin.
- Mevcut WiFi bağlantı durumunu kontrol etmek için  ve  tuşlarına aynı anda basın.

3. Cihaz Ekle

Roborock uygulaması için, "Cihaz Ekle" veya "+" simgesine dokunun ve uygulamadaki talimatları izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Uygulama sürekli güncellendiği için işlem adımlarında değişiklik olabilir. Uygulamadaki yönergeleri takip edin.
- Yalnızca 2.4 GHz WiFi desteklenmektedir.

Kullanım Talimatları

C1 Temiz Su Haznesinin Doldurulması

Temiz su haznesini kaldırın, kapağını açın ve musluk suyu ile doldurun. Doldurduktan sonra kapağı kapatıp mandalı kilitleyin ve hazneyi tekrar yerine yerleştirin.

Notlar:

- Deforme olmasını önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Su haznesinin dışında su lekesi kaldıysa, tekrar yerleştirmeden önce yumuşak ve kuru bir bezle silin.
- Zararı önlemek için temiz su haznesine dezenfektan eklemeyin. Temizlik çözümününün yoğunlaşmasını önlemek için çözümü yalnızca çözüm kartuşuna ekleyin.

C2 Temizlik Solüsyonu Eklenmesi

Toz haznesinin kapağını çıkarın, temizlik solüsyonu kartuşunu altındaki tutma yerinden çekerek tamamen çıkarın ve düz, sert bir zemine yerleştirin. **Not:** Kapağın düşüp robota zarar vermemesi için, kapağı iki elinizle iki yandan tutarak çıkarın.

2. Kartuşun kapağını açın ve temizlik solüsyonunu ekleyin. **Not:** Lütfen Robot kol fonksiyonunu Roborock uygulaması üzerinden kullanın.
3. Kapağı kapatın ve kartuşu yerine yerleştirip, klik sesiyle yerine oturduğundan emin olun.
4. Toz haznesi kapağını tekrar takarak haznenin tam olarak kapandığından emin olun.

Notlar:

- Temizlik solüsyonunu eklemeyen önce, solüsyon kartuşunun tamamen çıkarıldığından emin olun.
- Zararı önlemek için, kartuşta yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonunu kullanın; dezenfektan kullanmayın.
- Solüsyon eklendikten sonra, robot mop yıkama ve su tankı doldurma işlemleri için önceden ayarlanmış oranda suya otomatik olarak temizlik solüsyonu karıştırır; böylece en iyi temizlik performansı sağlanır.
- Temizlik solüsyonu kutu içeriğine dahil değildir. Gerektiğinde ayrıca satın alabilirsiniz.
- Her gün zemin temizlik solüsyonu kullanıyorsanız, bu adımı atlayabilir veya uygulamadan Akıllı Temizlik Solüsyonu Doldurma özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Açma/Kapama

Robotu açmak için. Güç göstergesi yanacak ve robot komut bekleyecek.

Robotu kapatın ve temizlik döngüsünü tamamlamak için.

Not: Robot şarj olurken kapatılamaz.

Robot Kol Fonksiyonunu Etkinleştirme

Robot kol bölmesindeyken,

Robotu açmak için. Güç göstergesi yanacak ve robot komut bekleyecek.

Not: Robot kol acil durdurulduğunda veya düşürüldüğünde, robotu açmak için şarjı sıfırlayabilirsiniz.

Temizliği Başlatma

Robotu basarak temizliği başlatın. Robot, temizlik rotasını kendi planlar ve odalarda önce kenarları, ardından zigzag hareketlerle tüm alanı temizler; böylece her odayı eksiksiz ve verimli şekilde temizler.

Notlar:

- Robotun otomatik olarak şarj ünitesine dönebilmesi için temizliğe şarj ünitesinden başlayın ve temizlik sırasında ünitenin yerini değiştirmeyin.
- Baterinin seviyesi çok düşüğe temizlik başlatılamaz. Temizliğe başlamadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizliğe başlamadan önce, yerdeki kabloları (şarj ünitesinin güç kablosu dahil) ve değerli eşyaları toplayın. Gevşek eşyalar robot tarafından sürüklenir; bu da elektrikli cihazların bağlantısının kopmasına veya kabloların ve eşyaların zarar görmesine yol açabilir.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa, robot aynı alanı ikinci kez temizler.
- Temizlik sırasında pil seviyesi düşerse,

Robot otomatik olarak istasyona döner. Şarj olduktan sonra, kaldığı yerden temizliğe devam eder.

- Robot, halı temizliği için mop bezlerini içeri çeker. Ayrıca uygulama üzerinden halıyı yasaklı bölge olarak belirleyebilirsiniz.
- Her temizlikten önce mop bezlerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Nokta Temizliği

Başlangıç temizliği başlatmak için tuşa basın. Temizlik alanı: Robot, merkezinde kendisi olacak şekilde 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) karelik bir alanı temizler.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına döner ve yeni komutları bekler.

Duraklat

Robotu duraklatmak için tuşa basın. Tuşa basın. Temizliğe devam etmek için tuşa basın. Duraklatılmış robotu istasyona göndermek için istasyon.

Not: Duraklatılmış bir robotu elle istasyona koymak, mevcut temizliği sonlandırır.

Acil Durum Durdurma ve Sıfırlama

Robotik kol çalışırken bir acil durum robotu tüm işlemlerini anında durdurmak için bu tuşa basın. Robot acil durdurulduğunda, robotik kolu sıfırlamak için şu tuşlara basılı tutun.

Robotik kol nesne tuttuysa, yavaşça bırakacak ve bölmesine geri çekilecektir. Herhangi bir nesne almadıysa, kapağını açacaktır

kavrayıcıyı kapatın ve bölmesine geri çekerken gripperi da kapatarak sıfırlama işlemini tamamlayın.

Not: Robot kolu acil durdurma moduna geçtiğinde 10 dakikadan uzun süre sıfırlama işlemi yapılmazsa, otomatik olarak sıfırlanır ve robot uyku moduna geçer.

Uyku

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa, uyku moduna geçer ve güç göstergesi ışığı her birkaç saniyede bir yanıp söner.  düğmesine basarak robotu uyandırabilirsiniz.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmez.
- Robot, 12 saatten fazla uyku modunda kalırsa otomatik olarak kapanır.

Rahatsız Etmeyin Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00-08:00 arasındır. Uygulama üzerinden DND modunu devre dışı bırakabilir, süreyi değiştirebilir, otomatik doldurma, boşaltma ve kurutma işlemlerini ayarlayabilir, gösterge ışıklarını kısabilir veya DND süresince sesli mesajın sesini azaltabilirsiniz.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidini uzun basarak  ve  tuşları ile devre dışı bırakmak için butonlara basılı tutun. Aynı işlemi uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Kilit aktifken, robot sabit duruyorsa tuşlara basılsa bile tepki vermez.

Paspas Yıkama

Temizlik sırasında, robot paspası ne zaman yıkaması ve su tankını doldurması gerektiğini otomatik olarak algılar ve en iyi temizlik performansı için istasyona döner. Yıkamayı elle başlatmak için uygulamadaki ilgili butona dokunun. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Notlar:

- Robotun paspasları otomatik yıkayabilmesi için temizlik başlangıcında istasyondan başlatın ve temizlik sırasında istasyonu yerinden oynatmayın.
- Sıcak su nedeniyle yanıkları önlemek için temiz su haznelerine dokunmayın.
- Paspas yıkama sıklığını ve modunu uygulama üzerinden değiştirebilirsiniz.

Boşaltma

Temizlik tamamlanınca robot istasyona döner ve gerektiğinde otomatik boşaltma başlar. Boşaltmayı elle başlatmak için  butonunu uygulamadaki robotun üzerinde ilgili tuşa basabilir veya uygulamadan komutu verebilirsiniz. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Notlar:

- Boşaltma uzun süre yapılmıyorsa, toz haznesini elle boşaltın ve hava girişinin açık olduğuna emin olun; böylece ideal boşaltma sağlanır.
- Otomatik boşaltma işlemini uygulama üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz.
- Sık sık manuel boşaltmaktan kaçının.
- Toz haznesi, toz kapağı ya da tek kullanımlık toz torbası takılı olmadan kullanmayın.

Kurutma

Paspas yıkama veya temizlikten sonra, gerekirse kurutma işlemi başlar. Elle başlatmak veya

kurutmayı durdurmak için uygulamadaki ilgili butona dokunun.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulama üzerinden ayarlanabilir.
- Otomatik kurutma uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.
- Kurutma işlemi sırasında hava çıkışlarından uzak durun.

Şarj

Temizlik tamamlandığında robot otomatik olarak istasyona döner. Şarj olma mesajı  olarak gösterilir. Şarj esnasında güç göstergesi yavaşça yanıp söner.

Not: Robot istasyonu bulamazsa, otomatik olarak başladığı noktaya geri döner. Şarj için robotu elle istasyona yerleştirin.

Hata

Bir hata oluştuğunda güç göstergesi kırmızı yanıp söner ya da durum göstergesi sabit kırmızı olur. Uygulamada bir bildirim görünür ve sesli bir uyarı duyulabilir.

Notlar:

- Robot, arızalı durumda 10 dakikadan fazla bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçer.
- Arızalı bir robotu elle istasyona yerleştirmek mevcut temizliği sonlandırır.

Sistemi Sıfırlama

Eğer robot tuşa bastığınızda tepki vermiyor ya da kapatılamıyorsa, mıknatıslı üst kapağı çıkarıp Sıfırla tuşuna basarak sistemi sıfırlayın.

Not: Sistemi sıfırladıktan sonra, mevcut ayarlar (zamanlanmış temizlik, WiFi vb.) fabrika ayarlarına döner.

WiFi Devre Dışı Bırakılıyorsa

Robotun WiFi bağlantısını kesmek için, Reset düğmesine sesli uyarı duyana kadar basılı tutun. Ardından 5 dakika bekleyin; WiFi otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Yeniden bağlanmak isterseniz, ilgili bağlantı yönergelerini takip edin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Sistem sıfırlamasından sonra robot düzgün çalışmazsa, cihazı açın.  ve aynı anda Reset düğmesine basılı tutun, “Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir.” sesli mesajını duyana kadar bekleyin. Sonrasında robot fabrika ayarlarına dönecektir.

Düzenli Bakım

Notlar:

- İstasyonun fişi çekilmeli ve robot, temizlik ya da bakım öncesinde kolu yuvasına çekilmiş şekilde kapatılmalıdır.
- Değişim sıklığı kullanım durumuna göre değişebilir. Anormal bir aşınma fark ederseniz, parçaları hemen değiştirin.

D1 Ana Fırça

* Her 2 haftada bir temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.

D1-1—Ana Fırça Kapağı

D1-2—Ana Fırça Kapak Mandalları

D1-3—Ana Fırça

D1-4—Yuvalar

D1-5—Robotu ters çevirin ve

Ana fırça kapağını çıkarmak için iki mandalı içe doğru itin.

D1-6—Ana fırçayı kaldırıp çıkarın, iki ucunda dolanmış saç ve kirleri temizleyin.

D1-7—Ana fırçayı yeniden takın.

D1-8—Ana fırça kapağını tekrar yerleştirin. Dört tırnağının yuvalarına tam olarak oturduğundan emin olun ve kapağı hafifçe bastırarak kilitlendiğini duyana kadar yerine takın.

Notlar:

- Ana fırçayı nemli bir bezle silmeniz tavsiye edilir. Fırça ıslandığında, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan kurutun.
- Ana fırçayı temizlerken aşındırıcı temizlik sıvısı veya dezenfektan kullanmayınız.

D2 Kenar Fırçası

* Her ay temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

Kenar fırçasının vidasını sökün. Fırçayı çıkarıp temizleyin. Ardından orta kanalı robotun yükseltilmiş kısmına hizalayın ve fırçayı tekrar takmak için vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gereklikçe temizleyin.

D3-1—Küçük bir tornavida gibi bir aletle aksi yerinden çıkarın ve tekerleği alın.

Not: Çok yönlü tekerlek yuvası çıkarılamaz.

D3-2—Tekerleği ve aksi, üzerindeki saç ve kirleri gidermek için suyla yıkayın.

Havada kurutun, tekrar takın ve tekerleği ile aksi yerine bastırarak oturtun.

D4 Ana Tekerlekler

* Gereklikçe temizleyin.

Ana tekerlekleri yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

D5 Toz Haznesi

* Gereklikçe temizleyin.

D5-1—Robotun manyetik üst kapağını çıkarın ve toz haznesi mandalına basarak hazneyi yerinden alın.

D5-2—Toz haznesinin kapağını çıkarın, filtre mandalına basarak yıkanabilir filtreyi alın ve ardından hazneyi boşaltın.

D5-3—Toz haznesini temiz suyla doldurun, yıkanabilir filtreyi ve kapağı tekrar takın. Hazneyi hafifçe sallayın ve kirli suyu dökün.

Not: Tıkanmayı önlemek için yalnızca temiz su kullanın, temizlik sıvısı eklemeyin.

D5-4—Toz haznesi, kapağı ve filtre tamamen kuruyana kadar en az 24 saat bekletin, ardından yeniden takın.

D6 Yıkanabilir Filtre

* Her 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

D6-1—Toz haznesi kapağını ve yıkanabilir filtreyi çıkarın.

D6-2—Filtreyi bol suyla durulayın ve üzerinde biriken kirleri çıkarmak için hafifçe vurun.

Not: Filtrenin yüzeyine el, fırça veya keskin bir cisimle dokunmayın, zarar görebilir.

D6—Filtreyi tekrar takmadan önce tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.

D7 Paspas Bezleri

* İhtiyaca göre temizleyin ve her 1-3 ayda bir yenisiyle değiştirin.

D7-1—Paspas bezlerini tutucularından çıkarın. Bezleri temizleyip havada kurutun.

Not: Kirli bir paspas bezi temizlik performansını düşürür. Kullanmadan önce mutlaka temizleyin.

D7-2—Paspas bezlerini düz şekilde tutuculara yerleştirin.

D8 Robot Sensörleri

* Gereklikçe temizleyin.

Tüm sensörleri, yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin. Bunlar arasında şunlar bulunur:

D8-1—Üst Yüzey Sensörü

D8-2—Ön Navigasyon Sensörü

D8-3—Duvar Sensörü

D8-4—İletişim Sensörü

D8-5—Arka Navigasyon Sensörü

D8-6—Uçurum Sensörleri

D8-7—Halı Sensörü

D9 İstasyonu Taşımak

İstasyonu taşırken bir elinizle arka kısımdaki kablo yuvasını, diğer elinizle ön panelin iç kısmını kavrayın. İstasyonun tabanını, su haznesi kulplarını veya toz haznesi kapağını doğrudan kaldırmayın; düşme riski oluşabilir.

D10 Kirli Su Tankı

* Gerekliği zaman temizleyin.

Kirli su tankının kapağını açın ve içindeki suyu boşaltın. Tankı temiz suyla doldurun, kapağı kapatıp mandalı kilitleyin ve çalkalayın. Kirli suyu tekrar boşaltın. Kapağı kilitleyip tankı tekrar yerine takın.

Notlar:

- Deforme olmasını önlemek için sadece soğuk su kullanın.
- Su tankının dış yüzeyinde su lekesi kalmışsa, tankı tekrar takmadan önce yumuşak ve kuru bir bezle silin.

D11 Şarj Temas Noktaları

* Gerekliği zaman temizleyin.

Robotun ve istasyonun şarj temas noktalarını yumuşak ve kuru bir bezle silin.

D12 Tek Kullanımlık Toz Torbası Değişimi

* Gerekli oldukça değiştirin.

D12-1—Toz haznesi kapağını çıkarın.

Not: Toz haznesi kapağının düşüp robota zarar vermesini önlemek için kapağı iki elinizle, iki yandan tutarak çıkarın.

D12-2—Kullanılmış toz torbasını çıkarıp atın.

Notlar:

- Toz torbası sapı, çıkarılırken torbayı kapatarak sızıntıyı engeller.
- Toz haznesi kapağını yerine yerleştirmeden önce mutlaka bir toz torbası takın. Torbasız otomatik boşaltma işlemini önlemek için uygulamadan bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

D12-3—Filtreyi kuru bir bezle temizleyin, yeni tek kullanımlık toz torbasını yuvasına tamamen yerleştirin ve düz bir şekilde açın.

Not: Atıkların dışarı çıkmasını ve istasyona zarar vermesini önlemek için toz torbasının doğru şekilde takıldığından emin olun.

D12-4—Toz haznesi kapağını tekrar yerine takarak haznenin tamamen kapandığından emin olun.

D13 Temizlik Tepsisi Modülü

* Gerekliği zaman temizleyin.

D13-1—Temizlik tepsisi modülünü çıkarın.

D13-2—Tepsi ve filtreyi modülden çıkarıp suyla durulayın.

D13-3—Filtreyi ve tepsiyi yerine takın. Ardından temizlik tepsisi modülünü yeniden monte edin.

Temel Parametreler

Robot

Model	RRE0R50
Pil	14,4 V/6400 mAh (TİP) lityum-iyon pil
Nominal Giriş	20 VDC 2,5 A
Robot kolunun taşıma kapasitesi	0,3 kg

Not: Seri numarası, robotun alt kısmındaki etikette yer almaktadır.

Boş Yıkama ve Doldurma İstasyonu

Model	EWFD28HRR
Nominal Giriş Voltajı	220-240 VAC
Nominal Frekans	50-60 Hz
Nominal Giriş (Toz toplama)	3 A
Nominal Giriş (Sıcak suyla paspas yıkama)	6 A
Nominal Giriş (Şarj & kurutma)	0,8 A
Nominal Çıkış	20 VDC 2,5 A

UYUMLULUK BEYANI

Üretici firma adı: Beijing Roborock
Technology Co., Ltd.

Üretici firma adresi: Oda 1001, 10. Kat, Bina
3, 17. Parsel, Anju Yolu, Changping Bölgesi,
Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Teknik dosyayı hazırlayan (Topluluk
içinde yerleşik) kişinin adı ve adresi:

AB:

Sorumlu Ekonomik Operatör: Roborock
Germany GmbH

Adres: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468
Düsseldorf

Beyan ediyoruz ki; makine ürün adı:
Robotik Süpürge, ticari adı: Saros Z70

Fonksiyon: İç mekân zemin temizliği için
tasarlanmıştır Model: RRE0R50

Seri Numarası:

RAHEER40100001-RAHEER85299999

RAHEBR40100001-RAHEBR85299999

RAHMER40100001-RAHMER85299999

RAHMBR40100001-RAHMBR85299999

İlgili 2006/42/EC Direktiflerinin tüm
hükümlerini yerine getirir; aşağıdaki
standartlara uygun olarak test edilmiştir: EN
60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+
A15+A16;

EN IEC 60335-2-2:2023+A11

EN ISO 12100:2010

EN 62233:2008

Beyan yeri ve tarihi:

Pekin, 2025-01-13 *imza*
Ruby Hu

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. olarak,
RRE0R50 model kablolu cihazın 2014/53/AB
Direktifi'ne uygun olduğunu beyan ederiz. AB
uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki
internet adresinden ulaşabilirsiniz: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Açılmıyor	• Pil zayıf. Kullanımdan önce robotu şarj yuvasına yerleştirip şarj edin. • Pil sıcaklığı çok düşük ya da çok yüksek. Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor	• Şarj yuvası prize bağlı değil. Güç kablosunun her iki ucunun düzgün takılı olduğundan emin olun. • Zayıf temas. Şarj ünitesi ve robotun şarj noktalarını temizleyin. • Durum gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
Yavaş şarj oluyor	• Robot, çok yüksek ya da düşük sıcaklıklarda çalışırken, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltır. • Şarj temas noktaları kirli olabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
İstasyona geri dönemiyor	• İstasyonun çevresinde çok fazla engel var. Engelleri kaldırın veya istasyonu daha açık bir alana yerleştirin. • Robot istasyondan çok uzakta. Yaklaştırıp tekrar deneyin.
Olağan dışı davranış	• Robotu yeniden başlatın.
Temizlik sırasında ses geliyor	• Ana fırça, yan fırça ya da ana tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatıp temizleyin onları. • Omnidireksiyonel tekerlek sıkışmış olabilir. Temizlemek için bir tornavida kullanarak çıkarın.
WiFi'ye bağlanamıyor	• WiFi kapalı. WiFi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. • Zayıf WiFi sinyali. Robotu daha iyi sinyal alan bir yere taşıyın. • WiFi bağlantısında sorun var. WiFi'yi sıfırlayın, uygulamanın en son sürümünü indirin ve tekrar deneyin. • WiFi bağlantısı aniden kesildi. Modem ayarlarınızda bir hata olabilir. Sorunun giderilmesi için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Robot şarj ünitesindeyken sürekli enerji çeker mi?	• Robot, pil performansını korumak için istasyona bağlıyken enerji çeker; ancak tüketimi son derece düşüktür.

Sorun	Çözüm
İlk üç kullanımda robotun en az 16 saat şarjda kalması gerekir mi?	Hayır. Lityum iyon pillerde hafıza etkisi yoktur. Robot, tamamen şarj olduktan sonra hemen kullanılabilir.
Robot şarjdan sonra temizliğe devam etmiyor	- Robotun Rahatsız Etmeyin modunda olmadığından emin olun. Bu mod, otomatik şarjı engeller. - Robotu elle istasyona yerleştirir veya butonla gönderirseniz, temizliğe otomatik devam edemez.
Robot bazı bölgeleri atlamaya başlıyor	Duvar, uçurum veya halı sensörleri kirlenmiş olabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Zayıf temizlik performansı ve/veya toz sızdırma	- Toz haznesi dolu, boşaltılması gerekiyor. - Filtre tıkalı, temizlenmesi lazım. - Ana fırça dolaşmış. Ana fırçayı temizleyin.
Silme sırasında hiç su gelmiyor ya da çok az geliyor	Su akışını artırmak için mobil uygulamayı kullanın.
Leke temizliği sonrası ya da manuel olarak taşındığında robot şarj ünitesine dönemiyor	Leke temizliği veya büyük bir konum değişikliği sonrası robot haritayı yeniden oluşturur. Şarj ünitesi çok uzakta ise, robot şarj etmek için geri dönemeyebilir ve manuel olarak şarj ünitesine yerleştirilmesi gerekir.
Zamanlanmış temizlik çalışmıyor	Robotun şarjda olduğundan emin olun. Zamanlanmış temizlik, pil seviyesi %15'in üzerindeyken başlar.
Durum göstergesi ışığı sürekli kırmızı yanıyor	- Voltaj hatası. Yerel voltajın şarj ünitesinde belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun. - Temiz su tankının doğru yerleştirildiğinden emin olun veya gerektiğinde su ekleyin. - Kirli su tankının doğru yerleştirildiğinden emin olun veya gerekirse tankı boşaltın. - Temizlik tepsisi modülünün ve tepsi filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Boşaltma sırasında performans düşüklüğü veya alışılmadık bir ses duyuluyor	- Ana fırça veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Kontrol edip doğru şekilde yerleştirin. - Filtre, hava kanalı, emiş girişi, hava girişi, toz haznesi veya tek kullanımlık toz torbası tıkalı. Tıkanıklıkları temizleyin.
Paspas yıkama performansı azaldı	- Paspas bezleri doğru şekilde takılmamış. Bezleri düzgünce montaj yerlerine yapıştırın. - Zemin kirli. Daha iyi temizlik için uygulamadan paspas yıkama modunu "Derin" olarak değiştirin.

Sorun	Çözüm
Otomatik kurutma başlatılmıyor	• Otomatik kurutma devre dışı. Uygulama ayarlarını kontrol edin. • Robot kurutma sırasında istasyondan ayrılırsa, kurutma işlemi erken sona erer. Nemli ortamlarda, uygulama üzerinden kurutma süresini uzatmanız önerilir; böylece daha etkili kurutma sağlanır.
Otomatik boşaltma yapılamıyor	• Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama ayarlarını kontrol edin. • İstasyonun toz haznesi kapağı takılı değil. Kontrol edin ve takın. • Robot, temizlik yapmadan istasyona dönerse otomatik boşaltma gerçekleşmez. • Robot, DND modundayken istasyona döndüğünde otomatik boşaltma yapılmaz. Temizlik zamanını veya DND süresini ayarlayın ya da boşaltmayı manuel olarak başlatın. • Robotu elle istasyona yerleştirirseniz otomatik boşaltma başlamaz. Lütfen boşaltmayı manuel olarak başlatın.
Paspas bezleri yıkanamıyor	• Paspas bezleri kullanılmadıysa yıkanmaz. • Robot, istasyondan başlamazsa veya uygulama haritasında bir istasyon bulunamazsa paspas yıkama için istasyona dönmaz. • Temiz su tankının yerleşimini kontrol edin veya gerektiğinde su ekleyin. • Kirli su tankının yerleşimini kontrol edin veya gerektiğinde tankı boşaltın. • Temizlik tepsisi modülü ve tepsi filtresinin doğru şekilde takıldığından emin olun.
Paspas bezleri sıcak su ile yıkanamıyor	• Uygulamada Yıkama Suyu Sıcaklığı ayarının Sıcak Su olarak seçildiğinden emin olun.
Paspas bezi açılmıyor	• Uygulamada FlexiArm Tasarımı Genişletilmiş Paspaslama özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edin. • Paspas bezi sadece duvarlara ve belirli engellere yaklaşırken açılır. • Paspas uzatma mekanizmasının sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Kenar fırçası açılmıyor	• Uygulamada FlexiArm Tasarımı Genişletilmiş Temizlik özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edin. • Robot duvar boyunca temizlerken kenar fırçası her köşede veya her seferinde açılmaz. • Kenar fırçasının sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.