

Roborock S7 Max Ultra

Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce bu şemalı kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak için uygun şekilde saklayın.



Türkçe

İçindekiler

03	Güvenlik Bilgileri
04	Uluslararası Sembollerin Açıklaması
05	Ürün Genel Bakışı
06	Kurulum
07	Robotu Uygulamaya Bağlama
07	Kullanım Talimatları
09	Rutin Bakım
11	Temel Parametreler
12	Yaygın Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kısıtlamalar

UYARI

- Pili şarj etmek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen Roborock EWFD04HRR veya EWFD05HRR çıkarılabilir güç kaynağı ünitesini kullanın.
- Bu ürünü bir çatı katının veya açık terasın zemini gibi bariyerleri olmayan yüksek yüzeylerde ya da mobilyaların üstünde kullanmayın.
- Ürünün engellenmemesi ve değerli eşyaların zarar görmemesi için temizlik öncesinde hafif (plastik torba gibi) ve kırılabilir nesneleri (vazo gibi) zeminden kaldırın.
- Ürünü sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam ve çiviler gibi) temizlemek amacıyla kullanmayın.
- Temizlik veya bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Robot depoya kaldırılacaksa robotu tam olarak şarj edin, kapatın ve daha sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- İstasyonun emme girişinin yakınına herhangi bir nesne koymayın.
- Olası yaralanmaları önlemek için istasyonun bağlantı yerine parmaklarınızı sokmayın.
- Ürünü bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- Ürünü istasyon tabanı veya toz haznesini kullanarak taşımayın.
- Robotun istasyonla uyumlu olduğundan emin olun, aksi halde boşaltma yapılamayabilir veya şarj edilmeyebilir.
- Taşları, kağıt parçalarını veya hava kanalı tıkayabilecek başka cisimleri toplamak için istasyonu kullanmayın. Hava kanalı tıkanırsa derhal temizleyin.
- İstasyonu ateş, ısı ve sudan uzak düz bir zemine yerleştirin. Robotu havada asılı kalabileceği dar boşluklarda veya yerlerde kullanmayın.
- Çalışır durumda olsun veya olmasın, ürünün veya istasyonun üzerine herhangi bir cisim (çocuklar ve evcil hayvanlar dahil) koymayın ya da üzerine herhangi bir şeyle (toz geçirmez örtü dahil) kapatmayın.
- Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan ya da tüten hiçbir şeyi toplamayın.
- Çakmak, benzin gibi yanıcı veya patlayıcı nesneleri ve yazıcılarda ya da fotokopi makinelerinde kullanılan toneri toplamak için istasyonu kullanmayın.

Güvenlik Bilgileri

Pil ve Şarj Etme

UYARI

- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için her zaman uygun şekilde topraklanmış bir priz kullanın. Böyle bir priz mevcut değilse topraklamalı bir priz kurulması için bir elektrikçiyle görüşün.
- Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazına bağlanmamalı veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Besleme geriliminin istasyonda belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Olası duman, ısınma veya yangınları önlemek için sadece ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Ürünü herhangi bir türde güç adaptörüyle kullanmayın. Bu durum tehlikeye neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- İstasyon, yıldırıma maruz kalabilecek veya voltajın istikrarsız olduğu bir alana yerleştirilirse koruyucu önlemler alın.
- İstasyonu depoya kaldırmadan önce güç kablosunu prizden çekin.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

 – PROTECTIVE EARTH (Koruyucu Topraklama) sembolü [IEC 60417-5019 (2009-02) sembolü]

A Ürün Genel Bakışı

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizliği başlatmak için basın

Güç Gösterge Lambası

- Beyaz: pil seviyesi $\geq$ %20
- Kırmızı: pil seviyesi $<$ %20
- Soluk yanma: Şarj oluyor veya başlatma aşamasında
- Hızlı yanıp sönen kırmızı: hata



—Nokta Temizliği/Çocuk Kilidi

- Nokta temizliğini başlatmak için basın
- Çocuk kilidini açmak/kapatmak için 3 saniye boyunca basılı tutun



—İstasyon

- İstasyona geri dönmek/boşaltmayı başlatmak için basın
- Paspası yıkamak için basılı tutun

Not: Temizlik veya istasyona dönüş sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—İstasyon Konumlayıcısı

A1-2—Reactive Tech Engellerden Kaçınma Sensörü

A2 Robot (Altından Görünüm)

A2-1—Duvar Sensörü

A2-2—Şarj Temas Noktaları

A2-3—Her Yöne Dönebilen Tekerlek

A2-4—Halı Sensörü

A2-5—Yan Fırça

A2-6—Ana Tekerlek

A2-7—Ana Fırça

A2-8—Ana Fırça Kapak Mandalları

A2-9—Yükseklik Sensörleri

A3 Robot (Üst Kapak Açık)

A3-1—Dikey Tampon

A3-2—LiDAR Sensörü

A3-3—WiFi Göstergesi

- Kapalı: WiFi devre dışı
- Yavaşça yanıp sönmeye: Bağlanmayı bekliyor
- Hızlı yanıp sönmeye: Bağlanıyor
- Sabit: WiFi bağlantısı yapıldı

A3-4—Sıfırlama Düğmesi

A3-5—Toz Haznesi

A3-6—Paspas Yıkama Sensörü

A3-7—Otomatik Dolum Portu

A3-8—Konumlama Düğmesi

A3-9—VibraRise Modülü

A3-10—Hava Çıkışı

A3-11—Tampon

A4 VibraRise Paspas Yuvası

A4-1—Paspas Bezi Eklenti Yuvası

A4-2—Titreşim Modülü

Not: VibraRise paspas yuvası sökülemez.

A5 VibraRise Paspas

A5-1—Cırt Cırtlı Pedler

A6 Toz Haznesi

A6-1—Kapak Mandalı

A6-2—Filtre Kapağı

A6-3—Toz Haznesi Mandalı

A6-4—Hava Girişi

A6-5—Yıkanebilir Filtre

A7 İstasyon Tabanı

A8 Güç Kablosu

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 İstasyon

A10-1—Su Haznesi Tutacağı

A10-2—Kirlili Su Haznesi

A10-3—Otomatik Dolum Portu

A10-4—İstasyon Konum İşareti

A10-5—Hava Girişi

A10-6—Şarj Temas Noktaları

A10-7—Yıkama Şeridi

A10-8—Bakım Fırçası Mandalı

A10-9—Yüksek Hızlı Bakım Fırçası

A10-10—Toz Haznesi

A10-11—Su Haznesi Kapağı

A10-12—Temiz Su Haznesi

A10-13—Su Haznesi Mandalı

A10-14—Durum Gösterge Lambası

- Soluk yanma: Boşaltılıyor/Paspas yıkıyor
- Kırmızı: İstasyon hatası
- Işık kapalı: Kapatıldı/Şarj Oluyor/Kurutuyor

A10-15—Su Filtresi

A10-16—İstasyon Tabanı

A10-17—Sıcak Hava Çıkışı

A11 Güç Kablosu Saklama Yeri

A11-1—Kablo Çıkışları

A11-2—Güç Portu

A11-3—Kablo Yuvası

Not: Güç kablosu herhangi bir taraftan çıkabilir.

B Kurulum

B1 Önemli Bilgiler

B1-1—Kabloları düzenleyin ve yerdeki sabitlenmemiş eşyaları kaldırın. Robotun takılması, çarpması veya devirmesi sonucu oluşabilecek kişisel yaralanmaları ve maddi zararları önlemek için dengesiz, kırılabilir, değerli veya tehlikeli eşyaları güvenli bir yere alın.

B1-2—Robotu yüksek bir alanda kullanırken kişisel yaralanmalara veya maddi zararlara yol açabilecek kazara düşmelerin önüne geçmek için her zaman sağlam bir fiziksel bariyer kullanın.

Not: Robotu ilk kullanımda tüm temizlik rotası boyunca robotu takip edin ve olası sorunları gözleyin. Robot sonraki kullanımlarda kendinizi otomatik olarak temizleme işlemini gerçekleştirecektir.

B2 Şarj İstasyonunu konumlandırma

B2-1—İstasyonu sert ve düz bir zemine yerleştirin. Tabanın her iki yanına sıkıca bastırarak ve ardından ortadaki bağlantı parçasına çit sesi duyana dek basarak tabanı takın.

Not: İstasyonu taşımadan önce su haznelerini ve toz haznesini çıkarın.

B2-2—Güç kablosunu istasyonun arkasına bağlayın ve kablounun fazla gelen kısmını saklama yuvasında saklayın.

B3 İstasyonu Yerleştirme

İstasyonu sert ve düz bir zemine (ahşap/fayans/beton vb.), duvara yaslanmış şekilde yerleştirin. Ön ve üst kısımda en az 1 m (3,3 fit) boşluk bırakın. Mobil uygulamada daha iyi bir deneyim için istasyonun bulunduğu yerde güçlü WiFi bağlantısı olduğundan emin olun ve ardından prize takın.

B3-1—1 m'den fazla (3,3 fit)

B3-2—Hava girişini engellemeyin

Notlar:

- Güç kablosu zemine dik bir şekilde asılırsa robot tarafından yakalanabilir ve istasyonun yerinden oynamasına veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- İstasyon göstergesi istasyon açıldığında yanar ve robot şarj edilirken söner.

- Bir hata olduğunda istasyon göstergesi kırmızı renkte yanar.
- İstasyonu ateş, ısı ve sudan uzak düz bir zemine yerleştirin. Robotu havada asılı kalabileceği dar boşluklarda veya yerlerde kullanmayın.
- İstasyonun yumuşak bir zemine (halı/mat) yerleştirilmesi istasyonun devrilmesine ve istasyona dönüş ve istasyondan çıkışta sorunlara neden olabilir.
- İstasyonu doğrudan güneş ışığından ve istasyon konum işaretini engelleyebilecek nesnelerden uzak tutun. Aksi halde robot istasyona geri dönemeyebilir.
- İstasyonu temiz su haznesi, kirli su haznesi, yüksek hızlı bakım fırçası, toz haznesi, toz torbası veya su filtresi olmadan kullanmayın.
- İstasyonun bakımını bakım talimatlarına göre yapın. İstasyonu ıslak bez veya mendille temizlemeyin.
- Tüm istasyonlar fabrikadan çıkmadan önce su bazı testlerden geçirilir. İstasyonun su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Robotu çalıştırma ve şarj etme

Robotu çalıştırmak için  düğmesini basılı tutun. Güç lambası sabit olana kadar bekleyin ve ardından robotu şarj olması için istasyona yerleştirin. Robot, dahili yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını sürdürmek için normal kullanım sırasında robotu şarj edilmiş halde tutun.

B4-1—Güç Göstergesi

İstasyon Durum Gösterge Lambası söner, Robot Güç Göstergesi soluk yanar: Şarj olma

Not: Pil seviyesi düşük olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda robotu istasyona bağlayın.

Robotu Uygulamaya Bağlama

Bu robot hem Roborock hem de Xiaomi Home uygulamasını destekler. İhtiyaçlarınızı için en uygun olanını seçin.

1 Uygulamayı İndirme

1. Seçenek: Uygulamayı indirip kurmak için App Store'da veya Google Play'de "Roborock" adını aratın veya karekodu tarayın.



2. Seçenek: Uygulamayı indirip kurmak için App Store'da veya Google Play'de "Xiaomi Home" adını aratın veya karekodu tarayın.



2 Wi-Fi'ı Sıfırlama

1. Üst kapağı açın ve Wi-Fi göstergesini bulun.

2. "Wi-Fi Sıfırlanıyor" sesli uyarısını duyana dek ve düğmelerini basılı tutun. Wi-Fi göstergesi yavaş yavaş yanıp söndüğünde sıfırlama tamamlanmış demektir. Ardından robot bağlantı bekler.

Not: Yönlendirici ayarları, unutulmuş şifre veya başka nedenlerle robota bağlanamazsanız Wi-Fi'ı sıfırlayın ve robotu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3 Cihaz Ekleme

Roborock veya Xiaomi Home uygulamasını açın, "+" simgesine dokununuz ve uygulamada belirtilen şekilde cihazı ekleyin.

Notlar:

- Uygulama güncellemeleri nedeniyle gerçek işlem adımları değişiklik gösterebilir. Uygulamada verilen talimatları izleyin.
- Yalnızca 2.4 GHz Wi-Fi desteklenir.

C Kullanım Talimatları

Açma/Kapama

Robotu açmak için düğmesini basılı tutun. Güç gösterge lambası yanar ve robot komut bekler.

Robotu kapatıp temizlik döngüsünü tamamlamak için düğmesini basılı tutun.

Not: Robot şarj olurken kapatılamaz.

C1 Su Haznesini Doldurma

Temiz su haznesini açın ve hazneyi suyla doldurun. Kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve hazneyi yerine oturtun.

Notlar:

- Korozyonu veya zarar görmesini önlemek için su haznesinde sadece Roborock markalı zemin temizleyici kullanın.
- Kayma nedeniyle robotun hatalı çalışmasını önlemek için çok fazla temizlik sıvısı koymayın.
- Su haznesinin deforme olmaması için hazneye sıcak su koymayın.
- Su haznesinde su izi kalırsa yerine takmadan önce izleri silerek temizleyin.

C2 Temizliği Başlatma

Temizliği başlatmak için düğmesine basın. Robot, kendi yaptığı oda taramasına göre kendi temizlik rotasını planlar. Robot bir odayı bölgelere ayırır, ilk önce bölge sınırlarını çizerek ve ardından zikzak hareketlerle bölgenin içini doldurur. Robot bu sırada tüm bölgeleri tek tek temizleyerek etkili bir ev temizliği sağlar.

C2-1—Bölge 1 - Temizlendi
C2-2—Bölge 2 - Temizlendi
C2-3—Bölge 3 - Devam Ediyor
C2-4—Bölge 4 - Sonraki Bölge

Notlar:

- Robotun otomatik olarak süpürmesi ve istasyona geri dönmesi için robota istasyondan başlatın. Temizlik sırasında istasyonu yerinden oynatmayın.
- Pil seviyesi çok düşük olduğunda temizlik başlatılamaz. Temizliği başlatmadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa alan iki defa temizlenir.
- Temizlik döngüsü sırasında pil azalırsa robot istasyona otomatik olarak geri döner. Robot şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam eder.
- Robot, hali temizlerken paspas yuvasını içeri çeker. Uygulama üzerinden de halıları girilmeyecek bölge olarak ayarlayabilirsiniz.
- Her paspaslama görevine başlamadan önce VibraRise paspasının uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.

Nokta Temizliği

Nokta temizliğini başlatmak için  düğmesine basın.

Temizleme aralığı: Robot, merkezinde kendisinin bulunduğu 1,5 m (4,9 fit) x 1,5 m (4,9 fit) kare büyüklüğünde bir alanı temizler.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot başlangıç noktasına otomatik olarak döner ve talimat bekler.

Duraklatma

Robot çalışırken duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizliği yeniden başlatmak için  düğmesine basın, robotu istasyona geri göndermek için  düğmesine basın.

Not: Duraklatılmış robot, istasyona manuel olarak yerleştirildiğinde mevcut temizlik sona erer.

Uyku Modu

Robot 10 dakikadan uzun süre duraklatılırsa uyku moduna geçer ve güç göstergesi birkaç saniyede bir yanıp söner. Robotu uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmez.
- Robot 12 saatten uzun süre uyku modunda kalırsa otomatik olarak kapanır.

DND (Rahatsız Etme) Modu

Varsayılan Rahatsız Etme (DND) süresi 22.00 ile 08.00 arasındır. Uygulamayı kullanarak DND (Rahatsız Etme) modunu devre dışı bırakabilir veya DND süresini değiştirebilirsiniz. Robot, DND (Rahatsız

Etme) modu açık olduğunda temizliği kaldığı yerden otomatik olarak başlatmaz, güç gösterge lambası söner ve sesli uyarıların sesi kısılır.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmesini basılı tutun. Bunu uygulama üzerinden de ayarlayabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, robot sabit haldeyken düğmeye basılmasına tepki vermez. Robot temizlik yapıyorken veya istasyona dönerken robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Şarj Olma

Temizlik sonrasında, robot şarj olmak için istasyona otomatik olarak döner ve istasyona geri dönme sonrasında geçmiş temizlik davranışına göre paspas yıkama, kurutma ve boşaltma işlemlerine ihtiyaç durumunu belirler. Duraklatma modunda, robotu istasyona geri göndermek için  düğmesine basın. Güç göstergesi, robot şarj olurken titrer şekilde yanar.

Not: Robot istasyonu bulamazsa başlangıç konumuna otomatik olarak geri döner. Şarj etmek için robotu istasyona manuel olarak yerleştirin.

Hata

Bir hata meydana geldiğinde, robot üzerindeki güç gösterge lambası kırmızı renkte yanıp

söner veya istasyon üzerindeki durum gösterge lambası sabit olarak kırmızı renkte yanar. Uygulamada bir bildirim görünür ve sesli uyarı çalabilir.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan uzun süre anıza durumunda kalırsa otomatik olarak uyku moduna geçer.
- Arıza durumundaki robotun manuel olarak istasyona yerleştirilmesi mevcut temizliği sona erdirir.

Sistem Sıfırlama

Bir düğmeye basıldığında robot yanıt vermezse veya kapatılamıyorsa sistemi sıfırlayın. Sıfırlama düğmesine basın ve robot otomatik olarak sıfırlanır.

Not: Sistem sıfırlandıktan sonra, programlanmış temizlik, WiFi vb. fabrika ayarlarına geri döner.

WiFi'ı Devre Dışı Bırakma

Robotun WiFi bağlantısını kesmek için sesli mesajı duyana kadar sıfırlama düğmesine basın. Beş dakika bekleyin, ardından WiFi bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız ilgili bağlantı talimatlarını izleyin.

Fabrika Ayarlarına Döndürme

Sistem sıfırlaması sonrasında robot düzgün şekilde çalışmazsa robotu açın.  düğmesini basılı tutun ve aynı anda "Restoring factory settings" (Fabrika ayarları geri yükleniyor) sesli uyarısını duyana kadar Sıfırlama düğmesine basın. Robot fabrika ayarlarına döndürülür.

Paspas Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak üzere paspas yıkama ve su haznesini doldurma işlemleri için istasyona ne zaman geri dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirler. Yıkamayı manuel olarak başlatmak için uygulamada Yıka düğmesine dokunun ya da geri göndermek için robotun üzerindeki □ düğmesini basılı tutun. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robotun paspası otomatik olarak yıkaması için robotu istasyondan başlatın ve temizlik sırasında istasyonu yerinden oynatmayın.
- Paspas yıkama süresi varsayılan olarak 20 dakikadır. Bu süreyi veya yıkama modunu uygulamada değiştirebilirsiniz.

Boşaltma

Robot, temizlik sonrasında istasyona geri döndüğünde otomatik boşaltma kendiliğinden başlar. Boşaltmayı manuel olarak başlatmak için istasyona geri dönen robot üzerinde □ düğmesine basın veya uygulamada Boşalt düğmesine dokunun. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Otomatik boşaltma uzun bir süre kullanılmadığında toz haznesini manuel olarak boşaltın ve en iyi boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık manuel boşaltma yapmaktan kaçının.

Kurutma

Kurutma; paspas yıkama veya temizlik tamamlandıktan sonra otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamada Kurutma düğmesine dokunun.

Notlar:

- Kurutma süresini uygulamada değiştirin.
- Otomatik kurutma uygulama üzerinden devre dışı bırakılabilir.

D Rutin Bakım

D1 Ana Fırça

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

D1-1—Ana Fırça Kapağı

D1-2—Mandallar

D1-3—Ana Fırça

D1-4—Ana Fırça Başlıkları

D1-5—Ana Fırça Rulmanı

D1-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için mandallara basın.

D1-7—Ana fırçayı dışarı çekip ana fırça rulmanını çıkarın.

D1-8—Ana fırça başlıklarını çıkarmak için başlıkları belirtilen kilit açma yönünde döndürün.

D1-9—Ana fırçanın her iki ucundaki dolanmış tüy ve kirleri temizledikten sonra parçayı geri takıp ana fırça kapağına bastırarak yerine kilitleyin.

Notlar:

- Ana fırça ıslak bezle silinmeli ve doğrudan güneş ışığından uzakta kurumaya bırakılmalıdır.
- Ana fırçayı temizlemek için aşındırıcı temizlik sıvısı veya dezenfektan kullanmayın.

D2 Yan Fırça

* Ayda bir temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

1. Yan fırça vidasını sökün.

2. Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin. Fırçayı yerine takın ve vidayı sıkın.

D3 Her Yöne Dönebilen Tekerlek

* Gerektiğinde temizleyin.

D3-1—Küçük bir tornavida gibi bir alet kullanarak mili kaldırmak ve tekerleği çıkarın.

Not: Her yöne dönebilen tekerlek braketini çıkarılamaz.

D3-2—Tekerleği ve mili sudan geçirip kıl ve kirleri temizleyin. Tekerleği kurutun ve sıkıca yerine oturarak yerine takın.

D4 Ana Tekerlek

* Ayda bir temizleyin.

Ana tekerleği yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

D5 Toz Haznesi

* Gerektiğinde temizleyin.

D5-1—Robotun üst kapağını açın ve toz haznesini çıkarmak için toz haznesi mandalına bastırın.

D5-2—Toz haznesi kapağını açmak için kapak mandalına bastırın ve yıkanabilir filtreyi çıkarın ve ardından toz haznesini boşaltın.

D5-3—Toz haznesini temiz suyla doldurun ve kapağı kapatın. Toz haznesini hafifçe çalkalayın ve kirli suyu dökün. Toz haznesini ve yıkanabilir filtreyi kurumaya bırakın.

Not: Tıkanmayı önlemek için temizlik sıvısı eklemeyen temiz su kullanın.

D6 Yıkanabilir Filtre

* Haftada bir temizleyin ve filtreyi 6-12 ayda bir değiştirin.

D6-1—Filtre kapağını açın ve filtreyi çıkarın.

D6-2—Filtreyi tekrar tekrar yıkayın ve olabildiğince fazla kir çıkarmak için hafifçe vurun.

Not: Olası zararların önüne geçmek için filtrenin yüzeyine ellerinizle, fırça veya sert cisimlerle dokunmayın.

D6-3—Filtrenin iyice kuruması için 24 saat bekletin ve yerine takın.

D7 VibraRise Paspas

* Her kullanımdan sonra temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

D7-1—VibraRise paspas bezini VibraRise paspas yuvasından çıkarın. VibraRise paspas bezini temizleyin ve havayla kurutun.

Not: VibraRise paspasının kirli olması temizlik performansını etkiler. Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2—Paspas bezini yuvasının açıklığından geçirerek düz bir şekilde yerine oturtun.

D8 Robot Sensörleri

* Ayda bir temizleyin.

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silerek temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın:

D8-1—İstasyon Konumlayıcı

D8-2—Reactive Tech Engellerden Kaçınma Sensörü

D8-3—Duvar Sensörü

D8-4—Paspas Yıkama Sensörü

D8-5—Halı Sensörü

D8-6—Yükseklik Sensörleri

D9 İstasyonu Hareket Ettirme

İstasyonu taşımadan önce su haznelerini ve toz haznesini çıkarın. Bir elinizle arkadaki tutacağı ve ön iç tarafı gösterildiği şekilde kavrayın. Kaldırmaya uygun olmadığından tabandan tutmayın.

D10 Kirli Su Haznesi

* Gerektiğinde temizleyin.

Gerektiğinde kirli su haznesini temizleyin. Kirli su haznesi kapağını açın ve kirli suyu boşaltın. Hazneyi temiz suyla doldurun, kapağını kapatın, kilitleyin ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağını kapatın ve ardından yerine takın.

D11 Şarj Temas Noktaları

* Ayda bir temizleyin.

Robot ve istasyon üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

D12 Yüksek Hızlı Bakım Fırçası

* Gerektiğinde temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

1. Yüksek hızlı bakım fırçası mandalını kaldırın ve fırçayı çıkarın.

2. Yüksek hızlı bakım fırçasına dolanmış cisimleri çıkarın ve suyla durulayarak temizleyin. Fırçayı yerine takın ve mandalını yerine oturtun.

D13 Su Filtresi

* Gerektiğinde temizleyin.

Su filtresinin kilidini açın ve istasyondan çıkarın. Filtre mandalının kilidini açın ve filtreyi temizleyin. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizlik haznesini silin ve filtreyi yerine takın. Çıt sesiyle kilitletiğini duyana dek filtreyi aşağı doğru bastırın.

D14 Taban

* Gerektiğinde temizleyin.

D14-1—Tabanı ve hava girişini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

D14-2—Çıkış tıkalıysa pamuklu çubukla temizleyin. Kurutucu tabanında döküntü düşerse tabanı çıkarın ve döküntüleri silkeleyerek temizleyin.

D15 Tek Kullanımlık Toz Torbasını Değiştirme

* Tek kullanımlık toz torbasını dolduğunda değiştirin.

D15-1—Toz haznesini kaldırın ve gösterildiği şekilde torbayı dik olarak çıkarın.

Not: Toz torbası, tutacağından tutularak çıkarıldığında sızdırmazlık sağlayarak sızmayı önler.

D15-2—Toz torbasını atın ve filtrenin etrafını kuru bir bezle temizleyin.

D15-3—Gösterildiği şekilde yeni tek kullanımlık toz torbasını yuvasına yerleştirin. Yuvanın tabanına ulaşana kadar kaydırın ve toz haznesini sıkıca yerine takın.

Not: Torbasız otomatik boşaltmayı önlemek için toz haznesi üst kapağını geri kapatmadan önce her zaman bir toz torbası takın. Otomatik boşaltmayı uygulama üzerinden de devre dışı bırakabilirsiniz.

D16 Hava Kanalını Temizleme

* Gerektiğinde temizleyin.

Hava kanalını temizlemek ve tıkanıkları önlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

D16-1—Temiz su haznesini, kirli su haznesini ve toz haznesini çıkarın.

D16-2—Su filtresini çıkarın ve su izlerini bir bezle silin.

D16-3—Sert ve düz bir zemine yumuşak bir havlu sererek istasyonu dikkatli bir şekilde havlu üzerinde ters çevirin. Sekiz vidayı sökün ve kapağı çıkarın.

D16-4—Hava kanalını ve kanal kapağını kuru bir bezle silin. Kapağı yerine takın ve yerine vidalayın.

Temel Parametreler

Robot

Model	Q100TSC
Pil	14,4 V/5.200 mAh lityum-iyon pil
Anma Girişi	20 V DC 1,5 A
Şarj Süresi	Yaklaşık 4 saat

Not: Seri numarası, robotun alt kısmındaki etikette yer almaktadır.

Yıkama Suyunu Boşaltma İstasyonu

Model	EWFD04HRR veya EWFD05HRR
Anma Giriş Voltajı	220-240 V AC
Anma Frekansı	50-60 Hz
Anma Girişi (Toz Toplama)	5 A
Anma Girişi (Toz Toplama Dışı)	0,65 A
Anma Çıkışı	20 V DC 1,5 A
Pil	14,4 V/5.200 mAh lityum-iyon pil

Yaygın Sorunlar

Sorun	Çözüm
Robot açılmıyor	- Pil seviyesi düşüktür. Robotu şarj istasyonuna yerleştirin ve kullanmadan önce şarj edin. - Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksektir. Robotu yalnızca 4-40 °C aralığında kullanın.
Şarj olmuyor	- Güç gösterge lambasının yanıp yanmadığını ve güç kablusunun her iki ucunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - Temas zayıfsa şarj istasyonu ve robot üzerindeki temas noktalarını temizleyin.
Yavaş şarj oluyor	- Robot, yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında pil ömrünü uzatmak amacıyla şarj hızını otomatik olarak düşürür. - Şarj temas noktaları kirlenmiş olabilir. Kuru bir bezle silin.
İstasyona geri dönemiyor	- Şarj istasyonunun etrafında çok fazla engel vardır. Şarj istasyonunu açık bir alana taşıyın. - Robot, şarj istasyonundan çok uzaktadır. Robotu istasyona daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Robot anormal davranıyor	Robotu yeniden başlatın.
Temizlik sırasında gürültü yapıyor	- Ana fırça, yan fırça, ana tekerlekler veya her yöne dönebilen tekerlek sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve bunları temizleyin. - VibraRise sistemi normal değildir. Sıkışmış cisimler olup olmadığını kontrol edin.
WiFi ağına bağlanamıyor	- WiFi devre dışı kalmıştır. WiFi'ı sıfırlayın ve tekrar deneyin. - WiFi sinyali zayıftır. Robotu WiFi sinyalinin daha iyi çektiği bir yere taşıyın - WiFi bağlantısı normal değildir. WiFi'ı sıfırlayın, en güncel mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin. - Mevcut Roborock robotu desteklenmiyordur. Desteklenen modelleri uygulamada bulabilirsiniz. - WiFi bağlantısı aniden kesilmiştir. Yönlendirici ayarlarınızla ilgili bir hata olabilir. Daha fazla destek için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Temizleme gücü zayıfladı veya toz döküyor	- Toz haznesi dolmuştur ve boşaltılması gerekmektedir. - Filtre tıkanmıştır ve temizlenmesi gerekmektedir. - Ana fırça sıkışmıştır ve temizlenmesi gerekmektedir.

Yaygın Sorunlar

Sorun	Çözüm
Programlanmış temizlik çalışmıyor	• Robotun şarjını dolu tutun. Programlanmış temizlik ancak pil seviyesi %20'nin üzerinde olduğunda başlar.
Robot şarj istasyonundayken sürekli olarak güç çekilir mi?	• Robot, pil performansını korumak amacıyla istasyona bağlı olduğu sürece güç çekse de güç tüketimi oldukça düşüktür.
Robotun ilk üç kullanımında en az 16 saat şarj edilmesi mi gerekir?	• Hayır. Robot tam olarak şarj edildikten sonra istenilen zamanda kullanılabilir.
Paspaslama sırasında su hiç yok veya çok az var	• Su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin ve mobil uygulamayı kullanarak fırça yoğunluğunu ayarlayın ya da paspas bezinin ve paspas yuvasının doğru şekilde nasıl takılacağı konusunda tam talimatlar için kılavuza bakın.
Şarj sonrasında temizlik kaldığı yerden devam etmiyor	• Robotun DND (Rahatsız Etme) modunda olmadığından emin olun. DND (Rahatsız Etme) modu temizliğe engel olur. Ekstra şarj gerektiren bir alan temizlenirken robot, istasyona otomatik olarak geri dönmeden önce şarj istasyonuna manuel olarak yerleştirilirse temizliğe devam etmez.
Robot, Nokta temizliğinden sonra veya elle taşındığında şarj istasyonuna geri dönemiyor	• Robot, nokta temizliği veya büyük bir konum değişikliği sonrasında haritayı yeniden oluşturur. Şarj istasyonu çok uzaktaysa robot şarj için geri dönemeyebilir ve şarj istasyonuna manuel olarak yerleştirilmesi gerekir.
Robot bazı noktaları atlamaya başladı	• Duvar sensörü veya yükseklik sensörleri kirlenmiş olabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
Su haznesini doldurmak uzun zaman alıyor	• Filtre tıkanmış ve temizlenmesi gerekiyor olabilir.

Yaygın Sorunlar

Sorun	Çözüm
İstasyondaki LED durum gösterge lambası sabit olarak kırmızı yanıyor	• Toz haznesi veya toz torbası yerinde değildir. Kontrol edin ve doğru şekilde takın. • Voltaj hatası. Yerel voltajın istasyonda sıralanan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. • Temiz su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekirse doldurun. • Kirli su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekirse boşaltın. • Su filtresinin doğru takıldığından emin olun.
Boşaltma performansı azaldı veya boşaltma sırasında alışılmadık bir gürültü başladı	• Ana fırça veya ana fırça kapağı düzgün takılmamıştır. Kontrol edin ve doğru şekilde takın. • Filtre, hava kanalı, emme girişi, hava girişi ya da toz haznesi tıkanmıştır. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Robot sesli uyarısı: hata 42. Bakım fırçası sıkıştı. Temizleyin ve tıkanıklıkları giderein.	• Fırça sol tarafta çalışmayı durduruyorsa sıkışmış olabilir. Fırçanın sıkışmasına neden olan nesneleri çıkarın. • Fırça sağ tarafta durursa filtre tıkanmış ya da yerine oturmamış olabilir. Temizleyin ve doğru şekilde takın.
Paspas yıkama performansı azaldı	• Paspas düzgün takılmamıştır. Yerine doğru takın. • Zemin kirlidir. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Yoğun" (Deep) moduna getirin.
Otomatik Kurutma çalışmıyor	• Otomatik Kurutma devre dışı bırakılmıştır. Uygulama ayarlarını kontrol edin. • Otomatik kurutma sadece paspaslama veya paspas yıkamadan sonra başlar.
Otomatik boşaltma çalışmıyor	• Otomatik boşaltma devre dışı bırakılmıştır. Uygulama ayarlarını kontrol edin. • İstasyon toz haznesi takılı değildir. Kontrol edin ve takın. • Robot temizlik yapmadan istasyona geri dönerse otomatik boşaltma başlamaz. • Robot Rahatsız Etme (DND) modunda istasyona geri döndükten sonra otomatik boşaltma yapmaz. Temizlik veya DND süresini ayarlayın ya da boşaltmayı manuel başlatın.
Paspas yıkanmıyor	• Paspas kullanılmamışsa yıkanmaz. • Robot istasyondan başlamadığında veya uygulama haritasında istasyon bulunmadığında paspas yıkama için istasyona geri dönmez. • Hazne yerleşimini kontrol edin veya gerekirse boşaltın. • Su filtresinin doğru takıldığından emin olun.

Robot Süpürge

Ürün Modeli: Q100TSC

Üretici: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: 19 Mayıs Mah., Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:1A/21 Şişli / İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com