

Roborock F25 ACE Combo

Islak ve Kuru Elektrikli Sprge Kullanıcı Kılavuzu

Bu rn kullanmadan nce Őemaların yer aldıđı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte baŐvurmak zere uygun Őekilde saklayın.



İçindekiler

- 03 Güvenlik Bilgileri
- 04 Ürün Tanıtımı
- 04 Ürünün Kurulumu
- 05 Uygulamaya Bağlanma
- 06 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeyi Kullanma Talimatları
- 08 El Tipi Elektrikli Süpürge için Kullanım Talimatları
- 08 Rutin Bakım
- 11 Temel Parametreler
- 12 Genel Sorunlar

Güvenlik Bilgileri

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürünü açık alanlarda veya herhangi bir ticari ya da endüstriyel ortamda kullanmayın. Yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilememesi için ürünü araç içinde herhangi bir yerde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürge için pil takımı, nemin yüksek veya sıcaklığın 40 °C'nin (104 °F) üzerinde veya 4 °C'nin (39 °F) altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanılamaz.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın. Çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim altında tutulmamaları veya talimat almamaları durumunda fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim altında tutulmaları veya talimat almaları ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetim altında olmadıkları durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- RF maruziyeti gerekliliklerini karşılamak için cihazın çalışması sırasında bu cihaz ile insanlar arasında 20 cm veya daha fazla mesafe korunmalıdır. Uyumluluğu sağlamak için bu mesafeden daha yakında kullanım önerilmez.

- Bu verici için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte aynı yere yerleştirilmemelidir.
- Saçlar, bol kıyafetler, parmaklar ve vücudun geri kalanını açık ve hareketli parçalardan uzak tutulmalıdır.
- Yaralanmaları önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için güç kablosuna dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesnelere (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metreyi geçmeyen alanlarda kullanılmalıdır.
- ⚠ Kendi kendini temizlerken ve kuruturken şarj istasyonunun, fırçanın ve elektrikli süpürge için erişilebilir yüzeylerinin sıcaklığı yüksek olacaktır. Kullanım sırasında ısınabilecek yüzeylere lütfen dokunmayın. Yalnızca yüzeyler soğuduktan sonra dokunun.
- Tehlikeleri önlemek için cihazın kablosunu veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.

Pil ve Şarj

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu ürün yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen pillere sahiptir.
- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte gelen roborock MDS14HRR çıkarılabilir şarj istasyonunu kullanın.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya bağlantı istasyonlarını kullanmayın.

- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce cihazı kapatın.
- Pili, güç kablosunu veya istasyonu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- İstasyonu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (radyatör veya banyo gibi) kurmayın ve elektrikli süpürgeyi böyle yerlerde şarj etmeyin.
- Güç kablosunu veya bağlantı istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara ellerinizi ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunun hasar görmesi veya kırılması durumunda derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj edin, fişini prizden çekin, ardından serin ve kuru bir yere koyun.
- Pilin aşırı deşarj olması önlemek için üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın. bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Nakliye

- Ürünü orijinal ambalajında nakledilmesi önerilir.

Not

- Filtreyi en az ayda bir kez musluk suyuyla yıkayın. Ayrıntılar için lütfen Rutin Bakım bölümüne bakın.

A Ürün Tanıtımı

A1 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge

🔘—Mod Değiştirme

- Basma: OTOMATİK/MAKS/EKO/Sünger moduna geçme
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Sessiz Kurutma/Hızlı Kurutma moduna geçiş

🔘—Güç

- Basma: Başlatma/Duraklatma
- Süpürge komut beklerken 2 saniye basılı tutma: Kapatma

🔘—Kendi Kendini Temizleme

- Şarj olurken basma: Kendi kendini temizlemeyi başlatma/duraklatma
- Şarj esnasında 2 saniye basılı tutma: Kurutmayı başlatma/durdurma

Not: Kendi kendini temizlemeyi veya kurutmayı durdurmak için şarj esnasında 🔘 düğmesine basın.

A1-1—Hoparlör

A1-2—Sap

A1-3—Sap Kilidi Açma Yuvası

A1-4—Fırça Kilidi Açma Tırnağı

A1-5—Uyarlanabilir Sürüş Tekerlekleri

A1-6—LED Ekran

A1-7—Çıkarılabilir Emiş Ünitesini Serbest Bırakma

A1-8—Kirli Tank Kilidi

A1-9—Kirli Tank Sapı

A1-10—Kirli Tank

A1-11—Temiz Tank Doldurma Girişi

A1-12—Temizlik Solüsyonu Doldurma Girişi

A1-13—Temiz Tank Kilidi

A1-14—Temiz Tank

A1-15—Fırça

A2 El Tipi Elektrikli Süpürge

🔘—Mod Değiştirme

- Basma: Mod Değiştirme

🔘—Güç

- Basma: Başlatma/Duraklatma

A2-1—Çıkarılabilir Emiş Ünitesi

A2-2—Çıkarılabilir Emiş Ünitesini Serbest Bırakma

A2-3—Toz Haznesi

A2-4—Toz Haznesi Kapağı

A2-5—Temizlik Başlığını Serbest Bırakma

A3 Şarj İstasyonu

A3-1—Kurutma Tepsisi

A3-2—Kurutma Hava Çıkışları

A3-3—Şarj Temas Noktaları

A4 Güç Kablosu

A5 Filtre

A6 Bakım Fırçası

Not: Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

A7 LED Ekran

A7-1—Sünger Modu

A7-2—EKO Mod

A7-3—Kurutma Göstergesi

A7-4—Pil Seviyesi

A7-5—OTOMATİK Mod

A7-6—MAKS Mod

A7-7—Işık Şeridi ve Hata Göstergesi

A7-8—WiFi Göstergesi

- Kapalı: WiFi devre dışı
- Yavaş yanıp sönmeye: Bağlantı bekleniyor
- Hızlı yanıp sönmeye: Bağlanıyor
- Sabit yanma: WiFi bağlı

A8 Çok Yüzeysel Fırça

A9 Motorlu Mini Fırça

A10 2'si 1 Arada Temizlik Başlığı

A11 Saklama Standı

A12 Baton

B Ürünün Kurulumu

B1 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge

B1-1—Sapın takılması

B1-1-1—Sapı ana gövdeye takın ve yerine oturana kadar itin. Saptaki düğmeler ileriye bakmalıdır.

B1-1-2—Sapı çıkarmak için sıkıca tutun ve açma düğmesine basmak için ana gövdenin arkasındaki sap serbest bırakma deliğine sert bir nesne sokun, aynı anda kolu dışarı çekin.

B1-2—Şarj istasyonunun yerleştirilmesi

B1-2-1—Şarj istasyonunu ters olarak yerleştirin, güç kablosunu şarj istasyonunun yuvasına bağlayın ve kabloyu gerektiği şekilde güç kablosu saklama yuvasına dolayın.

Not: Güç kablosu, sağ veya sol kablo saklama yuvası açıklığından çıkabilir.

B1-2-2—Şarj istasyonunu düz ve sert bir zemine yerleştirin ve prize takın.

B1-2-3—Bakım Fırçası

Notlar:

- Şarj istasyonunu banyo, mutfak ve radyatör gibi nemli yerlere veya ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki yuvaya yerleştirilebilir.

B2 El Tipi Elektrikli Süpürge

B2-1—Çıkarılabilir emiş ünitesinin takılması

B2-1-1—Çıkarılabilir emiş ünitesi serbest bırakma düğmesine basın ve emiş ünitesini çıkarmak için geriye doğru eğin.

B2-1-2—Çıkarılabilir emiş ünitesini el tipi elektrikli süpürgeye takın ve yerine oturana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru eğin.

B2-2—Temizlik başlıklarının takılması

B3 Saklama Standı

B3-1—Saklama standını yere koyun ve şarj istasyonunu, her iki tarafı da saklama standının arkasıyla hizalanacak şekilde saklama standına takın.

B3-2—Baton tutucuyu saklama standına takın. Yerine oturana kadar itin.

B3-3—Baton tutucuyu çıkarmak için arkadaki serbest bırakma düğmesini bastırın ve tutucuyu yukarı doğru çekin.

B3-4—Tüm parçaları şemada gösterildiği gibi saklayın.

Not: El tipi elektrikli süpürgeyi saklama standına yerleştirmeden önce düşmesini önlemek için çıkarılabilir emiş ünitesini çıkarın.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirme

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock" araması yapın veya kare kodu taratın.



2. WiFi ağını sıfırlama

Elektrikli süpürgeyi dik, LED ekranı açık ve makineyi komut bekler şekilde tutun. "WiFi Sıfırlanıyor" sesli mesajını duyana kadar **⏮** ve **⏭** düğmelerini aynı anda basılı tutun. WiFi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Elektrikli süpürge daha sonra bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not: Yönlendiricinizin yapılandırması, şifreyi unutmaya veya başka bir nedenle elektrikli süpürgeye bağlanamıyorsanız WiFi ağını sıfırlayın ve elektrikli süpürgeyi yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3. Cihaz Ekleme

Roborock uygulamasını açın, "Cihaz Ekle" veya "+" düğmesine dokunun ve uygulama içi yönlendirmeleri izleyerek cihazınızı ekleyin.

Notlar:

- Gerçek yöntem, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Uygulamada verilen talimatları uygulayın.
- Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir.

C Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeyi Kullanma Talimatları

C1 Temiz Tankı Doldurma

C1-1—Temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı hafif bir açıyla yavaşça yukarı doğru çekin.

C1-2—Temiz tankın doldurma girişinin kapağını açın, musluk suyu ekleyin, ardından kapağı kapatın.

C1-3—Temizlik solüsyonu doldurma girişinin kapağını açın, yeterli temizlik solüsyonu ekleyin, ardından kapağı kapatın.

C1-4—Temiz tankı temizleyici başlığına geri yerleştirin. Yerine oturana kadar hafifçe aşağı doğru itin.

Notlar:


- Temiz tankın deforme olmasını önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Pas veya hasar oluşumunu önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın.
- Temizlik performansını artırmak için kullanmadan önce temizlik solüsyonunu doldurma girişine tavsiye edilen temizlik solüsyonu eklemenizi öneririz. Temizlik sırasında makine temizlik solüsyonu önceden ayarlanmış orana göre temiz suyla otomatik olarak ekleyecektir.

C2 Kilitleme ve Kilit Açma

Temizleyici başlığına yavaşça basın ve sapı tutun. Elektrikli süpürgeyi kilitlemek için itin, elektrikli süpürgeyi kilidi açmak için ise çekin.

C2-1—Kilitli
C2-2—Kilit Açık

C3 Elektrikli Süpürgeyi Çalıştırma


Elektrikli süpürgeyi açmak için kolu geriye doğru eğin ve çalıştırmak için  düğmesine basın.

C4 Yatarak Temizlik



Elektrikli süpürge, mobilyaların ve ev aletlerinin altını temizlemek için yatay olarak yatırılabilir. Yatırmak için makineyi kullanırken sapı indirin. Yatarak temizlik sırasında kirli tankın kullanılabilir kapasitesi azalır. Bu nedenle mobilyaların ve ev aletlerinin altını temizlemeden önce kirli tankı boşaltmanız önerilir.

Not: Süpürgeyi her zaman sapındaki düğmeler yukarı bakacak şekilde yatırın.

C5 Mod Değiştirme

OTOMATİK, MAKS, EKO ve Sünger modları arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın. Ekranda mevcut modun simgesi görüntülenecektir.

Komut Bekleme ve Kapanma

1. Temizlik sırasında  düğmesine basarak elektrikli süpürgeyi duraklatın. Şimdi komut bekliyor.
2. Komut beklerken elektrikli süpürgeyi kilitleyin, böylece zeminde dik durabilir.
3. Elektrikli süpürge, komut beklerken 5 dakika boyunca boşa bırakılırsa otomatik olarak kapanır. Manuel olarak kapatmak için komut beklerken  düğmesini 2 saniye basılı tutun.

C6 Su Seviyesi Uyarıları

Kullanım esnasında kirli tank dolduğunda veya temiz tank boşaldığında elektrikli süpürge sesli ve görsel uyarı verecektir. Bu durumda temizliğe devam etmeden önce temiz tankı doldurun veya kirli tankı boşaltın.

C6-1—Işık şeridi kırmızı: Hata


C7 Kirli Tankı Boşaltma

C7-1—Kirli tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve tankı çıkarmak için geriye doğru eğin.


C7-2—Tank kapağını yavaşça çıkarın ve kirli tankı boşaltın.

C7-3—Tank kapağını tekrar takın. Tankın alt kısmını makine gövdesine yerleştirin ve yerine oturana kadar tankı makineye doğru eğin.



C8 Şarj ve Kendi Kendini Temizleme

1. Elektrikli süpürgeyi komut beklerken kilitleyin ve şarj istasyonuna yerleştirin. "Şarj başladı. Lütfen kendi kendini temizlemeyi başlatın." sesli mesajını duyduğunuzda şarj başlar.
2. Akıllı kendi kendini temizlemeyi başlatmak/duraklatmak için  düğmesine basın.
3. Kendi kendini temizleme ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra sesli mesajı izleyerek kokuları önlemek için kirli tankı zamanında boşaltın.


Notlar:

- En iyi kendi kendini temizleme ve kurutma performansı için temiz ve kirli tankın yerinde olduğundan emin olun.
- Otomatik kendi kendini temizlemeyi uygulamadan devre dışı bırakabilirsiniz.
- Ürün; yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir litiyum iyon pil takımına sahiptir. Pil performansını korumak için normal kullanım esnasında ürünü şarj edilmiş halde tutun.
- Zemindeki su lekesi bırakmasını önlemek için kullanımdan sonra elektrikli süpürgeyi mutlaka tekrar şarj istasyonuna yerleştirin.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için  düğmesine basın, ardından kendi kendini temizlemeyi başlatın.


C9 Kurutma

Kendi kendini temizleme tamamlandığında kurutma otomatik olarak başlayacaktır. Şarj sırasında kurutma modları arasında geçiş yapmak için  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kurutmayı başlatmak/durdurmak için  düğmesini 2 saniye basılı tutun.



Notlar:


- Kendi kendini temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlayacaktır. Kurutma işlemini sık sık manuel olarak başlatmayın.
- Uygulama üzerinden kendi kendini temizleme ve kurutma işlemlerini programlayabilir ve modu ayarlayabilirsiniz.
- Kendi kendini temizleme ve kurutma işlemleri yalnızca elektrikli süpürge şarj olurken ve pil seviyesi yüksekken kullanılabilir. Farklı kurutma modları farklı güç seviyeleri gerektirir. Elektrikli süpürge Hızlı Kurutma moduna ayarlı ancak pil seviyesi düşüğe otomatik olarak Sessiz Kurutma moduna geçecektir.
- Kurutma sırasında kurutma hava çıkışlarından uzak durun.
- Şarj ve Uyku modu devre dışıysa ve makine kapalıysa makinenin şarj istasyonunda olduğundan emin olun, açmak için  düğmesine basın, ardından kurutmayı başlatın.

Şarj ve Uyku Modunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Şarj ve Uyku modu varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şarj sırasında  düğmesini 5 saniye basılı tutun ve şu sesli mesajı duyana kadar bekleyin: "Şarj ve Uyku modu etkin" veya "Şarj ve Uyku modu devre dışı."

Notlar:


- Şarj ve Uyku modu etkin: Makine 5 dakika boyunca işlem yapılmadan şarj olduktan sonra LED ekran kapanacaktır. Makine tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak kapanmayacaktır. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için  düğmesine basın. Makine şarj istasyonundan çıkarılırsa aktif kalacak ve komut bekleyecektir.
- Şarj ve Uyku modu devre dışı: Makine tamamen şarj olduktan beş dakika sonra otomatik olarak kapanacak ve WiFi bağlantısı kesilecektir. Kendi kendini temizleme ve kurutmayı başlatmak için makinenin şarj yuvasında olduğundan emin olun, açmak için  düğmesine

basın, ardından  düğmesine basın. Makine şarj istasyonundan çıkarılırsa aktif kalacak ve komut beklemeyecektir.



Sesli Mesaj Ayarları

Elektrikli süpürgeyi uygulamaya ekledikten sonra uygulamada sesli mesajların ses seviyesini ayarlayabilir ve dilini değiştirebilirsiniz.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Elektrikli süpürge komut beklerken "Fabrika ayarları geri yükleniyor" sesli mesajını duyana kadar  düğmesini, ardından  düğmesini 5 saniye basılı tutun. Ardından makinenin fabrika ayarları geri yüklenecektir.

WiFi Ağını Deaktive Etme

Elektrikli süpürgenin WiFi bağlantısını kesmek için sesli mesaj duyana kadar  ve  düğmelerine basın. Ardından 5 dakika bekleyin, WiFi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Yeniden bağlanmak isterseniz lütfen ilgili bağlantı talimatlarını uygulayın.

D El Tipi Elektrikli Süpürge için Kullanım Talimatları

D1 Temizlik Başlıkları

D1-1—Motorlu mini fırça

Yatak, perde vb. tekstil ürünlerindeki toz ve akarların temizlenmesi için uygundur.

D1-2—Çok yüzeyli fırça

Fayansları, zeminleri ve iplikleri 2,5 cm'den (0,98 inç) kısa olan az tüylü halıları temizlemek için uygundur.

D1-3—2'si 1 arada temizlik başlığı (aralık başlığı):

Kapı/pencere/duvar köşeleri ve merdivenler gibi dar alanlardaki tozları temizlemek için uygundur.

D1-4—2'si 1 arada temizlik başlığı (toz alıcı aralık başlığı)

Kanepe veya masa üstlerindeki tozları temizlemek için uygundur.

Toz alıcı aralık başlığı ile toz alma başlığı arasında geçiş yapmak için:

Toz alma fırçasındaki düğmeye basarak fırçayı tamamen ileri/geri kaydırın.

Notlar:

- Bu temizlik başlıklarını su çekmek için kullanmayın.
- Temizlik başlıklarının döner kısmına dokunmayın.
- Kumaş yüzeyinin çizilmesini önlemek için motorlu mini fırçayı deri, sentetik deri veya ipek malzemeler üzerinde kullanmayın.
- Çok yüzeyli fırça veya motorlu mini fırça kullanıldığında bazı kumaşların yüzeyleri tüylenebilir veya direnç gösterebilir. Bu gibi durumlarda 2'si 1 arada temizlik başlığının kullanılması önerilir.
- Cilalı yüzeyleri (partak ahşap döşemeler veya sırlı fayanslar) süpürmeden önce zeminin çizilmesini önlemek için çok yüzeyli fırçanın (özellikle temizlik başlığının) içinde herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce toz haznesinin, çoklu vakum düzeneğinin, sünger filtrenin ve arka filtrenin doğru şekilde takıldığınından emin olun.
- Süpürme sırasında egzoz çıkışını tıkamayın.
- Un ve inşaat tozu gibi ince tozlar söz konusuysa elektrikli süpürge yalnızca toz miktarı az olduğunda kullanılabilir.
- Elektrikli süpürgeyi keskin nesnelere, küçük oyuncakları, iğneleri, ataşları vb. süpürmek için kullanmayın. Bu nesnelere elektrikli süpürgeye ve zemine zarar verebilir.
- Merdiven, pencere gibi tehlikeli alanları temizlerken kişisel güvenliğinize dikkat edin.
- Düşme veya devrilme nedeniyle oluşabilecek hasarları önlemek için ürünü masa, sandalye gibi yüksek yerlere koymayın veya başka nesnelere yaslamayın.
- Çok yüzeyli fırçanın hareketi zeminin eşit olmayan şekilde cilalanmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için zemin nemli bir bezle silinebilir ve zemin cilası ile cilalanabilir.

E Rutin Bakım

Ürünün optimum performansını korumak amacıyla rutin bakım işlemleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Bölüm	Bakım Sıklığı	Değişim Sıklığı
Fırça	Gerektiğinde	3 ay
Filtre (kirli tank)	Gerektiğinde	Gerektiğinde
Filtre (toz haznesi)	Gerektiğinde	Mevcut değil
Temizlik başlığı ve kirli su yolu	Gerektiğinde	Mevcut değil
Kirli tank	Gerektiğinde	Mevcut değil
Şarj istasyonu	Gerektiğinde	Mevcut değil
Şarj temas noktaları	Gerektiğinde	Mevcut değil
Temiz tank	2 ila 4 hafta	Mevcut değil
Uyarlanabilir süpürüş tekerlekleri	Gerektiğinde	Mevcut değil
Toz haznesi	Gerektiğinde	Mevcut değil
Çok yüzeyli fırça	1 ay	Mevcut değil
Motorlu mini fırça	1 ay	Mevcut değil

Notlar:

- Temizlik veya bakım işlemlerine başlamadan önce ürünün kapatılması veya durdurulması ve şarj istasyonunun fişinin çekilmesi gerekir.
- Değişirme sıklığı gerçek duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse parçaları derhal değiştirin.
- Filtre ve rulo lifleri, bakteri kaynaklı kokulara karşı dayanıklı olması için gümüş iyonlu antimikrobiyal madde ile kaplanmıştır.

Ürün Bakımı

Bu ürün uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj edin, fişini çekin ve serin, kuru bir yerde saklayın. Nemli yerlere veya doğrudan güneş ışığına bırakmayın. Aşırı deşarji önlemek için pili en az 3 ayda bir şarj edin.

Makine Gövdesi

Makine gövdesini yumuşak, kuru bir bezle silerek temizleyin. Su ile yıkamayın. Temizlemeden önce fişini çekin ve makineyi kapatın.

E1 Kirli Tank ve Filtre

- E1-1**—Kirli tankı çıkarın, tank kapağını çıkarın ve tank kapağından filtreyi çıkarın. Filtredeki kalıntıları temizlemek için verilen bakım fırçasını kullanın. Filtre çok kirliyse soğuk suyla durulayın ve kalan suyu silkeleyin.
- E1-2**—Tüm parçaları yeniden takmadan önce iyice kurulayın.

Notlar:

- Filtreyi tekrar takmadan önce tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.
- Filtre yüzeyine zarar vermemek için elinizle, fırçayla veya keskin nesnelere filtrenin yüzeyine dokunmayın.

E2 Temiz Tank ve Fırça

E2-1—Temiz tankın sapını tutun, serbest bırakma düğmesine basın ve temiz tankı çıkarmak için hafif bir açıyla yavaşça yukarı doğru çekin.

E2-2—Tankın altını temiz suyla durulayın.

E2-3—Fırça silindiri serbest bırakma tırnağını tutun ve fırça silindiri temizlik başlığından dışarı çekin. Verilen bakım fırçasını kullanarak silindirdeki kiri temizleyin, ardından temiz suyla durulayın.

E2-4—Fırça silindiri değiştirmeniz gerektiğinde tüm kapağı tutarak silindir kapağını silindirden çıkarın. Ardından silindir kapağını yeni bir silindire takın.

Notlar:

- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Silindir kapağını çıkarırken sapından çekmeyin.
- Olası hasarı önlemek için silindiri temizlerken silindir kapağını takılı tutun.

E2-5—Fırçayı ve temiz tankı tekrar takın.

E3 Uyarlanabilir Sürüş Tekerlekleri

Uyarlanabilir sürüş tekerleklerini düzenli olarak temizleyin.

E4 Temizlik Başlığı ve Kirli Su Yolu

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve sabit bir yere yerleştirin, ardından kirli tankı, temiz tankı ve fırça silindirini çıkarın.
2. Birlikte gelen bakım fırçasını kullanarak fırça yuvasını ve kirli su yolunu temizleyin.
3. Kirli tankı, temiz tankı ve fırçayı geri takın.

Not: Temizlik başlığını doğrudan suyla yıkamayın.

E5 Şarj İstasyonu

Şarj istasyonunun fişini çekin ve yüzeyini ve şarj temas noktalarını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Not: Şarj istasyonunu doğrudan suyla durulamayın.

E6 Toz haznesi

E6-1—Toz seviyesi MAX işaretine ulaştığında toz haznesini mümkün olan en kısa sürede boşaltın, aksi takdirde süpürme performansını etkileyecektir.

E6-2—Temizlemeden önce gücü kesin ve makinenin durduğundan emin olun. Batonu veya temizlik başlığını çıkarın. Toz haznesini boşaltmak için toz haznesi açığına basın.


E6-3—Çoklu vakum düzeneğini çıkarın.

E6-4—Toz haznesinin içindeki tozu silmek için kuru bir bez veya kağıt mendil kullanın. Çoklu vakum düzeneğini tekrar takın ve toz haznesi tabanını güvenli bir şekilde kapanana kadar yukarı doğru itin.

Not: İçerisindeki elektrikli parçalara zarar vermemek için ana üniteyi veya toz haznesini yıkamayın.

E7 Sünger Filtre ve Çoklu Vakum Düzeneği

Notlar:

- Çıkarmadan önce gücü kesin ve  düğmesine basmamaya dikkat edin.
- Ürün performansından emin olmak amacıyla talimatları uygulayarak sünger filtreyi ve çoklu vakum düzeneğini periyodik olarak inceleyin ve temizleyin.
- İnce tozları temizlerken veya MAKS modda çalışırken sünger filtrenin daha sık yıkanması gerekebilir.

E7-1—Çoklu vakum düzeneğini çıkarmak için şemada belirtilen yönde döndürün. Sünger filtreyi çıkarın.

E7-2—Sünger filtreyi ve çoklu vakum düzeneğini temizlenene kadar soğuk suyla yıkayın.

E7-3—Tamamen kurumaları için sünger filtreyi ve çoklu vakum düzeneğini en az 24 saat kurutun.

Notlar:

- Sünger filtreyi temizlemek için bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine koymayın.
- Sünger filtreyi çamaşır kurutma makinesinde, fırında veya mikrodalgalı fırında ya da sıcak havayla veya ateşin yanında kurutmayın.

E7-4—Kurumuş sünger filtreyi çoklu vakum düzeneğine geri yerleştirin.

E7-5—Çoklu vakum düzeneğini ana üniteyle hizalayın ve yerine oturması için çoklu vakum düzeneğini saat yönünün tersine çevirin.

E8 Arka Filtre

E8-1—Arka filtreyi çıkarmak için dikey olarak yukarı çekin.

E8-2—Arka filtrenin içini yıkayın. Filtredeki tüm boşlukların temizlenebilmesi için yıkarken filtreyi döndürün.

E8-3—Filtreyi tekrar takmadan önce tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.

E8-4—Kurumuş filtreyi ana üniteye dikey olarak aşağı doğru yeniden takın.

E9 Çok Yüzeysel Fırça

E9-1—Çok yüzeysel fırçayı şemada gösterilen yönde yerleştirin. Kilit mandalındaki tırnağı tutun ve saat yönünün tersine çevirerek kilidi açık konuma getirin.

E9-2—Kilit mandalını ve fırça silindirini temizlik başlığından dışarı çekin.

E9-3—Silindir ve kilit mandalındaki kalıntıları temizleyin.

E9-4—Temizledikten sonra kilit mandalını fırça silindirine tekrar takın.

E9-5—Kilit mandalını durana kadar saat yönünde çevirin.

E10 Motorlu Mini Fırça

E10-1—Kilit mandalını çıkarmak için madeni para benzeri bir nesne veya elinizi kullanarak saat yönünün tersine kilidi açma konumuna çevirin.

E10-2—Motorlu mini fırçadan fırça silindirini çıkarın.

E10-3—Fırça silindirini temizleyin ve yıkayın.

E10-4—Fırça silindirini dik olarak yerleştirin ve iyice kurumasını sağlamak için en az 24 saat kurutun.

E10-5—Fırça silindiri tamamen kurduğunda yeniden takın ve mandalı tekrar yerine kilitleyin.

E10-6—Fırça silindirini doğru şekilde yeniden takmak için kilitleme mandalını saat yönünde kilit konumuna çevirin.

Temel Parametreler

Çıkarılabilir Emiř Ünitesi

Model	WD5M6A
Nominal Gerilim/Akım	21,6 VDC/6 A
Pil	21,6 V/4.000 mAh (TYP) Lityum iyon pil


řarj İstasyonu

Model	MDS14HRR
Nominal Giriř Gerilimi	220 - 240 VAC
Nominal Frekans	50 - 60Hz
Nominal Giriř (řarj esnasında)	0,35 A
Nominal Giriř (Kurutma esnasında)	3 A
Nominal Çıkıř	30 VDC 1 A
Pil řarjı	21,6 V/4.000 mAh (tipik) Lityum iyon pil

WiFi Teknik Özellikleri

Servis	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekans Aralıđı	2.400 - 2.483,5 MHz
Maks Çıkıř Gücü	≤20 dBm

Genel Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde belirgin su lekeleri, temizlik başlığından su sızıntısı veya zeminden suyun emilememesi.	<ul style="list-style-type: none">• Silindiri ve kirli tankı çıkarın, kirli su yolunda ve silindir yuvasının içindeki emiş girişinde tıkanıklık olup olmadığını ve filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Kirli tankın ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun, ardından tekrar deneyin.
LED ekran ışığı yanmıyor ve elektrikli süpürge çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Düşük pil seviyesi. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım esnasında hoş olmayan koku geliyor.	<ul style="list-style-type: none">• Fırçayı, kirli tankı ve filtreyi temizleyin.
Temizleme esnasında çok fazla köpük oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none">• Temiz tanka herhangi bir dezenfektan eklemeyin veya zemine püskürtmeyin. Temiz tankta yalnızca Roborock tarafından önerilen temizlik solüsyonlarını kullanın. Aksi takdirde ürün hasar görebilir.• Önerilen temizlik solüsyonundan aşırı miktarda eklemeyin.
Elektrikli süpürge istasyona yerleştirildiğinde şarj edilemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şarj istasyonundaki şarj temas noktalarını ve elektrikli süpürgeyi temizleyin.
LED ekran yanıyor, ancak elektrikli süpürge düğmeye basmaya yanıt vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı zorla kapatmak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun, ardından makineyi yeniden başlatın.
WiFi ağına bağlanılamıyor.	<ul style="list-style-type: none">• WiFi devre dışı. WiFi ağını sıfırlayın ve tekrar deneyin.• WiFi sinyali zayıf. Elektrikli süpürgeyi WiFi sinyali daha iyi olan bir yere yerleştirildiğinden emin olun.• Anormal WiFi bağlantısı. WiFi ağını sıfırlayın, en son uygulama sürümünü indirin ve yeniden deneyin.• WiFi aniden bağlanılamaz duruma geliyor. Yönlendiricinizin ayarlarında bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Elektrikli süpürge istasyona takılıken sürekli güç mü çekiliyor?	<ul style="list-style-type: none">• Elektrikli süpürge, pil performansını korumak için şarj istasyonuna takılıken güç kullanır ancak güç tüketimi son derece düşüktür.
Temizlik başlığı çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Temizlik başlığının motoru aşırı ısınmış olabilir. Kullanmadan önce sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.• Temizlik başlığının güç temas noktaları kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle silin ve tekrar deneyin.
Emiş kuvveti azaldı.	<ul style="list-style-type: none">• Toz haznesi dolu veya bir filtre tıkalı. Toz haznesini ve filtreyi temizledikten sonra kullanın.• Temizlik başlığı tıkalı. Sıkışan yabancı maddeleri temizleyin.

Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: WD5M6A

Üretici: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Üretici Adresi: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli / İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com